











































## Télécommande

### B. Fonction des touches de la télécommande

Bouton	 En mode TV	 En mode VOD	 En mode Guide TV	 Dans le Menu	 En mode Radio	 En mode HDD
	Mettre le VOOCorder en veille Allumage (toujours en mode TV par défaut)	Mettre le VOOCorder en veille Allumage (toujours en mode TV par défaut)	Mettre le VOOCorder en veille Allumage (toujours en mode TV par défaut)	Mettre le VOOCorder en veille Allumage (toujours en mode TV par défaut)	Mettre le VOOCorder en veille Allumage (toujours en mode TV par défaut)	Mettre le VOOCorder en veille Allumage (toujours en mode TV par défaut)
	Accès à la chaîne sélectionnée	Lorsque le programme est visionné, permet d'accéder à un endroit du film selon le % Ex: 50 = 50% du film soit la moitié	Accès direct au n° de la chaîne.	Aucun effet	Accès à la radio sélectionnée.	Lorsque le programme enregistré est visionné, permet d'accéder à un endroit de celui-ci selon le % Ex : 50 = 50% du film soit la moitié
	Accès au Menu	Sortir du Menu (menu principal) ou accès au menu	Accès au Menu	Sortir du Menu	Accès au Menu	Accès au Menu
	Aucun effet	Sortir de l'application	Sortir de l'application	Sortir de l'application	Sortir de l'application	Sortir de l'application
	Ajuster le volume sonore	Aucun effet dans l'interface Ajuster le volume sonore lorsque le prog. est visionné	Aucun effet	Aucun effet	Ajuster le volume sonore	Aucun effet
	Changer la chaîne en cours. Chaîne par chaîne	Aucun effet	Dans la liste des chaînes, avancer page par page au lieu de chaîne par chaîne.	Aucun effet	Changer la radio en cours. Radio par radio	Dans la liste des chaînes, avancer page par page au lieu d'enreg. par enregis.
	Coupure du son complète	Coupure du son complète lors du programme	Aucun effet	Aucun effet	Coupure du son complète	Coupure du son complète lors du programme
	Retour à la chaîne précédente	Retour au menu précédent	Retour au menu précédent	Retour au menu précédent	Retour au menu précédent	Retour au menu précédent
	Accès au menu Favori (sélection des chaînes)	Accès au menu Favori (sélection des chaînes)	Accès au menu Favori (sélection des chaînes)	Accès au menu Favori (sélection des chaînes)	Accès au menu Favori (sélection des chaînes)	Accès au menu Favori (sélection des chaînes)
	Faire apparaître le bandeau chaîne Un second clic amène le mini Guide TV	Faire apparaître le mini Guide TV pour le film sélectionné	Faire apparaître le mini Guide TV pour le film sélectionné	Aucun effet	Aucun effet	Faire apparaître le mini Guide TV pour le film sélectionné
	Accès au Guide TV	Accès au Guide TV	Choisir le mode horizontal ou vertical du Guide TV	Accès au Guide TV	Accès au Guide TV mais avec les radios uniquement	Accès au Guide TV
	Naviguer dans la zaplist et confirmer son choix via OK Attention deux modes possibles (via flèche gauche droite ou haut bas)	Naviguer dans le menu VOD et confirmer le choix via le bouton "OK"	Naviguer dans le Guide TV Flèche haut-bas parmi les programmes, flèche gauche-droite pour les chaînes. Ok pour mettre un rappel	Naviguer dans le menu et confirmer le choix via le bouton "OK"	Naviguer dans les radios et confirmer le choix via le bouton "OK"	Naviguer dans le menu HDD et confirmer le choix via le bouton "OK"

Bouton	 En mode TV	 En mode VOD	 En mode Guide TV	 Dans le Menu	 En mode Radio	 En mode HDD
	Apparition du bandeau chaîne	Accès au modeTV	Accès au modeTV	Accès au modeTV	Accès au modeTV	Accès au modeTV
	Accès au mode radio	Accès au mode radio	Accès au mode radio	Accès au mode radio	Accès au mode radio	Accès au mode radio
	Accès au mode HDD Accès aux enregistrements disponibles	Accès au mode HDD Accès aux enregistrements disponibles	Accès au mode HDD Accès aux enregistrements disponibles	Accès au mode HDD Accès aux enregistrements disponibles	Accès au mode HDD Accès aux enregistrements disponibles	Choix entre les enregistrements disponibles et les enregistrements à venir
	Accès au mode VOD	Sortir du modeVOD et revenir au mode précédent	Accès au mode VOD	Accès au mode VOD	Accès au mode VOD	Accès au mode VOD
	Navigation dans le Timeshift : avance rapide, retour en arrière, pause, enregistrement	Navigation dans le programme : avance rapide, retour en arrière, pause	Avance rapide pour faire +24h et recul rapide pour faire -24h	Aucun effet	Navigation dans le Timeshift : avance rapide, retour en arrière, pause, enregistrement	Navigation dans le programme : avance rapide, retour en arrière,
	Variable	Variable	Variable	Variable en fonction des menu	Variable	Variable
	Sélectionne le mode TV ou déco de la télécommande	Sélectionne le mode TV ou déco de la télécommande	Sélectionne le mode TV ou déco de la télécommande	Sélectionne le mode TV ou déco de la télécommande	Sélectionne le mode TV ou déco de la télécommande	Sélectionne le mode TV ou déco de la télécommande
	Aucun effet	Aucun effet	Navigation -24h	Variable	Aucun effet	Suppression d'un enregistrement
	Gestion des langues	Permet de visionner un extrait (bande-annonce)	Navigation +24h	Variable	Aucun effet	Trier les enregistrements
	Gestion des sous-titres	Recherche	Choix de la liste favori	Variable	Choix de la liste favori	Liste des dossiers d'archivages
	Aucun effet	Achat rapide	Plus d'options	Variable	Aucun effet	Plus d'options
	Retour en arrière rapide (Timeshift)	Retour en arrière rapide (Timeshift)	Aucun effet	Aucun effet	Retour en arrière rapide (Timeshift)	Retour en arrière rapide (Timeshift)
	Retour au direct lorsque l'on regarde un programme en différé (Timeshift)	Retour au direct lorsque l'on regarde un programme en différé (Timeshift)	Aucun effet	Aucun effet	Retour au direct lorsque l'on regarde un programme en différé (Timeshift)	Retour au direct lorsque l'on regarde un programme en différé (Timeshift)
	Pause sur le programme (Timeshift)	Pause sur le programme	Aucun effet	Aucun effet	pause sur le programme (Timeshift)	Pause sur le programme
	Enregistrer le programme en cours	Aucun effet	Aucun effet	Aucun effet	Enregistrer le programme en cours	Aucun effet
	Retour en arrière rapide (variable)	Retour en arrière rapide (variable)	Reculer de 24h	Aucun effet	Retour en arrière rapide (variable)	Retour en arrière rapide (variable)
	Lancer le programme après une pause (Timeshift)	Lancer le programme après une pause	Aucun effet	Aucun effet	Lancer le programme après une pause (Timeshift)	Lancer le programme après une pause
	Avance rapide (variable)	Avance rapide (variable)	Avancer de 24h	Aucun effet	Avance rapide (variable)	Avance rapide (variable)

## Programmation de la télécommande

Vous avez la possibilité de valider vos choix dans les écrans du menu via les boutons de couleur correspondants sur votre télécommande.

Utilisez les flèches directionnelles (gauche/haut/bas/droite) pour naviguer dans les menus.

### Télécommande double fonction :

La télécommande de votre VOOcorder peut aussi contrôler votre téléviseur.

Sélectionnez le mode **DECO** pour commander votre VOOcorder, le mode **TV** pour commander votre téléviseur.

Le mode sélectionné vous est confirmé par le bouton **DECO** ou **TV** qui s'allume en rouge pendant quelques secondes.

Le fonctionnement en mode **TV** nécessite de programmer votre télécommande.



### **Mode automatique (recommandé) :**

Appuyez et maintenez les boutons **DECO + TV** pendant  $\pm 3$  sec (ces deux boutons vont alors clignoter 2x).

Entrez le code de programmation de périphériques 999 (ces deux boutons vont alors clignoter 2x).

Appuyez une fois sur le bouton **CH+** et si votre téléviseur commute en ON ou OFF (selon son mode précédent), appuyez ensuite sur le bouton **OK** pour confirmer la programmation de votre télécommande.

Si votre téléviseur ne commute pas directement, avant d'appuyer sur le bouton **OK** de confirmation, ré-appuyez successivement sur la **CH+** jusqu'au moment où le téléviseur commute en ON ou OFF (selon son mode précédent).

### **Mode manuel :**


Appuyez et maintenez les boutons **DECO + TV** pendant  $\pm 3$  sec. (ces deux boutons vont alors clignoter 2x).

Entrez le code de programmation des périphériques 999 via le clavier numérique (ces deux boutons encore alors clignoter 2x). Entrez ensuite le code TV approprié à votre téléviseur (> page 59).

Ces opérations terminées, les boutons **DECO + TV** vont clignoter 3x.

**ATTENTION :** Pour ces deux types de programmation, le contrôle du volume devient par défaut celui du téléviseur.

Même quand un téléviseur est programmé, le contrôle **CH+** reste par défaut celui du VOOcorder ! (appuyez une fois sur le bouton **TV** pour zapper sur le téléviseur (dans les 3 secondes !)

Les boutons programmés pour le téléviseur sont : **CH+** et **CH-**, **VOL+** et **VOL-**, le **clavier numérique**, **mute**  **power ON/OFF**.

### **Allumer/Eteindre simultanément plusieurs appareils :**

Après avoir programmé votre télécommande avec l'un des points ci-dessus, enfoncez simultanément les deux boutons **TV** et **DECO** de votre télécommande pendant  $\pm 3$  sec. Les deux boutons clignotent.

Entrez le code 982 via le **clavier numérique**. Les deux boutons clignotent alors 2x.

Votre télécommande allumera et éteindra simultanément votre VOOcorder et votre téléviseur.

Vous pouvez néanmoins allumer ou éteindre indépendamment votre VOOcorder-Enregistreur ou votre téléviseur en poussant sur le bouton correspondant **TV** ou **DECO** suivi dans les 3 sec. par le bouton **power**.

### **Désactiver la fonction Allumer/Eteindre simultanément plusieurs appareils :**

Enfoncez simultanément les deux boutons **TV** et **DECO** de votre télécommande pendant  $\pm 3$  sec.

Les deux boutons clignotent. Entrez le code 981 via le clavier numérique. Les deux boutons clignotent alors 2x. Votre télécommande n'allumera et n'éteindra plus simultanément votre VOOcorder-Enregistreur et votre téléviseur.

### **Réinitialiser complètement votre télécommande :**

Pour effacer complètement la programmation de votre télécommande, enfoncez simultanément les deux boutons **TV** et **DECO** de votre télécommande pendant  $\pm 3$  sec. Les deux boutons clignotent.

Entrez le code 000 via le clavier numérique.

Les deux boutons clignotent alors 2x. Appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.

Les deux boutons clignotent alors 3x en confirmation.

### **Contrôle du volume :**

Par défaut, les boutons de volume de votre télécommande contrôlent le volume de votre VOOcorder.

Lorsque la télécommande a été programmée pour contrôler votre téléviseur et mise en mode **DECO**, les boutons de volume sont automatiquement affectés au contrôle du volume de votre téléviseur.

Vous pouvez néanmoins contrôler le son de votre VOOcorder-Enregistreur en appuyant sur le bouton **DECO** de votre télécommande, puis, dans les 3 sec., sur un des boutons **volume**, pour contrôler le son de votre VOOcorder.

Pour verrouiller le contrôle du volume sur votre VOOcorder ou votre téléviseur, enfoncez simultanément les deux boutons **TV** et **DECO** de votre télécommande pendant  $\pm 3$  sec.

Les deux boutons clignotent. Entrez le code 888 via le **clavier numérique**.

Les deux boutons clignotent alors 2x. Appuyez sur le bouton **DECO** pour verrouiller le contrôle du son sur votre VOOcorder ou sur le bouton **TV** pour verrouiller le contrôle du son sur votre téléviseur.

Les deux boutons clignotent alors 3x pour confirmer.

### **Changer de chaîne :**

Par défaut, les touches **CH-** et **CH+** de votre télécommande contrôlent les chaînes de votre VOOcorder. Lorsque votre télécommande a été programmée pour commander votre téléviseur et mise en mode **TV**, les boutons **CH-** et **CH+** restent automatiquement affectés au contrôle des chaînes de votre VOOcorder.

Vous pouvez néanmoins contrôler les chaînes de votre téléviseur en appuyant sur le bouton **TV** de votre télécommande, puis, dans les 3 sec, sur une des touches **Volume**, pour contrôler les chaînes de votre téléviseur.

Pour verrouiller le contrôle des chaînes sur votre VOOcorder ou votre téléviseur, enfoncez simultanément les deux boutons **TV** et **DECO** de votre télécommande pendant  $\pm 3$  sec.

Les deux boutons clignotent. Entrez le code 777 via le clavier numérique. Les deux boutons clignotent alors 2x. Appuyez sur le bouton **DECO** pour verrouiller le contrôle des chaînes sur votre VOOcorder ou sur le bouton **TV** pour verrouiller le contrôle des chaînes sur votre téléviseur.

Les deux boutons clignotent alors 3x pour confirmer.

**ATTENTION** : si votre télécommande ne semble pas répondre, vérifiez bien que vous êtes dans le bon mode de sélection. Appuyez alors sur **DECO** pour utiliser la télécommande avec votre VOOcorder et le bouton **TV** pour utiliser votre télécommande avec votre téléviseur.

En annexe vous trouverez le listing des codes de la télécommande

## E. Liste des codes de la télécommande

DIGITAL TV	PHILIPS	3	173	176	178																	
DIGITAL TV	SAMSUNG	1	177																			
DIGITAL TV	SONY	3	174	175	179																	
HT PROJECTOR	mitsubishi	1	170																			
HT PROJECTOR	PANASONIC	1	161																			
HT PROJECTOR	PHILIPS	1	167																			
HT PROJECTOR	SANYO	1	160																			
HT PROJECTOR	SHARP	1	162																			
HT PROJECTOR	SONY	2	158	159																		
HT PROJECTOR	TOSHIBA	1	169																			
LCD PROJECTION TV	SHARP	1	131																			
LCD PROJECTION TV	SONY	1	108																			
LCD PROJECTION TV	TOSHIBA	1	130																			
LCD TV	BUSH	1	101																			
LCD TV	DAEWOO	1	106																			
LCD TV	DENVER	1	096																			
LCD TV	GOODMANS	1	123																			
LCD TV	HITACHI	1	089																			
LCD TV	JVC	1	132																			
LCD TV	LG	13	081	084	094	095	098	105	110	111	114											
			118	126	136	168																
LCD TV	MATSUI	1	133																			
LCD TV	PANASONIC	3	091	102	112																	
LCD TV	PHILIPS	2	078	079																		
LCD TV	SAMSUNG	10	080	082	083	087	093	097	104	113	116											
			121																			
LCD TV	SHARP	9	092	103	109	115	119	120	122	127	128											
LCD TV	SONY	5	085	086	088	107	117															
LCD TV	TOSHIBA	3	099	100	124																	
LCD TV	VIEWSONIC	2	125	129																		
LCD TV RADIOTUNER COMBO	PHILIPS	1	078																			
PLASMA DISPLAY	HITACHI	2	139	144																		
PLASMA DISPLAY	PANASONIC	2	137	147																		
PLASMA DISPLAY	PHILIPS	2	134	152																		
PLASMA DISPLAY	PIONEER	4	141	146	149	151																
PLASMA DISPLAY	SAMSUNG	1	150																			
PLASMA TV	LG	1	136																			
PLASMA TV	PHILIPS	1	142																			
PLASMA TV	SAMSUNG	1	135																			
PLASMA TV	TOSHIBA	1	153																			
PLASMA TV MONITOR	DAEWOO	1	138																			
PLASMA TV MONITOR	HITACHI	1	154																			
PLASMA TV MONITOR	JVC	1	155																			
PLASMA TV MONITOR	LG	2	140	148																		
PLASMA TV MONITOR	PHILIPS	2	143	156																		
PLASMA TV MONITOR	THOMSON	2	145	157																		
PROJECTION TV	HITACHI	1	171																			
PROJECTION TV	LG	2	164	168																		
PROJECTION TV	PIONEER	1	163																			
PROJECTION TV	SAMSUNG	1	166																			
PROJECTION TV	TELEFUNKEN	1	165																			
TV	A.R. SYSTEMS	1	223																			
TV	ACME	1	211																			
TV	ACURA	2	212	219																		
TV	ADC	1	210																			
TV	ADMIRAL	4	209	210	214	215																
TV	ADYSON	5	211	225	226	232	233															
TV	AGASHI	2	232	233																		
TV	AGAZI	1	210																			
TV	AGB	1	238																			
TV	AIKO	8	211	212	219	223	225	226	232	233												
TV	AIM	1	223																			
TV	AIWA	1	193																			

TV	AKAI	12	212 232	213 233	216 238	218	219	223	226	227	231
TV	AKIBA	4	213	223	227	228					
TV	AKURA	6	210	213	219	223	227	228			
TV	ALARON	1	232								
TV	ALBA	11	211 232 237	212	213	218	219	222	223	225	227
TV	ALCYON	1	224								
TV	ALLORGAN	2	226	233							
TV	ALLSTAR	2	216	223							
TV	AMPLIVISION	5	211	226	230	233	237				
TV	AMSTRAD	7	210	212	213	219	223	227	238		
TV	ANAM	1	212								
TV	ANGLO	2	212	219							
TV	ANITECH	5	210	212	219	223	224				
TV	ANSONIC	6	212	219	221	223	236	237			
TV	ARC EN CIEL	1	229								
TV	ARCAM	4	225	226	232	233					
TV	ARCAM DELTA	1	211								
TV	ARISTONA	5	216	218	221	223	231				
TV	ARTHUR MARTIN	1	230								
TV	ASA	2	209	215							
TV	ASBERG	3	216	223	224						
TV	ASTRA	1	212								
TV	ASUKA	9	210	211	213	225	226	227	228	232	233
TV	ATLANTIC	6	211	216	218	223	225	232			
TV	ATORI	2	212	219							
TV	AUCHAN	1	230								
TV	AUDIOSONIC	10	211 237	212	213	216	218	223	226	227	233
TV	AUDIOTON	4	211	226	233	237					
TV	AUSIND	1	224								
TV	AUTOVOX	6	209	210	211	224	226	233			
TV	AWA	2	232	233							
TV	BAIRD	2	226	233							
TV	BANG & OLUFSEN	1	209								
TV	BASIC LINE	8	212	213	216	219	223	227	228	233	
TV	BASTIDE	3	211	226	233						
TV	BAUR	3	218	220	223						
TV	BAZIN	2	226	233							
TV	BEKO	4	065	077	223	237					
TV	BEON	3	216	218	223						
TV	BEST	1	237								
TV	BESTAR	3	216	223	237						
TV	BINATONE	3	211	226	233						
TV	BLACKTRON	1	228								
TV	BLACKWAY	1	228								
TV	BLUE SKY	4	213	223	227	228					
TV	BLUE STAR	1	228								
TV	BOOTS	3	211	226	233						
TV	BPL	2	223	228							
TV	BRANDT	4	003	006	007	229					
TV	BRINKMANN	1	223								
TV	BRIONVEGA	4	209	216	218	223					
TV	BRITANNIA	5	211	225	226	232	233				
TV	BRUNS	1	209								
TV	BSR	1	217								
TV	BTC	2	213	227							
TV	BUSH	17	034 218	180 219	184 222	193 223	212 226	213 227	214 228	216 233	217
TV	CAPSONIC	1	210								
TV	CARENA	1	223								
TV	CARREFOUR	1	222								
TV	CASCADE	3	212	219	223						
TV	CATHAY	3	216	218	223						
TV	CCE	1	233								
TV	CENTURION	3	216	218	223						
TV	CENTURY	1	209								

TV	CGE	3	217	224	237																
TV	CIMLINE	3	212	219	227																
TV	CITY	2	212	219																	
TV	CLARIVOX	1	218																		
TV	CLATRONIC	12	210	211	212	213	216	219	223	224	226										
		227	233	237																	
TV	CMS	1	232																		
TV	CMS HIGHTEC	1	233																		
TV	CONCORDE	2	212	219																	
TV	CONDOR	8	211	216	219	223	225	228	232	237											
TV	CONTEC	6	211	212	219	222	225	232													
TV	CONTINENTAL EDISON	1	229																		
TV	COSMEL	2	212	219																	
TV	CROSLY	3	209	217	224																
TV	CROWN	7	212	216	218	219	223	224	237												
TV	CS ELECTRONICS	5	211	213	225	227	232														
TV	CYBERTRON	2	213	227																	
TV	DAEWOO	17	018	035	066	182	192	194	211	212	216										
		219	223	225	226	227	232	233	240												
TV	DAINICHI	4	213	225	227	232															
TV	DANSAI	7	210	216	218	223	225	232	233												
TV	DANTAX	2	218	237																	
TV	DAWA	1	223																		
TV	DAYTRON	2	212	219																	
TV	DE GRAAF	1	214																		
TV	DECCA	7	211	216	218	223	226	233	238												
TV	DESMET	3	216	218	223																
TV	DIAMANT	1	223																		
TV	DIAMOND	1	232																		
TV	DIXI	6	212	216	218	219	223	233													
TV	DTS	2	212	219																	
TV	DUAL	5	211	217	223	226	233														
TV	DUAL-TEC	4	211	212	217	226															
TV	DUMONT	4	209	211	226	233															
TV	DUX	1	218																		
TV	DYNATRON	3	216	218	223																
TV	ELBE	6	223	227	233	236	237	238													
TV	ELBE-SHARP	1	238																		
TV	ELCIT	2	209	238																	
TV	ELECTRO TECH	1	212																		
TV	ELEKTRA	1	228																		
TV	ELIN	7	211	216	218	219	223	225	232												
TV	ELITE	4	213	216	223	227															
TV	ELMAN	1	217																		
TV	ELTA	3	212	219	232																
TV	EMERSON	3	209	223	237																
TV	EMPEROR	1	228																		
TV	ERRES	4	216	218	221	223															
TV	ESC	1	233																		
TV	ETRON	1	212																		
TV	EUROFEEL	1	233																		
TV	EURO-FEEL	1	210																		
TV	EUROLINE	1	218																		
TV	EUROMAN	4	228	232	233	237															
TV	EUROMANN	6	210	211	216	223	225	226													
TV	EUROPHON	8	211	216	217	223	226	232	233	238											
TV	EXPERT	1	230																		
TV	EXQUISIT	1	223																		
TV	FENNER	2	212	219																	
TV	FERGUSON	3	031	060	218																
TV	FIDELITY	5	211	214	223	225	232														
TV	FILSAI	1	233																		
TV	FINLANDIA	1	214																		
TV	FINLUX	10	209	211	216	217	218	223	224	226	233										
		238																			
TV	FIRST LINE	3	211	212	216																
TV	FIRSTLINE	6	219	223	225	226	232	233													



TV	FISHER	7	209	211	217	222	226	233	237
TV	FLINT	3	216	223	227				
TV	FORMENTI	7	209	211	217	218	224	225	232
TV	FORMENTI-PHOENIX	1	232						
TV	FORTRESS	1	209						
TV	FRABA	2	223	237					
TV	FRIAC	1	237						
TV	FRONTECH	6	210	212	214	215	219	233	
TV	FUJITSU	2	226	233					
TV	FUJITSU GENERAL	1	233						
TV	FUNAI	1	210						
TV	GALAXI	1	223						
TV	GALAXIS	2	223	237					
TV	GBC	4	212	217	219	227			
TV	GEANT CASINO	1	230						
TV	GEC	8	211	215	216	218	223	226	233 238
TV	GELOSO	4	212	214	217	219			
TV	GENERAL TECHNIC	2	212	219					
TV	GENEXXA	5	213	215	216	223	227		
TV	GIANT	1	233						
TV	GOLDHAND	1	232						
TV	GOLDLINE	1	223						
TV	GOLDSTAR	14	211	212	214	216	217	218	219 223 225
			226	232	233	234	237		
TV	GOODMANS	14	203	210	212	216	218	219	222 223 226
		231	233	234	238	240			
TV	GORENJE	1	237						
TV	GPM	2	213	227					
TV	GRAETZ	1	215						
TV	GRANADA	12	211	214	216	218	221	222	223 224 226
			230	233	238				
TV	GRANDIN	4	212	213	218	228			
TV	GRONIC	1	233						
TV	GRUNDIG	7	010	075	200	223	224	231	237
TV	HALIFAX	6	210	211	225	226	232	233	
TV	HAMPTON	5	211	225	226	232	233		
TV	HANSEATIC	12	211	212	216	217	218	219	223 226 228
			233	236	237				
TV	HANTAREX	4	212	219	223	238			
TV	HANTOR	1	223						
TV	HARWOOD	2	219	223					
TV	HCM	9	210	211	212	219	223	226	227 228 233
TV	HEMA	3	219	226	233				
TV	HIGASHI	1	232						
TV	HILINE	1	223						
TV	HINARI	8	212	213	216	218	219	222	223 227
TV	HISAWA	4	213	227	228	230			
TV	HITACHI	12	058	061	211	214	215	217	222 223 226
			233	238	240				
TV	HORNYPHON	1	216						
TV	HORNYPHONE	1	223						
TV	HOSHAI	2	213	227					
TV	HUANYU	3	211	225	232				
TV	HYGASHI	5	211	225	226	232	233		
TV	HYPER	8	211	212	217	219	225	226	232 233
TV	HYPSON	9	210	211	216	218	223	226	228 230 233
TV	IBERIA	1	223						
TV	ICE	12	210	211	212	213	216	219	223 225 226
		227	232	233					
TV	ICES	3	225	227	232				
TV	IMPERIAL	6	215	216	217	223	224	237	
TV	INDIANA	3	216	218	223				
TV	INGELEN	1	215						
TV	INGERSOL	2	212	219					
TV	INNO HIT	13	211	212	213	216	218	219	223 224 226
			227	233	234	238			
TV	INNOVATION	2	210	212					
TV	INTERACTIVE	1	237						

TV	INTERBUY	2	212	219															
TV	INTERFUNK	7	209	215	216	218	221	223	237										
TV	INTERNATIONAL	1	232																
TV	INTERVISION	8	210	211	223	226	227	228	233	237									
TV	IRRADIO	9	212	213	216	218	219	223	224	227	234								
TV	ISUKAI	4	213	223	227	228													
TV	ITC	4	211	217	226	233													
TV	ITS	7	213	216	223	225	227	228	232										
TV	ITT	2	212	215															
TV	ITV	3	212	218	223														
TV	JVC	3	216	222	227														
TV	KAISUI	11	211	212	213	219	223	225	226	227	228								
			232	233															
TV	KAMOSONIC	1	211																
TV	KAMP	3	211	225	232														
TV	KAPSCH	1	215																
TV	KARCHER	6	211	212	218	223	228	237											
TV	KAWASHO	1	232																
TV	KENDO	3	214	223	237														
TV	KENNEDY	1	217																
TV	KIC	1	233																
TV	KINGSLEY	3	211	225	232														
TV	KNEISSEL	3	223	236	237														
TV	KOLSTER	2	216	223															
TV	KONKA	2	213	227															
TV	KORPEL	3	216	218	223														
TV	KORTING	2	209	237															
TV	KOSMOS	1	223																
TV	KOYODA	1	212																
TV	KTV	2	211	233															
TV	KYOTO	2	232	233															
TV	LASAT	1	237																
TV	LENCO	2	212	219															
TV	LENOIR	3	211	212	219														
TV	LEYCO	4	210	216	218	223													
TV	LG	15	195	211	212	214	216	217	218	219	223								
			225	226	232	233	234	237											
TV	LIESENK	1	218																
TV	LIESENKOTTER	1	223																
TV	LIFE	2	210	212															
TV	LIFETEC	5	210	212	219	223	227												
TV	LLOYDS	1	219																
TV	LOEWE	6	014	055	223	236	237	238											
TV	LOEWE OPTA	3	209	216	218														
TV	LUMA	4	214	218	219	223													
TV	LUMATRON	6	214	216	218	223	226	233											
TV	LUX MAY	1	216																
TV	LUXOR	4	211	214	233	234													
TV	M ELECTRONIC	5	211	212	215	216	218												
TV	MAGNADYNE	4	209	217	218	238													
TV	MAGNAFON	5	211	224	225	232	238												
TV	MAGNUM	2	210	212															
TV	MANDOR	1	210																
TV	MANESTH	7	210	211	216	218	223	226	233										
TV	MARANTZ	3	216	218	223														
TV	MARELLI	1	209																
TV	MARK	8	216	218	219	223	225	226	232	233									
TV	MASUDA	1	233																
TV	MATSUI	12	211	212	214	216	218	219	222	223	226								
			231	233	238														
TV	MEDIATOR	5	216	218	221	223	231												
TV	MEDION	3	210	212	223														
TV	M-ELECTRONIC	6	219	223	225	226	232	233											
TV	MELVOX	1	230																
TV	MEMOREX	2	212	219															
TV	MEMPHIS	2	212	219															
TV	MERCURY	2	219	223															
TV	METZ	1	209																

TV	MICROMAXX	2	210	212																											
TV	MICROSTAR	2	210	212																											
TV	MINERVA	2	224	238																											
TV	MINOKA	2	216	223																											
TV	MITSUBISHI	4	209	216	222	223																									
TV	MIVAR	11	211	224	225	232	233	234	235	236	237																				
			238	239																											
TV	MOTION	1	224																												
TV	MTC	2	232	237																											
TV	MULTI SYSTEM	1	218																												
TV	MULTITECH	12	211	212	214	217	218	219	223	225	226																				
			232	233	237																										
TV	MURPHY	3	211	225	232																										
TV	NAONIS	1	214																												
TV	NEC	2	222	233																											
TV	NECKERMANN	11	209	211	214	216	218	220	223	226	231																				
			233	237																											
TV	NEI	3	216	218	223																										
TV	NEUFUNK	3	219	223	231																										
TV	NEW TECH	6	212	216	219	223	226	231																							
TV	NEW WORLD	2	213	227																											
TV	NEWTECH	1	233																												
TV	NICAMAGIC	3	211	225	232																										
TV	NIKKAI	13	210	211	213	216	218	219	222	223	225																				
			226	227	232	233																									
TV	NOBLIKO	4	211	224	225	232																									
TV	NOKIA	1	215																												
TV	NORDIC	1	233																												
TV	NORDMENDE	3	209	215	216																										
TV	NORVISION	1	218																												
TV	NOVATRONIC	1	223																												
TV	OCEANIC	2	215	230																											
TV	OKANO	2	223	237																											
TV	ONCEAS	1	211																												
TV	ONWA	1	227																												
TV	OPERA	1	223																												
TV	ORBIT	2	216	223																											
TV	ORION	8	062	203	212	216	218	219	223	238																					
TV	ORLINE	2	223	227																											
TV	ORSOWE	1	238																												
TV	OSAKI	7	210	211	213	223	226	227	233																						
TV	OSIO	1	234																												
TV	OSO	2	213	227																											
TV	OSUME	2	222	227																											
TV	OTTO VERSAND	11	211	216	217	218	220	222	223	226	231																				
			233	238																											
TV	PAEL	3	211	225	232																										
TV	PALLADIUM	7	211	220	223	226	231	233	237																						
TV	PALSONIC	1	233																												
TV	PANAMA	9	210	211	212	219	223	225	226	232	233																				
TV	PANASONIC	14	004	013	020	024	026	044	050	057	073																				
			185	198	215	223	238																								
TV	PANAVISION	1	223																												
TV	PATHE CINEMA	7	211	217	225	230	232	236	237																						
TV	PATHE MARCONI	1	229																												
TV	PAUSA	2	212	219																											
TV	PERDIO	2	223	232																											
TV	PERFEKT	1	223																												
TV	PHILCO	5	209	217	223	224	237																								
TV	PHILHARMONIC	3	211	226	233																										
TV	PHILIPS	38	002	005	009	012	016	019	021	022	023																				
			029	033	036	037	038	041	042	045	052																				
			069	076	181	186	187	188	189	190	191																				
			196	197	209	211	216	217	218	221	223																				
TV	PHOENIX	7	209	216	218	223	225	232	237																						
TV	PHONOLA	8	209	216	218	221	223	225	231	232																					
TV	PIONEER	5	215	216	218	223	237																								
TV	PLANTRON	4	210	216	219	223																									

TV	PLAYSONIC	2	226	233																		
TV	POPPY	2	212	219																		
TV	PRANDONI-PRINCE	3	214	224	238																	
TV	PRECISION	3	211	226	233																	
TV	PRIMA	3	212	215	219																	
TV	PROFEX	2	212	219																		
TV	PROFI-TRONIC	2	216	223																		
TV	PROLINE	3	216	221	223																	
TV	PROSONIC	7	211	218	223	225	232	233	237													
TV	PROTECH	7	210	211	212	216	217	218	233													
TV	PROVISION	3	218	223	240																	
TV	PYE	5	216	218	221	223	231															
TV	PYMI	2	212	219																		
TV	QUANDRA VISION	1	230																			
TV	QUELLE	11	210	211	216	217	218	220	222	223	226											
			233	234																		
TV	QUESTA	1	222																			
TV	RADIALVA	2	223	227																		
TV	RADIOLA	6	216	218	221	223	231	233														
TV	RADIOMARELLI	3	209	223	238																	
TV	RADIOSHACK	1	223																			
TV	RADIOTONE	4	216	219	223	237																
TV	RECOR	1	223																			
TV	REDSTAR	1	223																			
TV	REFLEX	1	223																			
TV	REVOX	4	216	218	223	237																
TV	REX	3	210	214	215																	
TV	RFT	3	209	236	237																	
TV	RHAPSODY	1	232																			
TV	R-LINE	3	216	218	223																	
TV	ROADSTAR	6	193	210	212	213	219	227														
TV	ROBOTRON	1	209																			
TV	ROWA	2	232	233																		
TV	ROYAL LUX	1	237																			
TV	RTF	1	209																			
TV	SABA	7	006	060	068	172	209	215	238													
TV	SAISHO	7	210	211	212	219	226	233	238													
TV	SALORA	5	214	215	217	234	238															
TV	SAMBERS	2	224	238																		
TV	SAMSUNG	20	039	043	056	063	070	201	210	211	212											
			216	218	219	223	225	226	231	232	233											
			237																			
TV	SANDRA	5	211	225	226	232	233															
TV	SANSUI	2	216	223																		
TV	SANYO	11	049	211	217	219	222	225	226	232	233											
			236	237																		
TV	SBR	4	218	221	223	231																
TV	SCHAUB LORENTZ	1	215																			
TV	SCHNEIDER	11	211	213	216	217	218	221	223	226	227											
			231	233																		
TV	SEG	11	210	211	217	218	219	222	223	225	226											
			232	233																		
TV	SEI	3	220	223	238																	
TV	SEI-SINUDYNE	3	209	215	238																	
TV	SELECO	3	214	215	217																	
TV	SENCORA	2	212	219																		
TV	SENTRA	2	219	227																		
TV	SERINO	1	232																			
TV	SHARP	7	017	028	048	051	072	222	238													
TV	SIAREM	4	209	217	223	238																
TV	SIERRA	4	216	221	223	231																
TV	SIESTA	1	237																			
TV	SILVA	2	225	232																		
TV	SILVER	1	222																			
TV	SINGER	3	209	217	230																	
TV	SINUDYNE	6	209	217	218	220	223	238														
TV	SKANTIC	1	215																			
TV	SOLAVOX	1	215																			

TV	SONITRON	3	226	233	237							
TV	SONOKO	10	210	211	212	216	218	219	223	226	228	
			233									
TV	SONOLOR	3	215	220	230							
TV	SONTEC	4	216	218	223	237						
TV	SONY	15 14	000 071	001 199	008 202	011 212	015 220	025 222	030	040	054	
TV	SOUND & VISION	2	213	227								
TV	SOUNDWAVE	3	216	218	223							
TV	STANDARD	9	211	212	213	216	219	223	226	227	233	
TV	STAR LITE	2	219	223								
TV	STARLIGHT	1	218									
TV	STENWAY	2	227	228								
TV	STERN	2	214	215								
TV	STRATO	2	219	223								
TV	STYLANDIA	1	233									
TV	SUNKAI	2	212	227								
TV	SUNSTAR	2	219	223								
TV	SUNWOOD	4	212	216	219	223						
TV	SUPERLA	5	211	225	232	233	238					
TV	SUPERTECH	5	219	223	225	231	232					
TV	SUPRA	2	212	219								
TV	SUSUMU	1	213									
TV	SUTRON	2	212	219								
TV	SYDNEY	5	211	225	226	232	233					
TV	SYSLINE	1	218									
TV	SYTONG	2	225	232								
TV	TANDY	6	211	213	215	226	227	233				
TV	TASHIKO	7	211	214	222	225	226	232	233			
TV	TATUNG	8	193	211	216	218	223	226	233	238		
TV	TCM	35	204	205	206	207	208	210	212	241	242	
	243	244	245	246	247	248	249	250	251			
			253	254	255	256	257	258	259	260	261	
	262	263	264	265	266	267	268					
TV	TEAC	2	223	233								
TV	TEC	6	211	212	217	219	226	233				
TV	TEDELEX	1	233									
TV	TELEAVIA	1	229									
TV	TELECOR	4	223	226	227	233						
TV	TELEFUNKEN	2	216	223								
TV	TELEGAZI	2	223	227								
TV	TELEMEISTER	1	223									
TV	TELESONIC	1	223									
TV	TELESTAR	1	223									
TV	TELETECH	4	212	218	219	223						
TV	TELETON	4	211	222	226	233						
TV	TELEVIDEON	2	225	232								
TV	TELEVISO	1	230									
TV	TENSAI	8	212	213	216	219	223	226	227	233		
TV	TESMET	1	216									
TV	TEVION	2	210	212								
TV	TEXET	5	211	219	226	232	233					
TV	THOMSON	10	003	006	032	060	067	172	211	216	223	
			229									
TV	THORN	3	218	223	240							
TV	TOKAI	4	216	223	226	233						
TV	TOKYO	3	211	225	232							
TV	TOMASHI	1	228									
TV	TOSHIBA	12	027	046	047	053	064	074	090	183	193	
			203	222	233							
TV	TOWADA	3	215	217	233							
TV	TRAKTON	1	233									
TV	TRANS CONTINENS	3	223	226	233							
TV	TRANSTEC	1	232									
TV	TRIDENT	3	226	233	238							
TV	TRISTAR	1	227									
TV	TRIUMPH	3	223	231	238							
TV	UHER	5	215	216	223	224	237					

TV	ULTRAVOX	6	209	211	217	223	225	232			
TV	UNIC LINE	1	223								
TV	UNITED	1	218								
TV	UNIVERSUM	12	210 233	216 234	217 237	218	220	222	223	224	226
TV	UNIVOX	1	223								
TV	VESTEL	8	214	215	216	217	218	223	226	233	
TV	VEXA	4	212	218	219	223					
TV	VICTOR	1	216								
TV	VIDEOLÓGIC	1	232								
TV	VIDEOLÓGIQUE	7	211	213	225	226	227	232	233		
TV	VIDEOSYSTEM	2	216	223							
TV	VIDEOTECHNIC	4	225	226	232	233					
TV	VISIOLA	3	211	225	232						
TV	VISION	3	216	223	233						
TV	VORTEC	3	216	218	223						
TV	VOXSON	6	209	214	215	216	223	224			
TV	WALTHAM	4	211	223	226	233					
TV	WATSON	4	216	218	223	227					
TV	WATT RADIO	4	211	217	225	232					
TV	WEGA	3	209	222	223						
TV	WEGAVOX	1	219								
TV	WELTBlick	4	216	218	223	233					
TV	WESTON	1	217								
TV	WHITE WESTINGHOUSE	5	211	218	223	225	232				
TV	WINDSTAR	1	228								
TV	XRYPTON	1	223								
TV	YAMISHI	5	223	226	227	228	233				
TV	YOKAN	1	223								
TV	YOKO	13	210 227	211 232	212 233	213 237	216	218	219	223	226
TV	YORX	2	213	227							
TV	ZANUSSI	3	214	226	233						
TV/TUNER	PHILIPS	1	079								