Hewlett Packard Enterprise

# HPE ProLiant Gen10 サーバートラブルシ ューティングガイド

摘要

このガイドでは、一般的な各種トラブルシューティング手順と解決策について説明します。このガイドは、サーバー、サーバーブレードおよび HPE Apollo System のインストール、管理、 トラブルシューティングの担当者を対象とし、コンピューター機器の保守の資格があり、高電 圧製品の危険性について理解していることを前提としています。

部品番号: 882108-192 発行: 2018 年 2 月 版数: 2

### ご注意

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。Hewlett Packard Enterprise 製品およびサー ビスに対する保証については、当該製品およびサービスの保証規定書に記載されています。本書のいかな る内容も、新たな保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しております が、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、脱落に対して、責任を負いかねますのでご了承ください。

本書で取り扱っているコンピューターソフトウェアは秘密情報であり、その保有、使用、または複製に は、Hewlett Packard Enterprise から使用許諾を得る必要があります。 FAR 12.211 および 12.212 に従っ て、商業用コンピューターソフトウェア、コンピューターソフトウェアドキュメンテーション、および商 業用製品の技術データ(Commercial Computer Software, Computer Software Documentation, and Technical Data for Commercial Items)は、ベンダー標準の商業用使用許諾のもとで、米国政府に使用許 諾が付与されます。

他社の Web サイトへのリンクは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトの外に移動します。 Hewlett Packard Enterprise は、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト以外の情報を管理する権限を 持たず、また責任を負いません。

### 商標

Microsoft<sup>®</sup>、Windows<sup>®</sup>、および Windows Server<sup>®</sup>は、米国および/またはその他の国における Microsoft Corporation の登録商標または商標です。

Linux<sup>®</sup>は、Linus Torvaldsの米国およびその他の国における登録商標です。

Red Hat<sup>®</sup>は、米国およびその他の国における Red Hat, Inc.の商標または登録商標です。

SD および microSD は SD-3C の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

VMware<sup>®</sup>は、VMware, Inc.の米国および各国での登録商標または商標です。

-0)	ゲイドの使用	10
Ē	開始するには	10
	サポートされているサーバー	11
	トラブルシューティングに関するその他の資料	11
. – -	デル ^ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	40
トフ.	ノルシューティングの凖傭	12
-	ナーバーのトラブルシューティングの前提条件	12
5	安全に使用していただくために	12
	装置の記号	13
	警告および注意事項	13
	静電気対策	15
	静電気による損傷の防止	15
	静電気による損傷を防ぐためのアースの方法	15
ł	定状に関する情報の収集	15
	<b>诊断のためのサーバーの準備</b>	17
-	プロセッサーのトラブルシューティングに関するガイドライン	18
+	ナーバーの最小ハードウェア構成への分割	18
よくき	後生する問題の解決策	20
よくう	<b>発生する問題の解決策</b>	<b>20</b>
よくき	<b>発生する問題の解決策</b> <sup>接続不良の解決策</sup>	<b>20</b>
よくき	<b>発生する問題の解決策</b> <sub>接続不良の解決策 ナービス通知の検索</sub>	<b>20</b> 20 20 21
よくき	<b>発生する問題の解決策</b> <sub>接続不良の解決策</sub> ナービス通知の検索 ファームウェアの更新 HPE Trusted Platform Module と Bitl ocker が有効化されているサーバーの更新	<b>20</b> 20 21 21
よくう ! !	<b>発生する問題の解決策</b> <sup>ま続不良の解決策 ナービス通知の検索 ファームウェアの更新 HPE Trusted Platform Module と BitLocker が有効化されているサーバーの更新 DIMM の取り扱いのガイドライン</sup>	<b>20</b> 20 21 21 21 21
よく <u>き</u> ! !	<b>発生する問題の解決策</b> <sup>ま続不良の解決策 ナービス通知の検索 ファームウェアの更新 HPE Trusted Platform Module と BitLocker が有効化されているサーバーの更新 DIMM の取り扱いのガイドライン DIMM および NVDIMM の取り付け情報</sup>	<b>20</b> 20 21 21 21 21 21
<b>ڈ ک ل</b> ا ו ו	<b>発生する問題の解決策</b>	<b>20</b> 202121212122 22
よく * * * * * * * * * * * * *	<b>発生する問題の解決策</b> <sup>2</sup> <sup>3</sup> <sup>5</sup> <sup>5</sup> <sup>5</sup> <sup>5</sup> <sup>5</sup> <sup>5</sup> <sup>5</sup> <sup>5</sup>	<b>20</b> 202121212122222222
よくう ! ! ! ! ! !	<b>発生する問題の解決策</b> <sup>2</sup> <sup>2</sup> <sup>2</sup> <sup>2</sup> <sup>2</sup> <sup>2</sup> <sup>2</sup> <sup>2</sup>	<b>20</b> 20 21 21 21 22 22 22 22 22
よく * * * * * * * * * * * * *	<b>発生する問題の解決策</b>	<b>20</b> 20212121222222222222222222222222222222
よく 	<b>発生する問題の解決策</b>	<b>20</b> 20212121222222222222222424
<b>ڈ ک ٹ</b> ! ! !	<b>発生する問題の解決策</b>	<b>20</b> 20 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 24 24 24 26
よく #	そ生する問題の解決策         ま続不良の解決策         ナービス通知の検索         ファームウェアの更新         HPE Trusted Platform Module と BitLocker が有効化されているサーバーの更新         DIMM の取り扱いのガイドライン         DIMM および NVDIMM の取り付け情報         コンポーネントの LED の定義         SAS、SATA、および SSD ドライブのガイドライン         ホットプラグ対応ドライブ LED の定義         ロープロファイル LFF ドライブ LED の定義         NVMe SSD LED         システム電源 LED の定義         ヘルス ステータス LED バーの定義	<b>20</b> 20212121222222222424242626
よく 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	そ生する問題の解決策         ま続不良の解決策         ナービス通知の検索         ファームウェアの更新         HPE Trusted Platform Module と BitLocker が有効化されているサーバーの更新         DIMM の取り扱いのガイドライン         DIMM および NVDIMM の取り付け情報         コンポーネントの LED の定義         SAS、SATA、および SSD ドライブのガイドライン         ホットプラグ対応ドライブ LED の定義         ロープロファイル LFF ドライブ LED の定義         NVMe SSD LED         システム電源 LED の定義         ハルスステータス LED バーの定義 (c-Class サーバーブレードのみ)         フロントパネルの LED とボタン	20 20 21 21 21 22 22 22 22 22 24 24 26 26 26
よく 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	そ生する問題の解決策         ナービス通知の検索         ファームウェアの更新         HPE Trusted Platform Module と BitLocker が有効化されているサーバーの更新         DIMM の取り扱いのガイドライン         DIMM および NVDIMM の取り付け情報         コンポーネントの LED の定義         SAS、SATA、および SSD ドライブのガイドライン         ホットプラグ対応ドライブ LED の定義         ロープロファイル LFF ドライブ LED の定義         NVMe SSD LED         システム電源 LED の定義         ヘルスステータス LED バーの定義 (c-Class サーバーブレードのみ)         フロントパネルの LED とボタン         フロントパネル LED とボタン	<b>20</b> 2121212222222222242426262626
よく * - - - - - - - - - - - - - - - - - -	<ul> <li>後生する問題の解決策</li></ul>	<b>20</b> 2121212222222222242626262728
よく 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	そ生する問題の解決策	20 20 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 24 26 26 26 27 28 23 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 24 24 24 22 22 22 24 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 

リモートトラブルシューティング	31
リモートトラブルシューティングツール	31
Virtual Connect Manager へのリモートアクセス	32
iLO によるサーバーおよびサーバーブレードのリモートトラブルシューティング	32
Onboard Administrator によるサーバーブレードのリモートトラブルシューティング	
OA CLI の使用	34

診断手順	36
開始前の重要な情報の収集	36
トラブルシューティングのフローチャート	36
診断フローチャートの使用	36
最初の診断	36
リモート診断フローチャート	37
電源投入時の問題のフローチャート	38
サーバー電源投入時の問題のフローチャート(ML および DL シリーズのサー	
バー)	38
サーバー電源投入時の問題のフローチャート(XL シリーズのサーバー用)	40
サーバーブレード電源投入時の問題のフローチャート (BL シリーズのサーバ	
ーブレード)	42
POST 実行時の問題のフローチャート	45
POST 実行時の問題—POST 中にサーバーがハングアップするか、または再	
起動する場合のフローチャート	46
POST 実行時の問題―起動せず、ビデオも表示されない場合のフローチャー	
۲	48
POST 実行時の問題―起動時にビデオが表示されない場合のフローチャート	49
OS 起動時の問題のフローチャート	50
Intelligent Provisioning の問題のフローチャート	51
コントローラーの問題のフローチャート	53
Smart Array コントローラー用の HPE Smart Storage バッテリの問題	56
物理ドライブの問題のフローチャート	58
論理ドライブの問題のフローチャート	60
障害表示のフローチャート	61
サーバーの障害表示のフローチャート(ブレードサーバー以外)	62
サーバーブレードの障害表示のフローチャート(BL c-Class サーバーブレー	
ド用)	64
NIC の問題のフローチャート	66
一般的な診断フローチャート	69

ハードウェアの問題	72
すべての ProLiant サーバーに適用される手順	
電力の問題	
サーバーの電源が投入されない	72
電源の問題	72
電源装置の問題	73
不十分な電源装置の構成	74
UPS の問題	75
UPS が正常に動作していない	75
バッテリ残量低下の警告が表示される	76
UPS の 1 つ以上の LED が赤色で点灯する	76
一般的なハードウェアの問題	77
新しいハードウェアの問題	77
未知の問題	78
他社製デバイスの問題	79
デバイスのテスト	80
内部システムの問題	80
ドライブの問題(ハードディスクドライブおよびソリッドステートドライブ)	80
ドライブに障害が発生している	80
ドライブが認識されない	81
データにアクセスできない	82
サーバーの応答時間が通常より遅い	83

HPE SmartDrive アイコンまたは LED によって間違ったドライブに関するエ	
フーか示されるか、PUSI、HPE SSA、または HPE SSADUULI でエフーメ	• •
ッセーンか衣示される	84
SSD Smart wear のエフー	84
5126 物理トライノのサホート	.84
アレイ問題の診断	.85
トライフアレイとフォールトトレフンス機能	85
ストレージョントローラーの問題	. 95
一般的なコントローラーの問題	. 95
コントローラーの冗長化が失われた	.96
RAID モードでアクセスされるドライブ上のデータが、非 RAID モードからア	
クセスされるデータと互換性を持たない	.97
ドライブを新しいサーバーまたは JBOD に移動すると、Smart Array コント	
ローラーが論理ドライブを表示しない	. 97
10SFF(2.5 型)ドライブバックプレーンまたは 12LFF(3.5 型)ドライブバ	
ックプレーンを備えるサーバーでデータ障害またはディスクエラーが発生す	
రే	.97
RAID モードが無効の場合に HPE Smart Array S100i SR Gen10 ドライブが	
検出されない	. 98
HPE Smart アレイ S100i SR Gen10 ドライブが認識されない	. 98
ファンと温度の問題	.99
一般的なファンの問題	99
ファンが予想よりも高速で回転している	100
過剰なファンの雑音(高速)	101
過剰なファンの雑音(低速)	101
ホットプラグ対応ファンの問題	101
HPE BladeSystem c-Class エンクロージャーのファンが高速回転している	102
メモリの問題	102
一般的なメモリの問題	102
サーバーのメモリ容量の不足	104
り り の の と り 合 呈 の T 足	104
サーバーが既存のメモリを認識できたい	104
サーバーが新しいメモリを認識できない	105
うっていが初しいがとうと認識ととない	100
訂正可能なメモリエラーのしきい値を招通した	107
訂正可能なアモリエノーのしてい他を超過した	107
NVDIMM 取しけけのエニー	100
NVDIVINI取り付けのエノー	100
NVDIVIN は無刻になつている	109
个理光性メモリドライノが US に衣小されない	110
个揮宪性メモリトフィノが読み取り専用じのる	110
个揮発性メモリトフィノかイ揮発性を大フ	111
HPE スケーフノル个揮発性メモリの问題	112
个揮発性メモリトフイノか US に表示されない	112
个揮発性メモリトライフか読み取り専用である	113
个揮発性メモリトライフか个揮発性を失う	115
HPE スケーフフルイ揮発性メモリのハックアッフおよひリストア障害	115
スケーラフルイ揮発性メモリを構成できない	117
フロセッサーの問題	117
ブロセッサーのトラフルシューティング	117
訂正不能なマシンチェック例外	118
Trusted Platform Module の問題	118
TPM が故障しているか検出されない	118
システムバッテリが低電力または電力損失	119
システムボードと電源バックプレーンの問題	119
microSD カードの問題ŕ	120
システムが microSD カードから起動しない	120
USB ドライブキーの問題ŕ	120

システムが USB ドライブから起動しない	120
グラフィックアダプターとビデオアダプターに関する問題	.121
一般的なグラフィックアダプターとビデオアダプターに関する問題のトラブ	
ルシューティング	121
外付デバイスの問題	122
ビデオの問題	122
画面に何も表示されない(サーバーに電源を入れてから、60秒を超えた場合)	122
省電力機能を使用すると、モニターが正常に機能しない	123
省電力機能を使用すると、モニターが正常に機能しない	123
ビデオの色が正しく出ない	. 124
動きの遅い水平線が表示される	. 124
マウスとキーボードの問題	. 124
拡張ボードの問題	125
拡張ボードの交換時にシステムがリカバリメソッドを要求する	. 125
ネットワークコントローラーまたは FlexibleLOM の問題	. 126
ネットワークコントローラーまたは FlexibleLOM は取り付けられているが、	
動作していない	. 126
ネットワークコントローラーまたは FlexibleLOM が動作しなくなった	126
拡張ボードを追加したらネットワークコントローラーまたは FlexibleLOM が	
動作しなくなった	. 127
ネットワークインターコネクトブレードの問題	. 128
HPE Smart ストレージバッテリの問題	. 128
HPE Smart Storage バッテリが長時間中断されると、充電が失われる場合が	
ある	. 128
HPE Smart Storage バッテリの構成エラー	. 128
HPE Smart Storage バッテリの障害	.129
ケーブルの問題	.130
古い Mini-SAS ケーブルの使用時に、ドライブエラー、再試行、タイムアウト、およ	
び保証対象外のドライブ障害が発生する	130
SUV ケーブルに接続されている場合に、USB デバイスが認識されない、エラーメッ	
セージが表示される、またはデバイスの電源が入らない	. 130

ソフトウェアの問題	
オペレーティングシステムの問題および解決	
オペレーティングシステムの問題	
オペレーティングシステムのロックアップ	

エラーログにエラーが表示された	131
サービスパックのインストール後に問題が発生する	131
オペレーティングシステムのアップデート	
オペレーティングシステムをアップデートするための前提条件	132
オペレーティングシステムのアップデート	
ソフトウェアの再構成または再ロード	
ソフトウェアを再構成または再ロードするための前提条件	132
バックアップバージョンの復元	
Linux に関する情報の入手先	133
アプリケーションソフトウェアの問題	133
ソフトウェアのロックアップ	133
ソフトウェアの設定変更後のエラー	134
システムソフトウェア変更後のエラー	
アプリケーションインストール後のエラー	
ROM の問題	
リモート ROM フラッシュの問題	
コマンドライン構文エラー	135
ターゲットコンピューターでアクセスが拒否された	135
コマンドラインパラメーターが無効または正しくない	

リモート通信でネットワーク接続の障害が発生する	136
ROM フラッシュ中の障害	
ターゲットシステムがサポートされていない	136
ファームウェアの更新時にシステムがリカバリメソッドを要求する.	136
起動時の問題	
サーバーが起動しない	137
UEFI サーバーの PXE ブートに関するガイドライン	139

### ソフトウェアおよび構成ユーティリティ......140 サーバーモード......140 アクティブヘルスシステムビューア.....140 Active Health System......140 Active Health System のデータ収集......141 Active Health System ログ......141 iLO RESTful API.....143 iLO Amplifier Pack......143 管理ソフトウェアのセキュリティ......145 Windows および Linux 用の Scripting Toolkit......145 UEFI システムユーティリティ......145 内蔵 UEFI シェルの起動......147 冗長 ROM のサポート......149 安全とセキュリティ上の利点......149 ファームウェアまたはシステム ROM の更新......149 UEFI 内蔵シェルからのファームウェアの更新 ......151 オンラインフラッシュコンポーネント......152 ソフトウェアおよびファームウェア......152 オペレーティングシステムのバージョンサポート......152 HPE Pointnext ポートフォリオ......152

レポートおよびログ	154
レポートおよびログの概要	
Active Health System ログ	154
Intelligent Provisioning 診断ツール	155
Active Health System ログのダウンロード方法	155
日付範囲を指定した Active Health System ログのダウンロード	
Active Health System ログ全体のダウンロード	
curl を使用した Active Health System ログの抽出	

事前通知......153

Active Health System ログの消去	158
AHS ログを IP でダウンロードする	159
AHS ログを、AHS CLI for Windows を使用してダウンロードする	159
AHS ログを、AHS CLI for Linux を使用してダウンロードする	159
AHS ログを、iLO を使用してクリアする	159
AHSV を使用して、トラブルシューティングを行うか、サポートケースを開く	160
インテグレーテッドマネジメントログ	161
IML の表示	161
HPE SSA 診断タスク	161
HPE Smart Storage Administrator Diagnostics Utility CLI	163
ユーティリティについて	163
報告される情報	163
ユーティリティのインストール	165
CLI モードでのユーティリティの起動	165
診断レポート手順	166
診断レポートの表示	166
診断レポートファイルの識別と表示	166
SmartSSD Wear Gauge レポート手順	167
SmartSSD Wear Gauge レポートの表示	167
SmartSSD Wear Gauge レポートファイルの識別と表示	167
HPS レポート	167
Linux のレポート	167

トラブルシューティング用情報の入手先	
オンライン情報	
Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト	
Hewlett Packard Enterprise Information Library	
旧モデルの HPE ProLiant サーバーに関するトラブルシューティング	グ情報の入手先168
サーバーブレードエンクロージャーに関するトラブルシューティン	・グ情報の入手先 168
トラブルシューティングの資料	
サーバーのドキュメント	
サーバーのユーザーガイド	169
サーバーのメンテナンス&サービスガイド	
セットアップ/インストールガイド	170
HPE iLO ソフトウェアのドキュメント	
UEFI システムユーティリティのドキュメント	170
Intelligent Provisioning ソフトウェアのドキュメント	171
製品 QuickSpecs	171
ホワイトペーパー	171
サービス通知、アドバイザリ、およびお知らせ	
サフスクリプションサービス	
HPE Pointnext ボートフォリオ	
製品情報	
製品に関する追加情報	
HPE Smart メモリ速度情報	
サーハーを登録する	
サーハーの機能わよいインストール手順の機要	
土は懱駝とオフンヨフの部品街方	
リーハーのよいオノションの仕様、記方、取り刊川に関りる言言、 UDE Smott マレイコントローラーのドキュメント	のよび注忌争項 172
NFE Silidit アレイコンドロー ノーのドイエメンド	
入び口中ロシーロ田ク	173
ファナ	
カみるにはなりがしのるの文法子順のこうカ	
製品インストール情報	173
製品インストール情報	

製品イ	ンス	トール情報	Ł			
-----	----	-------	---	--	--	--

外部ケーブル接続に関する情報	173
電源容量	173
スイッチの設定、LED の機能、ドライブ、メモリ、拡張ボード、およびプロセッサ	
ーの取り付け手順、ボードのレイアウト	173
製品構成情報	174
デバイスドライバーに関する情報	. 174
DDR4 メモリ構成	174
オペレーティングシステムのインストールおよび構成情報(工場出荷時にインスト	
ールされたオペレーティングシステムの場合)	174
サーバーの構成情報	174
サーバーセットアップソフトウェアのインストールおよび構成情報	. 174
サーバーのソフトウェアのインストールと構成	174
HPE iLO に関する情報	174
サーバーの管理	. 175
サーバー管理システムのインストールおよび構成情報	175
フォールトトレランス機能、セキュリティ機能、メンテナンス、構成とセットアップ	プ175

Web サイ	۲ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰	.17	6
--------	--------------------------------------	-----	---

サポートと他のリソース	
Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス	
アップデートへのアクセス	
カスタマーセルフリペア(CSR)	
リモートサポート(HPE 通報サービス)	
保証情報	
規定に関する情報	179
ドキュメントに関するご意見、ご指摘	

# このガイドの使用

# 開始するには

#### 注記:

ー般的なトラブルシューティング手順では、「サーバー」という用語はサーバーおよびサーバーブレード を意味します。

このガイドでは、非常に基本的なコネクターの問題から複雑なソフトウェア構成の問題まで、HPE ProLiant サーバーの一般的なトラブルシューティング手順と解決策について説明します。

このガイドの各項を理解して問題に対する最適のスタートポイントを確認するには、次の説明を参照して ください。

・ <u>トラブルシューティングの準備(12</u>ページ)

この項では、サーバーのトラブルシューティングを開始するために準備する方法について説明します。 これには、安全に関する重要な情報、症状に関する情報を収集する方法についてのヒント、診断を開 始するためにサーバーを準備する方法、およびその他の診断前に必要な情報が含まれます。

・ よく発生する問題の解決策(20 ページ)

サーバーの問題の多くは、接続不良やファームウェアが古いことなどが原因です。この項を参照して、 一般的な問題の基本的なトラブルシューティングを実行してください。

・ <u>リモートトラブルシューティング(</u>31 ページ)

この項では、遠隔地からのサーバーのトラブルシューティングを開始するためのツールとプロセスの リストを提供します。

診断フローチャート(36ページ)

すぐにつきとめられない問題の症状をサーバーが示すときは、この項を参照してトラブルシューティングを始めてください。この項には、HPE ProLiant サーバーの一般的なトラブルシューティングプロセスを示す一連のフローチャートが示されています。これらのフローチャートは、診断ツールや問題の解決に役立つプロセスを特定します。

・ <u>ハードウェアの問題(</u>72 ページ)

症状が特定のコンポーネントを示すときは、この項を参照して、電源、一般的なコンポーネント、シ ステムボード、システムの開回路および短絡、および外付デバイスについての問題の解決策を見つけ てください。

・ <u>ソフトウェアの問題(131 ページ)</u>

既知の明確なソフトウェアの問題があるときは、この項を参照して、問題を特定し、解決してください。

ソフトウェアおよび構成ユーティリティ(140ページ)

ソフトウェアツールおよびユーティリティについては、この項を参照してください。

レポートおよびログ(154 ページ)

トラブルシューティングプロセス中または Hewlett Packard Enterprise サポートに連絡する前に生成 できるレポートとログについて詳しくは、このセクションを参照してください。

・ トラブルシューティング用情報の入手先(168 ページ)

詳しい情報が必要になったときは、この項を参照してトラブルシューティング情報の記載された Web サイトや補足資料を確認してください。

サポートと他のリソース(177 ページ)

Hewlett Packard Enterprise テクニカルサポートに連絡する必要がある場合は、この項を参照して、電話番号と、電話をかける前に用意する必要のある情報のリストを確認してください。

### サポートされているサーバー

HPE Gen10 トラブルシューティングガイドでは、主に、HPE Apollo システム、および HPE ProLiant Gen10 ML、DL、BL、および XL サーバーのトラブルシューティング手順について説明しています。

### トラブルシューティングに関するその他の資料

HPE Gen10 サーバー製品のトラブルシューティングに関するその他の資料は、以下のドキュメントで参照できます。

- Error Message Guide for HPE ProLiant Gen10 servers and HPE Synergy では、エラーメッセージのリ ストを提供し、エラーメッセージの意味と解決方法について説明しています。
- Integrated Management Log Messages and Troubleshooting Guide for HPE ProLiant Gen 10 and HPE Synergy は、クリティカルおよび警告 IML イベントを解決するための IML メッセージおよび関連する トラブルシューティング情報を提供します。

トラブルシューティングに関する資料にアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise Information Library (<u>http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting</u>) を参照してください。

# トラブルシューティングの準備

# サーバーのトラブルシューティングの前提条件

### ▲ 警告:

問題の発生を防止するため、必ず、製品のドキュメントに掲載されている警告および注意事項をよ く読んでから、システムコンポーネントの取り外し、交換、再取り付け、または変更を行ってくだ さい。

### (!) 重要:

このガイドでは、複数のサーバーについて説明します。ここで説明する情報の一部は、ご使用のト ラブルシューティングするサーバーには該当しない場合があります。サーバーでサポートされる手 順、ハードウェアオプション、ソフトウェアツール、およびオペレーティングシステムに関する情 報については、サーバーのドキュメントを参照してください。

#### 手順

- 1.「安全に使用していただくために」を参照します。
- 2. 症状に関する情報を収集します。
- 3. 表示される完全な POST エラーメッセージおよび IML など、すべてのエラー情報を収集します。
- **4.** Hewlett Packard Enterprise に問い合わせる必要がある場合は、Active Health System ログをダウンロードし、Active Health System Viewer を使用してサポートケースを送信してください。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/support/ahsv-docs</u>) に ある AHSV ユーザーガイドを参照してください。

- 5. 診断のためにサーバーを準備します。
- 6. 診断プロセスを開始するには、初期診断を参照してください。

### 詳しくは

<u>安全に使用していただくために(</u>12 ページ) <u>アクティブヘルスシステムビューア(</u>140 ページ) <u>診断のためのサーバーの準備(</u>17 ページ) <u>症状に関する情報の収集(</u>15 ページ) <u>最初の診断(</u>36 ページ)

# 安全に使用していただくために

以下の各項の安全に関する情報をよく理解してから、システムのトラブルシューティングを開始してくだ さい。

# **へう**安全に使用していただくために

<u>Hewlett Packard Enterprise の Web サイト</u>にある サーバー、ストレージ、電源、ネットワーク、および ラック製品の安全と準拠に関する情報をよく読んでから、製品の保守を開始してください。

### 装置の記号

潜在的な危険の存在を示すために、装置には以下の記号がある場合があります。

装置に高電圧が発生する回路があることや、装置の表面または内部部品に触れると感 電の危険があることを示します。修理はすべて、資格のある担当者に依頼してくださ い。 警告:感電を防止するために、このエンクロージャーを開けてはいけません。メンテ ナンス、アップグレード、および修理はすべて資格のある担当者に依頼してください。 装置の表面または内部部品に触れると感電の危険があることを示します。カバー内に は、ユーザーや使用現場の担当者が修理できる部品は入っていません。カバーは、絶 対に開けないでください。 警告:感電を防止するために、このエンクロージャーを開けてはいけません。 この記号が貼付された RJ-45 ソケットはネットワークインターフェイス接続を示しま す。 警告:感電、火災、装置の損傷を防止するため、電話または電気通信用のコネクター をこのソケットに接続しないでください。 装置の表面または内部部品の温度が非常に高くなる可能性があることを示します。こ sss の表面に手を触れるとやけどをする場合があります。 警告:表面が熱くなっているため、やけどをしないように、システムの内部部品が十 分に冷めてから手を触れてください。 製品や機械にこの記号が付いている場合、1人で安全に取り扱うことができる重量を超 えていることを示します。 警告:けがや装置の損傷を防ぐために、ご使用の地域で定められた重量のある装置の weight in kg 安全な取り扱いに関する規定に従ってください。 weight in lb 電源装置やシステムにこれらの記号が付いている場合、装置の電源が複数あることを 示します。 警告:感電によるけがを防止するために、電源コードをすべて抜き、システムの電源 を完全に切ってください。 警告および注意事項

### ▲ 警告:

この装置の修理は、Hewlett Packard Enterprise によるトレーニングを受けた認定技術者のみが行っ てください。このガイドで説明するトラブルシューティングと修理に関するすべての手順は、サブ アセンブリ/モジュールレベルの修理だけを対象にしています。個々のボードおよびサブアセンブリ は複雑な仕組みになっているため、コンポーネントレベルの修理を試みたり、プリント配線基板に 変更を加えようとしたりしないでください。不正な修理を行うと、安全上の問題が発生する可能性 があります。

### ▲ 警告:

けがや装置の損傷を防ぐために、取り付けを開始する前に、ご使用のサーバーに付属の安全上の注 意事項とユーザードキュメントを参照してください。

一部のサーバーには、危険な高エネルギー回路、高電流回路、可動部品(ファンブレードなど)、またはその任意の組み合わせが含まれ、製品が電源に接続されているときにカバーやアクセスパネルを取り外すと危険にさらされる場合があります。これらの製品を修理する場合は、危険な高電圧製品の取り扱いに関するトレーニングを受け、保守の資格がある担当者のみが行ってください。エンクロージャーを取り外したり、このような危険な条件から保護するためのインターロックを無効にしたりしないでください。

### ▲ 警告:

けがや装置の損傷を防止するために、次の点に注意してください。

- ラックの水平脚を床まで延ばしてください。
- ラックの全重量が水平脚にかかるようにしてください。

警告:

A

- 1つのラックだけを設置する場合は、ラックに固定脚を取り付けてください。
- 複数のラックを設置する場合は、ラックを連結してください。
- コンポーネントは、一度に1つずつしか引き出すことができません。いかなる理由にせよ、複数のコンポーネントを引き出すとラックが不安定になります。



感電または装置の損傷を防ぐために、以下の点に注意してください。

- 電源コードのアース用プラグは常に取り付けてください。アース用プラグは安全上必要です。
- 電源コードは、いつでも簡単に手の届くところにあるアース付きコンセントに接続してください。
- 電源装置の電源を切る場合は、電源コードを電源装置から抜き取ってください。
- 電源コードは、踏みつけられたり、上や横に物が置かれて圧迫されることがないように配線してください。プラグ、電源コンセント、サーバーと電源コードの接続部には、特に注意してください。



weight in kg weight in lb

- けがまたは装置の損傷を防止するために、次の点に注意してください。
- 各地域で定められた重量のある装置の安全な取り扱いに関する規定 に従ってください。
- シャーシの設置および取り外し作業中には、必ず適切な人数でシャーシを持ち上げたり固定する作業を行ってください。
- サーバーはレールに固定されていないと不安定になります。
- サーバーをラックに取り付ける際は、重量を軽くするために、電源装置やその他のリムーバブルモジュールをすべて取り外してください。

### △ 注意:

システムの通気を正しく確保するには、サーバーの前後に 7.6 cm(3.0 インチ)以上の隙間を空け てください。

### △ 注意:

サーバーはアースして使用するように設計されています。サーバーを正しく動作させるために、正しくアースされた AC コンセント以外には、AC 電源コードを接続しないでください。

### 静電気対策

#### 静電気による損傷の防止

システムの損傷を防ぐために、セットアップおよび部品の取り扱いの際に従わなければならない注意事項 を必ず守ってください。人間の指など、導電体からの静電気放電によって、システムボードなどの静電気 に弱いデバイスが損傷することがあります。その結果、装置の耐用年数が短くなることがあります。

#### 手順

- 運搬や保管の際は、静電気防止用のケースに入れ、手で直接触れることは避けます。
- 静電気に弱い部品は、静電気防止措置のなされている作業台に置くまでは、専用のケースに入れたままにしておきます。
- 部品をケースから取り出す前に、まずケースごと、アースされている面に置きます。
- ピン、リード線、または回路には触れないようにします。
- 静電気に弱い部品に触れなければならないときには、常に自分の身体に対して適切なアースを行います。

### 静電気による損傷を防ぐためのアースの方法

アースにはいくつかの方法があります。静電気に弱い部品を取り扱うときには、以下のうち1つ以上の方 法でアースを行ってください。

- すでにアースされているコンピューター本体にアースバンドをつなぎます。アースバンドは柔軟な帯 状のもので、アースコード内の抵抗は、1 MΩ±10%です。アースを正しく行うために、アースバンド を肌に密着させてください。
- 立って作業する場合、かかとやつま先にアースバンドを付けます。導電性または静電気拡散性の床の 場合、両足にアースバンドを付けます。
- 作業用具は導電性のものを使用します。
- 折りたたみ式の静電気防止マットなどが付いた携帯式作業用具もあります。

上記のような、適切なアースを行うための器具がないときは、製品販売店にお問い合わせください。 静電気の詳細および製品のインストールの支援については、製品販売店にお問い合わせください。

### 症状に関する情報の収集

サーバーの問題をトラブルシューティングする前に、症状に関する以下の情報を収集してください。

- サーバーの電源は入っていますか。
- ・ サーバーで POST は完了していますか。

- 完了していない場合、サーバー LED はどのような状態ですか。点灯しているのはどの LED ですか。
   点灯していても点滅していないのはどの LED ですか。どの LED が、どの程度の速度で点滅していますか?
- ビデオディスプレイは使用できますか。
- サーバーで POST が完了しており、ビデオを使用できる場合、POST エラーメッセージは表示されていますか。表示されている POST エラーメッセージのテキストをメモしてください。
- サーバーのオペレーティングシステムまたはハイパーバイザーは正常に起動しますか。起動しない場合、サーバーのディスプレイに以下のいずれかの症状は見られましたか。また、以下の症状はどの時点では発生しましたか。
  - 。 訂正不能なマシンチェック例外
  - STOP エラーまたはブルースクリーン(Windows)
  - パープルスクリーン(Linux)
  - Linux カーネルパニック
  - システムの「ハング」
  - システムの「フリーズ」
- OSのインストール後に問題が発生した場合:
  - 問題は、新しいアプリケーションのロード中に発生しましたか。
  - サーバーが誤動作したとき、サーバーのディスプレイにはどのような症状が見られましたか。(た とえば、「サーバーが再起動した」、「LED コードが示された」、「ヘルスログが記録された」、「画面 にメッセージが表示された」)
- 誤作動がメモリエラー、PCIエラーなどとして報告されたことを示す何らかの兆候はありましたか。
   今日のプロセッサーはメモリコントローラーおよび PCI Express コントローラーを備えているため、
   他の領域での障害が、プロセッサーの誤動作を原因とする場合があります。
- 問題は、いつ発生しましたか。問題が発生したタイミング(日時を含む)を正確に記録してください。
   複数回発生する場合は、発生ごとのすべての症状のリストを保持してください。
- 障害の前に何かイベントが発生しましたか。問題は、どの手順を実行した後に発生するのですか。
- サーバーが動作していたときから何を変更しましたか。
- 最近、ハードウェアまたはソフトウェアを追加もしくは削除しましたか。その場合、必要に応じて、 サーバーのセットアップユーティリティで適切な設定を変更しましたか。
- サーバーが問題の症状を示すのはどのくらいの長さの時間ですか。
- 問題がランダムに発生する場合、その期間または頻度はどのくらいですか。
- iLO イベントログまたは IML に基づいて判断すると、何が故障していますか。

# 診断のためのサーバーの準備

#### 手順

1. 電力が十分に供給され、空調が効き、湿度が制御されている適切な動作環境にサーバーがあることを 確認します。

環境要件については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/info/</u> proliantgen10-docs)にあるサーバーのユーザーガイドを参照してください。

- 2. システムで表示されるすべてのエラーメッセージを記録します。
- ブート可能デバイスではないすべての CD、DVD-ROM、USB ドライブキー、または SD カードを取り 外します。
- 4. 問題のトラブルシューティングに必要なすべてのツールとユーティリティを用意します。トルクスド ライバー、ループバックアダプター、静電気防止リストバンド、ソフトウェアユーティリティなどが 必要になる場合があります。
  - 適切なサポートソフトウェアがサーバーにインストールされている必要があります。
  - Hewlett Packard Enterprise では、サーバー固有の情報については、サーバーのドキュメントを参照 することをおすすめします。
- 5. サーバーをオフラインで診断するかオンラインで診断するかを決定します。
  - サーバーをオンラインで診断する場合は、手順6および8を実行してください。
  - サーバーをオフラインで診断する場合は、手順7および8を実行してください。
- 6. サーバーをオンラインで診断するには、次の情報を確認し、収集します。
  - **a.**「Windows および Linux 用の Scripting Toolkit」から CONREP を実行して、現在のすべての ROM 設定の記録を取得します。
  - **b.** IML を確認します。
  - c. iLO 情報(概要とシステム情報の両方のページ)を確認します。
  - d. 診断ページを確認します。
  - e. OS が動作しており、System Management Homepage がインストールされている場合は、System Management Homepage で動作ステータスを確認します。
  - f. Active Health System ログをダウンロードします。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/support/ahsv-docs</u>) にある Active Health System Viewer のドキュメントを参照してください。

- g. Survey データを記録します。
- 7. サーバーをオフラインで診断するには、サーバーと周辺装置の電源を切ります。可能な場合は、常に、 通常の方法でシャットダウンしてください。

a. アプリケーションを終了します。

- **b.** オペレーティングシステムを終了します。
- c. サーバーの電源を切ります。
- 8. テストに必要のない周辺装置、すなわちサーバーの電源を入れるのに必要のないデバイスを切り離し ます。

### 詳しくは

<u>Active Health System ログ(141 ページ)</u> <u>アクティブヘルスシステムビューア(140 ページ)</u> <u>サーバーのユーザーガイド(169 ページ)</u> <u>Windows および Linux 用の Scripting Toolkit(145 ページ)</u> インテグレーテッドマネジメントログ(161 ページ)

# プロセッサーのトラブルシューティングに関するガイドライン

### △ 注意:

トラブルシューティングのためにサーバーを最小構成にする際は、追加のプロセッサーを取り外さ ないでください。プロセッサーとヒートシンクはカスタマーセルフリペアには対応していません。 プロセッサーとヒートシンクの取り外しと交換は、認定サービスプロバイダーが行う必要がありま す。

プロセッサーを含むトラブルシューティング手順を実行する前に、次のガイドラインを参照してください。

- プロセッサーの取り付け、取り外し、または交換を含むトラブルシューティング手順は、必ず認定された担当者のみが行ってください。
- 認定サービスプロバイダーがプロセッサーの取り外しや交換を行う前に、その他のトラブルシューティング手順を必ずすべて完了してください。

## サーバーの最小ハードウェア構成への分割

トラブルシューティングの際に、サーバーを最小ハードウェア構成に分割するように求められることがあ ります。最小構成とは、サーバーが起動して POST に合格するために必要なコンポーネントだけによる構 成のことです。サーバーを最小構成に分割することを求められたら、次のコンポーネントのうち取り付け ているものがあれば取り外してください。

追加したすべての冷却ファン(追加している場合)

ファンの最小構成については、サーバーユーザーガイドまたは chassis セットアップ/インストールガ イドを参照してください。

- 追加したすべての電源装置(追加している場合。1台は残す)
- すべてのハードディスクドライブおよびソリッドステートドライブ
- ・ すべてのオプティカルドライブ(DVD-ROM、CD-ROM など)
- すべてのオプションメザニンカード
- すべての拡張ボード

コンポーネントを取り外す前に、各コンポーネントの最小構成を確認し、サーバーのユーザーガイドのす べてのガイドラインに従ってください。DIMM を取り外す前に、必ず上記の推奨されている最小構成を使 用してください。上記の構成で問題を特定できない場合は、Hewlett Packard Enterprise サポートセンタ ーからの指示に従い、各プロセッサーと関連付けられている最小数の DIMM を除いてすべてを取り外して ください。

### 前提条件

### △ 注意:

トラブルシューティングのためにサーバーを最小構成にする際は、追加のプロセッサーを取り外さ ないでください。プロセッサーとヒートシンクはカスタマーセルフリペアには対応していません。 プロセッサーとヒートシンクの取り外しと交換は、認定サービスプロバイダーが行う必要がありま す。

# よく発生する問題の解決策

# 接続不良の解決策

- すべての電源コードが確実に接続されていることを確認します。
- それぞれの外付および内蔵コンポーネントについて、すべてのケーブルが正しい位置にしっかりと接続されていることを確認します。
- すべてのデータケーブルおよび電源ケーブルを取り外して、損傷していないかどうかをチェックします。ピンが曲がっていたり、コネクターが損傷しているケーブルがないことを確認します。
- ケーブルがエアバッフルまたはその他のコンポーネントを介して配線されている場合は、サーバーに 接続されているコードとケーブルが、バッフルを介して正しく配線されていることを確認します。
- 各デバイスが正しく固定されていることを確認します。コンポーネントを取り付けなおす場合は、回路基板が歪まないように、または曲がらないようにしてください。
- デバイスにラッチが付いている場合は、ラッチが完全に閉じられ、ロックされていることを確認します。
- インターロック LED またはインターコネクト LED をチェックします。これらの LED は、コンポーネントが正しく接続されていないことを示す場合があります。
- 問題が解決されない場合は、各デバイスを取り外し、取り付けなおしてください。その際、コネクタ ーやソケットを調べ、曲がっているピンやその他の損傷がないかどうかを確認します。
- ProLiant BL c-Class サーバーブレードの場合は、 Onboard Administrator トレイが正しく固定されて いることを確認します。

## サービス通知の検索

サービス通知は、既知の問題のソリューションを提供するために作成されます。問題が、既存のサービス 通知の対象になっていないか確認してください。

#### 手順

- 1. Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/support/hpesc</u>)を参照してください。
- 2. 製品名または製品番号を入力し、Enter キーを押します。
- 3. ご使用の製品で使用可能なドキュメントを表示するには、ドキュメントを選択します。
- 結果を絞り込むには、使用可能なオプションを選択して、ドキュメントタイプでフィルタリングします。

含めることができるドキュメントタイプの一部は以下のとおりです。

- アドバイザリ―問題と問題に対する解決策、または回避策を提供します。
- お知らせまたはセキュリティに関するお知らせ一潜在的な施品の安全性またはセキュリティの脆弱性に関する情報を提供します。
- 通知―一般情報、アナウンス、またはベストプラクティスを提供します。

# ファームウェアの更新

ファームウェアを更新することにより、多数の一般的な問題を解決できます。ファームウェアアップデートおよび追加の情報は、次の方法で入手できます。

- SPP : Hewlett Packard Enterprise の Web サイト (<u>http://www.hpe.com/servers/spp</u>) から SPP をダ ウンロードしてファームウェアをアップデートします。
- Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト: Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト(<u>http://www.hpe.com/support/hpesc</u>)から特定のサーバーまたはオプションファームウェアの最新バージョンをダウンロードして、ファームウェアをアップデートします。
- サブスクリプションサービス: Hewlett Packard Enterprise では、ファームウェアの更新を通知するサ ブスクリプションサービスを提供しています。

### 詳しくは

<u>Service Pack for ProLiant(</u>149 ページ) <u>サブスクリプションサービス(</u>171 ページ)

### HPE Trusted Platform Module と BitLocker が有効化されているサーバーの更 新

TPM が取り付けられて UEFI システムユーティリティで有効化されており、Microsoft Windows BitLocker ドライブ暗号化機能が有効になっている場合は、以下のいずれかの手順を実行する前に、必ず BitLocker を無効にしてください。

- PIN またはスタートアップキーを使用せずにメンテナンスのためにコンピューターを再起動する
- TPM が取り付けられているときにファームウェアを更新する
- 重要な初期起動コンポーネントをアップグレードする
- システムボードの取り付け
- TPM を交換するまたは取り外すためにシステムボードを交換する
- TPM を無効化またはクリアする
- BitLocker によって保護されたドライブを別のサーバーに移動する
- ストレージコントローラーやネットワークアダプターなどのオプションの PCI デバイスを追加する

UEFI システムユーティリティの TPM 設定について詳しくは、<u>http://www.hpe.com/info/uefi/docs</u> にある UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。

# DIMM の取り扱いのガイドライン

### △ 注意:

DIMM を正しく処理できない場合、 DIMM コンポーネントとシステムボードのコネクターに損傷が 発生する可能性があります。

DIMM を取り扱うときは、次のガイドラインに従ってください。

- 静電気対策を行ってください。
- DIMM は必ず側面の端部のみでつかみます。
- DIMM の下部にあるコネクターに触れないようにしてください。

- DIMM を握るようにして持たないでください。
- DIMM の両側のコンポーネントに触れないようにしてください。
- DIMM を曲げたり折ったりしないでください。

DIMM を取り付ける際は、次のガイドラインに従ってください。

- DIMM を固定する前に、 DIMM スロットを開いて、 DIMM の位置をスロットに合わせてください。
- DIMM の位置合わせをして取り付けるには、側面の端部にそって2本の指で DIMM を押したままにします。
- DIMM を固定する際は、2本の指で DIMM の上部をゆっくりと押してください。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してください。

# DIMM および NVDIMM の取り付け情報

特定の DIMM および NVDIMM の取り付け情報については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトに ある DIMM の取り付けガイドラインを参照してください(<u>http://www.hpe.com/docs/memory-</u> <u>population-rules</u>)。

# コンポーネントの LED の定義

コンポーネントおよびサーバーの LED を確認することにより、多数の一般的な問題を特定できます。詳 しくは、<u>Hewlett Packard Enterprise の Web サイト</u>で入手できるサーバーおよびコンポーネントのドキ ュメントを参照してください。

### SAS、SATA、および SSD ドライブのガイドライン

サーバーにドライブを追加するときには、以下の一般的なガイドラインに従ってください。

- ドライブを同一のドライブアレイにグループとしてまとめる場合、最も効率的にストレージ容量を使用するには、各ドライブを同一の容量にしてください。
- 同じ論理ボリュームに属するドライブの種類は、一致しなければなりません。HPE SSA は、同じ論理 ボリュームでの SAS、SATA、および SSD ドライブの混在をサポートしていません。

### ホットプラグ対応ドライブ LED の定義



番号	LED	ステータス	定義
1	位置確 認	青色で点灯	ドライブは、ホストアプリケーションによって識別されています。
		青色で点滅	ドライブキャリアのファームウェアが更新中かまたは更新を必要とし ています。
2	アクテ ィビテ ィリン グ	緑色で回転	ドライブが動作中です。
		消灯	ドライブが動作していません。
3	取り外 し禁止	白色で点灯	ドライブを取り外さないでください。ドライブを取り外すと、1 つまた は複数の論理ドライブで障害が発生します。
		消灯	ドライブを取り外しても、論理ドライブで障害は発生しません。
4	ドライ ブステ ータス	緑色で点灯	ドライブは、1 つまたは複数の論理ドライブのメンバーです。
		緑色で点滅	ドライブの動作として以下のいずれかを示します。
			• 再構築
			<ul> <li>RAID の移行の実行</li> </ul>
			• ストリップサイズの移行の実行
			<ul> <li>容量拡張の実行</li> </ul>
			• 論理ドライブの拡張の実行
			• 消去
			• スペア部品のアクティブ化操作
		オレンジ色/緑 色で点滅	ドライブは1つまたは複数の論理ドライブのメンバーで、ドライブの障 害が予測されています。
		オレンジ色で点 滅	ドライブが構成されておらず、ドライブの障害が予測されています。
		オレンジ色で点 灯	ドライブに障害が発生しました。
		消灯	ドライブでは、RAID コントローラーまたはスペアドライブによる構成 は行われていません。

## ロープロファイル LFF ドライブ LED の定義



番号	LED	ステータス	定義
1	障害/位置 確認	オレンジ色で点灯	ドライブに障害が発生しました。
		青色で点灯	ドライブは正常に動作しており、管理アプリケーションによ って識別されています。
		オレンジ色/青色で点滅 (1 秒に 1 回点滅)	ドライブで障害が発生したか、このドライブの障害予測アラ ートが受信されました。また、ドライブが管理アプリケーシ ョンによって識別されています。
		オレンジ色で点滅 (1 秒に 1 回点滅)	このドライブの障害予測アラートが受信されました。でき るだけ早くドライブを交換してください。
2	オンライ ン\動作	緑色で点灯	ドライブはオンラインで、アクティブです。
		緑色で点滅 (1 秒に 4 回点滅)	ドライブは正常に動作しており、アクティブです。
		緑色で点滅 (1 秒に 1 回点滅)	<ul> <li>ドライブの動作として以下のいずれかを示します。</li> <li>再構築</li> <li>RAIDの移行の実行</li> <li>ストリップサイズの移行の実行</li> <li>容量拡張の実行</li> <li>論理ドライブの拡張の実行</li> <li>消去</li> <li>スペア部品のアクティブ化操作</li> </ul>
		消灯	ドライブでは、RAID コントローラーまたはスペアドライブ による構成は行われていません。

### NVMe SSD LED

NVMe SSD は PCIe バスデバイスです。PCIe バスに接続されたデバイスは、デバイスとバスの信号また はトラフィックフローが完全に終了するまで取り外すことはできません。 △ 注意:

取り外し禁止 LED が点滅している場合は、ドライブベイから NVMe SSD を取り外さないでください。取り外し禁止 LED の点滅は、デバイスがまだ使用されていることを示します。デバイスの信号 またはトラフィックフローが完全に終了する前に NVMe SSD を取り外すと、データが消失する可能 性があります。



番号	LED	ステータス	定義
1	位置確 認	青色で点灯	ドライブは、ホストアプリケーションによって識別されています。
		青色で点滅	ドライブキャリアのファームウェアが更新中かまたは更新を必要とし ています。
2	アクテ ィビテ ィリン グ	緑色で回転	ドライブが動作中です。
		消灯	ドライブが動作していません。
3	ドライ ブステ ータス	緑色で点灯	ドライブは、1 つまたは複数の論理ドライブのメンバーです。
		緑色で点滅	ドライブの動作として以下のいずれかを示します。
			• 再構築
			<ul> <li>RAID の移行の実行</li> </ul>
			・ ストリップサイズの移行の実行
			<ul> <li>容量拡張の実行</li> </ul>
			・ 論理ドライブの拡張の実行
			• 消去
		オレンジ色/緑 色で点滅	ドライブは1つまたは複数の論理ドライブのメンバーで、ドライブの障 害が予測されています。
		オレンジ色で点 滅	ドライブが構成されておらず、ドライブの障害が予測されています。
		オレンジ色で点 灯	ドライブに障害が発生しました。

表は続く

番号	LED	ステータス	定義
		消灯	ドライブでは、RAID コントローラーによる構成は行われていません。
4	取り外 し禁止	白色で点灯	ドライブを取り外さないでください。取り外す前に、PCIe バスからド ライブを取り出す必要があります。
		白色で点滅	ドライブ取り出し要求が保留中です。
		消灯	ドライブが取り出されました。
5	Power	緑色で点灯	ドライブを取り外さないでください。取り外す前に、PCIe バスからド ライブを取り出す必要があります。
		緑色で点滅	ドライブ取り出し要求が保留中です。
		消灯	ドライブが取り出されました。

### システム電源 LED の定義

システム電源 LED は電源ボタン上にあり、各ステータスは次のように定義されます。

システム電源 LED	意味
消灯(サーバー)	システムに電力が供給されていません。
消灯(サーバーブレード)	ヘルスステータス LED バーも消灯している場合 は、システムに電力が供給されていません。
	ヘルスステータス LED バーが緑色で点滅している 場合は、電源ボタンサービスが初期化中です。
オレンジ色で点灯	システムはスタンバイ状態で、電源ボタンサービス が初期化中です。
緑色で点滅	システムは電源投入のために待機中で、電源ボタン が押されています。
緑色で点灯	システムの電源が入っています。

### ヘルスステータス LED バーの定義(c-Class サーバーブレードのみ)

サーバーブレードはヘルスステータス LED バーを備えており、各ステータスは次のように定義されます。

- 緑色で点灯 = 正常
- 緑色で点滅 = 電源ボタンサービスが初期化中です。
- オレンジ色で点滅 = 性能が低下しています。
- 赤色で点滅 = 重大な状態です。

### フロントパネルの LED とボタン

このセクションでは、ほとんどの HPE ProLiant Gen10 サーバーの標準的な説明を記載します。HPE ProLiant Gen10 サーバーブレードは、このセクションに示すヘルス LED ではなくヘルスステータス LED バーを備えています。

説明	ステータス
UID LED/ボタン	青色で点灯 =動作しています。 消灯 =UID は動作しておらず、iLO サービスポートは使用可能です。 青色で点滅 :
	<ul> <li>毎秒1回=リモート管理またはファームウェアアップグレード実行中</li> <li>毎秒4回= iLOの手動再起動シーケンス開始</li> <li>毎秒8回 = iLO手動再起動シーケンスを実行中です。</li> </ul>
	<ul> <li>1回速く点滅した後、3秒間消灯 = iLO サービスポートのステータスは「完了」です。</li> </ul>
	<ul> <li>中程度の速度で4回点滅した後、1秒間消灯=iLOサービスポートのステ ータスは「ビジー」です。</li> </ul>
	<ul> <li>8回速く点滅した後、1秒間消灯 = iLO サービスポートのステータスは「エラー」です。</li> </ul>
電源ボタンおよびシステ	緑色で点灯 = システムに電源が入っています。
	緑色で点滅(毎秒1回)=電源投入シーケンス実行中
	オレンジ色で点灯 = システムはスタンバイ状態です。
	消灯 = 電源が供給されていません。
ヘルス LED	緑色で点灯 = 正常
	緑色で点滅(毎秒1回)= iLO が再起動
	黄色の点滅=システムの性能低下
	赤色で点滅(毎秒1回) =システムはクリティカルな状態です。
NIC ステータス LED	緑色で点灯 = ネットワークにリンクされています。
	緑色で点滅(毎秒1回)=ネットワーク動作中
	消灯 = ネットワークが動作していません。

### 詳しくは

<u>サーバーのユーザーガイド(169 ページ)</u>

### フロントパネル LED の表示

LED の組み合わせと LED の定義について詳しくは、次の点を確認してください。

- フロントパネルの4つのLEDがすべて同時に点滅してい場合、電源障害が発生しています。
- サーバーの UID も点滅して、iLO サービスポートのステータスを示します。詳しくは、<u>http://</u> <u>www.hpe.com/support/iLO-docs</u>にある iLO のドキュメントを参照してください。
- システムの電源 LED がオフになっている場合は、次のいずれかに該当します。
  - 電源が供給されていない。
  - 。 電源コードが接続されていない。

- 電源装置が正しく取り付けられていない。
- 電源装置が取り付けられていない。
- 電源装置の障害が発生した。
- · 電源バックプレーン(必要な場合)が正しく取り付けられていない。
- PDU に問題がある。
- 電源ボタンケーブルが接続されていない。
- ヘルス LED が劣化状態またはクリティカル状態を示している場合は、システム IML を確認するか、または iLO を使用してシステムヘルスステータスを確認してください。

#### 詳しくは

<u>フロントパネル LED の電源障害コード(</u>30 ページ)

#### サーバーヘルスサマリーの使用

iLO を使用すると、サーバーの電源をオンまたはオフにしたときに外部モニターにサーバーヘルスサマリ ーを表示できます。この機能は、サーバーが起動しないときのトラブルシューティングに役立ちます。こ の機能を使用すると、サーバーの IP アドレスやその他のヘルス情報を表示できます。

#### 前提条件

- サーバーには UID ボタンがあります。
- 外部モニターが接続されています。

#### 手順

1. サーバー上の UID ボタンを押します。

### △ 注意:

UID ボタンを押して放します。5 秒以上押しつづけると、適切な iLO の再起動またはハードウェ ア iLO の再起動を開始します。ハードウェア iLO の再起動中にデータの損失や NVRAM の破損 が発生する可能性があります。

外部モニターにサーバーヘルスサマリー画面が表示されます。



2. 再度 UID ボタンを押して、サーバーヘルスサマリー画面を閉じます。

### サーバーヘルス概要の詳細

サーバー画面のサムネイル

サーバー画面のサムネイルイメージ。

サーバー電源

サーバーの電源ステータス。

#### 製品名

サーバーのモデル。

シリアル番号

サーバーのシリアル番号。

### 製品 ID

このiLO プロセッサーを統合する製品。

#### iLO ファームウェア

インストールされている iLO ファームウェアのバージョン。

### システム ROM

インストールされているシステム ROM のバージョン。

### バックアップ ROM

バックアップシステム ROM のバージョン。

#### iLOCPLD

インストールされている iLO CPLD のバージョン。

#### システム CPLD

インストールされているシステム CPLD のバージョン。

#### 内蔵 Smart アレイ

インストールされている Smart アレイファームウェアのバージョン。この値は、最後の補助電源サイクル以降にサーバー POST が正常に完了した場合にのみ表示されます。

#### iLOIPv4

iLO の IPv4 アドレス。この値は、アクセス設定ページ上で POST 実行中に iLO IP を表示が有効になっている場合にのみ表示されます。

#### iLOIPv6

iLO の IPv6 アドレス。この値は、アクセス設定ページ上で POST 実行中に iLO IP を表示が有効になっている場合にのみ表示されます。

### iLO ホスト名

iLO のホスト名。

クリティカルログエントリ

IML からの最新のクリティカルイベントが表示されます。最新のイベントが最初に表示されます。

### フロントパネル LED の電源障害コード

電源障害が発生すると、次のフロントパネルの LED が同時に点滅します。

- ・ システム電源 LED
- ヘルス LED
- NIC LED
- UID LED

お使いのサーバーの LED の位置について詳しくは、<u>Hewlett Packard Enterprise Information Library</u> で 入手できるサーバーのユーザーガイドを参照してください。

各シーケンスでの点滅の回数は、電源障害の影響を受けるサブシステムに対応します。次の表は、電源障 害コードと影響を受けているサブシステムのリストを提供します。すべての電源障害がすべてのサーバ ーに適用されるわけではありません。

サブシステム	フロントパネル LED の動作
システムボード	1 回点滅
プロセッサー	2 回点滅
メモリ	3 回点滅
ライザーボードの PCle スロット	4 回点滅
FlexibleLOM	5 回点滅
リムーバブル HPE Flexible Smart Array コントロ ーラー/Smart SAS HBA コントローラー	6 回点滅
システムボードの PCle スロット	7 回点滅
電源バックプレーンまたはストレージバックプレ ーン	8 回点滅
電源装置	9 回点滅

# リモートトラブルシューティング

# リモートトラブルシューティングツール

Hewlett Packard Enterprise では、IT 管理者が遠隔地からサーバーをトラブルシューティングするために 役立つ複数のオプションを提供しています。

#### HPE iLO

iLO は、すべての HPE ProLiant および HPE Synergy サーバーに対して利用できます。iLO は、サーバー のリモート管理を実現するインテリジェントなプロセッサーとファームウェアによって構成されていま す。iLO VSP は、サーバーのシリアルポートによる双方向のデータフローを実現します。これにより、 VSP を使用して、リモートサーバーのシリアルポートに物理的にシリアル接続しているかのように操作す ることができます。iLO 接続が確立されると、管理者は、最初に表示されるインターフェイスによってサ ーバーのステータスを識別できます。サーバーの問題を診断する場合は、IML または iLO のイベントログ に基づいて、何が故障しているかを判断することができます。iLO の機能(特定の iLO ライセンスが必要 になる場合があります) について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://</u> www.hpe.com/support/ilo-docs) にある iLO のドキュメントを参照してください。

#### HPE Onboard Administrator (HPE ProLiant サーバーブレード専用)

HPE Onboard Administrator と HPE Onboard Administrator コマンドラインインターフェイスは、HPE BladeSystem 環境内のサーバーブレードのリモートトラブルシューティングを支援します。OA CLI を使用すると、各ブレードベイおよびインターコネクトのすべての構成情報にアクセスできます。OA CLI から標準の SHOW ALL コマンドを発行すると、HPE ProLiant c-Class ブレードエンクロージャーに関する構成情報を取得できます。OA CLI の使用およびその他の BladeSystem のドキュメントについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト (<u>http://www.hpe.com/info/bladesystem/docs</u>)を参照してください。

管理者は、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/info/OAlog</u>) にあるガイド ラインを使用して OA SHOW ALL レポートを生成することもできます。

#### HPE SIM

HPE SIM は、イベント監視機能へのリモートアクセスを実現して、サーバーおよびストレージの稼動時間を最大にします。SIM によっては、ポリシーのカスタム構成用のスクリプティングオプションとともに、障害管理およびイベント処理をリモートで監視できます。SIM のもう1つの重要な機能はパフォーマンスに関するもので、環境のパフォーマンスボトルネックを分析するために使用されます。SIM について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/info/hpsim</u>)を参照してください。

#### Virtual Connect (HPE ProLiant BL c-Class サーバーブレード用)

この GUI では、現時点では VC ログで報告されない場合のある詳細情報を含むシステムログが提供されます。 VC には、CLI からアクセスすることもできます。

VCSU を使用した Healthreport ファイル、SHOW ALL ファイル、および SupportDump ファイルの取 得について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/info/VClog</u>)を 参照してください。

#### **Active Health System**

HPE Active Health System は、サーバーハードウェアとシステム構成の変化を監視し、記録します。 Active Health System は、サーバー障害が発生したときに、問題の診断と迅速な解決を支援します。Active Health System ログは、Agentless Management または SNMP パススルーが提供するシステム監視機能と 合わせて、各種のサーバーコンポーネントのハードウェアと構成の変化、システムステータス、およびサ ービスアラートを継続的に監視します。 Active Health System Viewer(AHSV)は、AHS のアップロードデータを使用してサーバーの問題を迅速 に読み取り、診断し、解決するために使用するオンラインツールです。AHSV は、Hewlett Packard Enterprise が推奨する、経験とベストプラクティスに基づいた修復処置を提供します。

問題を解決できない場合は、AHSV を使用してサポートケースを送信してください。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/support/ahsv-ug-en</u>)にある AHSV ユーザー ガイドを参照してください。

#### 詳しくは

<u>HPEiLO 5(</u>141 ページ) <u>Active Health System(</u>140 ページ) <u>OA CLI の使用(</u>34 ページ) <u>Virtual Connect Manager へのリモートアクセス(</u>32 ページ)

# Virtual Connect Manager へのリモートアクセス

SSH セッション経由でリモートから VCM CLI にアクセスするには、以下の手順に従ってください。

#### 手順

- 1. SSH クライアントアプリケーションを使用して、VCM との SSH セッションを開始します。
- 2. プロンプトに VCM に割り当てられている IP アドレスまたは DNS 名を入力します。
- 3. 有効なユーザー名を入力します。
- 4. 有効なパスワードを入力します。CLI コマンドプロンプトが表示されます。
- 5. VCM のコマンドを入力します。
- 6. リモートアクセス SSH セッションを終了するには、通信ソフトウェアを閉じるかまたは CLI コマンド プロンプトで Exit と入力します。

詳しくは、HPE Virtual Connect Manager コマンドラインインターフェイス for c-Class BladeSystem ユー ザーガイド(Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/info/vc/manuals</u>))を参 照してください。

# iLO によるサーバーおよびサーバーブレードのリモートトラブ ルシューティング

手順

- 1. iLO Web インターフェイスにログインします
- 2. 初期概要画面でステータスとヘルスを確認します。 概要画面の次のフィールドを調べてください。
  - ・ システム ROM
  - ・ iLO ファームウェアバージョン
  - ・ システムヘルス

- サーバー電源
- ・ SD-Card ステータス
- 3. 概要タブを表示するには、ナビゲーションツリーでシステム情報をクリックします。
  - a. インストールされているすべてのサブシステムおよびデバイスを確認し、すべてのデバイスに緑色のアイコンで OK ステータスが表示されることを確認します。
  - b. 劣化しているサブシステムまたはデバイスがある場合は、その劣化したサブシステムまたはデバイ スをクリックして現在のステータスを確認します。
- 4. システム情報ページから、ストレージタブを選択します。
  - a. すべてのストレージデバイスに緑色のアイコンで OK ステータスが表示されることを確認します。
  - **b.** 劣化しているサブシステムまたはデバイスがある場合は、その劣化したサブシステムまたはデバイ スをクリックしてステータスを確認します。
- 5. ファームウェアと OS の情報を確認するには、ナビゲーションツリーでファームウェア & OS ソフト ウェアをクリックします。

ファームウェアタブが表示されます。

6. サーバーが正常に起動しない場合は、イベントログおよび IML を調べて、可能性のあるハードウェア 障害または電源投入/起動時の問題を確認します。

a. ログにアクセスするには、ナビゲーションツリーで情報をクリックします。

b. iLO イベントログまたはインテグレーテッドマネジメントログタブをクリックします。

注記:

選択した IML イベントのトラブルシューティング情報を入手できます。サポートされているイベント は、IML イベントのペインに**詳細情報**リンクとして表示されます。

- ナビゲーションツリーで情報をクリックし、診断タブを選択します。
   このページでは、以下のことを実行できます。
  - iLO セルフテストの結果のステータスを確認する。
  - ・ リセットボタンを使用して iLO をリセットする。
  - メモリダンプの記録が必要な場合、システムに NMI を生成ボタンを使用してメモリダンプを記録するために NMI を起動する。
- 8. iLO Web インターフェイスページの右上にある**電源オン**および**ヘルス**ステータスアイコンが緑色であることを確認します。

# Onboard Administrator によるサーバーブレードのリモート トラブルシューティング

手順

1. 左上隅にあるシステムの状態ビュー画面でエンクロージャー全体のステータスを確認します。

ステータスには、エンクロージャー全体の動作状態が示されます。また、重大なイベント(メザニン ボードやインターコネクトデバイスのようなコンポーネントの不適切な取り付けなど)が表示されま す。

Onboard Administrator の SHOW ALL 出力を調べて警告や可能性のある障害を確認する方法について 詳しくは、*HPE BladeSystem c-Class Enclosure Troubleshooting Guide*(Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/support/BladeSystem\_Enclosure\_TSG\_en</u>))を参照してくだ さい。

- 2. ブレードのステータスおよび診断を確認するには、デバイスベイ、ホスト、ステータスタブの順に選択します。
- 3. IML ログタブを調べて、処置が必要である可能性のあるサーバーハードウェアイベントを確認します。
- ステータスタブのポートマッピング情報で、可能性のあるインターコネクトリンク状態の問題を確認します。

ポートの緑色のインジケーターは、リンクがトランスポート層で利用可能であることを示します。これは、NIC や場合によっては SAN 接続が確立されており、ミッドプレーン信号がサーバーからインターコネクトデバイスに正常に転送されることを意味します。

5. この画面のテーブルビュータブには、すべての接続について、ポートステータスインジケーターが緑 色で表示されます。

緑色で表示されていないポートや障害が発生しているポートがある場合は、サーバーの信号バックプレーンまたはミッドプレーンが損傷していないか確認してください。

ブレードの電源投入時に問題が発生する場合は、iLO - デバイスベイ x ページのステータスタブおよび イベントログタブの iLO 画面を確認してください。

- 6. すべてのステータスインジケーターが緑色で、警告や故障または劣化状態のコンポーネントが存在しない場合は、iLO の Web ガイド(ステータスタブ、iLO、Web 管理の順に選択)に進みます。
- 7. chassis 上の Insight Display や Onboard Administrator GUI にブレードが表示されない場合は、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある *HPE BladeSystem c-Class Enclosure Troubleshooting Guide* (<u>http://www.hpe.com/support/BladeSystem\_Enclosure\_TSG\_en</u>) に記載されている手順を 使用して、この問題に関する追加のトラブルシューティングを実行します。

### OA CLI の使用

SHOW ALL コマンドで取得された情報を収集して応答するには、以下の手順を実行します。

#### 前提条件

システムをトラブルシューティングするために、OA CLI を使用してヘルスおよびシステム情報を収集お よび確認します。

- OA ファームウェア 3.60 以降を使用するシステムの場合は、SHOW HEALTH CLI コマンドを実行し、 chassis 全体のヘルスステータスを確認します。SHOW HEALTH ステータス出力は、SHOW ALL レポー トと最初に実行した SHOW コマンドに含まれます。
- ・ 次のように OA GUI または OA CLI から SHOW ALL コマンドを実行します。
  - 。 OA GUI でエンクロージャー設定、構成スクリプト、すべてを表示の順に選択する
  - 。 OA CLI で、CLI コマンドの SHOW ALL を実行する

このコマンドは、OA CLI のすべての SHOW コマンドを実行して、利用可能なエンクロージャー構成、 ステータス、およびインベントリの詳細なレポートを提供します。

### 手順

- 1. OA ファームウェア 3.60 以前を使用するシステムの場合は、「SHOW ENCLOSURE LCD」出力(SHOW ALL レポート)を調べます。「点滅」の表示ステータスは、警告状態を示します。データを確認する か、OA GUI を使用して Insight Display 上のメッセージをリモートで確認してください。
- 2. chassis のステータスの概要については、SHOW ALL レポートに示されている次のコマンドの出力を確認します。
  - SHOW ENCLOSURE STATUS
  - SHOW SERVER STATUS ALL
  - SHOW INTERCONNECT STATUS ALL

コンポーネントのステータスが「劣化状態」の場合は、サブコンポーネントを1つずつ調べて、劣化 したコンポーネントを見つけ出します。障害の発生しているサブコンポーネントは、そのことがわか るように表示されている場合があります

3. 現在の問題に関係する可能性がある情報を探すには、SHOW ALL レポートのシステムログ (SYSLOG) セクションを調べます。

システムログ内で障害のタイムフレームが使用できない場合は、次の CLI コマンドを使用して拡張されたシステムログを調べます。

SHOW SYSLOG HISTORY 0

- **4.** 問題に関するサポート情報(利用可能な場合)を検索するには、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/support/hpesc</u>)に移動し、以下の手順を実行します。
  - a. 検索フィールドに「HPE BladeSystem Onboard Administrator」と入力し、Enter キーを押しま す。
  - b. ページの左側の結果リストからドキュメントを選択します。
  - c. サポート情報を検索するには、使用可能な選択項目を使用して結果をフィルタリングします。
- 5. インターコネクトデバイスまたはネットワークカード接続に低レベル(トランスポート層)の SAN またはネットワーク接続エラーがある場合は、SHOW UPDATE 出力(SHOW ALL レポート)で提供される低レベル FRU ファームウェアアップデート情報を調べます。New Version 欄に利用可能な新しいバージョンが示されている場合は、UPDATE DEVICE コマンドを使用して更新する必要があります。これらのエラーにより、I/O 接続が中断されます。アップデートは、同時に行うのではなく、モジュールごとに行ってください。UPDATE DEVICE コマンドについて詳しくは、HPE BladeSystem Onboard Administrator コマンドラインインターフェイスユーザーガイド(Hewlett Packard Enterprise の Webサイト(http://www.hpe.com/support/BladeSystem/docs))を参照してください。
- 6. OA CLI コマンド UPLOAD SUPPORTDUMP を使用して、「Saving supportdump」を示しているシス テムログファイルのすべてのエントリーをキャプチャーします。必要な場合は、分析のために Hewlett Packard Enterprise サポートにこのファイルを送信します。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/info/OAsupportdump</u>)を参照してください。

# 診断フローチャート

## 診断手順

問題を効果的にトラブルシューティングするため、Hewlett Packard Enterprise では、最初の診断から開 始し、適切な診断手順に従うことをお勧めします。

他のフローチャートに従ってトラブルシューティングしても解決しない場合は、「一般的な診断フローチ ャート」にある診断手順に従ってください。一般的な診断フローチャートは、問題がサーバー固有のもの でなかったり、他のフローチャートに簡単に分類されないものであったりする際に利用する包括的なトラ ブルシューティングプロセスです。

### 詳しくは

<u>最初の診断(</u>36 ページ)

一般的な診断フローチャート(69ページ)

## 開始前の重要な情報の収集

問題のトラブルシューティングを開始する前に、トラブルシューティング中に使用し、問題が Hewlett Packard Enterprise サポートへの問い合わせを必要とする場合に使用するための以下の情報を収集します。

- ・ Active Health System ログ
- 症状に関する情報
- IML
- ・ POST エラーメッセージ
- OA SHOW ALL レポート (HPE ProLiant BL サーバーブレードのみ)
- その他

#### 詳しくは

<u>アクティブヘルスシステムビューア</u>(140 ページ) <u>OA CLI の使用</u>(34 ページ) <u>症状に関する情報の収集</u>(15 ページ) <u>インテグレーテッドマネジメントログ</u>(161 ページ) <u>トラブルシューティングの資料</u>(168 ページ) <u>レポートおよびログの概要</u>(154 ページ)

# トラブルシューティングのフローチャート

### 診断フローチャートの使用

フローチャートで提供される一部の情報については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある他 の情報源やこのガイドの他の項から追加の説明を得られる場合があります。該当する情報を見つけるに は、フローチャートの後にある参照先を参照してください。それぞれの参照先は、フローチャートの下線 付きテキストに対応します。

### 最初の診断

この項では、問題に対してどのフローチャートが役に立つかを判断することができます。
- ・ <u>リモート診断フローチャート(37</u>ページ)—問題を遠隔地から診断する場合。
- ・ <u>サーバー電源投入時の問題のフローチャート(ML および DL シリーズのサーバー)(</u>38 ページ)— HPE ProLiant ML または DL Gen10 シリーズのサーバーに電源が入らない。
- ・ <u>サーバー電源投入時の問題のフローチャート(XL シリーズのサーバー用)(</u>40 ページ)—HPE ProLiant XL Gen10 シリーズのサーバーに電源が入らない。
- サーバーブレード電源投入時の問題のフローチャート(BL シリーズのサーバーブレード)(42 ページ)—HPE ProLiant BL Gen10 シリーズのサーバーブレードに電源が入らない。
- POST 実行時の問題のフローチャート(45 ページ)—ご使用のサーバーが POST を完了しない場合に 正しいフローチャートに移動するための概要。
- POST 実行時の問題—POST 中にサーバーがハングアップするか、または再起動する場合のフローチ <u>ャート(46</u>ページ)—ブートプロセス中にサーバーがハングアップまたは再起動する。
- POST 実行時の問題一起動せず、ビデオも表示されない場合のフローチャート(48 ページ)—サーバー が起動せず、ビデオが表示されない。
- POST 実行時の問題一起動時にビデオが表示されない場合のフローチャート(49 ページ)—サーバーは起動するが、ビデオが表示されない。
- ・ OS 起動時の問題のフローチャート(50 ページ)—サーバーが OS を起動しない。
- Intelligent Provisioning の問題のフローチャート(51 ページ)—Intelligent Provisioning をサーバーが起動しない。
- <u>コントローラーの問題のフローチャート(53</u>ページ)—POST 実行中、またはコントローラーにエラーが表示される場合に、コントローラーが表示されない。
- ・ <u>Smart Array コントローラー用の HPE Smart Storage バッテリの問題</u>(56 ページ) HPE Smart ストレージバッテリが認識されない、または充電されていない。
- 物理ドライブの問題のフローチャート(58 ページ)—物理ドライブが表示されない、または POST 実行中にエラーが表示される場合。
- **論理ドライブの問題のフローチャート**(60 ページ)—論理ドライブが表示されない、または POST 実行中にエラーが表示される場合。
- サーバーの障害表示のフローチャート(ブレードサーバー以外)(62ページ)—ブレード以外のサーバーに、Insight マネジメントエージェントの障害または LED で示された障害がある。
- サーバーブレードの障害表示のフローチャート(BL c-Class サーバーブレード用)(64 ページ)—HPE ProLiant BL サーバーブレードに、Insight マネジメントエージェントの障害または LED で示された障害がある。
- NIC の問題のフローチャート(66 ページ)—NIC が動作していない。
- ・ 一般的な診断フローチャート(69ページ)—他のすべての問題。

### リモート診断フローチャート

遠隔地からサーバーをトラブルシューティングするための包括的な方法については、リモート診断フロー チャートを参照してください。



図 1: リモートトラブルシューティングのフローチャート

詳しくは

<u>アクティブヘルスシステムビューア(140</u>ページ) <u>Onboard Administrator によるサーバーブレードのリモートトラブルシューティング(33</u>ページ) <u>iLO によるサーバーおよびサーバーブレードのリモートトラブルシューティング(32</u>ページ) <u>Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス(177</u>ページ)

### 電源投入時の問題のフローチャート

### サーバー電源投入時の問題のフローチャート(ML および DL シリーズのサーバー)

### 症状

- ・ サーバーに電源が投入されていない。
- 電源ボタンを押しても、サーバーが反応しない。
- システムの電源 LED が消灯またはオレンジ色で点灯している。
- ヘルス LED が赤色で点灯、赤色で点滅、オレンジ色で点灯、またはオレンジ色で点滅している。
- フロントパネルのすべての LED が一斉に点滅する。

### 原因

- 電源装置が正しく固定されていない、または障害が発生している。
- 電源コードに不良または障害が発生している。
- ・ 電源に問題がある。
- 正しく取り付けられていないコンポーネントまたはインターロックに問題がある。

#### アクション

この問題を解決するには、次のフローチャートの手順に従ってください。



図 2: サーバー電源投入時の問題のフローチャート(ML および DL シリーズのサーバー用)

サーバー LED の位置とそのステータスについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト (<u>http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs</u>) にあるサーバーのドキュメントを参照してください。 取り外しと交換手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/info/</u> proliantgen10-docs) にあるサーバーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

アクティブヘルスシステムビューアについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://</u> <u>www.hpe.com/support/ahsv-docs</u>) にある AHSV ユーザーガイドを参照してください。

#### 詳しくは

<u>システム電源 LED の定義</u>(26 ページ) <u>接続不良の解決策(</u>20 ページ) <u>フロントパネルの LED とボタン(</u>26 ページ) <u>Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス(</u>177 ページ) 電源の問題(72 ページ)

### サーバー電源投入時の問題のフローチャート(XL シリーズのサーバー用)

#### 症状

- ・ サーバーに電源が投入されていない。
- システムの電源 LED が消灯またはオレンジ色で点灯している。
- ヘルス LED ステータスバーが赤色で点滅またはオレンジ色で点滅している。

### 原因

- サーバーがシャーシに正しく取り付けられていない。
- ・ サーバーが、HPE iLO で自動的に電源が投入されるように構成されていない。
- 供給されている電力が、シャーシに取り付けられているサーバーに対して十分ではない。
- シャーシに関して、消費電力上限が正しく構成されていない。
- 管理モジュールがシャーシに正しく取り付けられていない。
- 電源障害が発生した。

アクション



図 3: サーバー電源投入時の問題のフローチャート(XL シリーズのサーバー用)

サーバー LED の位置とそのステータスについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト (<u>http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs</u>) にあるサーバーのドキュメントを参照してください。

取り外しと交換手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/info/</u> proliantgen10-docs)にあるサーバーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

アクティブヘルスシステムビューアについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://</u> <u>www.hpe.com/support/ahsv-docs</u>) にある AHSV ユーザーガイドを参照してください。

詳しくは

<u>ハードウェアの問題</u>(72 ページ) <u>システム電源 LED の定義(</u>26 ページ) <u>IML の表示(</u>161 ページ) <u>フロントパネル LED の電源障害コード(</u>30 ページ) <u>フロントパネルの LED とボタン(</u>26 ページ) <u>Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス(</u>177 ページ)

### サーバーブレード電源投入時の問題のフローチャート(BL シリーズのサーバーブレード)

### 症状

- ・ サーバーブレードに電源が投入されていない。
- システムの電源 LED が消灯またはオレンジ色で点灯している。
- ヘルスステータス LED バーが赤色で点滅またはオレンジ色で点滅している。

#### 原因

- サーバーブレードがエンクロージャーに正しく取り付けられていない。
- サーバーブレードが、HPE iLO で自動的に電源が投入されるように設定されていない。
- 供給されている電力が、エンクロージャーに取り付けられているサーバーブレードに対して十分ではない。
- エンクロージャーに関して、消費電力上限が正しく構成されていない。
- Onboard Administrator モジュールがエンクロージャーに正しく取り付けられていない。
- HPE iLO と Onboard Administrator の間で発生している可能性のある通信障害により、サーバーブレードが、電源投入の許可を待っている。
- サーバーブレードのメザニン1コネクターまたはメザニン2コネクターに、適合しないファブリック が取り付けられている。

### アクション



図 4: 電源投入時の問題のフローチャート(BL シリーズのサーバーブレード用)(1 ページ - リモート トラブルシューティング)

BladeSystem C-class エンクロージャーの詳細については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト (<u>http://www.hpe.com/info/bladesystem/docs</u>) にあるドキュメントを参照してください。

取り外しと交換手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/</u> <u>info/bladesystem/docs</u>)にある「サーバーブレードのメンテナンス&サービスガイド」を参照してく ださい。

アクティブヘルスシステムビューアについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト (<u>http://www.hpe.com/support/ahsv-docs</u>) にある AHSV ユーザーガイドを参照してください。

Onboard Administrator の詳細については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://</u> <u>www.hpe.com/info/oa-docs</u>) にある OA のドキュメントを参照してください。

 ローカルでトラブルシューティングしながらこの問題を解決するには、次のフローチャートの手順に 従ってください。



図 5: 電源投入時の問題のフローチャート(BL シリーズのサーバーブレード用)(2 ページ - ローカル トラブルシューティング)

サーバーブレード LED については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト (<u>http://www.hpe.com/</u> <u>info/bladesystem/docs</u>) にあるサーバーブレードのドキュメントを参照してください。

取り外しと交換手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/</u> <u>info/bladesystem/docs</u>)にある「サーバーブレードのメンテナンス&サービスガイド」を参照してく ださい。

アクティブヘルスシステムビューアについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト (<u>http://www.hpe.com/support/ahsv-docs</u>) にある AHSV ユーザーガイドを参照してください。

### 詳しくは

<u>システム電源 LED の定義</u>(26 ページ) <u>IML の表示</u>(161 ページ) <u>サーバーヘルスサマリーの使用</u>(28 ページ) <u>電源容量</u>(173 ページ) <u>開始前の重要な情報の収集(</u>36 ページ) <u>ヘルスステータス LED バーの定義(c-Class サーバーブレードのみ)</u>(26 ページ) <u>フロントパネル LED の電源障害コード(</u>30 ページ) <u>Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス(</u>177 ページ)

### POST 実行時の問題のフローチャート

### 症状

- ・ サーバーが POST を完了しない。
- ・ サーバーがエラーを発生して POST を完了する。

### 原因

- メモリが正しくインストールされていない。
- アダプターオプション上のファームウェアが古くなっている。
- アダプターがサポートされていない。
- 内部コンポーネントが正しく固定されていない、または障害が発生している。
- ビデオデバイスに障害が発生している。

### アクション



図 6: POST 実行時の問題のフローチャート

### 詳しくは

<u>電源投入時の問題のフローチャート(</u>38 ページ) <u>POST 実行時の問題—POST 中にサーバーがハングアップするか、または再起動する場合のフローチャー</u> <u>ト(46</u> ページ) <u>POST 実行時の問題—起動時にビデオが表示されない場合のフローチャート(</u>49 ページ) <u>OS 起動時の問題のフローチャート(</u>50 ページ)

### POST 実行時の問題—POST 中にサーバーがハングアップするか、または再起動する場合のフ ローチャート

### 症状

POST 中にサーバーがハングアップするか、または再起動し、起動しない。

アクション

- 46 POST 実行時の問題—POST 中にサーバーがハングアップするか、または再起動する場合のフローチャー
- ト



図 7: POST 実行時の問題—POST 中にサーバーがハングアップするか、または再起動する場合のフロー チャート

サーバー LED の位置とそのステータスについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト (<u>http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs</u>) にあるサーバーのドキュメントを参照してください。

取り外しと交換手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/info/</u> proliantgen10-docs)にあるサーバーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

エラーメッセージについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/</u> <u>info/gen10-troubleshooting</u>) にあるエラーメッセージガイドを参照してください。

詳しくは

<u>アクティブヘルスシステムビューア(</u>140 ページ) <u>ファームウェアの更新(</u>21 ページ) <u>OS 起動時の問題のフローチャート(</u>50 ページ) POST 実行時の問題――起動せず、ビデオも表示されない場合のフローチャート

### 症状

サーバーが起動しないため、ビデオ出力もない。

### アクション

この問題を解決するには、次のフローチャートの手順に従ってください。



### 図 8: POST 実行時の問題―起動せず、ビデオも表示されない場合のフローチャート

サーバー LED の位置とそのステータスについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト (<u>http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs</u>) にあるサーバーのドキュメントを参照してください。

アクティブヘルスシステムビューアについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://</u> <u>www.hpe.com/support/ahsv-docs</u>) にある AHSV ユーザーガイドを参照してください。

詳しくは

<u>システム電源 LED の定義(</u>26 ページ)

<u>接続不良の解決策</u>(20 ページ) <u>サーバーヘルスサマリーの使用</u>(28 ページ) <u>IML の表示</u>(161 ページ) <u>コンポーネントの LED の定義(</u>22 ページ) <u>ファームウェアの更新(</u>21 ページ)

POST 実行時の問題――起動時にビデオが表示されない場合のフローチャート

### 症状

サーバーは起動しますが、ビデオ出力がない。

アクション

この問題を解決するには、次のフローチャートの手順に従ってください。



図 9: POST 実行時の問題――起動時にビデオが表示されない場合のフローチャート

サーバー LED の位置とそのステータスについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト (<u>http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs</u>)にあるサーバーのユーザーガイドを参照してください。 取り外しと交換手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/info/</u> proliantgen10-docs) にあるサーバーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

アクティブヘルスシステムビューアについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://</u> <u>www.hpe.com/support/ahsv-docs</u>) にある AHSV ユーザーガイドを参照してください。

#### 詳しくは

<u>POST 実行時の問題—POST 中にサーバーがハングアップするか、または再起動する場合のフローチャー</u> <u>ト(46</u> ページ) <u>POST 実行時の問題—起動せず、ビデオも表示されない場合のフローチャート(</u>48 ページ)

### OS 起動時の問題のフローチャート

### 症状

インストール済みの OS をサーバーが起動しない。

#### 原因

- OS が壊れている。
- ドライブサブシステムに問題がある。
- UEFI システムユーティリティの設定が正しくない。
- ブート順序に関する問題がある
- ブート順序に含まれる項目に障害が発生した、または取り外された
- UEFI ブートモードがレガシーブートモードとして設定されている

### アクション



図 10: OS 起動時の問題のフローチャート

UEFI システムユーティリティについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://</u> <u>www.hpe.com/info/UEFI/docs</u>)にある UEFI システムユーティリティのドキュメントを参照してくださ い。

アクティブヘルスシステムビューアについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://</u> <u>www.hpe.com/support/ahsv-docs</u>) にある AHSV ユーザーガイドを参照してください。

### 詳しくは

<u>UEFI サーバーの PXE ブートに関するガイドライン(</u>139 ページ) <u>UEFI システムユーティリティのドキュメント(</u>170 ページ) <u>接続不良の解決策(</u>20 ページ)

### Intelligent Provisioning の問題のフローチャート

### 症状

Intelligent Provisioning (F10 キー)をサーバーが起動しない。

- Intelligent Provisioning のインストールが壊れている。
- ドライブサブシステムに問題がある。
- UEFI システムユーティリティの設定が正しくない。

### アクション

この問題を解決するには、次のフローチャートの手順に従ってください。



図 11: Intelligent Provisioning の問題のフローチャート

Intelligent Provisioning について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://</u> <u>www.hpe.com/info/intelligentprovisioning-docs</u>) にある Intelligent Provisioning のドキュメントを参照 してください。

UEFI システムユーティリティについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://</u> <u>www.hpe.com/info/UEFI/docs</u>)にある UEFI システムユーティリティのドキュメントを参照してください。 取り外しと交換手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/info/</u> proliantgen10-docs) にあるサーバーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

### 詳しくは

<u>ドライブの問題(ハードディスクドライブおよびソリッドステートドライブ)(80 ページ)</u> <u>オペレーティングシステムの問題および解決(131 ページ)</u> <u>メモリ構成の確認と最小化(103 ページ)</u> <u>サーバーの最小ハードウェア構成への分割(18 ページ)</u> <u>POST 実行時の問題のフローチャート(45 ページ)</u> <u>一般的な診断フローチャート(69 ページ)</u>

### コントローラーの問題のフローチャート

### 症状

- アレイコントローラーが POST プロセス中に表示されない。
- Smart Array コントローラーが POST プロセス中にエラーを表示する。

#### 原因

- ハードウェアが物理的に損傷している。
- コントローラーがサーバーでサポートされていない。
- コントローラーが故障している。
- コントローラーが PCle スロットでサポートされていない。
- 取り付けられているプロセッサーが、コントローラーが取り付けられている PCle スロット用ではない。
- ファームウェアが古くなっている。

### アクション



図 12: コントローラーの問題のフローチャート(1/2)



図 13: コントローラーの問題のフローチャート(2/2)

アクティブヘルスシステムビューアについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://</u> <u>www.hpe.com/support/ahsv-docs</u>) にある AHSV ユーザーガイドを参照してください。

エラーメッセージについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/</u> <u>info/gen10-troubleshooting</u>) にあるエラーメッセージガイドを参照してください。

取り外しと交換手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/info/</u> proliantgen10-docs)にあるサーバーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

インストール手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/info/</u> proliantgen10-docs)にあるサーバーのユーザーガイドを参照してください。

### 詳しくは

<u>ファームウェアまたはシステム ROM の更新(</u>149 ページ) AHSV を使用して、トラブルシューティングを行うか、サポートケースを開く(160 ページ) 開始前の重要な情報の収集(36 ページ) Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス(177 ページ)

### Smart Array コントローラー用の HPE Smart Storage バッテリの問題

### 症状

- バッテリが認識されない。
- バッテリが充電されていない。
- バッテリまたはキャッシュモジュールに障害が発生していると報告される。

### 原因

- バッテリがこのサーバーでサポートされていない。
- バッテリーケーブルコネクタが正しく接続されていない。
- バッテリが故障している。

### アクション



図 14: HPE Smart Storage バッテリの問題のフローチャート

インストール手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト (<u>http://www.hpe.com/info/</u> proliantgen10-docs) にあるサーバーのユーザーガイドを参照してください。

取り外しと交換手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/</u> <u>info/proliantgen10-docs</u>) にあるサーバーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

**2.** HPE Smart Storage バッテリの問題によってこの問題が解決しなかった場合は、以下のフローチャートの手順に従ってください。



図 15: HPE Smart Storage バッテリのエラーのフローチャート

取り外しと交換手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/</u> <u>info/proliantgen10-docs</u>) にあるサーバーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

### 詳しくは

<u>HPE Smart ストレージバッテリの問題</u>(128 ページ) <u>開始前の重要な情報の収集</u>(36 ページ) <u>HPE Smart アレイコントローラーのドキュメント</u>(173 ページ) <u>コントローラーの問題のフローチャート(</u>53 ページ)

### 物理ドライブの問題のフローチャート

### 症状

- ドライブが利用できない。
- ログで POST 実行中にドライブエラーが表示される。

### 原因

- ドライブが故障している。
- ファームウェアが古くなっている。
- ドライブが同じ構成内の他のドライブと一致していない。
- コントローラーが正しく接続されていない。

### アクション

この問題を解決するには、次のフローチャートの手順に従ってください。



#### 図 16: 物理ドライブの問題のフローチャート

取り外しと交換手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/info/</u> proliantgen10-docs)にあるサーバーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

インストール手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/info/</u> <u>proliantgen10-docs</u>) にあるサーバーのユーザーガイドを参照してください。 エラーメッセージについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/</u> <u>info/gen10-troubleshooting</u>) にあるエラーメッセージガイドを参照してください。

### 詳しくは

<u>HPE Smart Storage Administrator Diagnostics Utility CLI</u>(163 ページ) <u>ファームウェアまたはシステム ROM の更新</u>(149 ページ) 開始前の重要な情報の収集(36 ページ) トラブルシューティングの資料(168 ページ) コントローラーの問題のフローチャート(53 ページ)

### 論理ドライブの問題のフローチャート

### 症状

- POST 実行中、またはログのいずれかで、論理ドライブのエラーが表示される。
- アレイコントローラーに関連付けられている論理ドライブが POST 実行中に表示されない。

### 原因

- コントローラーが RAID モードではない。
- ・ ドライブまたはケーブルが適切に取り付けられていない。
- 関連付けられた物理ドライブが使用できない。
- 論理ドライブが構成されている。

### アクション



図 17: 論理ドライブの問題

取り外しと交換手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/info/</u> proliantgen10-docs)にあるサーバーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

UEFI システムユーティリティについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://</u> <u>www.hpe.com/info/UEFI/docs</u>) にある UEFI システムユーティリティのドキュメントを参照してください。

詳しくは

<u>製品 QuickSpecs</u>(171 ページ) <u>物理ドライブの問題のフローチャート(</u>58 ページ) <u>コントローラーの問題のフローチャート(</u>53 ページ)

障害表示のフローチャート

### サーバーの障害表示のフローチャート(ブレードサーバー以外)

### 症状

- ・ サーバーは起動するが、IML に障害イベントが報告される。
- サーバーは起動するが、システムヘルス LED またはコンポーネントヘルス LED が赤色もしくはオレンジ色である。

### 原因

- 内部または外部コンポーネントが正しく取り付けられていない、または障害が発生している。
- 取り付けたコンポーネントがサポートされていない。
- 冗長化による障害が発生している。
- システムが温度超過状態にある

### アクション



図 18: サーバーの障害表示のフローチャート(ブレードサーバー以外)

アクティブヘルスシステムビューアについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://</u> <u>www.hpe.com/support/ahsv-docs</u>) にある AHSV ユーザーガイドを参照してください。

サーバーの LED の位置とそのステータスについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト (<u>http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs</u>) にあるサーバーのドキュメントを参照してください。

取り外しと交換手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/info/</u> proliantgen10-docs)にあるサーバーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

### 詳しくは

<u>電源投入時の問題のフローチャート(</u>38 ページ) <u>HPE Smart Storage Administrator Diagnostics Utility CLI(</u>163 ページ) <u>ソフトウェアおよび構成ユーティリティ(</u>140 ページ) <u>IML の表示(</u>161 ページ) <u>開始前の重要な情報の収集(</u>36 ページ) <u>Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス(</u>177 ページ) <u>物理ドライブの問題のフローチャート(</u>58 ページ)

### サーバーブレードの障害表示のフローチャート(BL c-Class サーバーブレード用)

### 症状

- サーバーは起動するが、IML に障害イベントが報告される。
- サーバーは起動するが、システムヘルス LED が赤色もしくはオレンジ色である。

### 原因

- 内部または外部コンポーネントが正しく取り付けられていない、または障害が発生している。
- 取り付けたコンポーネントがサポートされていない。
- 冗長化による障害が発生している。
- システムが温度超過状態にある

### アクション



図 19: サーバーブレードの障害表示のフローチャート(BL c-Class サーバーブレード用)

サーバーブレード LED については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/</u> <u>info/bladesystem/docs</u>)にあるサーバーブレードのドキュメントを参照してください。

取り外しと交換手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/info/</u> <u>bladesystem/docs</u>)にあるサーバーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

詳しくは

<u>ドライブの問題(ハードディスクドライブおよびソリッドステートドライブ)(</u>80 ページ) <u>IML の表示(</u>161 ページ) <u>サーバーブレード電源投入時の問題のフローチャート(BL シリーズのサーバーブレード)(</u>42 ページ) 物理ドライブの問題のフローチャート(58 ページ)

### NIC の問題のフローチャート

### 症状

- NIC が動作していない。
- NIC 上の1つまたは複数のポートが動作していない。

#### 原因

- ファームウェアまたはドライバーが古くなっている、一致していない、または障害が発生している。
- NIC またはケーブルが適切に取り付けられていない。
- NIC、ケーブル、またはその他のハードウェアで障害が発生している。
- ハードウェアコンポーネントが同じ構成でサポートされていない。
- NIC がサーバーではサポートされていない。

### アクション



図 20: NIC の問題のフローチャート(1/2)



図 21: NIC の問題のフローチャート(2/2)

アクティブヘルスシステムビューアについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://</u> <u>www.hpe.com/support/ahsv-docs</u>) にある AHSV ユーザーガイドを参照してください。

エラーメッセージについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/</u> <u>info/gen10-troubleshooting</u>) にあるエラーメッセージガイドを参照してください。

取り外しと交換手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/info/</u> proliantgen10-docs)にあるサーバーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

サーバーでサポートされる NIC について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://</u> <u>www.hpe.com/info/qs</u>)にあるサーバーの QuickSpecs を参照してください。

### 詳しくは

<u>製品 QuickSpecs(171 ページ)</u> <u>ファームウェアまたはシステム ROM の更新(</u>149 ページ) <u>開始前の重要な情報の収集(</u>36 ページ) <u>Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス(</u>177 ページ)

### 一般的な診断フローチャート

### 症状

症状が明らかでない場合は、このフローチャートを使用してください。ただし、開始前に、トラブルシュ ーティング時に使用する重要な情報を収集してください。詳しくは、開始前の重要な情報の収集(36ペー ジ)を参照してください。

ー般的な診断フローチャートは、トラブルシューティングするための包括的な方法を提供します。問題を 確認できない場合、または他のフローチャートを利用して問題を解決できない場合は、以下のフローチャ ートを参照してください。

### 原因

原因は不明または不明瞭です。

アクション



図 22: 一般的な診断フローチャート

アクティブヘルスシステムビューアについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://</u> <u>www.hpe.com/support/ahsv-docs</u>) にある AHSV ユーザーガイドを参照してください。

エラーメッセージについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/</u> <u>info/gen10-troubleshooting</u>) にあるエラーメッセージガイドを参照してください。

取り外しと交換手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/info/</u> proliantgen10-docs)にあるサーバーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

UEFI システムユーティリティについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://</u> <u>www.hpe.com/info/UEFI/docs</u>)にある UEFI システムユーティリティのドキュメントを参照してください。

### 詳しくは

<u>電源投入時の問題のフローチャート(</u>38 ページ) <u>接続不良の解決策(</u>20 ページ) <u>サービス通知の検索(</u>20 ページ) <u>サーバーの最小ハードウェア構成への分割(</u>18 ページ) <u>IMLの表示(161 ページ)</u> <u>症状に関する情報の収集(15 ページ)</u> <u>障害表示のフローチャート(61 ページ)</u> <u>POST 実行時の問題のフローチャート(45 ページ)</u>

# ハードウェアの問題

# すべての ProLiant サーバーに適用される手順

この項で説明する手順は包括的なものであり、ご使用のトラブルシューティングするサーバーがサポート していないハードウェア機能に関する手順や説明が含まれている場合があります。

### △ 注意:

プロセッサーの取り外しまたは交換を行う前に、プロセッサーのトラブルシューティングに関する <u>ガイドライン</u>のガイドラインに必ず従ってください。推奨されているガイドラインに従わないと、 システムボードが損傷してシステムボードの交換が必要になる場合があります。

## 電力の問題

### サーバーの電源が投入されない

### 症状

サーバーに電源が投入されない。

アクション

1. サーバーヘルスの概要を確認します。

2.「電源投入時の問題のフローチャート」を参照してください。

### 詳しくは

<u>電源投入時の問題のフローチャート(</u>38 ページ) <u>サーバーヘルスサマリーの使用(</u>28 ページ)

### 電源の問題

#### 症状

サーバーに電源が投入されていない。

### 原因

- ・ サーバーに電源が投入されていない。
- コンポーネントまたはケーブルが正しく接続されていないか、取り付けられていない可能性がある。
- アース付きコンセントが機能していない。
- 電源コードが機能していない。
- 電源ケーブルが機能していない。
- 回路ブレーカーがオフの位置にある。
- ライン電圧が負荷に対して不十分である。
- ・ サーバーをサポートするのに十分な電力が割り当てられていない。
アクション

- 1. 電源ボタンを押して、オンになっていることを確認します。サーバーに、押すと元の位置に戻る電源 ボタンがある場合は、必ずこのスイッチをしっかりと押してください。
- 2.「接続不良」がないことを確認します。
- 3. 電源装置の電源 LED が点灯していることを確認します。
- 別のデバイスをアース付きコンセントに接続してコンセントが機能しているかどうかを確認します。 また、電源が適用される基準を満たすことを確認してください。
- 5. 電源コードを正常に機能することがわかっている電源コードと交換して、損傷していないことを確認 します。
- 6. 電源ケーブルを正常に機能することがわかっている電源ケーブルと交換して、損傷していないことを 確認します。
- 7. 該当する回路ブレーカーがオンの位置に設定されていることを確認します。
- 8. 資格のある技術者に電圧を調べてもらい、必要な仕様を満たしていることを確認します。
- エンクロージャー動的消費電力上限またはエンクロージャー電力制限が、サポートされているサーバーで有効になっている場合は、サーバーをサポートするために十分な電力が割り当てられていることを確認します。

詳しくは、以下のドキュメントを参照してください。

- テクノロジー概要の HPE Power Capping and HPE Dynamic Power Capping for ProLiant servers (<u>http://www.hpe.com/support/hpdpc</u>)
- ・ HPE BladeSystem Onboard Administrator ユーザーガイド (<u>http://www.hpe.com/support/</u> <u>BladeSystem/docs</u>)

詳しくは

<u>システム電源 LED の定義</u>(26 ページ) <u>接続不良の解決策(</u>20 ページ)

# 電源装置の問題

症状

電源装置が機能していないか、正常に動作していない。

原因

- 電源装置が完全に取り付けられていない可能性がある。
- AC 電源が供給されていない。
- 電源装置に障害が発生している。
- 電源装置がスタンバイモードに入っている。
- 電源装置の電流制限を超過した。
- サーバーで電源装置がサポートされていない。
- 取り付けられているハードウェアの電力が十分でない。
- 冗長電源装置が構成されているが、電源装置に互換性がない。

アクション

- 1. 接続不良がないことを確認します。
- 2. 電源装置に LED がある場合、各電源装置が正常に動作していることを LED が示しているかどうかを確認してください。
  - a. LED が電源装置の問題を示す場合(赤色、オレンジ色、または消灯)は、電源を調べます。

**b.** 電源が正常に機能している場合は、電源装置を交換してください。

- **3.**特に、最近、ドライブなどのハードウェアを追加した場合は、システムに十分な電力が供給されていることを確認してください。
  - a. 新しく追加したコンポーネントを取り外します。これにより問題が発生しなくなった場合は、追加 の電源装置が必要です。
  - b. IML でシステムの情報を調べます。

製品固有の情報については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/info/</u> proliantgen10-docs) にあるサーバーのドキュメントを参照してください。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/info/poweradvisor-ja</u>) の HPE Power Advisor を参照してください。

冗長構成を実行する場合は、すべての電源装置のスペア部品番号が同じであり、サーバーがサポートしていることを確認してください。
 サポートされている電源装置のリストについては、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://</u>)

サポートされている電源装置のリストについては、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト (<u>nttp://</u> <u>www.hpe.com/info/qs</u>) にあるサーバーの QuickSpecs を参照してください。

5. トラブルシューティングについて詳しくは、「電源投入時の問題のフローチャート」を参照してください。

## 詳しくは

<u>電源投入時の問題のフローチャート(</u>38 ページ) <u>接続不良の解決策(</u>20 ページ)

# 不十分な電源装置の構成

### 症状

サーバーの電源装置の構成がサーバーの電源要件を満たすのに不十分である。

### 原因

現在の電源装置の構成がサーバーを操作するのに不十分である。

#### アクション

1. 電源装置がサーバー構成の電力要件に対応していることを確認します。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト (<u>http://www.hpe.com/info/poweradvisor-ja</u>) の HPE Power Advisor を参照してください。

- 2. このサーバーですべての電源装置がサポートされていることを確認します。
- 3. 電源装置に LED がある場合は、LED が問題を示すかどうかを確認します。

- a. LED が赤色で表示される場合は、電源装置を交換します。
- **b.** LED がオレンジ色で表示される場合、電源装置はスタンバイモードに入っています。 サーバーの電源ボタンを押し続けます。
- c. LED が消灯している場合は、電源を調べてください。その後、再度サーバーに電源を入れます。
- d. 電源が正常に機能していても、LED が消灯したままの場合は、電源装置を交換してください。
- 特に、最近、ドライブなどのハードウェアを追加した場合は、システムに十分な電力が供給されていることを確認してください。
  - a. システムに十分な電力が供給されていることを確認するには、新しく追加したコンポーネントを取 り外します。
  - b. 問題が解決したら、そのときに電源装置が必要です。
  - c. この問題がまだ発生する場合は、IML でシステム情報を確認します。

詳しくは、サーバーの Web サイト(<u>http://www.hpe.com/info/enterprise-docs</u>)にある Hewlett Packard Enterprise のドキュメントを参照してください。

### 詳しくは

<u>製品 QuickSpecs(140 ページ)</u>

# UPS の問題

## UPS が正常に動作していない

#### 症状

UPS が正常に動作していない。

#### 原因

- UPS スイッチが ON の位置にない。
- UPS バッテリが適切なレベルまで充電されていない。
- UPS ソフトウェアが最新でない。
- UPS 電源コードが接続されていない。
- UPS 電源コードが UPS およびサーバーが設置されている国/地域に適合したタイプではない。

#### アクション

- 操作に適切なレベルまで UPS バッテリが充電されていることを確認します。
  詳しくは、UPS のドキュメントを参照してください。
- UPS の電源スイッチが ON の位置になっていることを確認します。
  スイッチの位置については、UPS のドキュメントを参照してください。
- 3. UPS のソフトウェアが最新バージョンに更新されていることを確認します。

Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/jp/info/rackandpower</u>)にある電源 管理ソフトウェアを使用します。

- 4. その UPS、およびサーバーが設置されている国/地域に適合したタイプの電源コードが使用されている ことを確認してください。
  - 仕様については、UPS のリファレンスガイドを参照してください。
- 5. 電源コードが接続されていることを確認します。
- 各回路ブレーカーが ON の位置に設定されていることを確認します。また、必要に応じて、ヒューズを交換します。
  問題が繰り返し発生する場合は、サービス窓口に連絡してください。
- UPS の LED を調べて、バッテリや設置場所の配線に問題がないかを確認します。
  詳しくは、UPS のドキュメントを参照してください。
- 8. UPS がスリープモードに入ったら、スリープモードを無効にして正常に動作させます。 UPS のスリープモードは、フロントパネルの構成モードでオフにすることができます。
- 9. バッテリを交換して、過熱により損傷していないかどうかを確認します。最近、空調が停止した場合 は、特にこの手順を実行してください。

### 注記:

UPS バッテリに最適な動作温度は、25℃です。周囲温度が最適な温度よりも平均約8℃~10℃上昇 するごとに、バッテリの寿命は 50%ずつ短くなります。

# バッテリ残量低下の警告が表示される

### 症状

UPS に低バッテリの警告が表示される。

#### 原因

- バッテリを充電する必要がある
- バッテリの充電に失敗している。
- バッテリが故障している。

#### アクション

- 1. UPS をアース付きのコンセントに 24 時間以上接続して、バッテリを充電します。
- 2. バッテリをテストします。
- 3. その後、バッテリをテストし、必要に応じて交換します。
- バッテリの残量が少なくなったことを示す警告が表示されるまでの時間を変更して、アラームを正し く設定します。

詳しくは、UPSのドキュメントを参照してください。

### UPS の1つ以上の LED が赤色で点灯する

## 症状

1 つ以上の UPS の LED が赤色である。

製品固有の LED および追加のトラブルシューティングの情報については、UPS のドキュメントを参照し てください。

# 一般的なハードウェアの問題

# 新しいハードウェアの問題

### 症状

ハードウェアが正常に動作しない。

#### 原因

- サポートされていないハードウェアである。
- メモリバンクに取り付けられているメモリモジュールの数が足りない。
- 新しいデバイスにデータケーブルは接続されているが、電源ケーブルが接続されていない。

### アクション

- 取り付けられているハードウェアがサーバーでサポートされているオプションであることを確認します。必要に応じて、サポートされていないハードウェアを取り外します。 サポートされるハードウェアについては、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://</u>www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)にあるサーバーのドキュメントを参照してください。
- 2. 問題の原因がハードウェアリリースの変更ではないことを確認します。

詳しくは、ハードウェアに付属のリリースノートを参照してください。利用できるドキュメントがな い場合は、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/support/hpesc</u>)を参 照してください。

**3.** 新しいハードウェアが正しく取り付けられていることを確認します。

デバイス、サーバー、および OS のドキュメントを参照して、すべての要件が満たされていることを 確認します。

- 4. メモリ、I/O、および割り込みの競合がないかどうかを確認します。
- 5. 接続不良がないことを確認します。
- 6. すべてのケーブルが正しい位置に接続され、ケーブルの長さも正しいことを確認します。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/info/proliantgen10-</u> <u>docs</u>)にあるサーバーのドキュメントを参照してください。

- 7. 新しいハードウェアコンポーネントを取り付ける際に、他のコンポーネントを誤って外していないか どうかを確認します。
- デバイスドライバー、ROMのアップデート、パッチなど、必要なすべてのソフトウェアアップデートがインストールされていて、最新であることを確認します。ハードウェアの正しいバージョンが取り付けられていることを確認します。

たとえば、Smart Array コントローラーを使用している場合、Smart Array コントローラーの最新のデ バイスドライバーが必要です。正しいドライバーをインストールする前に、不正なドライバーをアン インストールしてください。 **9.** ボードやその他のオプションの取り付けまたは交換後に、UEFIシステムユーティリティのハードウ ェアへのすべての変更がシステムで認識されていることを確認します。

新しいハードウェアが適切に構成されていない場合は、構成エラーを示す POST エラーメッセージ が受信される場合があります。

UEFI システムユーティリティについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト (<u>http://</u> <u>www.hpe.com/info/UEFI/docs</u>) にある UEFI Information Library の UEFI システムユーティリティ ユーザーガイドを参照してください。

10. スイッチの設定がすべて正しく設定されていることを確認します。

必要なスイッチ設定について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://</u> <u>www.hpe.com/info/proliantgen10-docs</u>)にあるサーバーのドキュメントを参照してください。

11. すべてのボードがサーバーに正しく取り付けられていることを確認します。

12. 新しいハードウェアを取り外します。

# 詳しくは

<u>接続不良の解決策(</u>20 ページ) サーバーのドキュメント(169 ページ)

# 未知の問題

### 症状

サーバーは正しく機能していないが、特定の原因が不明である。

アクション

- 1. 問題の原因を示すステータスがあるかどうかを確認するには、サーバーの LED を調べます。
- 2. サーバーの電源を切り、サーバーから電源ケーブルを外します。サーバーの電源をすべて取り外しま す。
- 3. 接続不良がないことを確認します。
- サーバーのマニュアルに記載されているガイドラインおよび注意事項に従って、サーバーを最小のハ ードウェア構成にします。サーバーの起動に不要なすべてのカードやデバイスを取り外します。
   この手順を完了する前に、サーバーを最小のハードウェア構成にするためのガイドラインを参照して ください。モニターは、サーバーの電源投入プロセスを確認するために接続したままにしておきます。
- 5. 電源ケーブルを接続しなおし、システムの電源を入れます。
  - ビデオが動作しない場合は、このドキュメントに記載されているビデオの問題のトラブルシューティングのトピックを参照してください。

# ▲ 注意:

システムボードの取り外しは、必ず、Hewlett Packard Enterprise のトレーニングを受けた認 定技術者が行ってください。システムボードの交換が必要と思われる場合は、作業を進める 前に Hewlett Packard Enterprise テクニカルサポートまでご連絡ください。詳しくは、 <u>Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス</u>(177 ページ)を参照してください。

# △ 注意:

プロセッサーの取り外しまたは交換を行う前に、ご使用の製品のトラブルシューティングガ イドの「プロセッサーのトラブルシューティングに関するガイドライン」のガイドラインに 必ず従ってください。推奨されているガイドラインに従わないと、システムボードが損傷し てシステムボードの交換が必要になる場合があります。

- この最小構成でも、システムが稼動しない場合は、主要コンポーネントのいずれかが故障しています。ここまでの手順で、プロセッサー、電源装置、およびメモリが機能していることを確認している場合は、システムボードを交換してください。そうでない場合は、各コンポーネントが正常に機能するかどうかを確認してください。
- システムが起動し、ビデオが動作したら、一度に1つずつサーバーに各コンポーネントを戻します。そのコンポーネントが問題の原因かどうかを特定するには、各コンポーネントを追加した後にサーバーを再起動します。各コンポーネントをサーバーに戻す際は、必ず、サーバーの電源を切り、サーバーのドキュメントに記載されているガイドラインおよび注意事項に従ってください。

### 詳しくは

<u>ビデオの問題(122</u> ページ) <u>接続不良の解決策(20</u> ページ) <u>サーバーの最小ハードウェア構成への分割(18</u> ページ) <u>サーバーのドキュメント(</u>169 ページ) <u>プロセッサーのトラブルシューティングに関するガイドライン(</u>18 ページ)

# 他社製デバイスの問題

### 症状

- 他社製デバイスがサーバーまたは OS では認識されない。
- 他社製デバイスが予想期待どおりに動作していない。

### 原因

- サーバーまたは OS でデバイスがサポートされていない。
- デバイスが正しく取り付けられていない。

### アクション

- サーバーおよびオペレーティングシステムがデバイスをサポートしていることを確認します。
  詳しくは、QuickSpecs およびオペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。
- 2. 最新のデバイスドライバーがインストールされていることを確認します。
- **3.** デバイスが正しく取り付けられていることを確認します。

サポートされている PCle テクノロジーと、スロットの PCle バスの幅について詳しくは、<u>http://</u> <u>www.hpe.com/info/qs</u> で入手できるサーバーの QuickSpecs を参照してください。

# デバイスのテスト

#### 手順

1. デバイスをアンインストールします。

デバイスが取り外されているときにサーバーが正常に機能する場合は、以下のいずれかの問題が存在 します。

- デバイスに問題がある。
- デバイスがサーバーでサポートされていない。
- デバイスの別のデバイスと競合する。
- 2. バス上にデバイスが1つしかない場合は、そのバスに別のデバイスを取り付けて、バスが機能しているかどうかを確認します。
- 3. デバイスが正常に機能しているかどうかを確認するには、デバイスを以下の位置に取り付けます。
  - a. 別のバスの PCle スロット
  - **b**. 同じかまたは同様の設計の正常に機能する別のサーバーの同じスロット

デバイスを取り付けなおすたびにサーバーを再起動してください。

これらのスロットのいずれかでボードが正常に機能する場合は、元のスロットが故障しているかまた はボードが正しく固定されていませんでした。ボードを元のスロットに取り付けなおして確認してく ださい。

- 4. ボード(または、ボードに接続されるデバイス)をテストする場合は、以下の手順に従ってください。
  - a. 他のボードをすべて取り外して、問題のボードのテストを行います。

**b.** 問題のボードだけを取り外してサーバーをテストしてみます。

- 5. NVRAM をクリアします。
- PCle デバイスやグラフィックコントローラーの動作に、追加の電力が不要であることを確認します。
  詳しくは、デバイスのドキュメントを参照してください。

# 内部システムの問題

ドライブの問題(ハードディスクドライブおよびソリッドステートドライブ)

ドライブに障害が発生している

#### 症状

ドライブに障害が発生している。

アクション

1.「接続不良」がないことを確認します。

2. 次のコンポーネントについて、アップデートが利用可能かどうかを確認します。

- Smart Array コントローラーファームウェア
- Dynamic Smart Array ドライバー
- ホストバスアダプターファームウェア
- ・ エキスパンダーバックプレーン SEP ファームウェア
- ・ システム ROM
- 3. ドライブまたはバックプレーンが正しくケーブル接続されていることを確認します。
- ドライブのデータケーブルを正常に機能することがわかっているケーブルと交換して、その SCSI ケーブルが機能することを確認します。
- 5. サーバーの動作時には、ドライブブランクが正しく取り付けられているようにします。 ドライブが過熱し、応答が遅くなったりドライブ障害が発生したりする可能性があります。
- 6. HPE SSA を実行して、障害が発生したドライブのステータスを確認します。
- 7. アレイ内の交換用ドライブが同じ容量以上であることを確認します。
- 8. アレイ内の交換用ドライブが同じドライブタイプ(SAS、SATA、SSD など)であることを確認しま す。
- サーバーの電源を切って、入れなおします。
  ドライブが認識されたら、ドライブファームウェアの更新が必要かどうか確認します。

#### 詳しくは

<u>HPE Smart Storage Administrator</u>(148 ページ) <u>接続不良の解決策(</u>20 ページ)

# ドライブが認識されない

### 症状

ドライブが認識されない。

### アクション

- 1. 電力の問題がないことを確認します。
- 2. 接続不良がないことを確認します。
- 3. 以下のコンポーネントで使用可能な更新の有無を確認してください。
  - Smart Array コントローラーファームウェア
  - ・ HPE Smart Array S100i SR Gen10 ドライバー
  - HBA ファームウェア
  - エキスパンダーバックプレーン SEP ファームウェア
  - ・ システム ROM
- 4. ドライブまたはバックプレーンが正しくケーブル接続されていることを確認します。
- 5. ドライブの LED を調べて、正常な動作を示していることを確認します。

サーバー固有のドライブ LED については、サーバーのドキュメントを参照してください。

- **6.** ドライブがサポートされていることを確認します。
- サーバーの電源を切って、入れなおします。
  ドライブが表示されたら、ドライブファームウェアにアップデートが必要かどうか確認します。
- 8. ハードディスクドライブを別のベイに取り付けて、ドライブベイが故障していないことを確認しま す。
- ドライブが、アレイコントローラー上の交換用ドライブである場合は、元のドライブと同じ種類および同じ容量以上であることを確認します。
- **10.** アレイコントローラーを使用する場合は、アレイ内でドライブが構成されていることを確認します。 HPE SSA を実行します。
- 11. 正しいコントローラードライバーがインストールされており、コントローラーが、取り付けられているハードディスクドライブをサポートしていることを確認します。
- **12.** ストレージエンクロージャーが使用されている場合は、ストレージエンクロージャーの電源が入っていることを確認します。
- **13.** SAS スイッチを使用している場合は、Virtual SAS Manager を使用してディスクがサーバーにゾーニ ングされていることを確認します。

# 重要: HPE Smart Array S100i SR Gen10 および AHCI は、SAS ドライブをサポートしていません。

**14.** サーバーに HPE Smart Array S100i SR Gen10 が取り付けられている場合は、UEFI システムユーティリティで RAID モードが有効になっていることと UEFI ブートモードを確認します。

### 詳しくは

<u>製品 QuickSpecs</u>(171 ページ) <u>HPE Smart Storage Administrator</u>(148 ページ) <u>UEFI システムユーティリティ(</u>145 ページ) <u>接続不良の解決策(20 ページ)</u> <u>ホットプラグ対応ドライブ LED の定義(</u>22 ページ) <u>サーバーのドキュメント(</u>169 ページ)

# データにアクセスできない

### 症状

ドライブ上のデータにアクセスできない。

#### 原因

- ファイルが壊れている。
- サーバーにウィルスが存在する。
- TPM が取り付けられているが、サーバー上で正しく有効化されていない。

アクション

- 1. ファイルが壊れていないことを確認します。オペレーティングシステムに対応した修復ユーティリティを実行してください。
- 2. サーバーにウィルスが存在しないことを確認してください。最新バージョンのウィルススキャンユー ティリティを実行してください。
- TPM が取り付けられ、BitLocker が使用されている場合は、TPM が UEFI システムユーティリティで 有効化されていることを確認します。オペレーティングシステムのドキュメントに記載されている TPM 交換リカバリ手順を参照してください。
- TPM が取り付けられている場合は、TPM がサーバーで実行されている OS と互換性があるモード用に 構成されていることを確認してください。OS がサーバーに取り付けられて構成されている TPM のバ ージョンをサポートしていることを確認します。
- 5. TPM 2.0 が取り付けられている場合は、サーバーが UEFI ブートモード用に構成されていることを確認 します。
- 6. 暗号化されたデータを新しいサーバーに移行する場合は、オペレーティングシステムのドキュメント に記載されているリカバリ手順に従ってください。

詳しくは

<u>UEFI システムユーティリティ(145 ページ)</u>

サーバーの応答時間が通常より遅い

### 症状

サーバーの応答時間が通常より遅い。

#### 原因

- ドライブがいっぱいである。
- オペレーティングシステムの暗号化テクノロジーが原因でパフォーマンスが低下している。
- 論理ドライブ上でリカバリ動作が保留されている。

### アクション

- 1. ドライブの容量に空きがあることを確認してください。必要に応じて、ドライブの空き容量を増やし ます。ドライブでは、15%以上の空き容量を確保しておくことをお勧めします。
- オペレーティングシステムの暗号化テクノロジーに関する情報を調べてください。暗号化テクノロジ ーがサーバーのパフォーマンスを低下させている可能性があります。詳しくは、オペレーティングシ ステムのドキュメントを参照してください。
- 3. HPE SSA を使用して、リカバリ動作が論理ドライブで保留になっていないことを確認します。

### 詳しくは

<u>HPE Smart Storage Administrator</u>(148 ページ)

# HPE SmartDrive アイコンまたは LED によって間違ったドライブに関するエラーが示される か、POST、HPE SSA、または HPE SSADUCLI でエラーメッセージが表示される

## 症状

- HPE SmartDrive アイコンまたは LED が点灯し、エラーを示している。
- POST、HPE SSA、または HPE SADUCLI にエラーメッセージが表示される。

### アクション

ドライブバックプレーンからシステムボードへのケーブル接続が正しいことを確認します。 サーバー固有のケーブル接続については、サーバーのユーザーガイドを参照してください。

### 詳しくは

<u>サーバーのユーザーガイド(</u>169 ページ)

# SSD Smart Wear のエラー

### 症状

POST メッセージまたは IML メッセージが受信される。

#### 原因

デバイスへの書き込みの最大使用制限に近づいている。

### アクション

デバイスを交換してください。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/info/enterprise-docs</u>) にあ るサーバーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

# 512e 物理ドライブのサポート

HPE Smart Storage Administrator は、512e 物理ドライブに対する不適切な論理ドライブの境界整列によって生じるパフォーマンスの問題を検出し、修正できます。

以下のシナリオは、ドライブのサポートが必要であることを示しています。

- 複数の論理ドライブが単一のアレイに存在します。
- アレイは、1 つまたは複数の 512e 物理ドライブで構成されています。
- アレイ内の少なくとも1つの論理ドライブがネイティブのブロック境界に整列されていません。現在の512eドライブの場合は、ネイティブのブロックの境界は4Kです。

HPE SSA は論理ドライブが最適に整列されていないこと、論理ドライブのパフォーマンスは最適ではないことを示す警告を表示します。さらに、アレイは、以下のシナリオのうちいずれか1つ以上が満たされている場合、「論理ドライブの再調整」ボタンを表示します。

- ネイティブの 4K の境界に整列されるように論理ドライブを移動するにはアレイに十分な空きスペースがあります。
- コントローラーはトランスフォーメーションを実行することができます(フル充電のバッテリまたは キャパシターを接続したキャッシュモジュールが必要)。
- コントローラーは SmartCache を有効にしません。

# アレイ問題の診断

診断ツール

アレイの問題をトラブルシューティングし、アレイに関するフィードバックを生成するには、次の診断ツ ールを使用します。

・ イベント通知サービス

このユーティリティは、アレイイベントを Microsoft Windows システムイベントログおよび IML に報告します。このユーティリティは、SmartStart CD および <u>Hewlett Packard Enterprise の Web サイト</u>から入手できます。製品情報を求められたら、サーバーのモデル名を入力してください。

HPE Insight Diagnostics

Insight Diagnostics は、システムのハードウェア構成に関する情報を表示したり、システムやそのコン ポーネント(Smart アレイコントローラーに接続されているドライブを含む)に対してテストを実行 したりするツールです。このユーティリティは、<u>Hewlett Packard Enterprise の Web サイト</u>で入手で きます。

・ POST メッセージ

Smart アレイコントローラーは、再起動時に診断エラーメッセージ(POST メッセージ)を生成しま す。多くの POST メッセージは、修正処置を提示します。POST メッセージについて詳しくは、 ProLiant サーバートラブルシューティングガイドを参照してください。

HPE Smart Storage Administrator

エラーメッセージについては、ProLiant サーバートラブルシューティングガイドを参照してください。

HPE Smart Storage Administrator Diagnostics Utility CLI

このスタンドアロンの診断ユーティリティは、アレイコントローラー、ストレージエンクロージャー、 ドライブケージ、論理ドライブ、物理ドライブ、およびテープドライブに関する構成とエラー情報を 提供します。サポートされる SSD について、ユーティリティは現在の使用レベルと予想寿命を提供し ます。詳しくは、「<u>Smart Storage Administrator Diagnostics Utility CLI</u>」を参照してください。

# ドライブアレイとフォールトトレランス機能

ドライブアレイ

家庭で使用する場合には、1 台の物理(ハードディスク)ドライブが提供する容量とパフォーマンスで十 分ですが、ビジネスで使用する場合は、より以上のストレージ容量、データ転送速度、およびドライブ障 害時のデータ消失に対する保護が必要です。

システムに物理ドライブ(図の Pn)を追加するだけで、総ストレージ容量は増加します。ただし、デー タは一度に1台の物理ドライブにしか転送できないので、読み出し/書き込み(R/W)動作の効率はほとん ど向上しません。

システムにアレイコントローラーをインストールすると、複数の物理ドライブの容量を結合して、**論理ドライブ**(**論理ボリューム**とも呼ばれ、この項の図ではLnで示されている)と呼ばれる1つまたは複数の 仮想ユニットを作成することができます。次に、これを構成するすべての物理ドライブの読み出し/書き込 みヘッドは、同時にアクティブになるため、データ転送に必要な総時間は削減されます。



読み出し/書き込みヘッドが同時にアクティブになるので、各ドライブには同じ時間で同じ容量のデータが 書き込まれます。データの各単位は**ブロック**(図では Bn で示されている)と呼ばれ、隣接するブロック は、論理ドライブを構成する物理ドライブ全体にわたってデータのストライプ(Sn)を形成します。



論理ドライブのデータの読み出しを可能にするには、各ストライプ内のデータブロックシーケンスが同じ でなければなりません。この配列プロセスは、アレイコントローラーが実行します。アレイコントローラ ーは、データブロックをドライブの書き込みヘッドに正しい順序で送信します。

ストライピングプロセスの結果として、特定の論理ドライブ内の各物理ドライブは、同じ量のデータを保存します。1台の物理ドライブの容量が同一論理ドライブ内の他の物理ドライブのものより大きい場合、 論理ドライブは大きい方のドライブで小さい方のドライブと同じ容量しか使用できないので、容量が無駄 になります。

論理ドライブを含む物理ドライブのグループは、**ドライブアレイ**または単にアレイ(図では An で示されている)と呼ばれます。通常は、アレイ内のすべての物理ドライブが1つの論理ドライブに構成されるので、アレイという用語が論理ドライブの同義語として使用されることもよくあります。ただし、アレイは、異なるサイズの複数の論理ドライブをそれぞれ含むことができます。



アレイ内の各論理ドライブは、アレイ内のすべての物理ドライブに分散されます。また、論理ドライブは、同じコントローラーの複数のポートにまたがることはできますが、複数のコントローラーにまたがることはできません。

ドライブ障害は、まれにしか発生しませんが、致命的な状態に結びつく可能性があります。前の図のよう なアレイの場合、アレイを構成する物理ドライブのいずれかが故障すると、そのアレイに含まれるすべて の論理ドライブのデータは永久に消失します。物理ドライブが故障した場合のデータの消失を防ぐため に、論理ドライブにフォールトトレランス機能を構成してください。

データ消失に対する保護機能を強化するために、RAID 0 以外の構成では、ドライブをオンラインスペア (ホットスペア)として割り当てることができます。オンラインスペアは、データを含まないドライブで、 アレイと同じコントローラーに接続されます。アレイ内の他の物理ドライブが故障すると、コントローラ ーは、故障したドライブに保存されていた情報を、オンラインスペアに自動的に再構築します。このた め、オンラインスペアはなくなりますが、システムは完全な RAID レベルのデータ保護状態に復旧されま す (ただし、可能性の低いことですが、データをスペアに再書き込みしている間にアレイの別のドライブ が故障すると、論理ドライブは、障害から復旧できません)。

オンラインスペアは、構成されると、自動的に同じアレイ内のすべての論理ドライブに割り当てられま す。また、独立したオンラインスペアを各アレイに割り当てる必要はなく、複数のアレイがすべて同一コ ントローラーに接続されている場合、1 台のハードディスクドライブを複数のアレイに対するオンライン スペアに構成できます。

### 詳しくは

<u>フォールトトレランス機能(88 ページ)</u>

# 論理ドライブでのハードディスクドライブ障害の影響

ドライブに障害が発生すると、同じアレイに含まれるすべての論理ドライブに影響します。アレイの各論 理ドライブが異なるフォールトトレランス機能を使用している場合があります。そのため、各論理ドライ ブへの影響は異なります。

- RAID 0 構成は、ドライブ障害に耐えることができません。アレイ内の物理ドライブに障害が発生する と、同じアレイ内のすべての RAID 0 論理ドライブにも障害が発生します。
- RAID1では、1台のドライブの障害に耐えられます。
- RAID 10 構成では、故障したドライブが別の故障したドライブと相互にミラー化されていない限り、 複数のドライブの障害に耐えられます。
- RAID 5 構成は、1 台のドライブの障害に耐えることができます。

- RAID 50 構成は、各パリティグループ内の1台のドライブの障害に耐えることができます。
- RAID 6 構成は、同時に発生する 2 台のドライブの障害に耐えることができます。
- RAID 60 構成は、各パリティグループ内の2台のドライブの障害に耐えることができます。
- RAID 1 (ADM) および RAID 10 (ADM) 構成は、相互にミラー化されている 2 台を超えるドライブが 故障していなければ、複数のドライブ障害に耐えることができます。

### フォールトトレランス機能

フォールトトレランス機能には、いくつかの種類があります。Smart Array コントローラーを使用してい る場合に最もよく利用される機能は、ハードウェアベースの RAID 機能です。

その他のフォールトトレランス機能も利用できます。ただし、ハードウェアベースの RAID 機能の方がは るかに堅牢で制御しやすいフォールトトレランス環境を提供するので、これらの代替フォールトトレラン ス機能はほとんど使用されません。

### 詳しくは

<u>その他のフォールトトレランス機能(94 ページ)</u>

#### RAID 0

RAID 0 構成には、データストライピング機能はありますが、ドライブ障害時にデータの消失を防ぐ機能 はありません。ただし、重要度の低いデータを大量に保存する高速ストレージ(たとえば、印刷、画像編 集用)で使用する場合、またはコストが最も重要な考慮事項となる場合には役立ちます。



この方法には、以下の利点があります。

- パフォーマンスおよび低コストがデータ保護より重要である場合に役立つ
- どの RAID 機能よりも高い書き込み性能
- どの RAID 機能よりも低い、保存するデータ単位当たりのコスト
- すべてのドライブ容量をデータ保存に使用(フォールトトレランス機能に容量を必要としない)

# RAID 1 および RAID 1+0 (RAID 10)

RAID 1 および RAID 1+0 (RAID 10)構成では、データが2台目のドライブに複製されます。使用可能な 容量は C x (n / 2)です。ここで、C はアレイ内の n ドライブのドライブ容量です。少なくとも2台のドラ イブが必要です。

アレイにただ2台の物理ドライブが含まれる場合、このフォールトトレランス方式をRAID1と呼びます。



アレイに3台以上の物理ドライブが含まれ、ドライブが2台1組でミラー化される場合、このフォールト トレランス方式をRAID 1+0 またはRAID 10 と呼びます。物理ドライブが故障している場合、ペアでミラ ーリングされている残りのドライブが必要なデータをすべて提供できます。2台の故障したドライブが 同一のミラーリングペアを構成している場合以外は、アレイ内の複数のドライブが故障しても、データが 消失することはありません。ドライブの合計数は2ドライブずつ増やす必要があります。



この方法には、以下の利点があります。

- 高パフォーマンスおよびデータ保護が使用可能容量より重要である場合に役立つ
- ・ どのフォールトトレランス構成よりも高い書き込み性能

- 故障したドライブが別の故障したドライブとミラーリングされていない限り、データは失われない
- アレイ内の物理ドライブの半分が故障してもデータが消失しない可能性がある

# RAID 1 (ADM) および RAID 10 (ADM)

RAID 1 (ADM) および RAID 10 (ADM) 構成では、データは2台の追加ドライブに複製されます。使用 可能な容量は C x (n / 3)です。ここで、C はアレイ内の n ドライブのドライブ容量です。少なくとも3台 のドライブが必要です。

アレイにただ3台の物理ドライブが含まれる場合、このフォールトトレランス方式をRAID1(ADM)と呼びます。



アレイに4台以上の物理ドライブが含まれ、ドライブが3台1組でミラー化される場合、このフォールト トレランス方式をRAID 10 (ADM)と呼びます。物理ドライブが故障している場合、トリオでミラーリン グされている2台のドライブが必要なデータをすべて提供できます。3台の故障したドライブが同一の ミラーリングトリオを構成している場合以外は、アレイ内の複数のドライブが故障しても、データが消失 することはありません。ドライブの合計数は3ドライブずつ増やす必要があります。



この方法には、以下の利点があります。

- 高パフォーマンスおよびデータ保護が使用可能容量より重要である場合に役立つ
- ロードバランシングによる、どの構成よりも高い読み取り性能
- ・ どの構成よりも高いデータ保護
- 故障した2台のドライブが別の故障したドライブとミラーリングされていない限り、2台のドライブが 故障しても、データは失われない
- アレイ内の物理ドライブの 2/3 が故障してもデータが消失しない可能性がある

## RAID 5

RAID 5 では、パリティ(図に Px, y で示されています)を使用してデータを保護します。パリティデータ は、ストライプ内の各ドライブからのデータを合計(XOR)することにより計算されます。パリティデー タのストリップは、論理ドライブ内のすべての物理ドライブに均等に分散されます。物理ドライブが故障 すると、故障したドライブのデータは、アレイ内の他のドライブに保存されている残りのパリティデータ とユーザーデータから回復できます。使用可能な容量は C x (n - 1)です。ここで、C はアレイ内の n ドラ イブのドライブ容量です。少なくとも 3 台のドライブが必要です。



この方法には、以下の利点があります。

- 使用可能な容量、書き込み性能、およびデータ保護が同じくらい重要である場合に役立つ
- どのフォールトトレランス構成よりも使用可能な容量が大きい
- 物理ドライブが1台故障してもデータは失われない

## RAID 6

RAID 6 では、ダブルパリティを使用してデータを保護します。RAID 6 では、異なる 2 セットのパリティ データ(図では Px,y と Qx,y で示されている)を使用します。これにより、2 台のドライブが故障した場 合でも、データを保護できます。パリティデータの各セットは、構成ドライブ 1 台分の容量を消費しま す。使用可能な容量は C x (n - 2)です。ここで、C はアレイ内の n ドライブのドライブ容量です。少なく とも 4 台のドライブが必要です。



この方式は、コストを重要視するとともにデータの消失を防止したい場合に最適です。RAID5と比較して、RAID6(ADG)を採用したアレイではデータ消失の可能性が低くなります。

この方法には、以下の利点があります。

- データ保護および使用可能な容量が書き込みパフォーマンスより重要である場合に役立つ
- 同時に2台のドライブが故障してもデータが消失しない

# **RAID 50**

RAID 50 は、ハードディスクドライブを複数の同一の RAID 5 論理ドライブセット(パリティグループ) に構成するネスト型の RAID 方式です。RAID 50 の最小構成は、6 台のドライブを 3 台のドライブからな る 2 つのパリティグループに分割した構成です。



ドライブを可能な最大数のパリティグループに構成すると、任意数のハードディスクドライブで、データ 消失の確率が最小になります。たとえば、3台のドライブからなる4つのパリティグループは、4台のド ライブからなる3つのパリティグループより安定しています。ただし、パリティグループの数が多いほ ど、アレイに保存できるデータの量が少なくなります。 最初に障害が発生したドライブのデータが再構築される前に、同じパリティグループ内の2番目のドライ ブに障害が発生すると、すべてのデータが失われる 冗長データやパリティデータを保存するために、ネス ト型でない RAID 方式より多くのアレイ容量を使用する。

この方法には、以下の利点があります。

- RAID 5 より高性能(特に書き込み時)
- RAID 0 または RAID 5 より優れたフォールトトレランス
- 障害が発生したドライブが異なるパリティグループに属する場合、データの消失なしに最大n台の物理ドライブの故障に耐えられる(nはパリティグループの数)

### RAID 60

RAID 60 は、ハードディスクドライブを複数の同一の RAID 6 論理ドライブセット(パリティグループ) に構成するネスト型の RAID 方式です。RAID 60 の最小構成は、8 台のドライブを 4 台のドライブからな る 2 つのパリティグループに分割した構成です。

ドライブを可能な最大数のパリティグループに構成すると、任意数のハードディスクドライブで、データ 消失の確率が最小になります。たとえば、4 台のドライブからなる5 つのパリティグループは、5 台のド ライブからなる4 つのパリティグループより安定しています。ただし、パリティグループの数が多いほ ど、アレイに保存できるデータの量が少なくなります。

物理ドライブの数は、パリティグループの数の整数倍になる必要があります。このため、指定できるパリ ティグループの数は、物理ドライブの数によって制限されます。特定の台数の物理ドライブに使用できる パリティグループの最大数は、ドライブの総数をその RAID レベルに必要な最小ドライブ数(RAID 50 で は 3、RAID 60 では 4) で割った数です。

パリティグループ内で障害が発生した2台のドライブのいずれかのデータが再構築される前に、そのパリ ティグループ内の3番目のドライブに障害が発生すると、すべてのデータが失われる 冗長データやパリ ティデータを保存するために、ネスト型でない RAID 方式より多くのアレイ容量を使用する。

この方法には、以下の利点があります。

- RAID 6 より高性能(特に書き込み時)
- RAID 0、5、50、または6より優れたフォールトトレランス
- 障害が発生したドライブが異なるパリティグループに属する場合、データの消失なしに最大 2n 台の物理ドライブの故障に耐えられる(n はパリティグループの数)

# ハードウェアベースの RAID 方式の比較

すべてのコントローラーがすべての RAID レベルをサポートしているわけではありません。

番号	RAID 0	RAID 1+0	RAID 5	RAID 6 (ADG)	RAID 1 (0) (ADM)
別名	ストライピン グ (フォールト トレランスな し)	ミラーリン グ	分散データガー ディング	アドバンスト データガーデ ィング	Advanced Data Mirroring。ア ドバンストデ ータミラーリ ング
データ用に使用可能 なドライブ数の公式 (n = アレイ内のドラ イブの合計台数)	n	n/2	n-1	n-2	n/3

表は続く

番号	RAID 0	RAID 1+0	RAID 5	RAID 6 (ADG)	RAID 1 (0) (ADM)
使用可能なドライブ 容量の割合 <sup>1</sup>	100%	50%	67~93%	50~96%	33%
物理ドライブの最小 台数	1	2	3	4	3
1 台の物理ドライブの 障害に対する耐性	いいえ	対応	対応	対応	対応
複数の物理ドライブ に同時に障害が発生 した場合の耐性	いいえ	障た2イラーでにのりたりでにのりたりででののりした。 しんりつい しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しんしん しん	いいえ	対応	3 台のドライ ブが同じミラ ーグループに ない場合にの み耐性あり <sup>2</sup>
読み出し性能	高	高	高	高	高
書き込み性能	高	中	低	低	中
相対コスト	低	高	中	中	非常に高い

<sup>1</sup>使用可能なドライブ容量の割合の値は、次のことを前提にして計算されています。(1)アレイ内のすべての物理ドライブが同じ容量である。(2)オンラインスペアが使用されていない。(3)RAID 5の場合、1つのアレイで使用されている物理ドライブが14台以下である。(4)RAID 6(ADG)の場合、使用されている物理ドライブが56台以下である。

<sup>2</sup> ミラーグループには、各ミラーの物理ドライブが含まれます。

# RAID 方式の選択

すべてのコントローラーがすべての RAID レベルをサポートしているわけではありません。ご使用のコ ントローラーの RAID 機能については、<u>Hewlett Packard Enterprise の Web サイト</u>にある、コントロー ラーモデル固有の情報を参照してください。

最も重要な要素	次に重要な要素	推奨される RAID レベル		
フォールトトレランス	コスト効率	RAID 6		
	I/O パフォーマンス	RAID 10 (ADM)、RAID 1+0、RAID 50、RAID 60		
コスト効率	フォールトトレランス	RAID 6		
	I/O パフォーマンス	RAID 5(フォールトトレランスが不要であれば RAID 0)		
I/O パフォーマンス	コスト効率	RAID 5(フォールトトレランスが不要であれば RAID 0)		
	フォールトトレランス	KAID 0)		
		RAID 10 (ADM)、RAID 1+0、RAID 50、RAID 60		

# その他のフォールトトレランス機能

ご使用のオペレーティングシステムが、ソフトウェアベースの RAID またはコントローラーデュプレキシ ングもサポートしている場合があります。

- ソフトウェアベースの RAID は、オペレーティングシステムが論理ドライブを物理ドライブとみなして使用するという点を除いて、ハードウェアベースの RAID に似ています。物理ドライブの故障によるデータの消失を防止するために、各論理ドライブは、それぞれ別のアレイに含まれていなければなりません。
- コントローラーデュプレキシングは、2枚の同じコントローラーと、同一のデータを保存する独立した 同じドライブセットを使用します。1枚のコントローラーに障害が発生しても、残りのコントローラー とドライブが、すべての要求を処理します。

これらの代替フォールトトレランス機能では、オンラインスペアや自動データ復旧はサポートされず、自動信頼性監視機能や暫定データ復旧もサポートされません。

これらの代替機能のいずれかを使用する場合は、最大ストレージ容量を確保するために、RAID 0 でアレ イを構成してください。実装方法について詳しくは、オペレーティングシステムのドキュメントを参照し てください。

# ストレージコントローラーの問題

# 一般的なコントローラーの問題

### 症状

- POST プロセス中にコントローラーが表示されない。
- POST プロセス中にコントローラーにエラーが表示される。

### 原因

- ハードウェアが物理的に損傷している。
- コントローラーがサーバーでサポートされていない。
- コントローラーが正しく固定されていない。
- コントローラーが故障している。
- ファームウェアが古くなっている。

アクション

- 1. コントローラーがサーバーでサポートされていることを確認します。
- 2. コントローラーが物理的に損傷していないことを確認します。
- 3. コントローラーがシステム BIOS で認識されている場合は、コントローラーを取り付けなおします。
- 4. コントローラーの診断を実行し、表示された手順に従います。
- 5. ファームウェアを更新します。
- 6. Active Health System ログをダウンロードし、AHSV を使用して問題を読み取り、診断し、解決します。

詳しくは、<u>http://www.hpe.com/support/ahsv-ug-en</u> にある AHSV ユーザーガイドを参照してくださ い。

7. この問題を解決できない場合は、AHSV を使用して Hewlett Packard Enterprise テクニカルサポートに ケースを送信してください。

詳しくは、<u>http://www.hpe.com/support/ahsv-ug-en</u> にある AHSV ユーザーガイドを参照してくださ い。

8. コントローラーを交換してください。

## 詳しくは

<u>サーバーのメンテナンス&サービスガイド(169 ページ)</u>

# コントローラーの冗長化が失われた

### 症状

- POST プロセス中にコントローラーにエラーが表示される。
- キャッシュが無効になっている。

### 原因

- 1つまたは複数のコントローラー上のハードウェアが物理的に損傷している。
- 1つまたは複数のコントローラーがサーバーでサポートされていない。
- ・ コントローラーに冗長操作の互換性がない。
- 1 つまたは複数のコントローラーが正しく取り付けられていない。
- 1つまたは複数のコントローラー上のファームウェアが古いか、互換性がない。
- HPE Smart ストレージバッテリが取り付けられていない。
- HPE Smart ストレージバッテリがシステムボードに正しく接続されていない。
- キャッシュモジュールのケーブルが PCle ライザーボードに接続されていない(PCle ライザーボード に取り付けられているコントローラーの場合)

### アクション

- 1. コントローラーがサーバーでサポートされていることを確認します。
- 2. 両方のコントローラーが正しく取り付けられているか、固定されていることを確認します。
- 3. コントローラーが互換性のあるコントローラーモデルであることを確認します。
- コントローラーのファームウェアバージョンに互換性があり、最新バージョンであることを確認します。
- 5. コントローラーのキャッシュサイズに互換性があることを確認します。
- 6. HPE Smart ストレージバッテリが正しく取り付けられ、接続されていることを確認します。
- 7. すべてのコントローラーケーブルが正しく接続されていることを確認します。
- 8. 問題が解決されない場合は、Active Health System ログをダウンロードします。
- 9. Hewlett Packard Enterprise テクニカルサポートに問い合わせます。

### 詳しくは

<u>Active Health System ログ(</u>141 ページ) <u>Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス(</u>177 ページ)

# RAID モードでアクセスされるドライブ上のデータが、非 RAID モードからアクセスされるデ ータと互換性を持たない

# 症状

RAID モードでアクセスされるドライブ上にあるデータには、非 RAID モードからアクセスされるデータ との互換性がなく、非 RAID モードでアクセスされるドライブ上にあるデータには、RAID モードからア クセスされるデータとの互換性がない。

### アクション

Hewlett Packard Enterprise では、同じモード(RAID モードまたは非 RAID モード)が有効のときにのみ ドライブデータにアクセスすることをお勧めします。ドライブのデータをバックアップし、リストアして ください。

ドライブを新しいサーバーまたは JBOD に移動すると、 Smart Array コントローラーが論理ド ライブを表示しない

### 症状

ドライブを新しいサーバーまたは JBOD に移動すると、Smart Array コントローラーが論理ドライブを表示しない。

#### 原因

ドライブの移行に関する問題が発生した。

### アクション

ドライブを移行する際に、ドライブローミングに関するすべてのルールが守られていることを確認してく ださい。**ドライブローミング**(97 ページ)を参照してください。

## 詳しくは

ドライブローミング(97ページ)

### ドライブローミング

ドライブローミング機能により、データの可用性を維持しながら、ディスクドライブおよびアレイを移動 することができます。新しいベイ位置が同じコントローラーからアクセス可能であるかぎり、構成済みの 論理ドライブに含まれる1台または複数のディスクドライブを、異なるベイ位置に移動することができま す。さらに、1つのアレイ全体をあるコントローラーから別のコントローラーに移動できます。これは異 なったサーバーに搭載されているコントローラー間でも可能です。物理ドライブを新しいベイ位置に移 動するには、論理ドライブのステータスが正常である必要があります。

ドライブローミングは、オフライン機能です。サーバーがオンラインのときにアレイを削除して新しい物 理位置に移動させる方法はありません。

# 10SFF(2.5型)ドライブバックプレーンまたは12LFF(3.5型)ドライブバックプレーンを備 えるサーバーでデータ障害またはディスクエラーが発生する

### 症状

10SFF(2.5 型)または 12LFF(3.5 型)ドライブバックプレーンを備えるサーバーでデータ障害または ディスクエラーが発生する。

# 原因

ドライブバックプレーンがコントローラーに正しくケーブル接続されていない。

# アクション

ドライブバックプレーンポートが1つのコントローラーのみに接続されていることを確認します。バッ クプレーンをコントローラーに接続するために必要なケーブルは1本だけです。バックプレーンの2つ 目のポートをコントローラーにケーブル接続すると、追加の帯域幅が提供されます。

### 詳しくは

サーバーのユーザーガイド(169ページ)

### RAID モードが無効の場合に HPE Smart Array S100i SR Gen10 ドライブが検出されない

### 症状

RAID モードが無効の場合に、HPE Smart Array S100i SR Gen10 ドライブが検出されない。

#### 原因

サーバーで HPE Smart Array S100i SR Gen10 ドライブが有効になっており、UEFI システムユーティリ ティで RAID モードが無効になっている場合、ドライブは AHCI ドライブまたは HPE H220i ドライブとし て表示され、RAID コントローラーは POST またはデバイスマネージャーで検出されません。RAID モー ドが有効になっている場合、ドライブは HPE Smart Array S100i SR Gen10 ドライブとして表示されま す。

### アクション

- 1. サーバーを再起動します。
- POST 実行中に F9(システムユーティリティ)キーを押して、UEFI システムユーティリティを開始します。
- 3. System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Storage Options > SATA Controller Options > Embedded SATA Configuration > Smart Array SW RAID Support の順に選 択し、Enter を押します。
- **4.** SATA コントローラーオプション画面で、内蔵 SATA 構成オプションについて、ドロップダウンメニュ ーから Smart Array SW RAID サポートを選択して、OK をクリックします。

「重要: Smart Array SW RAID はブートモードがレガシー BIOS モードで設定されている場合はサポートされません。」という警告メッセージが表示された場合は、**OK** をクリックします。

- 5. F12 キーを押します。保存して終了します。
- 6. 変更を保存をクリックして、変更を保存します。
- 7. 再起動をクリックします。

# HPE Smart アレイ S100i SR Gen10 ドライブが認識されない

### 症状

OS のインストール時に、OS のインストールが HPE Smart アレイ S100i SR Gen10 ドライブを認識しない。

HPE Smart アレイ S100i SR Gen10 ドライバーを手動でインストールします。 詳しくは、コントローラーのドキュメントを参照してください。

# ファンと温度の問題

# 一般的なファンの問題

### 症状

ファンが正常に動作しない。

#### 原因

- ファンが正しく固定されていない。
- ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていない。
- サーバーの通気が正しく確保されていない。
- 1つまたは複数の必要なファンが取り付けられていない。
- 必要なファンブランクが取り付けられていない。
- POST 実行中または IML にエラーメッセージが表示される。
- 1つまたは複数のファンが動作していない。

#### アクション

- 1. ファンが正しく固定され動作していることを確認します。
  - a. サーバーのドキュメントの手順および警告に従って、アクセスパネルを取り外し、ファンにアク セスして、ファンを交換します。
  - a. 正しい手順に従って、各ファンを取り外してから取り付けなおします。
  - b. アクセスパネルを元に戻してサーバーを再起動します。
- 2. ファンの構成がサーバーの稼動要件を満たしていることを確認します。
- 3. 通気の問題がないことを確認します。アクセスパネルを取り外したまま長時間サーバーを稼動させている場合、通気が妨げられ、温度上昇によりコンポーネントが損傷する場合があります。
- 4. サーバーの起動中に温度異常情報やファン障害情報を示す POST エラーメッセージが表示されてい ないことを確認します。
- 5. iLO またはオプションの IML ビューアーを使用して IML を参照し、ファンに関するイベントリストエ ラーメッセージが示されていないかどうかを確認します。
- 6. iLO Web インターフェイスで、情報、システム情報ページの順に進み、次の情報を確認します。
  - a. ファンタブをクリックし、ファンのステータスと速度を確認します。
  - b. 温度タブをクリックし、温度タブで各場所の温度表示値を確認します。ホットスポットが見つかった場合は、通気がケーブルや他の異物でふさがれていないことを確認します。

ホットスポットは絶対温度ではなく、コンポーネントの仕様に対する相対温度です。ホットスポ ットは、センサー上の温度タブに一覧表示されている警告しきい値の 3°C 以内の温度として定義 されます。

- 動作していない必要なファンを交換して、サーバーを再起動します。ファンの要件に関する仕様については、サーバーのドキュメント(169ページ)を参照してください。
- すべてのファンスロットにファンまたはブランクが取り付けられていることを確認します。
- 9. ファンの通気がケーブルや他の異物でふさがれていないことを確認します。
- **10.** HPE BladeSystem c-Class エンクロージャーのファンの問題については、 Onboard Administrator SHOW ALL のファンのセクションと、FAN FRU 低レベルファームウェアを確認してください。詳し くは、HPE BladeSystem c-Class Enclosure Troubleshooting Guide (Hewlett Packard Enterprise の Web サイト (<u>http://www.hpe.com/support/BladeSystem\_Enclosure\_TSG\_en</u>))を参照してくだ さい。

### 詳しくは

<u>サーバーのユーザーガイド(</u>169 ページ) <u>サーバーのドキュメント(</u>169 ページ) <u>トラブルシューティングの資料(</u>168 ページ)

# ファンが予想よりも高速で回転している

#### 症状

ファンが予想よりも高速で回転している。

#### 原因

- システムの温度センサーが警告しきい値の約 10°C 以内を示している。
- エアバッフルまたはブランクが見つからないか、正しく取り付けられていないことが原因で、通気が 妨げられている。
- プロセッサーヒートシンクがサーバーのドキュメントの指示どおりに取り付けられていない。
- サポートされているファンがサーバーに取り付けられていない。

### アクション

- iLO ファームウェア、システム BIOS、オプションのファームウェアなど、最新のファームウェアバー ジョンにサーバーを更新します。
- 温度タブを確認します。センサーの温度が警告しきい値の約 10℃ 以内である場合は、ファンの速度が 速くなる可能性があります。
- **3.** ドライブブランク、プロセッサーヒートシンクブランク、電源装置ブランクなど、すべてのエアバッフルおよび必要なブランクが取り付けられていることを確認します。
- 4. 正しいプロセッサーヒートシンクが取り付けられていることを確認します。
- 5. システムで標準ファンとパフォーマンスファンの両方がサポートされている場合は、正しいファンが 取り付けられていることを確認します。

### 詳しくは

<u>ファームウェアまたはシステム ROM の更新(</u>149 ページ) サーバーのドキュメント(169 ページ)

**100** ファンが予想よりも高速で回転している

# 過剰なファンの雑音(高速)

# 症状

ファンが過剰な雑音を出しながら高速で回転している。

#### 原因

ファンが(予想どおりに)高速で回転している場合や、ファンに問題がある場合は低速度時に、雑音が発 生する可能性がある。

アクション

- 1. iLO の Web インターフェイスのナビゲーションツリーでシステム情報をクリックします。
- **2. ファン**タブをクリックします。
- ファンのステータスとファンの速度を確認します。
  ファンの速度が 60%を超えると、騒音になると予想されます。
- ファンが予想よりも高速で回転している場合は、「ファンが予想よりも高速で回転している」を参照してください。

# 詳しくは

<u>サーバーのドキュメント(</u>169 ページ) ファンが予想よりも高速で回転している(100 ページ)

# 過剰なファンの雑音(低速)

# 症状

低速で異常なガタガタという雑音が確認され、ファンに問題がある可能性がある。

アクション

ファンを交換してください。

詳しくは、サーバーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

### 詳しくは

<u>サーバーのドキュメント(</u>169 ページ)

# ホットプラグ対応ファンの問題

#### 症状

ホットプラグ対応ファンが正常に機能していない。

### アクション

LED を調べて、ホットプラグ対応ファンが動作していることを確認します。
 LED については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/info/docs</u>) にあるサーバーのドキュメントを参照してください。

注記:

冗長ファンを搭載するサーバーの場合、バックアップファンが定期的に回転して機能のテストを行う 場合があります。これは冗長ファンの正常な動作の一部です。

2. POST エラーメッセージが表示されていないことを確認します。

POST エラーメッセージが表示されている場合は、エラーを解決するために必要な手順を完了します。

3. ホットプラグ対応ファンがサーバーの要件を満たしていることを確認します。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/info/docs</u>) にあるサー バーのドキュメントを参照してください。

### 詳しくは

<u>サーバーのドキュメント(169 ページ)</u>

# HPE BladeSystem c-Class エンクロージャーのファンが高速回転している

### 症状

他のエンクロージャーのファンは通常の速度で回転しているのに、HPE BladeSystem c-Class エンクロージャーのファンはすべて高速で回転している。

### アクション

- すべてのファン LED が緑色で点灯しているのに、chassis のファンが通常の速度ではなく高速で回転 している場合は、 Onboard Administrator または iLO から次の情報を調べてください。
  - OA SHOW ALL コマンドの出力のファンのセクションを調べて、より多くのファン回転速度を消費 しているファンゾーンを確認します。
  - そのファンゾーン内の影響を受けるサーバーに関する仮想ファン値を調べて、多くのファン回転速度を消費しているサーバーを特定します。

可能性のある原因としては、ROMBIOS または iLO ファームウェアが古いことや、サーバーが POST の実行または再起動を繰り返していることがあります。

1 台のファンが約 80%で動作しており、 Onboard Administrator をリセットして問題が解決する場合 は、 Onboard Administrator ファームウェア 3.60 以降にアップグレードして問題を解決します。

詳しくは、HPE BladeSystem c-Class Enclosure Troubleshooting Guide (<u>Hewlett Packard Enterprise</u> <u>のWebサイト</u>)を確認してください。

# メモリの問題

# 一般的なメモリの問題

### 症状

DIMM エラーが発生したか、DIMM の障害が発生した。

## 原因

- メモリがサーバーの要件を満たしていない。
- DIMM の障害が発生した。

- 他社製のメモリがサーバーに取り付けられている。
- DIMM が正しく固定されていない。

### アクション

- メモリ構成を確認して最小にしてください。DIMM を取り扱う際は注意が必要です。
- DIMM がサーバーの要件を満たしていることと、サーバーで指示されている手順に従って取り付けられていることを確認してください。
  サーバーには、メモリチャネルにメモリモジュールをすべて取り付ける必要がある、メモリチャネル内のすべてのメモリモジュールのサイズ、種類、および速度が同一でなければならないなどの要件があります。
- メモリスロットに対応するサーバーの LED をすべて確認してください。
- 他社製のメモリをすべて取り外してください。
- システム ROM を最新バージョンに更新します。
- DIMM を取り付けなおしてください。
- DIMM を交換してください。

### 詳しくは

<u>メモリ構成の確認と最小化</u>(103 ページ) <u>ファームウェアまたはシステム ROM の更新(</u>149 ページ) <u>DIMM の取り扱いのガイドライン(</u>21 ページ) <u>サーバーのドキュメント(</u>169 ページ) <u>サーバーのメンテナンス&サービスガイド(</u>169 ページ)

# メモリ構成の確認と最小化

メモリの問題をトラブルシューティングする際は、障害のある DIMM を判別するために最小構成で DIMM を特定する必要がある場合があります。

#### 前提条件

DIMM を取り扱う際は注意が必要です。

#### 手順

- DIMM に障害があるか確認できない場合は、他のすべての DIMM を取り外して各チャネルの DIMM を テストしてください。
- チャネルにある各 DIMM を正常に動作している DIMM と交換して、障害のある DIMM を特定してくだ さい。

## 詳しくは

<u>DIMM の取り扱いのガイドライン(21 ページ)</u>

# サーバーのメモリ容量の不足

# 症状

- サーバーのメモリが不足している。
- POST エラーメッセージまたは IML メッセージが表示される。

### 原因

- メモリが適切に構成されていない。
- OS エラーが示されている。

### アクション

- メモリが正しく構成されていることを確認します。詳しくは、製品のドキュメントを参照して、メモリの構成要件を確認してください。
- 2. オペレーティングシステムエラーが示されていないことを確認します。
- 3. システム ROM を最新バージョンに更新します。

#### 詳しくは

<u>ファームウェアまたはシステム ROM の更新(149 ページ)</u>

### DIMM の構成エラー

### 症状

POST エラーメッセージまたは IML メッセージが表示される。

### 原因

- サーバー用に構成されているアドバンストメモリプロテクション設定が DIMM 構成でサポートされて いない。
- メモリチャネルが正しい順序で取り付けられていなかった。
- サポートされていない DIMM がサーバーに取り付けられている。
- 対応するプロセッサーが取り付けられていない。

### アクション

- DIMM の取り付けガイドに従って、DIMM が取り付けられていることを確認します。
- DIMMの取り付けガイドに従って、アドバンストメモリプロテクションが設定され、DIMMが取り付けられていることを確認します。
- DIMM がサーバーでサポートされていることを確認します。サポートされるオプションのリストは、 Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/info/qs</u>)で入手できる製品の QuickSpecs を参照してください。

- サーバー上のすべての DIMM に関連付けられたプロセッサーが取り付けられていることを確認します。
- システム ROM を最新バージョンに更新します。

### 詳しくは

<u>ファームウェアまたはシステム ROM の更新(</u>149 ページ) <u>DIMM および NVDIMM の取り付け情報(</u>22 ページ) サーバーのユーザーガイド(169 ページ)

サーバーが既存のメモリを認識できない

### 症状

既存のメモリがサーバーで認識されない。

#### 原因

- サーバーに取り付けられているプロセッサーがサーバーでサポートされていない。
- サーバーに取り付けられているすべての DIMM に関連付けられたプロセッサーが取り付けられていない。
- メモリが適切に構成されていない。
- DIMM が劣化している。
- DIMM が正しく取り付けられていないか、固定されていない。

### アクション

1. 取り付けられている DIMM に関連付けられたプロセッサーがサーバーでサポートされていることを確認します。

サポートされるオプションのリストについては、Hewlett Packard Enterprise 製品の QuickSpecs Web サイト(<u>http://www.hpe.com/info/qs</u>)を参照してください。

2. サーバーのすべての DIMM に関連付けられたプロセッサーが取り付けられていることを確認します。

各プロセッサーに関連付けられている DIMM スロットについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library (<u>http://www.hpe.com/info/docs</u>) にあるサーバーのドキュメントを参照してくだ さい。

- 3. メモリが正しく構成されていることを確認します。
- 4. メモリを取り付けなおします。

# () 重要:

DIMM を取り扱う際は注意が必要です。詳しくは、「DIMM の取り扱いのガイドライン」を参照してください。

- 5. 劣化した DIMM をすべて交換します。
- 6. システム ROM を更新します。

## 詳しくは

<u>ファームウェアまたはシステム ROM の更新(</u>149 ページ) サーバーのドキュメント(169ページ)

<u>DIMM の取り扱いのガイドライン(21 ページ)</u>

## サーバーが新しいメモリを認識できない

### 症状

サーバーに取り付けられている新しいメモリがサーバーで認識されない。

### 原因

- このサーバーでメモリがサポートされていない。
- メモリがサーバーの要件に従って取り付けられていない。
- サーバーのメモリ制限を超過した。
- サーバーでプロセッサーがサポートされていない。
- メモリが正しく取り付けられていないか、固定されていない。

### アクション

- メモリがサーバーに適したタイプであることを確認します。
  サポートされるオプションのリストは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://</u> www.hpe.com/info/gs)にある製品の QuickSpecs を参照してください。
- 2. メモリがサーバーの要件に従って取り付けられていることを確認します。
- **3.** サーバーまたはオペレーティングシステムで許容されるメモリ容量を超えていないことを確認します。
- サーバーがプロセッサーコアの数をサポートしていることを確認します。
  一部のサーバーモデルでは、32 コアしかサポートしていないために、認識されるメモリ容量が減少 する場合があります。
- 5. IML にイベントリストエラーメッセージが表示されていないことを確認します。
- 6. メモリが正しく固定されていることを確認します。
- 既存のメモリとの競合がないことを確認します。サーバーのセットアップユーティリティを実行します。
- 正常に機能することがわかっているサーバーにメモリを取り付けて、メモリをテストします。
  メモリが、メモリをテストする新しいサーバーの要件を満たしていることを確認しておいてください。
- 9. システム ROM を最新バージョンに更新します。
- 10. メモリを交換します。
  - 詳しくは、サーバーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

## 詳しくは

<u>ファームウェアまたはシステム ROM の更新(</u>149 ページ) <u>サーバーのドキュメント(</u>169 ページ) <u>インテグレーテッドマネジメントログ(</u>161 ページ) <u>サーバーのメンテナンス&サービスガイド(</u>169 ページ)

# 訂正不能なメモリエラー

## 症状

- POST エラーメッセージまたは IML メッセージが表示される。
- ・ STOP エラーまたはブルースクリーン (Windows)
- ・ パープルスクリーン (Linux)
- ・ Linux カーネルパニック
- システムの「ハング」
- ・ システムの「フリーズ」
- ASR
- サーバーが予期せずに再起動したり、電源が切断したりする
- パリティエラーが発生する

# 原因

- DIMM が正しく取り付けられていないか、固定されていない。
- DIMM の障害が発生した。

## アクション

- 1. DIMM を取り付けなおしてください。
- 2. システム ROM を最新バージョンに更新します。
- 3. それでも問題が解決されない場合は、DIMM を交換します。

### 詳しくは

<u>ファームウェアまたはシステム ROM の更新(</u>149 ページ) <u>サーバーのメンテナンス&サービスガイド(</u>169 ページ)

# 訂正可能なメモリエラーのしきい値を超過した

## 症状

- パフォーマンスが低下している。
- メモリ LED がオレンジ色である。
- 他の症状なしで ECC エラーが発生する。

### 原因

- DIMM が正しく取り付けられていないか、固定されていない。
- DIMM の障害が発生した。

### アクション

- 1. システム ROM を最新バージョンに更新します。
- 2. DIMM を交換してください。

## 詳しくは

<u>ファームウェアまたはシステム ROM の更新(</u>149 ページ) <u>サーバーのメンテナンス&サービスガイド(</u>169 ページ)

# NVDIMM の問題

# NVDIMM 取り付けのエラー

### 症状

- POST エラーメッセージまたは IML メッセージが表示される。
- システムが停止する。

### 原因

- サポートされていない数の NVDIMM がサーバー上に取り付けられている。
- ・ サポートされていない DIMM がサーバーに取り付けられている。
- ・ サポートされていない DIMM タイプがサーバーに混在している。
- NVDIMM および RDIMM が正しい順序で取り付けられていません。
- 取り付けのガイドラインに従ってプロセッサー1に標準 DIMM を1つ以上取り付ける必要があります が、取り付けられていません。

### アクション

1. IML で、NVDIMM が無効になっている理由を示している可能性があるメッセージを確認します。エラ ーメッセージに記載されている手順を実行します。

エラーメッセージについての詳細は、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://</u> <u>www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting</u>) にあるご使用のサーバーのエラーメッセージガイドを 参照してください。

2. 取り付けのガイドラインに従って、すべての DIMM が取り付けられていることを確認します。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/docs/memory-population-rules</u>) にある DIMM の取り付けガイドラインを参照してください。

3. 構成でサポートされていない DIMM タイプをすべて削除します。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス& サービスガイドを参照してください。

- HPE ProLiant Gen10 (http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
- HPE Synergy (<u>http://www.hpe.com/info/synergy-docs</u>)
## NVDIMM は無効になっている

### 症状

- ・ すべての NVDIMM が無効になっている。
- ・ プロセッサーのすべての NVDIMM が無効になっている。

#### 原因

- ノードインタリービングが有効になっている。
- NVDIMM が取り付けられていると、現在の AMP モードがサポートされない。
- サーバーに新しい NVDIMM が取り付けられた。
- 使用可能なバックアップ電源が装備されていないスロットに NVDIMM が取り付けられた。

#### アクション

1. IML で、NVDIMM が無効になっている理由を示している可能性があるメッセージを確認します。エラ ーメッセージに記載されている手順を実行します。

エラーメッセージについての詳細は、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://</u> <u>www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting</u>) にあるご使用のサーバーのエラーメッセージガイドを 参照してください。

- 2. UEFI システムユーティリティ設定が NVDIMM をサポートするように構成されていることを確認します。
  - UEFI システムユーティリティでノードインタリービングが有効になっている場合、設定を無効に 変更します。
  - アドバンストメモリプロテクションがアドバンスト ECC サポート以外の設定に設定されている場合は、設定をアドバンスト ECC サポートに変更します。

詳しくは、サーバーの Web サイト(<u>http://www.hpe.com/info/uefi/docs</u>) にあるご使用の Hewlett Packard Enterprise の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。

3. サーバーに新しい NVDIMM を取り付けた場合、NVDIMM をサニタイズして NVDIMM を使用できるようにします。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/info/NVDIMM-docs</u>) に ある *HPE 16GB NVDIMM User Guide* を参照してください。

4. NVDIMM が NVDIMM をサポートしているスロットに取り付けられていることを確認します。 NVDIMM を NVDIMM がサポートされているスロットに移動します。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナンス& サービスガイドを参照してください。

- HPE ProLiant Gen10 (<u>http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs</u>)
- HPE Synergy (<u>http://www.hpe.com/info/synergy-docs</u>)
- 5. サポートされている HPE Smart Storage バッテリがサーバーに適切に取り付けられ、動作していることを確認します。

サポートされているコンポーネントのリストについては、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト (<u>http://www.hpe.com/info/qs</u>) にあるサーバーの QuickSpecs を参照してください。

#### 不揮発性メモリドライブが OS に表示されない

#### 症状

不揮発性メモリドライブが OS に表示されない場合、この症状は通常、基になる NVDIMM がマップから 除外されていることを示します。

#### 原因

訂正不能メモリエラーは NVDIMM に存在し、アドレス範囲のスクラブが有効ではありません。

#### アクション

- UEFI システムユーティリティで、不揮発性メモリアドレス範囲スクラブオプションを有効に設定します。
  - a. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成(RBSU) > メモリ オプション > 不揮発性メモリオプション > 不揮発性メモリの整合性チェックの順に選択します。
  - **b.** 有効を選択します。
  - **c.** 設定を保存します。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/info/uefi/docs</u>)にある ご使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。

#### 不揮発性メモリドライブが読み取り専用である

#### 症状

「読み取り専用」とマークされた不揮発性メモリドライブは通常、検出された基になる NVDIMM がブート プロセス中のバックアップ用に装備されていない。

#### 解決方法1

原因

- ・ 以前のバックアップ操作が失敗した。
- 現在のリストア操作が失敗した。
- 一般的な装備エラーが発生した。
- 消去エラーが発生した。
- NVDIMM コントローラーのエラーが発生した。

IML で障害またはエラーの原因を確認します。IML で推奨される処置を実行します。

#### 解決方法 2

#### 原因

不揮発性メモリのバックアップ電源要件が、使用可能なバックアップバッテリ電力を超えている。

#### アクション

最近サーバーに追加された任意のハードウェアを削除します。

#### 解決方法 3

#### 原因

バックアップのエネルギーソースが十分に充電されておらず、充電プロセスがユーザーによってスキップ された。

#### アクション

システムを再起動し、バックアップのエネルギーソースが十分に充電されるまで待ちます。

#### 解決方法 4

#### 原因

バックアップのエネルギーソースが十分に充電されておらず、充電プロセスがタイムアウトになった。

アクション

1. IML で追加のバックアップ電源に関連するメッセージを確認し、推奨される処置を実行します。

2. それでもまだ問題が起きる場合は、バックアップ電源を交換してください。

#### 不揮発性メモリドライブが不揮発性を失う

#### 症状

不揮発性メモリドライブが、OSの起動後、データを保持する機能を失う可能性がある。このイベントが 発生すると、 サーバーは OS に通知する。このイベントの処理は、OS とバージョンによって異なる。

#### 解決方法1

#### 原因

不揮発性メモリアドレス範囲スクラブエラーのしきい値を超えている。

UEFI システムユーティリティを使用して、バックアップストレージデバイスを再初期化します。

#### 解決方法 2

#### 原因

バックアップ電源の容量は、バックアップ操作をサポートしていません。

#### アクション

1. IML を調べて、バックアップ電源のエラーを確認します。

2. IML に示されたバックアップ電源装置を交換してください。

#### 解決方法3

#### 原因

実行時に NVDIMM コントローラーのエラーが発生した。

#### アクション

1. IML を調べて、NVDIMM コントローラーのエラーを確認します。

**2.** IML に示された手順を実行します。

## HPE スケーラブル不揮発性メモリの問題

#### 不揮発性メモリドライブが OS に表示されない

#### 症状

不揮発性メモリドライブが OS に表示されない場合、この症状は通常、基になる NVDIMM がマップから 除外されていることを示します。

#### 解決方法 1

#### 原因

訂正不能メモリエラーは論理 NVDIMM に存在し、アドレス範囲のスクラブが有効ではありません。

- UEFI システムユーティリティで、不揮発性メモリアドレス範囲スクラブオプションを有効に設定します。
  - a. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成(RBSU) > メモリ オプション > 不揮発性メモリオプション > 不揮発性メモリの整合性チェックの順に選択します。
  - **b.** 有効を選択します。
  - **c.** 設定を保存します。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/info/uefi/docs</u>)にある ご使用の製品の UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。

#### 解決方法 2

#### 原因

無効な構成データが1つまたは複数のバックアップストレージ デバイスに存在する。

#### アクション

バックアップストレージデバイスを初期化します。

#### 解決方法 3

#### 原因

サーバー上で物理メモリが不足している。

#### アクション

- IML でメモリ障害を確認し、推奨される処置を実行します。
- メモリを増設します メモリの増設について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/</u> <u>info/proliantgen10-docs</u>)にあるサーバーのユーザーガイドを参照してください。

#### 解決方法 4

#### 原因

物理 NVDIMM がサーバーに取り付けられているために、スケーラブル不揮発性メモリ機能が無効になっ ている。

#### アクション

サーバーから物理 NVDIMM を取り外します。 サーバーからの NVDIMM の取り外しについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト (<u>http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs</u>)にあるサーバーのメンテナンス&サービスガイドを参照 してください。

### 不揮発性メモリドライブが読み取り専用である

#### 症状

「読み取り専用」とマークされた不揮発性メモリドライブは通常、検出された基になる NVDIMM がブート プロセス中のバックアップ用に装備されていない。

#### 解決方法 1

#### 原因

以前のバックアップ操作が失敗した。

IML でバックアップ障害の原因を確認し、推奨される処置を実行します。

#### 解決方法 2

### 原因

現在のリストア操作が失敗した。

#### アクション

IML でリストア障害の原因を確認し、推奨される処置を実行します。

#### 解決方法 3

#### 原因

一般的なスケーラブルな不揮発性 NVDIMM 装備エラーが発生した。

#### アクション

IML でその他のエラーをチェックし、推奨される処置を実行します。

#### 解決方法 4

#### 原因

不揮発性メモリのバックアップ電源要件が、使用可能なバックアップバッテリ電力を超えている。

#### アクション

最近サーバーに追加された任意のハードウェアを削除します。

#### 解決方法 5

## 原因

バックアップのエネルギーソースが十分に充電されておらず、充電プロセスがユーザーによってスキップ された。

## アクション

システムを再起動し、バックアップのエネルギーソースが十分に充電されるまで待ちます。

#### 解決方法 6

#### 原因

バックアップのエネルギーソースが十分に充電されておらず、充電プロセスがタイムアウトになった。

1. IML で追加のバックアップ電源に関連するメッセージを確認し、推奨される処置を実行します。

2. それでもまだ問題が起きる場合は、バックアップ電源を交換してください。

#### 解決方法 7

#### 原因

バックアップ電源の容量は、スケーラブルな不揮発性メモリのバックアップ操作をサポートしていません。

#### アクション

1. IML でバックアップ電源エラーを確認します。

2. IML に示されたバックアップ電源装置を交換してください。

### 不揮発性メモリドライブが不揮発性を失う

#### 症状

不揮発性メモリドライブが、OSの起動後、データを保持する機能を失う可能性がある。このイベントが 発生すると、 サーバーは OS に通知する。このイベントの処理は、OS とバージョンによって異なる。

#### 解決方法 1

#### 原因

不揮発性メモリアドレス範囲スクラブエラーのしきい値を超えている。

#### アクション

UEFI システムユーティリティを使用して、バックアップストレージデバイスを再初期化します。

#### 解決方法 2

#### 原因

バックアップ電源の容量は、スケーラブルな不揮発性メモリのバックアップ操作をサポートしていません。

#### アクション

1. IML を調べて、バックアップ電源のエラーを確認します。

2. IML に示されたバックアップ電源装置を交換してください。

#### HPE スケーラブル不揮発性メモリのバックアップおよびリストア障害

#### 症状

スケーラブル不揮発性メモリのバックアップまたはリストア操作時に障害が発生する。通常この症状は、 ハードウェアエラーおよび障害が原因で発生します。

#### 解決方法 1

#### 原因

バックアップストレージデバイスで障害が発生する。

#### アクション

- 障害が発生したバックアップストレージデバイスを示すメッセージを見つけるには、IML を確認します。
- IML によって示される障害が発生したバックアップストレージデバイスを交換します。 バックアップストレージデバイスの交換について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs</u>)にあるサーバーのメンテナンス&サービスガイド を参照してください。

#### 解決方法 2

#### 原因

バックアップストレージデバイスが見つからない。

#### アクション

- 1. 見つからないバックアップストレージデバイスを示すメッセージを見つけるには、IMLを確認します。
- IML によって示される障害が発生したバックアップストレージデバイスを交換します。 バックアップストレージデバイスの交換について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs</u>)にあるサーバーのメンテナンス&サービスガイド を参照してください。

#### 解決方法3

#### 原因

不揮発性メモリのバックアップ電源要件が、使用可能なバックアップバッテリ電力を超えている。

#### アクション

最近サーバーに追加された任意のハードウェアを削除します。 サーバーからのコンポーネントの取り外しについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト (<u>http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs</u>)にあるサーバーのメンテナンス&サービスガイドを参照 してください。

#### 解決方法 4

#### 原因

バックアップ電源が十分に充電されておらず、充電プロセスがユーザーによってスキップされた。

サーバーを再起動し、バックアップ電源が十分に充電されるまで待ちます。

#### 解決方法 5

#### 原因

バックアップ電源が十分に充電されておらず、充電プロセスがタイムアウトになった。

アクション

1. IML で追加のバックアップ電源に関連するメッセージを確認します。

2. IML に示された処置を実行します。

3. それでもまだ問題が起きる場合は、バックアップ電源を交換してください。

#### スケーラブル不揮発性メモリを構成できない

### 原因

物理 NVDIMM-N がサーバーに取り付けられているために、HPE スケーラブル不揮発性メモリ機能が無効になっている。

#### アクション

サーバーから物理 NVDIMM-N を取り外します。

からの NVDIMM-N の取り外しについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト (<u>http://</u> <u>www.hpe.com/info/proliantgen10-docs</u>) にあるサーバーのメンテナンス&サービスガイドを参照してく ださい。

## プロセッサーの問題

プロセッサーのトラブルシューティング

#### 症状

POST エラーメッセージまたは IML メッセージが受信される。

原因

- 1つまたは複数のプロセッサーがサーバーでサポートされていない。
- プロセッサーの構成がサーバーでサポートされていない。
- ・ サーバーの ROM が最新でない。
- プロセッサーが正しく固定されていない。
- プロセッサーの障害が発生した。

#### アクション

1. 各プロセッサーが、サーバーによってサポートされており、サーバーのドキュメントの指示どおりに 取り付けられていることを確認します。 プロセッサーソケットは非常に特殊な取り付け手順を必要とするため、サポートされているプロセッ サーだけを取り付けてください。

- 2. サーバーの ROM が最新のものであることを確認します。
- サーバーで、ステッピング、コア速度、またはキャッシュサイズの異なるプロセッサーの混在をサポ ートしていない場合は、これらの点で異なるプロセッサーを混在させていないことを確認してください。
- サーバーにプロセッサーが1基だけ取り付けられている場合は、プロセッサーを取り付けなおします。
   サーバーの再起動後問題が解決される場合は、プロセッサーが正しく取り付けられていませんでした。
- 5. サーバーにプロセッサーが1基だけ取り付けられている場合は、正常に機能することがわかっている プロセッサーと交換します。

サーバーの再起動後に問題が解決される場合は、元のプロセッサーが故障しています。

- 6. サーバーに複数のプロセッサーが取り付けられている場合は、以下の手順に従って各プロセッサーを テストします。
  - a. プロセッサーを1基だけ残して、他のすべてのプロセッサーをサーバーから取り外します。
     サーバーでプロセッサーターミネータボードまたはブランクを使用している場合は、各プロセッサ ーをプロセッサーターミネータボードまたはブランクと交換します。
  - b. 取り外していないプロセッサーを正常に機能することがわかっているプロセッサーと交換します。 サーバーの再起動後に問題が解決される場合は、1つ以上の元のプロセッサーが故障しています。 各プロセッサーを1基ずつ取り付けて、そのたびに再起動してみます。これにより、故障している プロセッサー(複数の場合もあります)が見つかります。各手順で、サーバーがプロセッサーの構 成をサポートしていることを確認してください。
- 詳しくは

<u>製品 QuickSpecs(</u>171 ページ) <u>サーバーのユーザーガイド(</u>169 ページ)

#### 訂正不能なマシンチェック例外

症状

訂正不能なマシンチェック例外を示す POST エラーメッセージまたは IML メッセージが受信される。 **アクション** 

## ▲ 注意:

プロセッサーを取り付けるか、交換する前に、必ずプロセッサーのトラブルシューティングに関す るガイドライン(18 ページ)に記載されているガイドラインに従ってください。推奨されているガイ ドラインに従わないと、システムボードが損傷してシステムボードの交換が必要になる場合があり ます。

プロセッサーを交換してください。

## Trusted Platform Module の問題

## TPM が故障しているか検出されない

#### 症状

TPM が故障しているか、検出されなくなった。

- TPM に障害が発生した。
- UEFI システムユーティリティで TPM が正しく構成されていない。
- ブートモードがサーバーに取り付けられている TPM 用に構成されていない。

 TPM が取り付けられ、BitLocker が使用されている場合は、TPM が UEFI システムユーティリティで 有効化されていることを確認します。

オペレーティングシステムのドキュメントに記載されている TPM 交換リカバリ手順を参照してください。

 TPM が取り付けられている場合は、TPM がサーバーで実行されている OS と互換性があるモード用に 構成されていることを確認してください。
 OS がサーバーに取り付けられて構成されている TPM のバージョンをサポートしていることを確認し

ます。

- 3. TPM 2.0 が取り付けられている場合は、サーバーが UEFI ブートモード用に構成されていることを確認 します。
- TPM は取り付けたままにして、Hewlett Packard Enterprise 認定サービスプロバイダーに新しいシステムボードと TPM を依頼してください。

## システムバッテリが低電力または電力損失

#### 症状

低電力または電力損失を示すエラーメッセージが受信される。

#### 原因

リアルタイムクロックシステムのバッテリが低電力または電源損失の状態で動作している。

#### アクション

バッテリを交換します。詳しくは、<u>Hewlett Packard Enterprise の Web サイト</u>にあるサーバーのメンテ ナンス&サービスガイドを参照してください。

## システムボードと電源バックプレーンの問題

#### 症状

システムボードと電源バックプレーンのいずれかで問題が発生していることを示す POST メッセージまたは IML メッセージが受信される。

- 他のコンポーネントに関わって発生する可能性がある問題についてすべてのエラーメッセージを確認し、特定されたコンポーネントのトラブルシューティングを行います。
- システムボードまたは電源バックプレーンに接続不良がないことを確認します。プロセッサーを取り 付けなおす必要はありません。

- 最近追加されたコンポーネントがあれば取り外します。取り外しおよび交換手順について詳しくは、 Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/info/enterprise-docs</u>)にある製品のメンテナンス&サービスガイドを参照してください。
- 電源を切り、サーバーの電源をすべて取り外します。システムバッテリを 10 分間取り外しておきます。バッテリを取り付けなおして、サーバーの電源を入れます。システムバッテリの位置と、サーバー固有の手順については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/info/enterprise-docs</u>)にある製品のドキュメントを参照してください。
- BIOS ユーティリティ(F9)を使用して、NVRAMをリセットします。システムが起動しない場合、 NVRAMをリセットするには、システムメンテナンススイッチ SW6 を使用します。
- AHSV を使用して、AHS でアップロードしたデータの使用によるサーバーの問題を読み取り、診断して、解決します。AHSV は、Hewlett Packard Enterprise が推奨する、経験とベストプラクティスに基づいた修復処置を提供します。問題を解決できない場合は、AHSV を使用してサポートケースを送信してください。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/support/ahsv-docs</u>)にある AHSV ユーザーガイドを参照してください。

#### 詳しくは

<u>接続不良の解決策(</u>20 ページ) <u>サーバーのユーザーガイド(</u>169 ページ)

## microSD カードの問題

システムが microSD カードから起動しない

#### 症状

システムがドライブから起動していない。

#### 原因

- microSD カードから起動するようにドライブのブート順序が設定されていない。
- microSD カードが iLO で検出されない。
- microSD カードが適切に取り付けられていない。

#### アクション

- 1. UEFI システムユーティリティのドライブブート順序が、サーバーが microSD カードから起動するよう に設定されていることを確認します。
- iLO Web インターフェイスを使用して、microSD カードが iLO によって検出されていることを確認します。
- 3. サーバーのすべての電源を切ります。microSD カードを取り付け、サーバーの電源を入れます。

## USB ドライブキーの問題

## システムが USB ドライブから起動しない

#### 症状

システムが USB ドライブから起動しない。

- UEFI システムユーティリティで USB ドライブキーが有効になっていない。
- USB ドライブキーから起動するようにドライブのブート順序が設定されていない。
- USB ドライブキーが適切に取り付けられていない。

- 1. UEFI システムユーティリティで USB が有効になっていることを確認します。
- 2. UEFI システムユーティリティのドライブブート順序が、サーバーが USB ドライブキーから起動する ように設定されていることを確認します。
- 3. USB ドライブキーを取り付けなおします。
- 4. USB ドライブキーを別の USB ポート(使用可能な場合)に移動します。

#### 詳しくは

<u>UEFI システムユーティリティのドキュメント(170 ページ)</u>

## グラフィックアダプターとビデオアダプターに関する問題

一般的なグラフィックアダプターとビデオアダプターに関する問題のトラブルシューティング

#### 症状

グラフィックが指定どおり表示されない。

#### 原因

- サーバーでグラフィックアダプターまたはビデオアダプターがサポートされていない。
- 電力がグラフィックアダプターまたはビデオアダプターをサポートするのに十分でない。
- グラフィックアダプターまたはビデオアダプターが正しく取り付けられていないか、固定されていない。

- サーバーでサポートされているオプションとしてリストされているカードのみを使用してください。
   サポートされるオプションの詳細なリストについては、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト (<u>http://www.hpe.com/info/gs</u>) にある製品 QuickSpecs を参照してください。
- サーバーに取り付けられている電源装置が、サーバー構成をサポートできるだけの十分な電力を供給 することを確認します。ハイパワーのグラフィックアダプターの中には、特別なケーブル、ファン、 または補助電源が必要なものがあります。アダプターの電源要件について詳しくは、グラフィックオ プションに付属のドキュメントまたはベンダーのWebサイトを参照してください。サーバーの電源 機能について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise のWebサイト(<u>http://www.hpe.com/info/</u> enterprise-docs)にあるサーバーのドキュメントを参照してください。
- アダプターが正しく固定されていることを確認します。

## 外付デバイスの問題

## ビデオの問題

## 画面に何も表示されない(サーバーに電源を入れてから、60秒を超えた場合)

#### 症状

サーバーの電源を投入してから 60 秒以上画面に何も表示されない。

#### 原因

- モニターに電力が供給されていない。
- モニターが正しくケーブル接続されていない。
- モニターのケーブルが正しく接続されていない。
- サーバーに取り付けられている PCle デバイスまたはグラフィックコントローラーへの電力が十分でない。
- ビデオ拡張ボードが取り付けられているが、電力が供給されていないか、正しく構成されていない。
- サーバーに取り付けられているビデオ拡張ボードがサポートされていない。
- ビデオドライブが最新でない。

- 1. モニターの電源コードが、正常に機能しているアース付きコンセントに接続されていることを確認し ます。
- 2. モニターの電源を入れ、モニターの電源ランプが点灯して、モニターに電源が供給されていることを 確認します。
- 3. モニターが対象のサーバーまたはコンソールスイッチにケーブル接続されていることを確認します。
- 4. 次の接続を確認して、接続不良がないことを確認します。
  - ラックマウント型サーバーの場合は、コンソールスイッチに接続されているケーブルを調べます。 また、スイッチがサーバー用に正しく設定されていることを確認してください。モニターを直接 サーバーに接続して、コンソールスイッチが故障していないことを確認する必要がある場合もあ ります。
  - タワー型サーバーの場合は、モニターからサーバー、サーバーからコンセントまでのケーブルの 接続を調べます。
  - ブレードの場合は、SUV ケーブルが、モニターの VGA ケーブルおよびブレード前面のコネクタ ーと接続されていることを確認します。
- どれかキーを押すか、またはパスワードを入力して、画面がアクティブになるまでしばらく待って、 省電力機能が有効になっていないことを確認してください。
- PCle デバイスやグラフィックコントローラーの動作に、追加の電力が不要であることを確認します。 詳しくは、デバイスのドキュメントを参照してください。
- 7. オンボードビデオの代わりに、ビデオ拡張ボードが追加されていないことを確認します。ビデオ拡張 ボードが追加されていると、ビデオが機能していないように見えることがあります。オンボードビデ オからビデオケーブルを外して、拡張ボード上のビデオジャックに接続しなおしてください。

**注記:** すべてのサーバーでは、ビデオ拡張ボードが装着されている場合はオンボードビデオが自動的にバイパスされます。

8. どれかキーを押すか、またはパスワードを入力して、画面がアクティブになるまでしばらく待って、 電源投入時パスワード機能が有効になっていないことを確認します。

また、POST が完了したときに画面に鍵の形のアイコンが表示されるかどうかでも電源投入時パスワ ードが有効になっているかどうかがわかります。パスワードがわからない場合は、システムボードの パスワードの無効スイッチを使用して、電源投入時パスワードを無効にする必要があります。 Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/info/enterprise-docs</u>)にあるサ ーバーのドキュメントを参照してください。

- PCIホットプラグ対応スロットにビデオ拡張ボードが取り付けられている場合は、該当するスロットの電源 LED をチェックして、スロットに電源が供給されていることを確認してください。
   Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(http://www.hpe.com/info/enterprise-docs)にあるサ
- **10.** サーバーおよび OS がビデオ拡張ボードをサポートしていることを確認します。
- 11. ビデオのドライバーが最新のものであることを確認します。

ドライバーの要件については、他社のビデオアダプターのドキュメントを参照してください。

#### 詳しくは

接続不良の解決策(20 ページ)

#### 省電力機能を使用すると、モニターが正常に機能しない

ーバーのドキュメントを参照してください。

#### 症状

省電力機能を使用すると、モニターが正常に機能しない。

#### 原因

- モニターで省電力機能がサポートされていない。
- アクション

モニターで省電力機能がサポートされていることを確認します。モニターで省電力機能がサポートされ ていない場合は、この機能を無効にします。

### 省電力機能を使用すると、モニターが正常に機能しない

#### 症状

省電力機能を使用すると、モニターが正常に機能しない。

#### 原因

モニターで省電力機能がサポートされていない。

モニターで省電力機能がサポートされていることを確認します。モニターで省電力機能がサポートされていない場合は、この機能を無効にします。

## ビデオの色が正しく出ない

#### 症状

モニターにビデオの色が間違って表示される。

#### 原因

- ビデオケーブルが適切なポートにしっかりと接続されていない。
- モニターおよびコンソールスイッチにサーバーのビデオ出力との互換性がない。
- ビデオケーブルが損傷している。

#### アクション

- 15 ピン VGA ケーブルがサーバーの正しい VGA ポートとモニターにしっかりと接続されていることを確認します。
- モニターおよびコンソールスイッチが、サーバーの VGA 出力と互換性があることを確認します。
- VGA ケーブルが損傷していないことを確認します。
   動作が確認されているケーブルと交換します。

## 動きの遅い水平線が表示される

#### 症状

動きの遅い水平線がモニターに表示される。

#### 原因

電磁障害が発生している。

アクション

モニターを他のモニターや変圧器から遠ざけてください。

## マウスとキーボードの問題

#### 症状

マウスまたはキーボードが正常に動作しません。

アクション

1. すべてのケーブルとコードがしっかりと正しく接続されていることを確認します。以下の点を確認し ます。

- コンソールスイッチングデバイスを使用している場合は、サーバーがスイッチに正しく接続されていることを確認します。
- ラックマウント型サーバーの場合は、スイッチボックスまでのケーブルを調べて、スイッチがサーバー用に正しく設定されていることを確認します。
- タワー型サーバーの場合は、入力デバイスからサーバーまでのケーブルの接続を調べてください。
- コンソールスイッチングデバイスを使用している場合は、すべてのケーブルとコネクターが適切な長さで、スイッチによりサポートされていることを確認します。
   詳しくは、スイッチのドキュメントを参照してください。
- オペレーティングシステム用の最新のドライバーがインストールされていることを確認します。
- ドライバーを正常に機能することがわかっているドライバーと交換して、デバイスドライバーが壊れていないことを確認します。
- 5. システムを再起動します。サーバーの再起動後、入力デバイスが正しく機能するかどうかを確認しま す。
- 6. 正常に機能することがわかっている同等のデバイス(同タイプのマウスまたはキーボード)とデバイ スを交換します。
  - 新しいマウスやキーボードでも問題が発生する場合は、システム I/O ボードのコネクターポートが 故障しています。ボードを交換してください。
  - 問題が発生しなくなった場合は、元の入力デバイスが故障しています。デバイスを交換してください。
- 7. キーボードやマウスが正しいポートに接続されていることを確認します。POST の実行中にキーボードのランプが点滅するか、NumLock LED が点灯することを確認します。これが確認されなかった場合は、接続ポートを変えてください。
- 8. キーボードやマウスの汚れを取ります。

#### 詳しくは

<u>接続不良の解決策(20 ページ)</u>

## 拡張ボードの問題

#### 拡張ボードの交換時にシステムがリカバリメソッドを要求する

症状

BitLocker で暗号化されているサーバーで拡張ボードを交換する間に、システムからリカバリメソッドが 要求される。

#### アクション

BitLocker で暗号化されているサーバーの拡張ボードを交換する場合は、拡張ボードを交換する前に必ず BitLocker を無効にしてください。BitLocker を無効にしていない場合、システムは、BitLocker が構成され たときに選択されたリカバリメソッドを要求します。1つまたは複数の正しいリカバリパスワードを入 力できないと、暗号化されているすべてのデータにアクセスできなくなります。

取り付けが完了してから BitLocker を有効にしてください。

BitLocker については、<u>Microsoft 社の Web サイト</u>から、サーバー用の BitLocker に関する資料を参照し てください。

## ネットワークコントローラーまたは FlexibleLOM の問題

ネットワークコントローラーまたは FlexibleLOM は取り付けられているが、動作していない

#### 症状

ネットワークコントローラーまたは FlexibleLOM が動作していない。

アクション

- ネットワークコントローラーまたは FlexibleLOM の LED を調べて、問題の原因を示すステータスが あるかどうかを確認します。LED については、ネットワークコントローラーのドキュメントやサーバ ーのドキュメントを参照してください。
- 2. IML を調べて、この問題を示している可能性のあるエラーメッセージを確認します。
- 3. 「接続不良」がないことを確認します。
- ネットワーク速度に適した正しい種類のケーブルが使用されていること、あるいは正しい SFP また は DAC ケーブルが使用されていることを確認します。デュアルポートの 10 GB ネットワークデバ イスの場合、両方の SFP ポートのメディア(DAC ケーブルや同等の SFP+モジュールなど)が同じ である必要があります。1 台のデバイスに種類が異なる SFP(SR/LR)が混在することはサポートさ れていません。
- ネットワークケーブルを正常に機能することがわかっているケーブルと交換して、このネットワーク ケーブルが機能していることを確認します。
- 6. ソフトウェアの問題が障害の原因になっているのではないことを確認します。詳しくは、オペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。
- サーバーおよびオペレーティングシステムがコントローラーをサポートしていることを確認します。
   詳しくは、オペレーティングシステムのドキュメントやサーバーのドキュメントを参照してください。
- UEFI システムユーティリティでコントローラーが有効になっていることを確認します。
- 9. サーバーの ROM が最新バージョンであることを確認します。
- 10. コントローラーのドライバーが最新バージョンであることを確認します。
- 11. コントローラーに有効な IP アドレスが割り当てられ、構成設定が正しいことを確認します。

#### 詳しくは

<u>接続不良の解決策(</u>20 ページ) サーバーのドキュメント(169 ページ)

#### ネットワークコントローラーまたは FlexibleLOM が動作しなくなった

#### 症状

ネットワークコントローラーまたは FlexibleLOM が動作しなくなった。

- ネットワークコントローラーまたは FlexibleLOM の LED を調べて、問題の原因を示すステータスがあるかどうかを確認します。LED については、ネットワークコントローラーのドキュメントやサーバーのドキュメントを参照してください。
- 2. コントローラー用の正しいネットワークドライバーがインストールされ、ドライバーファイルが壊れ ていないことを確認します。ドライバーを再インストールします。

- 3.「接続不良」がないことを確認します。
- ネットワークケーブルを正常に機能することがわかっているケーブルと交換して、このネットワーク ケーブルが機能していることを確認します。
- 5. ネットワークコントローラーまたは FlexibleLOM が損傷していないことを確認します。

#### 詳しくは

<u>接続不良の解決策(</u>20 ページ) <u>サーバーのドキュメント(</u>169 ページ)

拡張ボードを追加したらネットワークコントローラーまたは FlexibleLOM が動作しなくなっ た

#### 症状

サーバーに拡張ボードを追加したらネットワークコントローラーまたは FlexibleLOM が動作しなくなった。

#### 原因

- ネットワークコントローラーまたは FlexibleLOM が正しく固定されていないか、接続されていない。
- ネットワークコントローラーまたは FlexibleLOM が OS またはサーバーでサポートされていない。
- ネットワークコントローラーまたは FlexibleLOM を取り付けたことで、サーバー構成が変更された。
- ネットワークコントローラーまたは FlexibleLOM ドライバーが期限切れになった。
- ドライバーのパラメーターがネットワークコントローラーの構成と一致しない。

#### アクション

- 1.「接続不良」がないことを確認します。
- サーバーおよびオペレーティングシステムがコントローラーをサポートしていることを確認します。
   詳しくは、オペレーティングシステムのドキュメントやサーバーのドキュメントを参照してください。
- 3. 新しい拡張ボードを取り付けた場合、ネットワークドライバーを再インストールして、サーバーの構成が変更されないようにしてください。
  - a. オペレーティングシステムで、機能していないコントローラーのネットワークコントローラードラ イバーをアンインストールします。
  - b. サーバーを再起動して、UEFI システムユーティリティの適切なオプションを実行します。サーバ ーがコントローラーを認識し、コントローラーがリソースを使用できることを確認します。
  - c. サーバーを再起動して、ネットワークドライバーを再インストールします。
- 適切なドライバーがインストールされていることを確認します。詳しくは、オペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。
- ドライバーのパラメーターがネットワークコントローラーの構成と一致していることを確認します。
   詳しくは、オペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。

詳しくは

<u>接続不良の解決策(</u>20 ページ) サーバーのドキュメント(169 ページ)

## ネットワークインターコネクトブレードの問題

#### 症状

ネットワークインターコネクトブレードに問題が発生している。

#### 原因

ネットワークインターコネクトブレードが正しく固定されていないか、接続されていない。

#### アクション

ネットワークインターコネクトブレードが正しく固定され接続されていることを確認してください。

## HPE Smart ストレージバッテリの問題

## HPE Smart Storage バッテリが長時間中断されると、充電が失われる場合がある

## 症状

HPE Smart Array コントローラー用に HPE Smart Storage バッテリが構成されているサーバーに、キャッシュモジュールまたは HPE Smart Storage バッテリに障害が発生したことを示す POST エラーメッセージが表示される場合がある。

#### 原因

HPE Smart Storage バッテリがしきい値まで放電されて永久に動作しなくなったため、交換する必要がある。

## アクション

- 1. iLO で HPE Smart Storage バッテリのステータスを確認します。
- 2. AHSV を使用して Active Health System ログをダウンロードします。
- AHSV を使用して、サポートケースを送信します。Hewlett Packard Enterprise のテクニカルサポート に連絡してください。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/support/ahsv-docs</u>) に ある AHSV ユーザーガイドを参照してください。

#### 詳しくは

<u>Active Health System ログ(141 ページ)</u>

#### HPE Smart Storage バッテリの構成エラー

#### 症状

HPE Smart Storage バッテリが構成されている HPE サーバーで、POST エラーメッセージまたは IML メ ッセージが受信される。

#### 原因

バッテリバックアップ式のデバイスの数が、取り付けられている HPE Smart Storage バッテリの容量を超過した。

1. 以下のいずれかを実行します。

- HPE Smart Storage バッテリが完全に充電されていることを確認します。HPE Smart Storage バ ッテリでは、サーバーまたは chassis のバッテリバックアップ式のデバイスの数をサポートするま で充電するのに、電源が入ったサーバーまたは chassis で最大 120 分かかる場合があります。
- 充電レベルがサーバーまたは chassis に取り付けられているバッテリバックアップ式のデバイスを サポートするのに十分でない場合は、バッテリの充電中に HPE Smart Storage バッテリの出力が有 効ではなくなる可能性があります。電源が入ったサーバーまたは chassis でバッテリを完全に充電 するには、最大 120 分かかる場合があります。
- iLO で HPE Smart Storage バッテリのステータスを確認します。
- HPE Smart Storage バッテリを使用しているバッテリバックアップ式のデバイスを取り外します。
   HPE Smart Array コントローラーおよび NVDIMM で、HPE Smart Storage バッテリが使用されます。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにあるご使用の製品のサーバーのメンテナン ス&サービスガイドを参照してください。

- HPE ProLiant Gen 10 (http://www.hpe.com/info/proliantgen10-docs)
- HPE Synergy (http://www.hpe.com/info/synergy-docs)

詳しくは

サーバーのユーザーガイド(169ページ)

## HPE Smart Storage バッテリの障害

#### 症状

HPE Smart Array コントローラー用に HPE Smart Storage バッテリが構成されている HPE ProLiant サー バーで、キャッシュモジュールの障害または HPE Smart Storage バッテリの障害を示す POST エラーメ ッセージまたは IML メッセージが受信される。

#### 原因

- HPE Smart Storage バッテリとの通信に失敗した。
- HPE Smart Storage バッテリの出力が有効になっていない。

- HPE Smart Storage バッテリが適切に取り付けられていて接続されていることを確認します。詳しくは、<u>http://www.hpe.com/info/SmartArrayGen10-docs</u>にある HPE Smart Array コントローラーユー ザーガイドを参照してください。
- iLO で HPE Smart Storage バッテリのステータスを確認します。
- システム ROM を更新します。
- 問題が解消されない場合は、Active Health System ログをダウンロードして、問題の解決支援のために サポート担当者に送信してください。

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/support/ahsv-docs</u>) に ある Active Health System Viewer のドキュメントを参照してください。

## ケーブルの問題

## 古い Mini-SAS ケーブルの使用時に、ドライブエラー、再試行、タイムアウト、 および保証対象外のドライブ障害が発生する

#### 症状

古い Mini-SAS ケーブルの使用時に、エラー、再試行、タイムアウト、および保証対象外のドライブ障害が発生する。

#### 原因

Mini-SAS ケーブルが寿命に近づいている可能性がある。

#### アクション

Mini-SAS コネクターの製品寿命は、接続/切断回数 250 回です(外部、内部、およびケーブル Mini-SAS コネクター)。

寿命が近づいている古い Mini-SAS ケーブルを使用しているのであれば、交換してください。

## SUV ケーブルに接続されている場合に、USB デバイスが認識されない、エラー メッセージが表示される、またはデバイスの電源が入らない

#### 症状

- SUV ケーブルに接続しても USB デバイスが認識されない。
- エラーメッセージが表示される。
- SUV ケーブルに接続してもデバイスの電源が投入されない。

#### 原因

SUV ケーブル上の USB コネクターで、500 mA を超える電源を必要とするデバイスがサポートされていない。

#### アクション

1. USB デバイスを取り外し、次のいずれかを実行します。

- 必要とする電源が 500 mA 未満の USB デバイスを接続します。
- 外部電源の USB ハブを SUV ケーブルに接続し、USB デバイスをハブに接続します。

# ソフトウェアの問題

## オペレーティングシステムの問題および解決

## オペレーティングシステムの問題

## オペレーティングシステムのロックアップ

#### 症状

オペレーティングシステムがロックアップする。

#### アクション

- 最新のウィルススキャンユーティリティを使用してウィルスをスキャンしてください。
- iLO イベントログを確認します。
- IML を確認します。
- 必要に応じて、確認できるように、NMI クラッシュダンプ情報を収集します。
- Active Health System Viewer (AHSV) を使用して、AHS データをアップロードし、サーバーの問題を 読み取り、診断し、解決します。問題を解決できない場合は、Active Health System Viewer を使用し てケースを送信します。詳しくは、<u>http://www.hpe.com/support/ahsv-docs</u>で入手できる Active Health System Viewer のドキュメントを参照してください。

## エラーログにエラーが表示された

#### 症状

エラーログにエラーメッセージが表示される。

#### アクション

エラーログに表示された情報に従います。

詳しくは、オペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。

## サービスパックのインストール後に問題が発生する

#### 症状

サービスパックのインストール後に問題が発生する

アクション

オペレーティングシステムをアップデートします。

## 詳しくは

<u>オペレーティングシステムのアップデート(132</u>ページ)

## オペレーティングシステムのアップデート

## オペレーティングシステムをアップデートするための前提条件

オペレーティングシステムをアップデートする前に、各アップデートのリリースノートをよく読んでくだ さい。

オペレーティングシステムのアップデート(サービスパック、ホットフィックス、およびパッチ)を適用 する場合は、注意してください。アップデートが提供する特定の修正が必要ない場合、Hewlett Packard Enterprise ではアップデートを**適用しない**ことをお勧めします。アップデートによって、Hewlett Packard Enterprise 独自のファイルが上書きされてしまう場合があります。

## オペレーティングシステムのアップデート

オペレーティングシステムをアップデートする場合は、以下の手順に従ってください。

#### 手順

1. システム全体のバックアップを取ります。

2. 各オペレーティングシステムの指示に従って、オペレーティングシステムをアップデートします。

3. 最新のドライバーをインストールします。

アップデートを適用したが問題がある場合は、<u>Hewlett Packard Enterprise の Web サイト</u>で問題を修正 するためのファイルを見つけてください。

## ソフトウェアの再構成または再ロード

#### ソフトウェアを再構成または再ロードするための前提条件

他のすべての方法で問題が解決されなかった場合、システムを再構成します。システムを再構成する前 に、次の手順に従ってください。

#### 手順

 ソフトウェアの再ロードに必要なダウン時間と断続的な問題のトラブルシューティングにかかる時間 を推定して比較します。問題のあるソフトウェアを削除して再インストールして最初からやりなおす 方が簡単な場合があります。また、消去ユーティリティを使用した後ですべてのシステムソフトウェ アを再インストールする方が簡単な場合もあります。

#### ▲ 注意:

システム消去ユーティリティを実行する前にバックアップを実行します。このユーティリティは、システムを工場出荷時の初期設定に戻し、既存のハードウェアの構成情報(アレイの設定およびディスクのパーティションを含む)を削除して、接続されているハードディスクドライブの内容をすべて消去します。このユーティリティの使用については、手順書を参照してください。

- **2.** サーバーがソフトウェアを実行するのに十分なリソース(プロセッサー速度、ハードディスクドライ ブの空き容量、およびメモリ)を備えていることを確認します。
- 3. サーバーの ROM が最新のもので、構成が正しいことを確認します。
- 4. ここまでの手順で用意したすべてのトラブルシューティング情報の記録を印刷しておいてください。
- 5. 開始する前に、正しいバックアップを2つ作成します。バックアップユーティリティを使用してバッ クアップをテストします。

- オペレーティングシステムおよびアプリケーションソフトウェアに関する参照資料を調べて、最新情報を入手します。
- 7. 正しく機能することがわかっている最新の構成で動作しない場合は、オペレーティングシステムの復 旧ソフトウェアを使用してシステムを復旧します。

詳しくは、オペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。

### バックアップバージョンの復元

最近、オペレーティングシステムまたはソフトウェアをアップグレードして問題を解決できない場合は、 前に保存したバージョンのシステムを復元してみてください。バックアップを復元する前に、現在のシス テムのバックアップを作成してください。前のシステムを復元しても問題が訂正されない場合、追加機能 を失わずに現在のシステムを復元することができます。

詳しくは、バックアップソフトウェアに付属のドキュメントを参照してください。

## Linux に関する情報の入手先

Linux オペレーティングシステム固有のトラブルシューティング情報については、ProLiant 用 Linux の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/info/proliantlinux</u>)を参照してください。

HPE ProLiant サーバーで発生する可能性のある Linux のインストールに関する問題の解決を容易にする ために、Hewlett Packard Enterprise テクニカルサポートに問い合わせる前に sosreport または supportconfig を取得してください。

#### 詳しくは

<u>Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス(177 ページ)</u> Linux のレポート(167 ページ)

## アプリケーションソフトウェアの問題

## ソフトウェアのロックアップ

#### 症状

ソフトウェアがロックアップする。

#### 原因

- ソフトウェアとサーバーにインストールされている他のソフトウェアとの互換性がない。
- ソフトウェアに既知の問題が存在する可能性がある。
- サーバーの構成が変更された可能性がある。
- サーバーがウィルスに感染された可能性がある。

- アプリケーションのログおよびオペレーティングシステムのログを調べて、ソフトウェアがロックア ップした理由を示すエントリーを確認します。
- 2. サーバーにインストールされている他のソフトウェアとの間で不適合がないかどうかを調べます。
- 3. ソフトウェアベンダーのサポート Web サイトにアクセスして、既知の問題を確認します。

- ログファイルを参照して、問題の原因となっている可能性のあるサーバーに対する変更がないかどう かを確認します。
- 5. 最新のウィルススキャンユーティリティを使用してサーバーがウィルスに感染していないかスキャン してください。

## ソフトウェアの設定変更後のエラー

#### 症状

設定が変更された後にシステムがロックアップする。

#### 原因

新しいシステム設定がサポートされていない。

アクション

システムログを調べて、行われた変更を確認し、元の構成に戻します。

## システムソフトウェア変更後のエラー

#### 症状

システムソフトウェアの変更後にエラーが発生する。

#### アクション

設定を元の構成に戻します。複数の設定を変更した場合は、設定を一度に1つずつ元に戻して問題の原因 を突き止めてください。

## アプリケーションインストール後のエラー

#### 症状

サーバーへのアプリケーションインストール後にエラーが発生する。

- アプリケーションのログおよびオペレーティングシステムのログを調べて、ソフトウェアが停止した 理由を示すエントリーを確認します。
- システムの設定を調べて、エラーの原因になっていないかどうかを確認します。サーバーのセットア ップユーティリティで設定を確認して、ソフトウェアスイッチを手動で設定しなければならない場合 があります。詳しくは、アプリケーションのドキュメント、ベンダーの Web サイト、あるいはその両 方を参照してください。
- 上書きされたファイルがないか調べます。アプリケーションで追加されるファイルを確認するには、 アプリケーションのドキュメントを参照してください。
- アプリケーションを再インストールします。
- 最新のドライバーがインストールされていることを確認します。

## ROM の問題

## リモート ROM フラッシュの問題

## コマンドライン構文エラー

#### 症状

正しいコマンドライン構文が使用されていない場合、構文が間違っていることを示すエラーメッセージが 表示され、プログラムが終了します。

#### 原因

不正なコマンドラインが使用されている。

#### アクション

1. コマンドライン構文を修正します。

2. プロセスを再起動します。

## ターゲットコンピューターでアクセスが拒否された

#### 症状

ネットワーク接続されているが、管理権限が付与されていないターゲットコンピューターにアクセスする と、問題について説明したエラーメッセージが表示され、プログラムが終了する。

#### 原因

ユーザーが要求しているアクセスに対する管理者権限がない。

#### アクション

- 1. ターゲットコンピューターまたはサーバーに対する管理者権限を取得します。
- 2. プロセスを再起動します。

Windows ベースのシステムでは、リモートレジストリサービスが実行されていることを確認してください。

#### コマンドラインパラメーターが無効または正しくない

#### 症状

コマンドラインに誤ったオプションパラメーターを追加した場合に、パラメーターが無効または正しくな いことを示すエラーメッセージが表示され、プログラムが終了する。

#### 原因

無効または不正なコマンドラインパラメーターが使用されている。

#### アクション

1. 無効なパラメーターを修正します。

2. プロセスを再起動します。

## リモート通信でネットワーク接続の障害が発生する

#### 症状

接続の中断を示すエラーメッセージが表示され、プログラムが終了する。

#### 原因

ネットワーク接続を確立できないため、ROM フラッシュの準備中に、管理クライアントとターゲットサ ーバー間のリンクが中断する可能性があります。オンラインでの ROM フラッシュの準備中に、リモート 接続処理に障害が発生した場合、ターゲットシステムで ROM フラッシュは行われません。

#### アクション

1. 接続障害の原因の確認と修正を試みます。

2. プロセスを再起動します。

#### ROM フラッシュ中の障害

#### 症状

サーバーが起動しない。

#### 原因

ROM フラッシュ中にフラッシュを中断できないか、ROM イメージが壊れたためサーバーが起動しない。 障害の考えられる最大の原因は、フラッシュプロセスの実行中のシステムの電源の切断です。

#### アクション

ROMPag ディザスタリカバリ手順を開始してください。

### ターゲットシステムがサポートされていない

#### 症状

ターゲットシステムが、サポートされているサーバーのリストにない場合は、エラーメッセージが表示され、プログラムが終了します。

#### 原因

リモート ROM フラッシュユーティリティを使用してアップグレードできるのは、サポートされているシ ステムだけです。

#### アクション

サーバーがサポートされているかどうかを確認するには、<u>Hewlett Packard Enterprise の Web サイト</u>に アクセスしてください。

#### ファームウェアの更新時にシステムがリカバリメソッドを要求する

#### 症状

ファームウェアの更新時にシステムがリカバリメソッドを要求する。

1. 必ず、ファームウェアを更新する前に BitLocker を無効にしてください。

BitLocker を無効にしていない場合、システムは、BitLocker が構成されたときに選択されたリカバリメ ソッドを要求します。1 つまたは複数の正しいリカバリパスワードを入力できないと、暗号化されてい るすべてのデータにアクセスできなくなります。

- ファームウェアを更新します。
   BitLocker がオプション ROM を監視するように構成されている場合は、システムの最新状態の維持 (149 ページ)に示されているファームウェアのアップグレード手順に従ってください。BitLocker は、 以下のオプション ROM を監視するように構成できます。
  - NIC
  - Smart アレイストレージ
  - 単体の HBA
- 3. ファームウェアの更新が完了してから BitLocker を有効にしてください。

BitLocker については、Microsoft 社の Web サイト(<u>http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/</u> <u>cc732774.aspx</u>)から、サーバー用の BitLocker に関する資料を参照してください。

#### 詳しくは

<u>システムの最新状態の維持(149 ページ)</u>

## ファームウェアの更新

#### 手順

- 1. デバイスのファームウェアのバージョンを確認します。
- 2. 利用可能なファームウェアの最新バージョンを確認します。

詳しくは、オペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。

TPM (Trusted Platform Module) がサーバーに取り付けられて有効化されている場合は、ファームウェアを更新する前に BitLocker を無効にします。

詳しくは、オペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。

- ファームウェアをダウンロードし、ご使用のハードウェア構成用にサポートされている最新バージョンに更新します。
- 5. ファームウェアのバージョンを調べて、ファームウェアが更新されたことを確認します。
- **6.** TPM がサーバーに取り付けられて有効化されている場合は、ファームウェアの更新が完了してから BitLocker を有効化します。

詳しくは、オペレーティングシステムのドキュメントを参照してください。

## 起動時の問題

サーバーが起動しない

#### 症状

サーバーが起動しない。

#### 原因

- システム ROMPaq フラッシュが失敗しています。
- システム ROM が壊れています。
- ROMPag を使用した SYSROM の更新後、サーバーが起動に失敗しています。
- 論理ドライブが、RAID コントローラーで構成されていません。
- コントローラーのブート順序が正しく設定されていません。
- Smart Array に複数の論理ドライブが含まれている場合は、HPE SSA(F5 キー)内で起動論理ドライブが選択されていなければならない場合があります。
- 無効または破損したファームウェアが検出された。

#### アクション

- OS 起動時の問題のフローチャートの手順を確認します。
- コントローラーのブート順序を確認します。
   詳しくは、<u>http://www.hpe.com/info/uefi/docs</u>で入手できる UEFI システムユーティリティユーザー ガイドを参照してください。
- 次のいずれかの方法を使用して冗長 ROM にアクセスします。
  - ・ 冗長 ROM(非ブレードサーバー)にアクセスする
  - 。 冗長 ROM(サーバーブレード)にアクセスする

#### 詳しくは

<u>
冗長 ROM(非ブレードサーバー)にアクセスする(138 ページ)</u> <u>
冗長 ROM(サーバーブレード)にアクセスする(</u>139 ページ) <u>
OS 起動時の問題のフローチャート(</u>50 ページ)

## 冗長 ROM(非ブレードサーバー)にアクセスする

システム ROM が壊れたら、ほとんどの場合、システムは自動的に冗長 ROM に切り替えます。システム が自動的に冗長 ROM に切り替わらない場合は、以下の手順を実行してください。

#### 手順

- 1. サーバーの電源を切ります。
- 2. 必要に応じて、ラックからサーバーを取り外します。
- 3. アクセスパネルを取り外します。
- 4. システムメンテナンススイッチの1、5、および6の位置をオンに変更します。
- 5. アクセスパネルを取り付けます。
- **6.** サーバーをラックに取り付けます。
- 7. サーバーの電源を入れます。
- 8. システムがビープ音を鳴らしたら、手順1~3を繰り返します。

- 9. システムメンテナンススイッチの1、5、および6の位置をオフに変更します。
- 手順5および6を繰り返します。

現在のバージョンとバックアップバージョンの ROM が両方とも壊れている場合、システムボードを返却 して交換を依頼してください。

システム ROM が壊れていないときにバックアップ ROM を切り替えるには、UEFI システムユーティリテ <u>イ(145</u>ページ)を使用してください。

### 冗長 ROM (サーバーブレード) にアクセスする

システム ROM が壊れたら、ほとんどの場合、システムは自動的に冗長 ROM に切り替えます。システム が自動的に冗長 ROM に切り替わらない場合は、以下の手順を実行してください。

#### 手順

- 1. サーバーの電源を切ります。
- 2. サーバーを取り外します。
- 3. アクセスパネルを取り外します。
- 4. システムメンテナンススイッチの1、5、および6の位置をオンに変更します。
- 5. アクセスパネルを取り付けます。
- 6. サーバーをエンクロージャーに取り付けて、サーバーの電源を入れます。
- 7. システムがビープ音を鳴らしたら、手順1~3を繰り返します。
- 8. システムメンテナンススイッチの1、5、および6の位置をオフに変更します。

**9.** 手順5および6を繰り返します。

現在のバージョンとバックアップバージョンの ROM が両方とも壊れている場合、システムボードを返却 して交換を依頼してください。

システム ROM が壊れていないときにバックアップ ROM を切り替えるには、UEFI システムユーティリテ <u>ィ(145</u>ページ)を使用してください。

## UEFI サーバーの PXE ブートに関するガイドライン

- サーバーが UEFI ブートモード用に構成されている場合、PXE サーバーは UEFI ブートイメージで構成 される必要があります。x64 EFI マシンの場合、DHCP サーバーも x 64 EFI DHCP ブート要求をサポ ートするように構成される必要があります。詳しくは、<u>http://www.hpe.com/info/UEFI/docs</u> で入手 できる UEFI のドキュメントを参照してください。
- UEFI ブートモードで VMware ESX を起動する場合、UEFI 最適化ブートが有効になっている必要があります。
- サーバーが UEFI ブートモードで起動するとき、レガシー OS インストールによるメディアは起動され ません。これには、DOS ターゲットおよびレガシー BIOS ブートモードでインストールされている Windows または Linux システムが含まれます。また、レガシー BIOS ブートモードで起動するサーバ ーにはその逆が当てはまります。

# ソフトウェアおよび構成ユーティリティ

## サーバーモード

この項に示すソフトウェアおよび構成ユーティリティは、オンラインモード、オフラインモード、または 両方のモードで動作します。

ソフトウェアまたは構成ユーティリティ	サーバーモード
<u>Active Health System</u> (140 ページ)	オンラインおよびオフライン
<u>HPEiLO 5 (</u> 141 ページ)	オンラインおよびオフライン
<u>HPE Smart Storage Administrator(</u> 148 ページ)	オンラインおよびオフライン
<u>iLO RESTful API</u> (143 ページ)	オンラインおよびオフライン
Intelligent Provisioning(144 ページ)	オフライン
<u>Windows および Linux 用の Scripting</u> <u>Toolkit(</u> 145 ページ)	オンライン
<u>Service Pack for ProLiant</u> (149 ページ)	オンラインおよびオフライン
<u>Smart Update Manager(149 ページ)</u>	オンラインおよびオフライン
<u>UEFI システムユーティリティ(</u> 145 ページ)	オフライン

## 製品 QuickSpecs

製品の特長、仕様、オプション、構成、および互換性について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/info/gs</u>)にある製品の QuickSpecs を参照してください。

## アクティブヘルスシステムビューア

アクティブヘルスシステムビューア(AHSV)は、AHSのアップロードデータを使用してサーバーの問題 を迅速に読み取り、診断し、解決するために使用するオンラインツールです。AHSVは、Hewlett Packard Enterprise が推奨する、経験とベストプラクティスに基づいた修復処置を提供します。AHSVには、以下 の機能があります。

- ・ サーバーの構成情報の読み取り
- ドライバー/ファームウェアインベントリの表示
- イベントログの確認
- ・ 障害検出解析アラートへの応答
- 新しいサポートケースのオープンおよび既存のサポートケースの更新

## **Active Health System**

Active Health System は、サーバーハードウェアとシステム構成の変化を監視し、記録します。

Active Health System は、以下の機能を提供します。

- 1,600 を超えるシステムパラメーターの継続的なヘルス監視
- すべての構成変更のログの取得
- ヘルスおよびサービス通知の統合(正確なタイムスタンプ付き)
- アプリケーションのパフォーマンスに影響を与えないエージェントレスの監視

Active Health System について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある iLO ユーザー ガイドを参照してください。

### Active Health System のデータ収集

Active Health System では、ユーザーの経営、財務、顧客、従業員、またはパートナーに関する情報を収 集しません。

収集される情報の例を示します。

- サーバーモデルとシリアル番号
- プロセッサーのモデルと速度
- ストレージの容量と速度
- メモリの容量と速度
- ・ ファームウェア/BIOS およびドライバーのバージョンと設定

Active Health System は、サードパーティのエラーイベントログ活動(たとえば、OS を介して作成し、 渡した内容)から OS データを解析したり、変更したりしません。

#### Active Health System ログ

Active Health System が収集したデータは Active Health System ログに保存されます。データは、安全に 記録され、オペレーティングシステムから分離され、しかも顧客データから独立しています。

Active Health System ログが満杯になると、ログ内の最も古いデータが新しいデータで上書きされます。

Active Health System ログがダウンロードされ、サポート担当者に送信されて、担当者がお客様の問題の 解決をサポートするのにかかる時間は5分以内です。

Active Health System データをダウンロードし、Hewlett Packard Enterprise に送信することで、お客様 は、分析、技術的な解決、および品質改善のためにデータが使用されることに同意したものと見なされま す。収集されるデータは、Privacy Statement(<u>http://www.hpe.com/info/privacy</u>に掲載されています) に従って管理されます。

ログを Active Health System Viewer にアップロードすることもできます。詳しくは、Web サイト (<u>http://</u> <u>www.hpe.com/support/ahsv-docs</u>) にある Active Health System Viewer のドキュメントを参照してくだ さい。

## **HPEiLO 5**

iLO 5 は、HPE ProLiant サーバーおよび Synergy コンピュートモジュールのシステムボードに組み込まれ たリモートサーバー管理プロセッサーです。iLO では、リモートの場所からサーバーを監視および制御で きます。iLO 管理は、サーバーをリモートで構成、更新、監視、および修復するための複数の方法を提供 する強力なツールです。iLO (Standard) は、追加コストまたはライセンスなしで Hewlett Packard Enterprise サーバーに事前設定されています。 サーバー管理者の生産性を向上させる機能および追加のセキュリティ機能がライセンス付与されていま す。詳しくは、<u>http://www.hpe.com/support/ilo-docs</u>にある iLO ライセンスガイドを参照してくださ い。

iLO について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Web サイトの iLO ユーザーガイドを参照してください。

## iLO 連携

iLO 連携では、iLO Web インターフェイスを使用して、1 つのシステムから複数のサーバーを管理できます。

iLO 連携が構成されている場合、iLO はマルチキャスト検出およびピアツーピア通信を使用して、iLO 連携グループ内のシステム間の通信を可能にします。

iLO 連携ページがロードされると、Web インターフェイスを実行する iLO システムから iLO のピアへ、そ してそれらのピアから他のピアへ、選択した iLO 連携グループのすべてのデータが取得されるまでデータ リクエストが送信されます。

iLO は次の機能をサポートします。

- グループのヘルスステータス サーバーのヘルス情報とモデル情報を表示します。
- グループ仮想メディア iLO 連携グループ内のサーバーからアクセスできる URL ベースのメディア に接続します。
- グループ電力制御 iLO 連携グループ内のサーバーの電源ステータスを管理します。
- グループ消費電力上限 iLO 連携グループ内のサーバーに消費電力上限を動的に設定します。
- グループファームウェアアップデート iLO 連携グループ内のサーバーのファームウェアを更新します。
- グループライセンスのインストール ライセンスキーを入力して、iLO 連携グループ内のサーバー上 でライセンス済みの iLO 機能を有効にします。
- グループ構成 複数の iLO システムに対する iLO 連携グループメンバーシップを追加します。

どのユーザーも iLO 連携ページの情報を表示できますが、次の機能を使用するにはライセンスが必要で す。グループ仮想メディア、グループ電源制御、グループ消費電力上限、グループ構成、およびグループ ファームウェアアップデート。

iLO 連携について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト上の iLO ユーザーガイドを参照し てください。

## iLO サービスポート

サービスポートは、ProLiant Gen10 サーバーおよび Synergy Gen10 コンピュートモジュールで **iLO** のラ ベルが付けられている USB ポートです。

サーバーに物理的にアクセスできる場合、サービスポートを使用して次のことができます。

- サポートされている USB フラッシュドライブに Active Health System ログをダウンロードします。
   この機能を使用する場合、接続されている USB フラッシュドライブにホストオペレーティングシステムはアクセスできません。
- サポートされる USB Ethernet アダプターにクライアント (ノートパソコンなど)を接続して、iLO Web インターフェイス、リモートコンソール、CLI、iLO RESTful API、またはスクリプトにアクセスしま す。

Hewlett Packard Enterprise は、HPE USB Ethernet アダプター(部品番号 Q7Y55A)を使用することをお勧めします。

iLOサービスポートを使用すると、次のようになります。

- 操作が iLO イベントログに記録されます。
- サービスポートのステータスを示すようにサーバーの UID が点滅します。
   REST クライアントと iLO RESTful API を使用してサービスポートのステータスを取得することもできます。
- サービスポートを使用してサーバー内のデバイスまたはサーバー自体を起動することはできません。
- サービスポートに接続してサーバーにアクセスすることはできません。
- 接続されているデバイスにサーバーからアクセスすることはできません。

iLO サービスポートについて詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトの iLO ユーザーガイド を参照してください。

## **iLO RESTful API**

iLO には、Redfish API 準拠である iLO RESTful API が含まれています。iLO RESTful API は、基本的な HTTPS 操作(GET、PUT、POST、DELETE、および PATCH)を iLO Web サーバーに送信することで、 サーバー管理ツールから構成、インベントリ、および監視タスクを実行するために使用できる管理インタ ーフェイスです。

iLO RESTful API について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/</u> <u>info/restfulinterface/docs</u>)を参照してください。

iLO RESTful API を使用したタスクの自動化について詳しくは、<u>http://www.hpe.com/info/redfish</u> にある ライブラリとサンプルコードを参照してください。

## RESTful インターフェイスツール

RESTful インターフェイスツール(iLOREST)は、HPE サーバー管理タスクを自動化するためのスクリ プティングツールです。これは、iLO RESTful API を利用する、簡素化されたコマンドのセットを提供し ます。ツールは、ご使用のコンピューターにインストールしてリモートで使用することも、Windows ま たは Linux オペレーティングシステムを搭載するサーバーにローカルでインストールすることもできま す。RESTful インターフェイスツールでは、自動化時間を短縮するための対話型モード、スクリプト可能 なモード、および CONREP のようなファイルベースモードが提供されます。

詳しくは、次の Web サイトを参照してください。<u>http://www.hpe.com/info/resttool</u>

## **iLO Amplifier Pack**

iLO Amplifier Pack は、iLO Advanced の機能を活用して迅速な検出、詳細なインベントリレポート、およ びファームウェアとドライバーの更新を可能にする、高度なサーバーインベントリとファームウェアおよ びドライバーの更新ソリューションです。iLO Amplifier Pack は、ファームウェアとドライバーの大規模 更新を目的として、サポートされている数千台のサーバーの迅速なサーバー検出およびインベントリを実 行します。

iLO Amplifier Pack について詳しくは、次の Web サイトにある *iLO Amplifier Pack ユーザーガイド*を参照 してください(<u>http://www.hpe.com/support/ilo-ap-ug-ja</u>)。

## **Intelligent Provisioning**

Intelligent Provisioning は、ProLiant サーバー、および HPE Synergy コンピュートモジュールに組み込ま れた単一サーバーの展開ツールです。Intelligent Provisioning によって、サーバーのセットアップがシンプ ルになり、信頼性が高く一貫した方法でサーバーを展開できます。

Intelligent Provisioning は、使用許諾されたベンダーのオリジナルメディアおよび Hewlett Packard Enterprise ブランドバージョンの OS ソフトウェアをシステムにインストールします。Intelligent Provisioning は、Service Pack for ProLiant (SPP) に含まれている最適化されたサーバーサポートソフト ウェアを統合するためにシステムも準備します。SPP は、ProLiant サーバーとサーバーブレードおよびそ れらのサーバーを収納するエンクロージャー、ならびに HPE Synergy コンピュートモジュール向けの包 括的なシステムソフトウェアおよびファームウェアソリューションです。これらのコンポーネントには、 ファームウェアコンポーネントと OS コンポーネントの基本的なセットがプリロードされています。こ れらのコンポーネントは、Intelligent Provisioning とともにインストールされます。

() 重要:

HPE ProLiant XL サーバーは、Intelligent Provisioning によるオペレーティングシステムのインスト ールはサポートしませんが、メンテナンス機能はサポートします。詳しくは、*Intelligent Provisioning ユーザーガイド*の「メンテナンスの実行」およびオンラインヘルプを参照してください。

サーバーの実行後、ファームウェアをアップデートすると、追加コンポーネントをインストールできま す。サーバーの製造時以降のすでに古くなったコンポーネントをアップデートすることもできます。

Intelligent Provisioning にアクセスするには、次のようにします。

- POST 画面から F10 を押します。
- ILO Web ブラウザーユーザーインターフェイスで、Always On を使用します。Always On を使用すると、サーバーを再起動せずに Intelligent Provisioning にアクセスすることができます。

## Intelligent Provisioning の動作

Intelligent Provisioning には、次のコンポーネントが含まれます。

- クリティカルブートドライバー
- Active Health System (AHS)
- 消去ユーティリティ
- 展開設定

- サーバーには、ファームウェアおよびドライバーがプリロードされていますが、初期セットアッ プ時にファームウェアをアップデートして、最新のバージョンに保つようにしてください。また、Intelligent Provisioning の最新バージョンをダウンロードおよびアップデートすると、サポートされる最新機能を利用できます。
- ProLiant サーバーでは、ファームウェアは Intelligent Provisioning のファームウェアの更新ユー ティリティを使用してアップデートされます。
- 現在使用中のバージョンとの互換性が必要な場合は、ファームウェアのアップデートを実行しないでください。

<sup>(!</sup> 重要:
#### 注記:

Intelligent Provisioning は、マルチホーム構成内では機能しません。マルチホームホストとは、複数のネットワークに接続されているか、複数の IP アドレスを持っているホストです。

Intelligent Provisioning は、次のオペレーティングシステムのインストールをサポートします。

- Microsoft Windows Server
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- VMware ESXi/vSphere カスタムイメージ

OS のすべてのバージョンがサポートされているわけではありません。サポート対象のオペレーティング システムのバージョンについては、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトにある OS サポートマトリ ックス(<u>http://www.hpe.com/info/ossupport</u>)を参照してください。

# 管理ソフトウェアのセキュリティ

HPE ProLiant Gen10 サーバーは、業界内で最も高度な、かつすぐに使用できるさまざまなセキュリティ 機能を備えており、内蔵のセキュアな管理アプリケーションとファームウェアに基づいています。HPE の内蔵管理製品によって提供される管理セキュリティは、最新のワークロードをセキュアにサポートし、 未許可アクセスや未承認の用途からコンポーネントを保護します。iLO Advanced および iLO Advanced Premium Security Edition ライセンスで使用可能な内蔵管理およびオプションのソフトウェアとファーム ウェアは、高度なサイバー攻撃に対する保護、検出、リカバリを確実に実行するセキュリティ機能を提供 します。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise Information Library (<u>http://www.hpe.com/info/EIL</u>) にあ る *HPE Gen10 サーバーセキュリティリファレンスガイド*を参照してください。

iLO Advanced Premium Security Edition のライセンスについて詳しくは、<u>http://www.hpe.com/servers/</u> <u>ilopremium-ja</u> を参照してください。

# Windows および Linux 用の Scripting Toolkit

Windows および Linux 用の STK は、サーバーの無人/自動での大量展開の作成を可能にするサーバー展開 製品です。STK は、ProLiant サーバーをサポートするように設計されています。このツールキットには、 モジュール式のユーティリティセットと、このユーティリティセットを使用して自動サーバー展開プロセ スを作成する方法を記載した非常に役立つドキュメントが含まれています。

STK を使用すると、標準となるサーバー構成スクリプトを柔軟に作成できます。ユーザーは、作成したス クリプトを使用して、サーバーの構成プロセスで発生する多くの手動での手順を自動化することができま す。この自動サーバー構成プロセスにより、各展開にかかる時間が短縮されるため、迅速に多数のサーバ ーへの展開が可能になります。

STK のダウンロードについて詳しくは、または STK をダウンロードするには、<u>Hewlett Packard</u> <u>Enterprise の Web サイト</u>を参照してください。

# UEFI システムユーティリティ

UEFI システムユーティリティは、システム ROM に内蔵されています。これを使用すると、次のような 広範な構成作業を実行できます。

- システムデバイスとインストールされたオプションの構成。
- システム機能の有効化と無効化。
- システム情報の表示。

- プライマリブートコントローラーまたはパーティションの選択。
- メモリオプションの構成。
- その他のプリブート環境の起動。

UEFIを搭載する HPE サーバーでは、以下を提供できます。

- サイズが 2.2 TB 以上のブートパーティションのサポート。このような構成は、以前まで、RAID ソリ ューションを使用している場合に、ブートドライブでしか使用できませんでした。
- セキュアブート。システムファームウェア、オプションカードファームウェア、オペレーティングシ ステム、ソフトウェアを連携して、プラットフォームのセキュリティを強化することができます。
- ・ UEFI グラフィカルユーザーインターフェイス (GUI)
- 内蔵 UEFI シェル。スクリプトやツールを実行するための起動前環境を提供します。
- UEFI オプション ROM のみをサポートするオプションカード向けブートサポート。

### ブートモードの選択

このサーバーには、2 つの**ブートモード**構成があります。UEFI モードおよびレガシー BIOS モードです。 一部のブートオプションでは、特定のブートモードを選択することが必要です。デフォルトでは、ブート モードは UEFI モードに設定されています。次の特定のオプションを使用するには、システムを UEFI モ ードで起動する必要があります。

- セキュアブート、UEFI 最適化ブート、汎用 USB ブート、IPv6 PXE ブート、iSCSI ブート、および URL からのブート
- ファイバーチャネル/FCoE スキャンポリシー

#### 注記:

使用するブートモードはオペレーティングシステムのインストールと一致しなければなりません。そう でない場合、ブートモードを変更するとサーバーがインストール済みのオペレーティングシステムで起動 する機能に影響を与える場合があります。

#### 前提条件

UEFI モードで起動する場合は、UEFI 最適化ブートを有効なままにしてください。

#### 手順

- 1. システムユーティリティ画面で、システム構成 > BIOS/プラットフォーム構成(RBSU) > ブートオプ ション > ブートモードを選択します。
- 2. 設定を選択します。
  - UEFIモード(デフォルト)—UEFI互換性のあるオペレーティングシステムで起動するようシステムを設定します。
  - レガシー BIOS モード レガシー BIOS 互換モードで従来のオペレーティングシステムに起動する ようにシステムを構成します。

3. 設定を保存します。

4. サーバーを再起動します。

### セキュアブート

セキュアブートはサーバーのセキュリティ機能で、完全に BIOS に組み込まれており、特殊なハードウェ アは不要です。セキュアブートにより、ブートプロセス中に起動した各コンポーネントにデジタル記号が 付けられ、このシグネチャーが UEFI BIOS に内蔵された一連の信頼済みの証明書と照合されて検証され ます。セキュアブートは、ブートプロセス中に次のコンポーネントのソフトウェア ID を検証します。

- PCle カードからロードされた UEFI ドライバー
- 大容量ストレージデバイスからロードされた UEFI ドライバー
- プリブート UEFI シェルアプリケーション
- OS UEFI ブートローダー

セキュアブートが有効になっている場合には、以下が必要です。

- ブートプロセス中、ブートローダーを持つオペレーティングシステムとファームウェアコンポーネントは、実行するために適切なデジタルシグネチャーを持っている必要があります。
- オペレーティングシステムは、起動するためには、セキュアブートをサポートし、認証済みキーの1 つで署名された EFI ブートローダーを持っている必要があります。サポートされるオペレーティング システムについて詳しくは、http://www.hpe.com/servers/ossupport を参照してください。

独自の証明書を追加または削除することにより、UEFI BIOS に組み込まれている証明書をカスタマイズで きます。カスタマイズは、サーバーに直接取り付けられた管理コンソールから行うことも、または iLO リ モートコンソールを使用してサーバーにリモート接続して行うこともできます。

セキュアブートは、次のように構成できます。

- 以下の各項で説明されているシステムユーティリティオプションを使用する。
- iLO RESTful API を使用して、証明書をクリアし、復元する。詳しくは、Hewlett Packard EnterpriseのWeb サイト(http://www.hpe.com/info/redfish)を参照してください。
- 内蔵 UEFI シェルで secboot コマンドを使用し、セキュアブートデータベース、キー、およびセキュ リティレポートを表示する。

### 内蔵 UEFI シェルの起動

内蔵 UEFI シェルオプションを使用して、内蔵 UEFI シェルを起動します。内蔵 UEFI シェルは、UEFI ブ ートローダーを含む UEFI アプリケーションのスクリプトを作成し、実行するための起動前のコマンドラ イン環境です。このシェルには、システム情報を取得し、システム BIOS を構成および更新するために使 用できる CLI ベースのコマンドも用意されています。

#### 前提条件

内蔵 UEFI シェルが有効に設定されていること。

#### 手順

- システムユーティリティ画面で、内蔵アプリケーション > 内蔵 UEFI シェルを選択します。
   内蔵 UEFI シェル画面が表示されます。
- 2. 任意のキーを押して、その場にいることを知らせます。

この手順により、セキュアブートの無効化や他社製の UEFI ツールを使用したセキュアブート証明書の 管理など、特定の機能が制限されなくなります。

- **3.** 管理者パスワードが設定されている場合はプロンプトで入力し、Enter キーを押します。 Shell>プロンプトが表示されます。
- 4. タスクの完了に必要なコマンドを入力します。
- **5.** Exit コマンドを入力して、シェルを終了します。

## **HPE Smart Storage Administrator**

HPE SSA は、HPE Smart アレイ SR コントローラーでアレイを構成するためのメインツールです。これ には、HPE SSA GUI、HPE SSA CLI、および HPE SSA スクリプティングの3つのインターフェイス形 式があります。どの形式も構成タスクをサポートしています。高度なタスクのいくつかは、1つの形式だ けで使用可能です。

HPE SSA の診断機能は、スタンドアロンのソフトウェア HPE Smart Storage Administrator 診断ユーティリティ CLI でも使用できます。

サーバーまたはコンピュートモジュールの初回プロビジョニング中は、アレイを構成してからでないとオペレーティングシステムをインストールできません。アレイは SSA を使用して構成することができます。

HPE SSA はオフライン (HPE Intelligent Provisioning を経由するか、スタンドアロンのブート可能な ISO イメージとして)とオンラインのどちらでもアクセスできます。

- ・ オフライン環境での HPE SSA へのアクセス
  - (!) 重要:

オフライン環境で既存のサーバーを更新する場合は、構成手順を実行する前に Service Pack for ProLiant から HPE SSA の最新バージョンを入手します。

さまざまな方法のいずれかを使用して、ホストオペレーティングシステムを起動する前に HPE SSA を 実行できます。オフラインモードでは、オプションの Smart アレイコントローラーや内蔵 Smart アレ イコントローラーなど、検出済みでサポート済みのデバイスを構成したり、保守したりできます。ブ ートコントローラーやブートボリュームの設定のような一部の HPE SSA 機能は、オフライン環境での み使用できます。

・ オンライン環境での HPE SSA へのアクセス

この方法では、管理者が HPE SSA 実行可能ファイルをダウンロードしてインストールする必要があり ます。ホストオペレーティングシステムを起動した後で、HPE SSA をオンラインで実行できます。

詳しくは、<u>Hewlett Packard Enterprise の Web サイト</u>で入手できる HPE Smart アレイ SR Gen10 *構成* ガイドを参照してください。

## USB サポート

Hewlett Packard Enterprise Gen10 サーバーは、サーバーに接続されているデバイスに応じて、すべての USB 動作速度をサポートします。

### 外部 USB 機能

外部 USB のサポートにより、サーバーの管理、構成、および診断のために、ローカル接続した USB デバ イスを使用できます。 セキュリティを強化するには、UEFI システムユーティリティの USB オプションで外部 USB 機能を無効 にできます。

## 冗長 ROM のサポート

サーバーでは、冗長化された ROM のサポートで、ROM を安全にアップグレードしたり構成したりする ことができます。サーバーには、1 つの ROM が搭載され 2 つの独立した ROM イメージとして機能しま す。標準の実装では、ROM の片方のサイドに現在のバージョンの ROM プログラムが内蔵され、ROM の もう一方のサイドにバックアップバージョンの ROM が内蔵されています。

注記: サーバーの工場出荷時には、ROM の両サイドに同じバージョンの ROM が実装されています。

### 安全とセキュリティ上の利点

システム ROM をフラッシュする場合、フラッシュメカニズムがバックアップ ROM を上書きし、現在の ROM をバックアップとして保存して、新しい ROM が何らかの理由で壊れたときに代替のバージョンの ROM に簡単に戻ることができるようにします。この機能では、ROM のフラッシュ中に電源障害が発生し た場合でも、既存のバージョンの ROM が保護されます。

## システムの最新状態の維持

### ファームウェアまたはシステム ROM の更新

ファームウェアまたはシステム ROM を更新するには、以下のいずれかの方法を使用します。

- ・ システムユーティリティのファームウェアの更新オプション。
- 内蔵 UEFI シェルの fwupdate コマンド。
- Service Pack for ProLiant (SPP)
- HPE オンラインフラッシュコンポーネント
- Moonshot Component Pack

#### Service Pack for ProLiant

SPP は、単一の ISO ファイルダウンロードとして提供されるシステムソフトウェアおよびファームウェ アソリューションです。このソリューションは展開ツールとして SUM を使用し、サポートされる ProLiant サーバーでテストされています。

SPP は SUM および iSUT と連携して ProLiant サーバーおよび BladeSystem インフラストラクチャを体系的に更新する、Smart Update システムメンテナンスツールです。

SPP は、Windows または Linux ホストオペレーティングシステム上でオンラインモードで使用すること ができ、また、ISO ファイルに格納されたオペレーティングシステムでサーバーが起動されている場合 は、オフラインモードで使用できます。

SPP をダウンロードするには、SPP のダウンロードページ(<u>http://www.hpe.com/jp/servers/spp\_dl</u>) を参照してください。

#### Smart Update Manager

SUM は、HPE ProLiant、HPE BladeSystem、HPE Synergy、HPE Apollo、および HPE Moonshot のサー バー、インフラストラクチャ、関連オプションについて、そのファームウェア、ドライバー、システム ソ フトウェアの保守とアップデートを行う革新的なツールです。

SUM は相互依存性の問題を回避するために、同時にアップデートできる関連ノードを特定します。

SUM の主な機能は、次のとおりです。

- ノードに取り付けられているハードウェアや、インストールされているファームウェアおよびソフト ウェアのバージョンを検出する検出エンジン。
- SUM は、アップデートを正しい順序で展開します。また、アップデートの展開前にすべての依存関係 が満たされていることを確認します。
- 相互依存性チェック。
- 順を追って進む自動のローカルホストガイドアップデートプロセス。
- Web ブラウザーベースのモード。
- カスタムベースラインと ISO を作成する機能。
- ・ iLO レポジトリ用のサポート (Gen10 iLO 5 ノードのみ)。
- 複数のリモートノード用のファームウェアとソフトウェアの同時展開。
- SPP によるローカルのオフラインファームウェア展開。
- すべてのモードでの広範なログ機能。

#### 注記:

SUM は、コントローラーに接続されているフラッシュ式ハードディスクドライブを含め、他社製のコン トローラーをサポートしません。

#### Smart Update ツール

Smart Update ツールは、iLO 4、HPE OneView、iLO Amplifier Pack、Service Pack for ProLiant (SPP)、 および Smart Update Manager (SUM) で、ファームウェアとドライバーのアップデートのステージン グ、インストール、およびアクティブ化に使用されるソフトウェアユーティリティです。

#### 注記:

HPE OneView または iLO Amplifier Pack は、iSUT が各サーバーで実行されてアップデートを展開する 間、iLO を管理します。同じツールによって両方のアプリケーションが管理されるとは限りません。アッ プデートが利用可能な場合に管理者に通知するプロセスを作成します。

- Smart Update ツール: iLO をポーリングして、管理ネットワーク経由のアップデートについて HPE OneView または iLO Amplifier Pack から要求があるか確認し、アップデートのステージング、展開、 およびアクティブ化を調整します。iSUT によって提供される適切なコマンドラインオプションを発 行することで、ポーリング間隔を調整することができます。ターゲットサーバー上でインベントリを 実行し、展開をステージングし、アップデートを展開してから、サーバーを再起動します。
- iLO Amplifier Pack: サーバーに対して利用可能なアップデートを表示します。iLO を通じて iSUT(または SUT 1.x) と通信して更新を実行します。
- HPE OneView:サーバーに対して利用可能なアップデートを表示します。iSUT(または SUT 1.x)と 通信してアップデートを開始し、HPE OneViewのサーバープロファイルページのファームウェアセク ションでステータスを報告します。HPE OneView はダッシュボードでのコンプライアンスレポート の作成を自動化します。
- SPP: 1 つの ISO イメージとして提供される統合されたシステムソフトウェアおよびファームウェア アップデートソリューションです。
- SUM: HPE ProLiant サーバーおよび関連付けられたオプションのファームウェアとドライバーをメン テナンスするためのツールです。

#### 注記:

iLO Amplifier Pack および HPE OneView で同時に 1 つのノードを管理しないでください。

#### システムユーティリティからのファームウェアの更新

システム BIOS、NIC、ストレージカードなどのシステムのファームウェアコンポーネントをアップデー トするのにファームウェアのアップデートオプションを使用します。

#### 手順

- Hewlett Packard Enterprise サポートセンターから、ご使用のサーバーのシステム ROM フラッシュバ イナリコンポーネントにアクセスします。
- 2. バイナリファイルを USB メディアまたは iLO 仮想メディアにコピーします。
- 3. メディアをサーバーに接続します。
- 4. システムユーティリティを起動し、内蔵アプリケーション > ファームウェアのアップデートを選択します。
- 5. デバイスを選択します。

ファームウェアのアップデート画面に、現在使用中のファームウェアバージョンを含め、選択したデバイスの詳細が表示されます。

- 6. ファームウェアファイルを選択を選択します。
- ファイルエクスプローラーのリストからフラッシュファイルを選択します。
   ファームウェアファイルがロードされ、ファームウェアのアップデート画面のファームウェアファイルを選択フィールドにファイルの詳細が表示されます。
- 8. イメージの説明を選択し、ファームウェアイメージを選択します。 デバイスは、複数のファームウェアイメージを持つことができます。
- 9. ファームウェアの更新を開始を選択します。

#### UEFI 内蔵シェルからのファームウェアの更新

#### 手順

- Hewlett Packard Enterprise サポートセンター(<u>http://www.hpe.com/support/hpesc</u>)から、ご使用 のサーバー用のシステム ROM フラッシュバイナリコンポーネントにアクセスします。
- 2. USB メディアまたは iLO 仮想メディアにバイナリファイルをコピーします。
- 3. メディアをサーバーに接続します。
- 4. UEFI 内蔵シェルへ起動します。
- 5. USB キーに割り当てられているファイルシステムボリュームを取得するには、map r を入力しま す。
- 6. ご使用のサーバー用のシステム ROM フラッシュバイナリコンポーネントを含むファイルシステムへ と変更します。 fs0 や fs1 など、利用可能な fsx ファイルシステムの1つに入り、Enter キーを押し ます。
- 7. cd コマンドを使用して、現在のディレクトリから、バイナリファイルを含むディレクトリに移動します。

- 8. fwupdate -d BIOS -f filename と入力し、システム ROM をフラッシュします。
- 9. サーバーを再起動します。アップデートを有効にして、ハードウェアの安定性を維持するには、ファ ームウェアのアップデート後に再起動する必要があります。

### オンラインフラッシュコンポーネント

このコンポーネントは、サポートされるオペレーティングシステム上で直接インストールできる、更新されたシステムファームウェアを提供します。さらに、SUMと組み合わせて使用すると、このスマートコンポーネントによって、ユーザーは中央の場所からリモートサーバー上のファームウェアを更新することができます。このリモート展開機能により、ファームウェアの更新を実行するために、ユーザーがサーバーの場所に物理的にいる必要がなくなります。

### ドライバー

 重要: 必ず、バックアップを作成してから、デバイスドライバーをインストールまたはアップデートして ください。

次のいずれかの Smart Update ソリューションを使用してドライバーを更新します。

- 最新の Service Pack for ProLiant (Smart Update Manager を含む)のダウンロード
- カスタム SPP ダウンロードの作成
- Smart Update Manager for Linux のダウンロード
- 特定のドライバーのダウンロード

サーバーに対応するドライバーを見つけるには、<u>Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの</u> <u>Web サイト</u>に移動してから、ご使用の製品名または製品番号を検索します。

### ソフトウェアおよびファームウェア

インストールされているソフトウェアまたはコンポーネントで古いバージョンが必要な場合を除き、サー バーを最初に使用する前に、ソフトウェアとファームウェアを更新してください。

システムソフトウェアおよびファームウェアアップデートを入手するには、次のいずれかの方法を使用し ます。

- Hewlett Packard Enterprise の Web サイト (<u>http://www.hpe.com/servers/spp/download</u>) から、SPP をダウンロードしてください。
- 個々のドライバー、ファームウェア、またはその他のシステムソフトウェアコンポーネントを、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト(<u>http://www.hpe.com/support/hpesc</u>)のサー バー製品ページからダウンロードしてください。

### オペレーティングシステムのバージョンサポート

サポートされているオペレーティングシステムのバージョンについては、オペレーティングシステムサポ <u>ートマトリックス</u>を参照してください。

### HPE Pointnext ポートフォリオ

HPE Pointnext は、信頼を提供し、リスクを軽減して、俊敏性と安定性を実現します。ハイブリッド IT に より、オンプレミス環境を簡素化して強化し、パブリッククラウドの性質や特性を活かすことで、お客様 の成功を支援します。

152 オンラインフラッシュコンポーネント

サポートサービスでは、ビジネスニーズに合わせて、適切なサービスレベル、対象期間、応答時間を選択 できます。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してください。

#### https://www.hpe.com/us/en/services/operational.html

次の分野でアドバイザリおよび変換サービスを利用します。

- プライベートまたはハイブリッドのクラウドコンピューティング
- ビッグデータおよびモビリティの要件
- データセンターのインフラストラクチャの改善
- サーバー、ストレージ、およびネットワーク技術の活用

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してください。

#### http://www.hpe.com/jp/services/consulting

### 事前通知

Hewlett Packard Enterprise は、今後予定されている以下のものについて、登録したお客様に 30 ~ 60 日前に通知を送信します。

- ハードウェア、ファームウェア、およびソフトウェアの変更
- 報告
- ・ パッチ
- ・ セキュリティアラート

Hewlett Packard Enterprise の Web サイトで事前通知を登録できます。

# レポートおよびログ

# レポートおよびログの概要

Hewlett Packard Enterprise に連絡したとき、以下のレポートまたはログのいくつかを収集することを求められる場合があります。

- Active Health System ログ Active Health System ログをダウンロードして、Hewlett Packard Enterprise サポートにケースを送信するには、Active Health System Viewer を使用します。詳しくは、 Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/support/ahsv-docs</u>)にある Active Health System Viewer のドキュメントを参照してください。
- インテグレーテッドマネジメントログ
- ・ HPE Smart Storage Administrator Diagnostic Utility CLI レポート
- ・ HPS レポート
- Linux レポート—sosreport と support config

# Active Health System ログ

Active Health System ログは、Hewlett Packard Enterprise サポートがシステムを分析するために必要な基本情報が含まれている単一のファイルです。

Active Health System ログは、手動でダウンロードして Hewlett Packard Enterprise に送信することができます。ログは、次のツールを使用してダウンロードできます。

- アクティブヘルスシステムビューアー
- HPE iLO
- Intelligent Provisioning
- ・ Windows オペレーティングシステム用の Active Health System Download CLI
- ・ Linux ディストリビューション用の Active Health System Download CLI
- curl **コマンド行ツール**

Active Health System ログは、オフラインまたはオンラインのいずれかの方法で取得できます。

オペレーティングシステム	オンラインのサーバー	オフラインのサーバー
Microsoft Windows	AHS Download CLI、iLO Web インターフェイス	Intelligent Provisioning
Linux	Active Health System Download CLI、	Intelligent Provisioning
	iLO Web インターフェイス	
VMware	iLO Web インターフェイス	Intelligent Provisioning
その他のオペレーティングシステム	iLO Web インターフェイス	Intelligent Provisioning

### Intelligent Provisioning 診断ツール

診断ツールは、サーバー起動時の POST 実行中に F10 キーを押すことによってアクセスできる NAND フ ラッシュモジュールに組み込まれています。詳しくは、<u>Intelligent Provisioning ソフトウェアドキュメ</u> <u>ント</u>を参照してください。

### Active Health System ログのダウンロード方法

Active Health System ログをダウンロードするには、次の方法を使用できます。

- iLO Web インターフェイス—Active Health System ログページから日付の範囲のログをダウンロー ドするか、ログ全体をダウンロードします。
- Intelligent Provisioning 手順については、Intelligent Provisioning ユーザーガイドを参照してください。
- Active Health System Download ユーティリティ
  —手順については、Active Health System Viewer ユ ーザーガイドを参照してください。
- iLO RESTful API 詳しくは、<u>http://www.hpe.com/support/restfulinterface/docs</u> を参照してください。

日付範囲を指定した Active Health System ログのダウンロード

#### 手順

- 1. ログに含める日付の範囲を入力します。デフォルトは7日間です。
  - a. 開始ボックスをクリックします。 カレンダーが表示されます。
  - b. カレンダーで範囲の開始日を選択します。
  - c. 終了ボックスをクリックします。
    - カレンダーが表示されます。
  - d. カレンダーで範囲の終了日を選択します。

デフォルト値の範囲をリセットするには、**リセット**アイコン<sup>く</sup>をクリックします。

- 2. オプション:ダウンロードしたファイルに含める以下の情報を入力します。
  - ・ サポートケース番号(最大 14 文字)
  - 連絡先担当者の氏名
  - 電話番号(最大 39 文字)
  - ・ メールアドレス
  - 会社名

入力した連絡先情報は、Hewlett Packard Enterprise Privacy Statement に準拠して取り扱われます。この情報は、サーバーに保存されるログデータには記録されません。

- 3. ダウンロードをクリックします。
- 4. ファイルを保存します。

5. 開いているサポートケースがある場合は、ログファイルをメールで gsd csc case mngmt@hpe.com に送信できます。

メールの件名は、次のように表記してください。CASE: <ケース番号>。

25 MB を超えるファイルは、圧縮して FTP サイトにアップロードする必要があります。必要に応じて、FTP サイトについて Hewlett Packard Enterprise にお問い合わせください。

**6.** オプション:ファイルを Active Health System Viewer にアップロードします。

詳しくは、<u>http://www.hpe.com/servers/ahsv</u> をご覧ください。

#### Active Health System ログ全体のダウンロード

Active Health System ログ全体のダウンロードには、かなり時間がかかる場合があります。技術的な問題 のために Active Health System ログをアップロードする必要がある場合、Hewlett Packard Enterprise は、 問題が発生した特定の日付範囲のログをダウンロードすることをお勧めします。

#### 手順

- 1. アドバンス設定を表示をクリックします。
- 2. オプション:ダウンロードしたファイルに含める以下の情報を入力します。
  - ・ サポートケース番号(最大 14 文字)
  - ・ 連絡先担当者の氏名
  - 電話番号(最大 39 文字)
  - ・ メールアドレス
  - 会社名

入力した連絡先情報は、Hewlett Packard Enterprise Privacy Statement に準拠して取り扱われます。この情報は、サーバーに保存されるログデータには記録されません。

- 3. ログ全体をダウンロードをクリックします。
- 4. ファイルを保存します。
- 5. 開いているサポートケースがある場合は、ログファイルをメールで gsd\_csc\_case\_mngmt@hpe.com に送信できます。

メールの件名は、次のように表記してください。CASE: <ケース番号>。

25 MB を超えるファイルは、圧縮して FTP サイトにアップロードする必要があります。必要に応じて、FTP サイトについて Hewlett Packard Enterprise にお問い合わせください。

**6.** オプション:ファイルを Active Health System Viewer にアップロードします。

詳しくは、<u>http://www.hpe.com/servers/ahsv</u>をご覧ください。

### curl を使用した Active Health System ログの抽出

#### 手順

- **1.** curl をインストールします。
- 2. curl は以下の Web サイトからダウンロードできます。http://curl.haxx.se/

- 3. コマンドウィンドウを開きます。
- 4. 以下の例に似たコマンドを実行します。

#### (!) 重要:

これらのコマンドを入力するときは、スペースやその他のサポートされていない文字を使用しないでください。

コマンドライン環境でアンパサンドなどの特殊文字が必要な場合、この文字の前にエスケープ文 字を付ける必要があります。詳しくは、このコマンドライン環境のドキュメントを参照してくだ さい。

• 日付範囲を指定して Active Health System ログをダウンロードする場合:

curl "https://<iLO\_IP\_address>/ahsdata/ahs.ahs?from=<yyyy-mm-dd>&to= <yyyy-mm-dd>" -k -v -u <username>:<password> -o <filename>.ahs

過去7日間の Active Health System ログをダウンロードし、Hewlett Packard Enterprise サポートケース番号をログヘッダーに追加する場合:

curl "https://<iLO\_IP\_address>/ahsdata/ahs.ahs?days=<number\_of\_days>
&case no=<number>" -k -v -u <username>:<password> -o <filename>.ahs

過去7日間の Active Health System ログをダウンロードし、ケース番号と連絡先情報を含める場合:

curl "https://<iLO\_IP\_address>/ahsdata/ahs.ahs?days=<number\_of\_days>
&case\_no=<number>&contact\_name=<name>&phone=<phone\_number>&email=
<email\_address>&co\_name=<company>" -k -v -u <username>:<password>
-o <filename>.ahs

• Active Health System ログ全体をダウンロードする場合:

curl "https://<iLO\_IP\_address>/ahsdata/ahs.ahs?downloadAll=1" -k -v -u <username>:<password> -o <filename>.ahs

5. ファイルは指定したパスに保存されます。

6. コマンドウィンドウを閉じます。

#### iLO での curl コマンドの使用法

curl を使用して Active Health System ログを抽出する場合、コマンドコンポーネントには以下が含まれ ます。

#### オプション

#### <iLO IP address>

iLO IP アドレスを指定します。

#### from=<yyyy-mm-dd>&to=<yyyy-mm-dd>

ログの開始と終了の日付範囲を示します。year-month-dayの形式で日付を入力してください。た とえば、2017/07/29 は、2017-07-29 と入力します。

#### days=<number of days>

今日の日付から過去<number of days>日間のログファイルをダウンロードすることを指定します。

#### downloadAll=1

ログ全体をダウンロードすることを指定します。

```
-\mathbf{k}
```

指定すると HTTPS 警告が無視されます。

 $-\mathbf{v}$ 

指定すると、詳細な出力が表示されます。

-u <username>:<password>

iLO ユーザーアカウント認証情報を指定します。

-o <filename>.ahs

出力ファイルの名前とパスを指定します。

case\_no=<HPE support case number>

ログヘッダーに追加する Hewlett Packard Enterprise サポートケース番号を指定します。

#### ダウンロードしたログに連絡先情報を追加するためのオプション

phone=<phone number>

ログヘッダーに追加する電話番号を指定します。

email=<email address>

- ログヘッダーに追加する電子メールアドレスを指定します。
- contact name=<contact name>

ログヘッダーに追加する連絡先の名前を指定します。

co name=<company name>

ログヘッダーに会社名を挿入します。

#### Active Health System ログの消去

ログファイルが壊れた場合、またはログを消去して再開する場合は、次の手順を使用して Active Health System ログを消去してください。

#### 前提条件

iLO 設定の構成権限

#### 手順

- 1. アドバンス設定を表示をクリックします。
- ログをクリアセクションまでスクロールしてから、クリアをクリックします。
- 3. 要求を確認するメッセージが表示されたら、OK をクリックします。

ログがクリア中であることが iLO によって通知されます。

4. iLO をリセットします。

一部の Active Health System データは iLO の起動中にのみログに記録されるため、iLO をリセットする 必要があります。この手順を行うことにより、データー式が確実にログに記録されます。

5. サーバーを再起動します。

サーバーの起動時にオペレーティングシステムの名前とバージョンなど、一部の情報がログに記録されるため、サーバーの再起動が必要です。この手順を行うことにより、データー式が確実にログに記録されます。

### AHS ログを IP でダウンロードする

詳しくは、Intelligent Provisioning のユーザーガイド <u>http://www.hpe.com/info/intelligentprovisioning/</u> <u>docs</u> を参照してください。

手順

- 1. Intelligent Provisioning [F10]を起動時に開きます。
- 2. メンテナンスの実行をクリックします。
- 3. Active Health System ダウンロードをクリックします。
- 4. 範囲はデフォルトのままにするか、Hewlett Packard Enterprise 技術者から指示されたままにしてください。
- 5. ダウンロードをクリックします。

### AHS ログを、AHS CLI for Windows を使用してダウンロードする

#### 手順

- AHS ダウンロードユーティリティを <u>Hewlett Packard Enterprise サポートセンター</u>からダウンロー ドします。
- 2. パッケージをサーバーにインストールします。
- AHSdownload をコマンドラインから実行します。
   AHS ログはサーバーにダウンロードされます。
- **4.** ログをローカル PC に移動します。

#### AHS ログを、AHS CLI for Linux を使用してダウンロードする

#### 手順

- **1.** AHS ダウンロードユーティリティを <u>Hewlett Packard Enterprise サポートセンター</u>からダウンロー ドします。
- 2. パッケージをサーバーにインストールします。
- 3. AHSdownload をコマンドラインから実行します。 AHS ログはサーバーにダウンロードされます。
- 4. ログをローカル PC に移動します。

### AHS ログを、iLO を使用してクリアする

ログファイルが壊れた場合は、次の手順を使用してログ機能をクリアして再起動します。この手順を実行 するには、iLO設定権限が必要です。

#### 手順

- iLO4を使用する場合は、情報 > Active Health System ログページに移動します。
   iLO5を使用する場合は、ナビゲーションツリーで情報をクリックして、Active Health System ログ タブをクリックします。
- 2. アドバンス設定を表示をクリックします。
- 3. ログをクリアセクションまでスクロールしてから、クリアボタンをクリックします。
- 4. アドバンス設定を表示をクリックします。
- 5. ログをクリアセクションまでスクロールしてから、クリアをクリックします。
- 6. OK をクリックします。

ログがクリア中であることが iLO によって通知されます。

7. iLO をリセットします。

一部の AHS データが iLO の起動時のみログに記録されるため、AHS ログの消去後に iLO のリセット が必要です。この手順を行うことにより、データー式が確実にログに記録されます。

- 8. サーバーを再起動します。
  - (!) 重要:

サーバーの起動時にオペレーティングシステムの名前とバージョンなど、一部の情報がログに記録されるため、AHS ログのクリア後にはサーバーの再起動が必要です。この手順を行うことにより、データー式が確実にログに記録されます。

詳しくは、HPE iLO のユーザーガイド(<u>http://www.hpe.com/info/enterprise/docs</u>)を参照してくだ さい。

### AHSV を使用して、トラブルシューティングを行うか、サポートケースを開く

Hewlett Packard Enterprise では、サーバーの問題の読み取り、診断、および解決に使用するオンライン ツールであるアクティブヘルスシステムビューア (AHSV) に AHS ログをアップロードする際にトラブル シューティングを支援するルールのセットを定義しています。

アクティブヘルスシステムビューアの使用について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト (<u>http://www.hpe.com/support/ahsv-ug-en</u>) にある *Active Health System Viewer ユーザーガイド*を参照 してください。

#### 手順

1. サーバーから、AHS ログをダウンロードします。

詳しくは、Active Health System Viewer ユーザーガイドの「AHS ログをダウンロードする」を参照してください。

- 2. HPE パスポートの認証情報を使用して AHSV (<u>http://www.hpe.com/servers/ahsv</u>) にログインし、 AHS ログを AHSV にアップロードします。
- 3. AHSV ダッシュボードに移動して、エラーを確認します。
- **4.** 障害検出解析ページに移動して、他のエラー条件と修正を特定します。推奨される処置に従い、エラ ーをクリアします。
- 5. 問題が解決しない場合は、AHSV ダッシュボードからサポートケースを開きます。

詳しくは、Active Health System Viewer ユ*ーザーガイド*の「サポートケースを作成する」を参照して ください。

# インテグレーテッドマネジメントログ

IML は、数百のイベントを記録して簡単に表示できる形式で格納します。IML は、各イベントに 1 分単位 のタイムスタンプを設定します。

IML に記録されたイベントは、次のような複数の方法で表示できます。

- ・ HPE SIM から
- UEFI システムユーティリティから
- 内蔵 UEFI シェルから
- ・ オペレーティングシステム固有の IML ビューアーから
  - Windows の場合: IML ビューアー
  - 。 Linux の場合: IML ビューアーアプリケーション
- ・ iLO Web インターフェイスから

### IML の表示

#### 手順

- ナビゲーションツリーで情報をクリックし、インテグレーテッドマネジメントログタブをクリックします。
- オプション: IML のソート、検索、およびフィルター処理機能を使用して、ログのビューをカスタマ イズします。
   記録されたイベントの合計数がフィルターアイコンの上に常に表示されます。フィルターを適用する

記録されたイベントの合計数がフィルターアイコンの上に常に表示されます。フィルターを週用すると、フィルター条件を満たすイベントの数がフィルターアイコンの下に表示されます。

**3.** オプション:イベントをクリックして、イベントの詳細ペインを表示します。

### HPE SSA 診断タスク

1. HPE SSA を開きます。

HPE SSA について詳しくは、*HPE Smart Storage Administrator ユーザーガイド*(<u>Hewlett Packard</u> <u>Enterprise の Web サイト</u>)を参照してください。

- 2. 次のいずれかの操作を実行して、診断パネルを開きます。
  - クイックナビゲーションメニューで、デバイスを選択して診断をクリックします。
  - 使用可能なデバイスをホーム画面から選択して、使用可能なオプションの下にある**診断**をクリックします。
- 3. レポートタイプを選択します。



この例では、アレイ診断レポートの選択を使用します。

4. アレイ診断レポートを選択します。

アレイ診断レポートのアクションパネルが表示されます。

HP Smart Storage Administrator			5	ί¢.
Smart Storage 🗸		0	?	2
Nagnostics Report Type Array Diagnostic Report SmartSDD Wear Gauge Report	Smart Array P430 Sol 1 Actions View Signestic Report Operation and displayed for the two intercent developed. The report will include Simulation Wave Gauge internalion for a percent and include Simulation of the Simulation of th	supported Salad State Orivers. Croce the	mport i	
	Generate a diagnostic report without presenting a graphical display.			

5. いずれかのタスクボタンをクリックします。

- 診断レポートの表示を選択すると、レポートが表示されます。現在のレポートの表示が完了した ら、閉じるまたは保存をクリックします。
- 診断レポートの保存を選択した場合は、レポートが生成されるのを待って、レポートを閉じるまたはレポートを保存するをクリックします。

レポートとそれらをブラウザーで表示する方法について詳しくは、*HPE Smart Storage Administrator ユー ザーガイド*(<u>Hewlett Packard Enterprise の Web サイト</u>)を参照してください。

# **HPE Smart Storage Administrator Diagnostics Utility CLI**

### ユーティリティについて

HPE Smart Storage Administrator Diagnostics Utility CLI は、システム内のストレージデバイスに関するす べての可能な情報を収集し、すべての問題を検出し、詳しい構成レポートを.zip 形式で提供します。

ソフトウェアをダウンロードしてインストールすると、オンライン環境で CLI としてユーティリティを実行できます。このユーティリティの機能は、オフライン環境で実行できる HPE Smart Storage Administrator の診断機能に反映されています。

ユーティリティは、2種類のレポートを生成します。

アレイ診断レポート

このレポートには、アレイコントローラー、ストレージエンクロージャー、ドライブケージ、論理ド ライブ、物理ドライブ、テープドライブのようなすべてのデバイスに関する情報が含まれます。サポ ートされるソリッドステートドライブについては、SmartSSD Wear Gauge 情報も含まれます。

SmartSSD Wear Gauge レポート

このレポートには、システムに接続されているソリッドステートドライブの現在の使用レベルと予想 寿命に関する情報が含まれます。

詳しくは、「<u>報告される情報</u>」を参照してください。

### 報告される情報

アレイ診断レポートは、デバイス(アレイコントローラー、ストレージエンクロージャー、ドライブケージ、物理ドライブ、論理ドライブ、およびテープドライブ)に関する詳細な情報を提供します。

たとえば、標準的な内蔵コントローラーのデバイス情報は次のとおりです。

- ・ ソフトウェアバージョン
- ・ エラー
- コントローラー情報:
  - 。 名前
  - 。 装着デバイス
  - 。 説明
  - ∘ PCIバス
  - PCI デバイス
  - ◎ PCI 機能
- ・ ドライブ情報:
  - インターフェイス
  - WWID
  - ドライブモデル
  - 。 シリアル番号

- ファームウェアリビジョン
- 。 合計ブロック数

SmartSSD Wear Gauge レポートには、システムに接続されているソリッドステートドライブの現在の使用レベルと予想寿命に関する情報が含まれます。

レポート要約ページには、検出された SSD に関する以下の計算結果が表示されます。

- ソリッドステートドライブ消耗ステータス合計
- Smart アレイソリッドステートドライブ総数
- 非 Smart アレイソリッドステートドライブ総数
- ソリッドステート SAS ドライブ総数
- ソリッドステート SATA ドライブ総数
- ソリッドステートドライブ総数

以上の合計に加えて、要約ページには以下の表も表示されます。

- 消耗ステータスのあるソリッドステートドライブ
- 予想される余命が 56 日未満のソリッドステートドライブ
- 残り使用量が2%未満のソリッドステートドライブ
- 残り使用量が5%未満のソリッドステートドライブ
- Smart アレイコントローラー
- ・ 非 Smart アレイコントローラー

生成されたレポートはブラウザーに表示され、レポートページには SmartSSD ステータス表の以下のフィ ールドが表示されます。

フィールド	説明
SSD Wear Status	次のいずれかのメッセージで SSD Wear ステータスを示します。
	• OK
	Not Supported
	<ul> <li>The SmartSSD Wear Gauge log is full. Wear Gauge parameters are not available.</li> </ul>
	SSD has less than 5% usage remaining before wearout.
	SSD has less than 2% usage remaining before wearout.
	<ul> <li>SSD has less than an estimated 56 days before it reaches the maximum usage limit for writes (wearout) and should be replaced as soon as possible.</li> </ul>
	<ul> <li>SSD has less than 5% of usage remaining before wearout. It has less than an estimated 56 days before it reaches the maximum usage limit and should be replaced as soon as possible.</li> </ul>
	<ul> <li>SSD has less than 2% of usage remaining before wearout. It has less than an estimated 56 days before it reaches the maximum usage limit and should be replaced as soon as possible.</li> </ul>
	<ul> <li>SSD has reached the maximum rated usage limit for writes (wearout) and should be replaced immediately.</li> </ul>
Power Cycles	SSD が電源オフ状態から電源がオンになった回数を示します。
Power On Hours	SSD の電源がオンになっていた時間を示します。
Estimated Life Remaining Based On Workload To Date	SSD 利用率が 100%に達するまでの予想日数を示します。SSD 利用率が 0%の場 合、このフィールドは表示されません。
Usage Remaining	消耗していない SSD のパーセント (%) を示します。残り使用量は、100%と SSD 利用率%の差です。
SSD Utilization	消耗した SSD のパーセント(%)を示します。

### ユーティリティのインストール

#### 手順

- 1. HPE Smart Storage Administrator の Web サイトにアクセスします。
- 2. Download software をクリックします。
- 3. OS を選択します。
- 4. 希望のソフトウェアとバージョンを識別し、Download をクリックします。
- 5. 実行可能ファイルを保存し、実行します。 デフォルトで、ソフトウェアは C:\Program Files\HP System Tools\にインストールされます。

### CLI モードでのユーティリティの起動

- 1. スタート、アプリ、システムツール、Read Me の順にクリックします。
- 2. コマンドプロンプトを開きます。
- ssaducli.exe がインストールされているディレクトリに移動します(cd)。
   通常、このディレクトリは C:\Program Files\Smart Storage Administrator\ssaducli\bin です。
- 4. 次のいずれかを実行します。
  - 次のコマンドで診断レポートを生成します。ssaducli -f adu-report.zip
  - 次のコマンドで SmartSSD Wear Gauge レポートを生成します。ssaducli -ssd -f ssd-report.zip

他のオプションを表示するには、次のコマンドを使用します。

ssaducli -help

### 診断レポート手順

#### 診断レポートの表示

#### 手順

1. <u>ユーティリティを起動します</u>。

- 2. ユーティリティを使用して作成した.zip ファイルにアクセスします。
- 3. HTML ファイルを開いてレポートを表示します。

#### 診断レポートファイルの識別と表示

診断レポート出力アーカイブには、以下のファイルが含まれます。

- ADUReport.txt テキスト形式の診断レポート
- ADUReport.xml XML 形式の診断レポート
- ADUReportViewer.htm XML 診断レポート用の HTML ビューアー
- SlotX.txt (SlotX.old) コントローラーのシリアル出力ログ

シリアル出力ログファイルは、Smart アレイ SAS/SATA イベント通知サービスがインストールされ、 動作している場合のみ使用できます。

#### 手順

- 1. ADUReportViewer.htm をディレクトリに抽出します。
- 2. ブラウザーで ADUReportViewer.htm を開きます。

### SmartSSD Wear Gauge レポート手順

### SmartSSD Wear Gauge レポートの表示

### 手順

- 1. <u>ユーティリティを起動します</u>。
- 2. ユーティリティを使用して作成した.zip ファイルにアクセスします。
- 3. HTML ファイルを開いてレポートを表示します。

### SmartSSD Wear Gauge レポートファイルの識別と表示

SmartSSD Wear Gauge レポート出力アーカイブには、以下のファイルが含まれます。

- SmartSSDWearGaugeReport.txt テキスト形式の SmartSSD wear gauge レポート
- SmartSSDWearGaugeReport.json JSON 形式の SmartSSD wear gauge レポート
- SmartSSDWearGaugeReport.htm JSON wear gauge レポート用の HTML ビューアー

#### 手順

1. 以下のファイルを単一ディレクトリに抽出します。

- SmartSSDWearGaugeReport.json
- SmartSSDWearGaugeReport.htm
- 2. ブラウザーで SmartSSDWearGaugeReport.htm を開きます。

# HPS レポート

HPS レポートは、Windows サーバー環境から重要な動作および構成情報を取得するために使用されます。 HPS レポートユーティリティは、<u>Hewlett Packard Enterprise のWeb サイト</u>からダウンロードできま す。レポートの作成を開始するには、実行ファイルを実行します。これにより、cab ファイルが C: \WINDOWS\HPSReports\Enhanced\Report ディレクトリに保存されます。

このレポートは、<u>Hewlett Packard Enterprise テクニカルサポート</u>に問い合わせる前に実行し、cab ファ イルを送信できるように準備してください。

# Linux のレポート

HPE サーバーで発生する可能性のある Linux のインストールに関する問題の解決を容易にするために、 Hewlett Packard Enterprise サポートにご連絡いただく前に sosreport または supportconfig をキャ プチャーしてください。

#### 詳しくは

Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス(177 ページ)

# トラブルシューティング用情報の入手先

# オンライン情報

### Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト

トラブルシューティングのためのツールと情報および最新バージョンのドライバーとフラッシュ ROM イメージは、<u>Hewlett Packard Enterprise の Web サイト</u>から入手できます。

### Hewlett Packard Enterprise Information Library

HPE ProLiant サーバーのドキュメントは、<u>Hewlett Packard Enterprise Information Library</u> で入手でき ます。

### 旧モデルの HPE ProLiant サーバーに関するトラブルシューティング情報の入手 先

『HPE ProLiant サーバートラブルシューティングガイド』は、Gen8 よりも古いモデルの ProLiant サーバ ーおよびサーバーブレードについて、一般的な問題を解決するための手順を紹介し、障害を特定し識別す るための一連の包括的な対策、エラーメッセージの意味、問題の解決方法、およびソフトウェアのメンテ ナンスについて説明しています。このガイドには、複雑なトラブルシューティングプロセスを正しい手順 で進めていくのに役立つ、問題別のフローチャートが用意されています。このガイドを表示するには、言 語を選択してください。

- ・ <u>英語</u>
- ・ <u>フランス語</u>
- ・ <u>イタリア語</u>
- ・ <u>スペイン語</u>
- ・ <u>ドイツ語</u>
- ・ <u>オランダ語</u>
- ・ <u>日本語</u>

### サーバーブレードエンクロージャーに関するトラブルシューティング情報の入手 先

HPE BladeSystem c-Class Enclosure Troubleshooting Guide は、Insight Display の使用から、より複雑な コンポーネントレベルのトラブルシューティングにいたるまで、HPE BladeSystem c-Class エンクロージ ャーのトラブルシューティング手順と解決策を説明しています。詳しくは、<u>Hewlett Packard Enterprise</u> <u>の Web サイト</u>を参照してください。

### トラブルシューティングの資料

トラブルシューティングの資料は、以下のドキュメントの HPE Gen10 サーバー製品で使用できます。

- HPE ProLiant Gen10 サーバー用のトラブルシューティングガイドは、一般的な問題を解決するための 手順を紹介し、障害を特定し識別するための一連の包括的な対策、問題の解決方法、ソフトウェアの メンテナンスについて説明しています。
- Error Message Guide for HPE ProLiant Gen10 servers and HPE Synergy では、エラーメッセージのリ ストを提供し、エラーメッセージの意味と解決方法について説明しています。
- Integrated Management Log Messages and Troubleshooting Guide for HPE ProLiant Gen10 and HPE Synergy は、クリティカルおよび警告 IML イベントを解決するための IML メッセージおよび関連する トラブルシューティング情報を提供します。

トラブルシューティングリソースにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise Information Library (<u>http://www.hpe.com/info/gen10-troubleshooting</u>) を参照してください。

### サーバーのドキュメント

各サーバーには、セットアップ、インストール、保守、サービス、およびケーブル接続に関する情報を含む、製品固有のドキュメントがいくつか用意されています。サーバーのドキュメントには、次の場所から アクセスできます。

- 製品固有の Information Library サーバーに同梱されている『はじめに』ドキュメントを参照してください。
- <u>Hewlett Packard Enterprise Information Library</u>—製品を選択して、リストに表示されるドキュメントを絞り込んでください。
- ・ <u>Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト</u>

### サーバーのユーザーガイド

このサーバーユーザーガイドには以下のタイプの情報が掲載されています。

- ・ コンポーネントと LED の説明
- ・ セットアップ
- ・ ケーブル配線
- ・ ソフトウェア
- ハードウェアオプションの取り付け
- 仕様情報

製品のドキュメントには、次の場所からアクセスできます。

- 製品固有の Information Library—サーバーに同梱されている『はじめに』ドキュメントを参照してください。
- Hewlett Packard Enterprise のWebサイト(<u>http://www.hpe.com/info/enterprise-docs</u>) 一製品を選択して、リストに表示されるドキュメントを絞り込んでください。
- ・ Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト (<u>http://www.hpe.com/support/hpesc</u>)

#### サーバーのメンテナンス&サービスガイド

サーバーのメンテナンス & サービス ガイドの内容は、以下のとおりです。

- ・ サーバーのスペアパーツリスト
- スペアパーツの取り外しと取り付け
- ケーブル配線
- ・ コンポーネントと LED の説明
- 仕様情報

製品のドキュメントには、次の場所からアクセスできます。

- 製品固有の Information Library サーバーに同梱されている『はじめに』ドキュメントを参照してください。
- Hewlett Packard Enterprise のWebサイト(<u>http://www.hpe.com/info/enterprise-docs</u>) 一製品を選択して、リストに表示されるドキュメントを絞り込んでください。
- ・ Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト (<u>http://www.hpe.com/support/hpesc</u>)

#### セットアップ/インストールガイド

セットアップ/インストールガイドでは、通常、シャーシまたはエンクロージャーおよび1つ以上のサーバーを含むシステムに関する以下のタイプの情報を提供します。

- ・ プランニング
- ・ インストール
- コンポーネントと LED の説明
- ケーブル配線
- システム構成情報

製品のドキュメントには、次の場所からアクセスできます。

- 製品固有の Information Library—サーバーに同梱されている『はじめに』ドキュメントを参照してください。
- Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/info/enterprise-docs</u>) 一製品を選 択して、リストに表示されるドキュメントを絞り込んでください。
- ・ Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト (<u>http://www.hpe.com/support/hpesc</u>)

### HPE iLO ソフトウェアのドキュメント

iLO について詳しくは、<u>Hewlett Packard Enterprise の Web サイト</u>にある HPE iLO のユーザーガイドを 参照してください。

### UEFI システムユーティリティのドキュメント

UEFI システムユーティリティについて詳しくは、<u>Hewlett Packard Enterprise の Web サイト</u>で提供さ れる UEFI システムユーティリティユーザーガイドを参照してください。このユーザーガイドは、数多く のトピックに関する情報を提供し、以下の内容を含んでいます。

- ・ システム構成メニューオプションの使用
- iLO4構成ユーティリティの使用

- Smart アレイコントローラー情報の表示
- NIC および FCoE 設定の表示と構成
- ワンタイムブートメニューの使用
- トラブルシューティング

### Intelligent Provisioning ソフトウェアのドキュメント

Intelligent Provisioning について詳しくは、Intelligent Provisioning ユーザーガイド(<u>Hewlett Packard</u> <u>Enterprise の Web サイト</u>)を参照してください。このユーザーガイドは、サーバーの構成、OS のイン ストール、メンテナンスタスクの実行、トラブルシューティング、およびその他の高度なトピックに関す る情報を提供します。

### 製品 QuickSpecs

製品の特長、仕様、オプション、構成、および互換性について詳しくは、製品の QuickSpecs(<u>Hewlett</u> <u>Packard Enterprise の Web サイト</u>)を参照してください。

### ホワイトペーパー

ホワイトペーパーは、専門的な技術分野の知識に関するオンラインドキュメントです。一部のホワイトペ ーパーでは、詳細な説明と手順が説明されています。Hewlett Packard Enterprise 製品、Hewlett Packard Enterprise テクノロジー、OS、ネットワーク製品、パフォーマンスなどの項目について説明しています。 下記 Web サイトにあるいずれかのホワイトペーパーを参照してください。

- ・ <u>Hewlett Packard Enterprise サポートセンター</u>
- Hewlett Packard Enterprise Information Library

### サービス通知、アドバイザリ、およびお知らせ

サービス通知、アドバイザリ、およびお知らせには、HPE に関する既知の問題についての情報が記載さ れています。サービス通知、アドバイザリ、またはお知らせを見つけるには、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://www.hpe.com/support/hpesc</u>)でご使用の製品を検索します。ドキュメントのタ イプでリストを絞り込むには、フィルターを使用します。

### サブスクリプションサービス

<u>Hewlett Packard Enterprise の Web サイト</u>に登録することで、サポートアラート、製品サポートコミュ ニケーション、ドライバー更新、ソフトウェアリリース、ファームウェア更新、およびお客様による交換 可能部品の情報をメールで受け取ることができます。

すでに受け取っているサポートアラートのオプションを変更するには、設定変更(サインイン)のリンク をクリックしてください。

### HPE Pointnext ポートフォリオ

HPE Pointnext は、信頼を提供し、リスクを軽減して、俊敏性と安定性を実現します。ハイブリッド IT に より、オンプレミス環境を簡素化して強化し、パブリッククラウドの性質や特性を活かすことで、お客様 の成功を支援します。

サポートサービスでは、ビジネスニーズに合わせて、適切なサービスレベル、対象期間、応答時間を選択 できます。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してください。

#### https://www.hpe.com/us/en/services/operational.html

次の分野でアドバイザリおよび変換サービスを利用します。

- プライベートまたはハイブリッドのクラウドコンピューティング
- ビッグデータおよびモビリティの要件
- データセンターのインフラストラクチャの改善
- サーバー、ストレージ、およびネットワーク技術の活用

詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してください。

http://www.hpe.com/jp/services/consulting

# 製品情報

### 製品に関する追加情報

<u>Hewlett Packard Enterprise のサーバーの Web サイト</u>の製品情報を参照してください。

### HPE Smart メモリ速度情報

メモリ速度の情報について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>https://www.hpe.com/</u> <u>docs/memory-speed-table</u>)を参照してください。

### サーバーを登録する

より迅速なサービスとより効果的なサポートを受けるには、<u>Hewlett Packard Enterprise 製品登録 Web</u> <u>サイト</u>で製品を登録してください。

### サーバーの機能およびインストール手順の概要

サーバーの機能については、<u>Hewlett Packard Enterprise の Web サイト</u>にある製品の QuickSpecs を参 照してください。

インストール手順については、次の場所にあるサーバーのユーザーガイドを参照してください。

- Hewlett Packard Enterprise Information Library
- ・ Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト

### 主な機能とオプションの部品番号

製品の特長、仕様、オプション、構成、および互換性について詳しくは、<u>Hewlett Packard Enterprise の</u> <u>Web サイト</u>で入手できる製品の QuickSpecs を参照してください。

サーバーおよびオプションの仕様、記号、取り付けに関する警告、および注意事 項

「リファレンス情報」パックに入っている、印刷されたお知らせを参照してください。 次の提供元から入手できるサーバーのドキュメントを参照してください。

- Hewlett Packard Enterprise Information Library
- ・ <u>Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト</u>

### HPE Smart アレイコントローラーのドキュメント

HPE Smart アレイコントローラーについて詳しくは、<u>Hewlett Packard Enterprise の Web サイト</u>で入手 できるドキュメントを参照してください。

### 交換用部品の部品番号

Hewlett Packard Enterprise では、製品の部品を継続的に改善および変更します。現在サポートされているスペア部品の完全な情報については、Hewlett Packard Enterprise PartSurfer の Web サイトを参照してください。

- ・ デスクトップ:<u>http://www.hpe.com/info/partssurfer</u>
- 携帯電話:<u>http://partsurfermobile.ext.hpe.com</u>

### 分解手順、製品番号、仕様

次の提供元から入手できるサーバーのメンテナンス&サービスガイドを参照してください。

- Hewlett Packard Enterprise Information Library
- ・ <u>Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト</u>

### 分解または取り外しおよび交換手順のビデオ

取り外しおよび交換手順について詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>https://</u> <u>www.hpe.com/support/sml-csr</u>)を参照してください。

### 技術的な情報

ホワイトペーパーは、専門的な技術分野の知識に関するオンラインドキュメントです。一部のホワイトペ ーパーでは、詳細な説明と手順が説明されています。Hewlett Packard Enterprise 製品、Hewlett Packard Enterprise テクノロジー、OS、ネットワーク製品、パフォーマンスなどの項目について説明しています。 下記 Web サイトにあるいずれかのホワイトペーパーを参照してください。

- ・ <u>Hewlett Packard Enterprise サポートセンター</u>
- Hewlett Packard Enterprise Information Library

# 製品インストール情報

外部ケーブル接続に関する情報

ケーブル接続については、Hewlett Packard Enterprise のWebサイトを参照してください。

### 電源容量

すべての HPE ProLiant Gen10 サーバーについては、Hewlett Packard Enterprise の Web サイト(<u>http://</u> <u>www.hpe.com/info/poweradvisor-ja</u>) にある HPE Power Advisor を参照してください。

# スイッチの設定、LED の機能、ドライブ、メモリ、拡張ボード、およびプロセッサーの取り付け手順、ボードのレイアウト

アクセスパネルのラベルおよびサーバーのユーザーガイドを参照してください。アクセスパネルラベル は、サーバーに貼付されています。サーバーのユーザーガイドは次の場所にあります。

- Hewlett Packard Enterprise Information Library
- ・ Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト

## 製品構成情報

### デバイスドライバーに関する情報

デバイスドライバーの情報については、Hewlett Packard Enterprise の Web サイトを参照してください。

### DDR4 メモリ構成

<u>Hewlett Packard Enterprise の Web サイト</u>で、DDR4 Smart Memory Configurator を探します。

### オペレーティングシステムのインストールおよび構成情報(工場出荷時にインス) トールされたオペレーティングシステムの場合)

サーバーに同梱されているプリインストールオペレーティングシステムのインストールドキュメントを 参照してください。

### サーバーの構成情報

以下の場所にある、サーバーのユーザーガイドまたはセットアップおよびインストールガイドを参照して ください。

- Hewlett Packard Enterprise Information Library
- ・ <u>Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト</u>

### サーバーセットアップソフトウェアのインストールおよび構成情報

以下の場所にある、サーバーのユーザーガイドまたはセットアップおよびインストールガイドを参照して ください。

- Hewlett Packard Enterprise Information Library
- ・ <u>Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト</u>

### サーバーのソフトウェアのインストールと構成

以下の場所にある、サーバーのユーザーガイドまたはセットアップおよびインストールガイドを参照して ください。

- Hewlett Packard Enterprise Information Library
- ・ <u>Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト</u>

### HPE iLO に関する情報

HPE iLO のすべてのドキュメントについては、<u>Hewlett Packard Enterprise の Web サイト</u>を参照してく ださい。

### サーバーの管理

<u>Hewlett Packard Enterprise Information Library</u> にある HPE Systems Insight Manager のドキュメント を参照してください。

### サーバー管理システムのインストールおよび構成情報

HPE Systems Insight Manager インストール/ユーザーガイド (Hewlett Packard Enterprise Information Library) を参照してください。

### フォールトトレランス機能、セキュリティ機能、メンテナンス、構成とセットア ップ

次の提供元から入手できるサーバーのドキュメントを参照してください。

- Hewlett Packard Enterprise Information Library
- ・ <u>Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの Web サイト</u>

# Web サイト

全般的な Web サイト Hewlett Packard Enterprise Information Library <u>http://www.hpe.com/info/EIL</u> Single Point of Connectivity Knowledge(SPOCK)ストレージ互換性マトリックス <u>http://www.hpe.com/storage/spock</u>

ストレージのホワイトペーパーおよび分析レポート <u>http://www.hpe.com/storage/whitepapers</u>

その他の Web サイトについては、サポートと他のリソースを参照してください。

# サポートと他のリソース

# Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス

• ライブアシスタンスについては、Contact Hewlett Packard Enterprise Worldwide の Web サイトにアク セスします。

http://www.hpe.com/assistance

ドキュメントとサポートサービスにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターのWeb サイトにアクセスします。

http://www.hpe.com/support/hpesc

ご用意いただく情報

- テクニカルサポートの登録番号(該当する場合)
- 製品名、モデルまたはバージョン、シリアル番号
- オペレーティングシステム名およびバージョン
- ・ ファームウェアバージョン
- ・ エラーメッセージ
- 製品固有のレポートおよびログ
- アドオン製品またはコンポーネント
- 他社製品またはコンポーネント

# アップデートへのアクセス

- 一部のソフトウェア製品では、その製品のインターフェイスを介してソフトウェアアップデートにア クセスするためのメカニズムが提供されます。ご使用の製品のドキュメントで、ソフトウェアの推奨 されるソフトウェアアップデート方法を確認してください。
- 製品のアップデートをダウンロードするには、以下のいずれかにアクセスします。

Hewlett Packard Enterprise サポートセンター <u>http://www.hpe.com/support/hpesc</u> Hewlett Packard Enterprise サポートセンター : ソフトウェアのダウンロード <u>http://www.hpe.com/support/downloads</u> Software Depot <u>http://www.hpe.com/support/softwaredepot</u>

• eNewsletters およびアラートをサブスクライブするには、以下にアクセスします。

 お客様の資格を表示したりアップデートしたり、契約や保証をお客様のプロファイルにリンクしたり するには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの More Information on Access to Support Materials ページにアクセスします。

http://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials

#### (!) 重要:

一部のアップデートにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターからアクセ スするときに製品資格が必要になる場合があります。関連する資格を使って HPE パスポートをセ ットアップしておく必要があります。

# カスタマーセルフリペア (CSR)

Hewlett Packard Enterprise カスタマーセルフリペア(CSR)プログラムでは、ご使用の製品をお客様ご 自身で修理することができます。CSR 部品を交換する必要がある場合、お客様のご都合のよいときに交 換できるよう直接配送されます。一部の部品は CSR の対象になりません。Hewlett Packard Enterprise もしくはその正規保守代理店が、CSR によって修理可能かどうかを判断します。

# リモートサポート(HPE 通報サービス)

リモートサポートは、保証またはサポート契約の一部としてサポートデバイスでご利用いただけます。リ モートサポートは、インテリジェントなイベント診断を提供し、ハードウェアイベントを Hewlett Packard Enterprise に安全な方法で自動通知します。これにより、ご使用の製品のサービスレベルに基づいて、迅 速かつ正確な解決が行われます。ご使用のデバイスをリモートサポートに登録することを強くおすすめ します。

ご使用の製品にリモートサポートの追加詳細情報が含まれる場合は、検索を使用してその情報を見つけて ください。

リモートサポートおよびプロアクティブケア情報

#### HPE 通報サービス

http://www.hpe.com/jp/hpalert

HPE プロアクティブケアサービス

http://www.hpe.com/services/proactivecare-ja

HPE プロアクティブケアサービス:サポートされている製品のリスト

http://www.hpe.com/services/proactivecaresupportedproducts

HPE プロアクティブケアアドバンストサービス:サポートされている製品のリスト

http://www.hpe.com/services/proactivecareadvancedsupportedproducts

### 保証情報

ご使用の製品の保証またはサーバー、ストレージ、電源、ネットワーク、およびラック製品の安全と準拠 に関する情報に関するドキュメントを確認するには、「エンタープライズの安全性、規制への適合」の Web サイトを参照してください。

http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts

#### 追加保証情報

HPE ProLiant と x86 サーバーおよびオプション http://www.hpe.com/support/ProLiantServers-Warranties HPE エンタープライズサーバー

http://www.hpe.com/support/EnterpriseServers-Warranties

HPE ストレージ製品

http://www.hpe.com/support/Storage-Warranties

HPE ネットワーク製品

http://www.hpe.com/support/Networking-Warranties

# 規定に関する情報

安全、環境、および規定に関する情報については、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターから サ ーバー、ストレージ、電源、ネットワーク、およびラック製品の安全と準拠に関する情報を参照してくだ さい。

http://www.hpe.com/support/Safety-Compliance-EnterpriseProducts

#### 規定に関する追加情報

Hewlett Packard Enterprise は、REACH(欧州議会と欧州理事会の規則 EC No 1907/2006)のような法的 な要求事項に準拠する必要に応じて、弊社製品の含有化学物質に関する情報をお客様に提供することに全 カで取り組んでいます。この製品の含有化学物質情報レポートは、次を参照してください。

#### http://www.hpe.com/info/reach

RoHS、REACH を含む Hewlett Packard Enterprise 製品の環境と安全に関する情報と準拠のデータについては、次を参照してください。

#### http://www.hpe.com/info/ecodata

社内プログラム、製品のリサイクル、エネルギー効率などの Hewlett Packard Enterprise の環境に関する 情報については、次を参照してください。

http://www.hpe.com/info/environment

# ドキュメントに関するご意見、ご指摘

Hewlett Packard Enterprise では、お客様により良いドキュメントを提供するように努めています。ドキ ュメントを改善するために役立てさせていただきますので、何らかの誤り、提案、コメントなどがござい ましたら、ドキュメントフィードバック担当(<u>docsfeedback@hpe.com</u>) へお寄せください。この電子 メールには、ドキュメントのタイトル、部品番号、版数、およびドキュメントの表紙に記載されている刊 行日をご記載ください。オンラインヘルプの内容に関するフィードバックの場合は、製品名、製品のバー ジョン、ヘルプの版数、およびご利用規約ページに記載されている刊行日もお知らせください。