

CINEMATE™

UNIVERSAL REMOTE CONTROL

Device Codes

Enhedskoder

Geräteschlüssel

Códigos de instalación

Codes de configuration

Codici dispositivo

Apparaatcodes

Enhetskoder



Finding the right device codes

Using the right device codes, you can set up your new universal remote to control the video devices you want to use with your speaker system. For the remote setup procedure, see your owner's guide.

To find available codes for a device, search the listing under the appropriate device type heading.

If you have a combination device, such as a TV with a built-in DVD or VCR device, search the listings for individual device types. Keep in mind that combination devices may use the same code for each device in the unit.

Sådan findes de korrekte enhedskoder

Ved hjælp af de korrekte enhedskoder, kan du indstille den nye universalfjernbetjening til at styre de videoenheder, du ønsker at bruge sammen med højttalersystemet. Du kan se fremgangsmåden for indstilling af fjernbetjeningen i brugervejledningen.

For at finde de tilgængelige koder for en enhed skal du kigge i listerne for den korrekte enhedstype.

Hvis du har en kombinationsenhed som f.eks. et tv med indbygget dvd-afspiller eller videooptager, skal du se listerne for de enkelte enhedstyper (TV, CBL, VCR, DVD osv.).

Gerätecodes

Mit den richtigen Gerätecodes können Sie Ihre neue Universalfernbedienung so einrichten, dass sie die Videogeräte, die Sie mit Ihrem Lautsprechersystem nutzen möchten, steuern kann. Informationen zum Einrichten der Fernbedienung finden Sie im Benutzerhandbuch.

Die Codes für die Geräte finden Sie in der Liste unter der Überschrift für den jeweiligen Gerätetyp.

Wenn Sie ein Multifunktionsgerät besitzen, beispielsweise ein Fernsehgerät mit eingebautem DVD-Player oder Videorecorder, suchen Sie in der Liste für die einzelnen Gerätetypen (TV, CBL, VCR, DVD usw.).

Búsqueda de los códigos de dispositivo correctos

Los códigos de dispositivo correctos le permiten configurar el control remoto universal para utilizar los dispositivos de vídeo que desee con el sistema de altavoces. Consulte la guía del usuario para configurar el control remoto.

Para buscar los códigos disponibles para un dispositivo, busque en la lista el tipo de dispositivo deseado.

Si tiene un dispositivo combinado, como un televisor con un DVD o un reproductor de vídeo incorporado, busque en la lista de dispositivos individuales (televisor, CBL, reproductor de vídeo, DVD, etc.).

Emplacement du code d'appareil requis

Le code d'appareil permet de configurer la nouvelle télécommande universelle pour contrôler les appareils vidéo à utiliser avec votre système d'enceintes. Pour plus de détails sur la procédure de configuration de la télécommande, consultez la notice d'utilisation.

Pour obtenir le code d'un appareil, consultez la liste correspondant à ce dernier.

Si vous disposez d'un appareil mixte, tel qu'un téléviseur avec un lecteur de DVD ou un magnétoscope intégré, consultez les listes correspondant aux différents composants (téléviseur, CBL, magnétoscope, DVD, etc.).

Come trovare i codici dispositivo corretti

Mediante i codici dispositivo corretti, è possibile impostare il nuovo telecomando universale per il controllo di tutti i dispositivi video che si desidera utilizzare con il proprio sistema di diffusori. Per la procedura di impostazione del telecomando, consultare il manuale di istruzioni.

Per trovare i codici disponibili per un dispositivo, cercare nell'elenco relativo al tipo di dispositivo appropriato.

Se si possiede un dispositivo combinato, ad esempio un televisore con un'unità DVD o VCR incorporata, cercare negli elenchi dei singoli tipi di dispositivo (TV, CBL, VCR, DVD, ecc.).

De juiste apparaatcodes vinden

Als u de juiste apparaatcodes gebruikt, kunt u uw nieuwe universele afstandsbediening zodanig instellen dat u de videoapparaten kunt bedienen die u met uw luidsprekersysteem wilt gebruiken. Raadpleeg de procedure in de gebruikershandleiding om de afstandsbediening in te stellen.

Als u de beschikbare codes voor een apparaat nodig hebt, zoekt u in de lijst onder de kop van het betreffende type apparaat.

Als u een gecombineerd apparaat hebt, zoals een tv met een ingebouwde dvd-speler of videorecorder, zoekt u in de lijsten voor afzonderlijke typen apparaten (tv, cbl, videorecorder, dvd enzovoort).

Hitta rätt enhetskoder

Med hjälp av rätt enhetskoder kan du ställa in den nya universella fjärrkontrollen för att kontrollera de videoenheter som du vill använda för högtalarsystemet. I användarhandboken beskrivs hur du ställer in fjärrkontrollen.

Du hittar enhetskoderna i listan under rubriken för aktuell enhetstyp.

Om du har en kombination, till exempel en TV med en inbyggd DVD- eller videospelare, ska du söka i listan efter enskilda enhetstyper (TV, CBL, video eller DVD)

TV	3
Television • Fernsehgerät • Televisor • Télévision • Televisori	
CBL	7
Cable box • Kabel-tv-modtager • Kabelanlage • Receptor de cable Terminal cable • Ricevitore via cavo • Kabelbox • Kabelbox	
SAT	8
Satellite receiver • Satellitmodtager • Satellitenempfänger Receptor de satélite • Récepteur Satellite • Ricevitore satellitare Satellietontvanger • Satellitmottagare	
DVD	10
BLU-RAY DVD	11
HD-DVD	12
VCR	12
VCR • Videooptager • Videorekorder Videoregistratore • Videorecorder • Video	
DVR	14
Digital Video Recorder • Digital videooptager DVR-Empfangsanlage • Enregistreur audio numérique Videoregistratori digitali • Digitale videorecorder	
DVD-R	14
A-ACC	15
Audio accessories • Audiotilbehør • Audiozubehör • Accesorios audio Accessoires audio • Accessori audio • Audioaccessoires • Audiotillbehør	
IPOD	15
V-ACC	15
Video accessories • Videotilbehør • Videozubehör • Accesorios de vídeo Accessoires vidéo • Accessori video • Videoaccessoires • Videotillbehør	
BOSE RECEIVER	15
Combination • Kombination Kombination • Combinación Combinaison • Combinazioni Combinatie • Kombination	16
TV/VCR	16
TV/VCR combination • Tv/videooptager-kombination Fernseh/Video-Kombination • Combinación de TV/VCR Combinaison TV/VCR • Unità combinata TV/VCR Tv-/videorecordercombinatie • TV/VIDEO-kombination	
TV/DVD	16
TV/DVD combination • Tv/dvd-kombination • Fernseh/DVD-Kombination Combinación de TV/DVD • Combinaison TV/DVD • Unità combinata TV/DVD Tv-/DVD-combinatie • TV/DVD-kombination	
TV/VCR/DVD	16
TV/VCR/DVD combination • Tv/videooptager/dvd-kombination Fernseh/Video/DVD-Kombination • Combinación de TV/VCR/DVD Combinaison TV/VCR/DVD • Unità combinata TV/VCR/DVD Tv-/videorecorder-/DVD-combinatie • TV/VIDEO/DVD-kombination	
CBL/DVR	17
Cable/DVR combination • Kabel/DVR-kombination • Kabel/DVR-Kombination Combinación de cable/DVR • Combinaison Câble/DVR Unità combinata cavo/DVR • Kabel-/DVR-combinatie • Kabel/DVR-kombination	
SAT/DVR	17
Satellite/DVR combination • Digital satellitmodtager/DVR-kombination Satellitenempfänger/DVR-Kombination • Combinación de receptor de DBS/DVR Combinaison récepteur DBS/DVR • Unità combinata ricevitore DBS/DVR DBS-ontvanger/DVR-combinatie • DBS-mottagare/DVR-kombination	
VCR/DVD	17
VCR/DVD combination • Videooptager/dvd-kombination Video/DVD-Kombination • Combinación de VCR/DVD Combinaison VCR/DVD • Unità combinata VCR/DVD Videorecorder-/DVD-combinatie • VIDEO/DVD-kombination	
DVD/DVR	17
DVD/DVR combination • dvd/DVR-kombination • DVD/DVR-Kombination Combinación DVD/DVR • Combinaison DVD/DVR Unità combinata DVD/DVR • DVD-/DVR-combinatie • DVD/DVR-kombination	

TV

Television
Tv
Fernsehgerät
Televisor
Télévision
Telesorori
Tv
Tv

888 10264
A-Mark 10003
Abex 10032
Action 10650
Acura 10009
Addison 10092, 10108, 10653, 11150
Admiral 10093, 10463, 10163
Advent 10761, 10783, 10815, 10817, 10842, 11933
Adventura 10046
Adyson 10032, 10217
Aiko 10092
Aiwa 11180, 11904, 11910, 11911, 11914, 11976, 11978
Akai 10812, 10702, 10030, 10009, 10208, 10264, 10361, 10602, 10672, 10696, 11385, 11537, 11675, 11676, 11903
Akura 10264, 11498, 11687
Alaron 10179
Alba 10009, 10037, 10371, 10668
Albatron 10700, 10843
Alfide 10672
Ambassador 10177
America Action 10180
Amplivision 10217
Ampro 10751
Amstrad 10171, 10009, 10037, 10177, 10371, 10433
Anam 10250, 10180, 10003, 10009, 10161, 10628, 10700
Anam National 10250, 10055, 10161, 10650
Anhua 10051
Anitech 10009
AOC 10451, 10093, 10180, 10060, 10178, 10030, 10092, 11590, 11365, 11150, 10628, 10474, 10185, 10179, 10108, 10052, 10019, 10018, 10009, 10003
Aolinpika 10264
Apex Digital 10748, 10879, 10765, 10767, 10890, 11217, 11943
Arcam 10217
Archer 10003
Astar 11531, 11548
Audinac 10180, 10391
Audiosonic 10037, 10109
Audiovox 10451, 10180, 10092, 10003, 10623, 10802, 10875, 11937

Aventura 10171
Awa 10009, 10157
Axion 11937
Baihe 10009, 10264
Baile 10009, 10391, 10661
Baird 10343
Bang & Olufsen 10565, 11620
Baohuashi 10264
Baosheng 10009, 10817
Barco 10556
Basic Line 10009
Baur 10037, 10361, 10512, 10554
Baysonic 10180
Beaumarck 10178
Beijing 10812, 10009, 10208, 10226, 10264, 10391, 10661, 10817
Beko 10370, 10486, 10714
Belcor 10019
Bell & Howell 10154, 10016
BenQ 11032, 11315, 11562
Beon 10037
Binatone 10217
Blaupunkt 10195, 10554
Blue Sky 10556, 10668, 11037, 11254, 11314
Boots 10217
BPL 10208
Bradford 10180
Brandt 10109, 10335
Brockwood 10019
Broksonic 10236, 10463, 10003, 11911, 11929, 11938
Bush 10009, 10037, 10371, 10668, 10698, 11037, 11556, 11900
Byd:sign 11309, 11311, 11485, 11486
Caihong 10009, 10817
Cailing 10748
Candle 10030, 10046, 10056, 10186
Carnivale 10030
Carver 10054, 10170
Cascade 10009
Cathay 10037
CCE 10037, 10217
Celebrity 10000
Celera 10765
Celestial 10767
Centrex 10780, 10826
Centurion 10037
CGE 10074
Changcheng 10051, 10009, 10264, 10391, 10661, 10817
Changfei 10009, 10817
Changfeng 10264, 10696, 10817
Changhai 10009, 10817
Changhong 10156, 10765, 10009, 10264, 10508, 10767, 10783, 10817, 11156, 11910
Chengdu 10009, 10817
Ching Tai 10092, 10003, 10009, 10179, 10474
Chun Yun 10000, 10180, 10092, 10003, 10009, 10033,

10161, 10179, 10474, 10700, 10843, 11150
Chunfeng 10009, 10264
Chung Hsin 10180, 10053, 10033, 10108, 10474, 11150
Chunsun 10009, 10817
Cimline 10009
Cinema 10672
Cineral 10451, 10092
Cinex 11556
Citizen 10060, 10030, 10092, 10039, 10046, 10056, 10186, 10280, 11928
Clairtone 10185
Clarion 10180
Clarivox 10037
Clatronic 10370
Commercial Solutions ... 11447, 10047
Concerto 10056
Condor 10370
Conia 11498, 11687
Conrac 10808
Conrowa 10156, 10145, 10009, 10264, 10696, 10698, 11156
Contec 10180, 10009, 10157, 10185
Craig 10180, 10161
Crosley 10054, 10074
Crown 10180, 10009, 10037, 10039, 10370, 10418, 10672
Crown Mustang 10672
Curtis Mathes 10047, 10054, 10154, 10451, 10093, 10060, 10702, 10030, 10145, 10166, 11919, 11347, 11147, 10466, 10056, 10039, 10016
CXC 10180
Cytron 11326
Daewoo 10154, 10451, 10180, 10178, 10030, 10092, 11661, 10623, 10627, 10628, 10634, 10661, 10672, 10700, 10880, 11150, 11909, 11928, 10499, 10474, 10391, 10170, 10108, 10056, 10039, 10037, 10032, 10019, 10009, 10003
Dansai 10037
Dayton 10009
Daytron 10019
Dayu 10391, 10661
De Graaf 10208, 10548
Decca 10037
Dell 11080, 11178, 11264
Delta 11369
Denon 10145, 10511, 10576
Denstar 10628
Denver 10587
Dick Smith Electronics .. 10698, 11556
Digatron 10037
Digital Life 10780, 10872
Digitor 10037, 10698
Digix Media 10880
Dixi 10009, 10037
DMTech 11964
Dongda 10009
Donghai 10009

DSE	10698, 11556	Gericom	11298	Huanghaimei	10009
Dual Tec	10217	Gibraltar	10017, 10030, 10019	Huanghe	10009, 10817
Dumont	10017, 10019	Gintai	10474, 11150	Huanglong	10009
Durabrand	10463, 10180, 10178, 10171, 11034, 10003	Go Video	10886	Huangshan	10009, 10264, 10817
Dwin	10720, 10774	GoldStar	10154, 10178, 10030, 10019, 10032, 10037, 10039, 10056, 10109, 10217, 11150, 11378, 11910, 11926	Huanyu	10264, 10817, 11910
ECE	10037	Goodmans	10037, 10179, 10217, 10343, 10360, 10371, 10499, 10634, 10880, 11900, 11909	Huaqiang	10264
Ectec	10391	Gorenje	10370	Huari	10145, 10264
Electroband	10000, 10185	Gradiente	10053, 10056, 10170	Huodateji	10051
Electrograph	11755	Graetz	10163, 10361, 10714	Hypson	10037, 10264
Electrohome	10463, 10381	Granada	10037, 10146, 10208, 10217	Hyundai	10849, 10865
Elektra	10017, 11661	Grandin	10610, 10865, 10880	ICE	10217, 10264, 10371
Elfunk	11208	Grundig	10706, 10037, 10195, 10487, 10554, 10556, 10587, 10672	Iiyama	10890
Elin	10037, 10548	Grunpy	10180, 10179	iLo	11603, 11684
Elta	10009	Haier	11034, 10037, 10508, 10587, 10698, 10768	Imperial	10074, 10370, 10418
Emerson	10154, 10236, 10463, 10180, 10178, 10171, 11944, 11929, 11928, 11913, 11911, 11909, 11394, 10623, 10361, 10280, 10185, 10179, 10177, 10039, 10038, 10019	Haihong	10009	Imperial Crown	10009, 10264, 10391, 10661
Envision	10030, 10813, 11365	Haiyan	10264, 10817	Indiana	10037
Epson	10833, 10840, 11290, 11322, 11379	Hallmark	10178	Infinity	10054
Erres	10012, 10037	Hankook	10180, 10178, 10030, 10019, 10056, 10628	Ingelen	10163
ESA	10812, 10171, 11944	Hannspree	11348, 11351, 11352	Initial	11603
Ether	10030, 10003, 10009, 10161	Hanseatic	10037, 10361, 10556, 10661, 10808	Innova	10037
Etron	10009	Harley Davidson	10179, 11904	Insignia	10171, 11204, 11326, 11517, 11564, 11641, 12002
Feilang	10009	Harman/Kardon	10054	Inteq	10017
Feilu	10009, 10817	Harvard	10180	Interfunk	10037, 10163, 10361, 10512
Feiyan	10264	Harwa	10773, 11196	Intervision	10037, 10217, 10264
Feiyue	10009, 10817	Havermy	10093	IRT	10451, 11661, 10628, 10698
Ferguson	10037, 10109, 10287, 10335, 10343, 10560	HCM	10009	ITS	10371
Fidelity	10361	Helios	10865	ITT	10163, 10361, 10548
Finlandia	10208, 10346	Hello Kitty	10451	IX	10877
Finlux	10037, 10179, 10346	Hewlett Packard	11088, 11089, 11494, 11502, 11642	Janeil	10046
Firststar	10236, 10009, 10033	Himitsu	10180, 10628	JBL	10054
Firstline	10009, 10217, 10668	Hinari	10009, 10037, 10179	JCB	10000
Fisher	10154, 10159, 10208, 10217, 10370	Hisawa	10455	Jean	10156, 10051, 10236, 10092, 10003, 10009, 10179, 10474
Flint	10455	Hisense	10156, 10748, 10145, 10009, 10508, 10556, 10696, 10780, 11156, 11208, 11363	Jensen	10761, 10815, 10817, 11933
Formenti	10037	Hitachi	11256, 10156, 10178, 10030, 11145, 10145, 10092, 10508, 10548, 10576, 10578, 10797, 11037, 11045, 11149, 11150, 11156, 11225, 11245, 11378, 11445, 11576, 11691, 11904, 11972, 10009, 10016, 10019, 10027, 10032, 10038, 10039, 10044, 10056, 10109, 10151, 10157, 10163, 10165, 10179, 10186, 10217, 10225, 10381, 10474, 10481	Jiahua	10051
Fortress	10093	Hitec	10698	JiaLiCai	10009, 10264
Frontech	10163, 10264	Hoeher	10865	Jinfeng	10051, 10208, 10226, 10817
Fujimaro	11498, 11687	Hongmei	10093, 10009, 10264, 10817, 11910	Jinhai	11910
Fujitsu	10179, 10186, 10683, 10809, 11181, 11607	Hongyan	10264, 10817	Jinque	10009, 10264, 10817
Fujitsu General	10186	HP	11088, 11089, 11494, 11502, 11642	Jinta	10009, 10264, 11910
Fujitsu Siemens	11163, 11298	Hua Tun	10009, 11150	Jinxing	10054, 10156, 10145, 10009, 10037, 10264, 10556, 10698, 10817
Funai	10180, 10171, 10179, 10264, 10342, 11271, 11904, 11913, 11977	Huafa	10145, 10009	Juhua	10264, 10817
Furi	10145, 10264, 10817			JVC	10463, 10053, 10160, 10371, 10508, 10606, 10653, 10683, 10731, 11172, 11253, 11428, 11923, 11973
Futuretech	10180			Kaige	10009, 10264, 10817
Ganxin	10817			Kaisui	10009, 10217
Gateway	11755, 11756			Kangchong	11910
GE	11447, 10047, 11454, 10051, 10451, 10180, 10178, 10030, 10092, 11922, 11919, 11917, 11347, 10560, 10135, 10055, 10027, 10021			Kangli	10009, 10264, 10391, 10661, 10817
GEC	10037, 10217			Kangyi	10009, 10264
Geloso	10009			Kapsch	10163
General	10186			Karcher	10610
Genexxa	10163			Kathrein	10556
				Kaypani	10052
				KDS	11498, 11687

KEC	10180	Matsui.....	10009, 10035, 10037, 10177, 10208, 10217, 10371, 10443, 10487	Newave.....	10093, 10178, 10092, 10009, 10161, 11150
Kendo.....	10037	Matsushita.....	10250, 10161, 10650	Nikkai.....	10032, 10035, 10037, 10264
Kenwood.....	10030, 10019	Maxent.....	10762, 11211, 11714, 11755, 11757	Nikko.....	10178, 10030, 10092
Khind.....	10706	Meck.....	10698	Nikon.....	11910
Kioto.....	10054, 10706, 10556	Mediator.....	10012, 10037	Nisato.....	10391
KLH.....	10765, 10767	Medion.....	10668, 10808, 10880, 11037, 11248	Noblex.....	10154
KLL.....	10037	Megapower.....	10700	Nokia.....	10361, 10480, 10548, 10606
Kloss.....	10024, 10046	Megatron.....	10178, 10145, 10003	Norcent.....	10748, 10824, 11089, 11365, 11590
Kolin.....	10180, 10150, 10053, 10033, 10108, 10474, 11150, 11331	MEI.....	10185	Nordmende.....	10109, 10287, 10343, 10560
Kongque.....	10009, 10264, 10817	Meile.....	10264, 10817, 11910	Northern Star.....	11206
Konka.....	10037, 10587, 10628, 10632, 10638, 10703, 10707, 10817, 11385	Memorex.....	10154, 10463, 10150, 10178, 10009, 10016, 10179, 10877, 11037, 11911, 11926	Noshi.....	10018
Korpel.....	10037	Mermaid.....	10037	NTC.....	10092
Kost.....	11262	Metronic.....	10625	Oceanic.....	10163, 10361
Koyoda.....	10009	Metz.....	10367, 10388, 10447, 10746	Olevia.....	11144, 11240, 11331, 11610
KTV.....	10180, 10030, 10039, 10185, 10217, 10280	MGA.....	10150, 10178, 10030, 10019	Onida.....	10053, 11253
Kuaile.....	10009, 10264	Micromaxx.....	10808	Onking.....	10280
Kulun.....	10009	Microstar.....	10808	Onwa.....	10180, 10433
Kunlun.....	10051, 10208, 10226, 10264, 10661, 10817	Midland.....	10047, 10017, 10051, 10032, 10039, 10135	Optimus.....	10154, 10250, 10166, 10650, 11913
L&S Electronic.....	10808	Minerva.....	10487, 10554	Optoma.....	10887
Lexsor.....	11196	Mintek.....	11603	Optonica.....	10093, 10165
Leyco.....	10037, 10264	Minutz.....	10021	Orion.....	10236, 10463, 11463, 10037, 10177, 10179, 10443, 10474, 10880, 11911, 11929
LG.....	10060, 10178, 10030, 11758, 11637, 11423, 11378, 11325, 11178, 10856, 10829, 10714, 10700, 10644, 10474, 10442, 10108, 10056, 10038, 10037, 10032, 10019, 10003, 10061	Mirror.....	11900	Osaki.....	10032, 10217, 10264, 10474
Liesenk & Tter.....	10037	Mitsubishi.....	10154, 10250, 10093, 10236, 10180, 11250, 10150, 10178, 10030, 11917, 11182, 11171, 11150, 10868, 10836, 10817, 10512, 10474, 10381, 10179, 10108, 10056, 10033, 10019	Osume.....	10032, 10157
Lihua.....	10817	Monivision.....	10700, 10843	Otic.....	11498, 11687
Lloyd's.....	11904	Motorola.....	10093, 10055	Otto Versand.....	10037, 10217, 10343, 10512, 10554, 10556
Lloytron.....	10032	MTC.....	10060, 10030, 10019, 10056, 10185, 10512	Palladium.....	10370, 10418
Local India TV.....	10009, 10208, 10264, 10371, 10602	Mudan.....	10051, 10009, 10208, 10226, 10264, 10817	Palsonic.....	10773, 11196, 11326
Local Malaysia TV.....	10698	Multitech.....	10180, 10009, 10217	Panama.....	10217, 10264
Loewe.....	10136, 10512, 10633, 10790	Murphy.....	10474	Panasonic.....	10054, 10250, 10051, 11969, 11968, 11947, 11946, 11941, 11919, 11650, 11480, 11410, 11335, 11310, 11291, 11177, 11175, 11168, 10650, 10508, 10367, 10226, 10208, 10163, 10161, 10055, 10037
Logik.....	10016, 11217	Mx Onda.....	11498, 11687	Panda.....	10051, 10706, 10009, 10208, 10226, 10264, 10508, 10698, 10780, 10817, 10826, 11910
Longjiang.....	10264, 10817	Myryad.....	10556	Pausa.....	10009
Luxman.....	10056	NAD.....	10156, 10178, 10037, 10056, 10361, 10866, 11156	Penney.....	10047, 10156, 10051, 10060, 10178, 10030, 11926, 11919, 11378, 11347, 10135, 10039, 10032, 10027, 10021, 10019, 10018, 10003
Luxor.....	10361	Nanbao.....	10009, 10264, 11910	Petters.....	11523
LXI.....	10047, 10054, 10154, 10156, 10178	Nansheng.....	10264, 10817	Phase.....	10032
M & S.....	10054	National.....	10051, 10208, 10226, 10508	Philco.....	10054, 10463, 10180, 10178, 10030, 10145, 11661, 11911, 10774, 10628, 10474, 10186, 10096, 10074, 10056, 10037, 10032, 10020, 10019
M Electronic.....	10009, 10037, 10109, 10163, 10217, 10287, 10346, 10480	NEC.....	10154, 10156, 10051, 10053, 10178, 10030, 10474, 10497, 10508, 10704, 10817, 10882, 11150, 11378, 11398, 11456, 11704, 10455, 10381, 10264, 10217, 10186, 10170, 10165, 10056, 10046, 10019, 10009	Philips.....	11454, 10054, 10000, 10051, 10178, 10030, 10092, 11455, 11154, 10774, 10690, 10556, 10554, 10474, 10187, 10186, 10108, 10056, 10037, 10032, 10024, 10020, 10019, 10012
MAG.....	11498, 11687	Neckermann.....	10037, 10554, 10556		
Magnasonic.....	11913, 11928	NEI.....	10037		
Magnavox.....	11454, 10054, 10030, 10706, 11944, 11931, 11913, 11904, 11525, 11365, 11254, 11198, 10802, 10780, 10386, 10187, 10186, 10179, 10096, 10024, 10020	Neovia.....	10865, 11964		
Majestic.....	10016	Nesco.....	10179		
Manesth.....	10217, 10264	Netsat.....	10037		
Marantz.....	10054, 10030, 10037, 10556, 10704, 10854, 10855, 11154, 11398	NetTV.....	10762, 11755		
Mark.....	10037				
Maruman.....	10391, 10627				
Mastro.....	10053, 10706, 10698, 10780				

Phonola.....	10012, 10037	Sampo.....	10154, 10093, 10178, 10030, 10171, 10092, 10009, 10032, 10039, 10052, 10474, 10650, 10700, 10762, 11755	Signet.....	11262
Pilot.....	10030, 10706, 10019, 10039	Samsung.....	10154, 10156, 10060, 10812, 10702, 10178, 10030, 10092, 10618, 10644, 10766, 10774, 10814, 10817, 11060, 11150, 11235, 11249, 11312, 11619, 11630, 11903, 10587, 10556, 10474, 10370, 10264, 10226, 10217, 10208, 10179, 10090, 10056, 10039, 10037, 10032, 10019, 10009	SKY.....	10037
Pioneer.....	10166, 10038, 10109, 10163, 10287, 10423, 10679, 10760, 10866, 11260, 11398, 11457	Sanjian.....	10264	Sky Brazil.....	10880
Polaroid.....	10765, 12002, 11992, 11991, 11687, 11523, 11498, 11385, 11341, 11328, 11327, 11326, 11316, 11314, 11276, 11262, 10865	Sansei.....	10451	Skygiant.....	10180
Portland.....	10092, 10019, 10039	Sansui.....	10463, 10706, 11531, 11904, 11911, 11929	Skysonic.....	10696
Prima.....	10761, 10783, 10815, 10817, 11933	Sanyo.....	10154, 10156, 10180, 10145, 11975, 11974, 11276, 11208, 11179, 11154, 11150, 11142, 10893, 10799, 10798, 10508, 10474, 10424, 10381, 10376, 10280, 10264, 10208, 10159, 10157, 10146, 10088	Skyworth.....	10748, 10009, 10037, 10264, 10696, 10698, 10817
Princess.....	11326	Sanyuan.....	10093, 10009, 10817	Sliding.....	10865, 10880
Princeton.....	10700, 10717	SBR.....	10012, 10037	Solavox.....	10032, 10163
Prism.....	10051	Sceptre.....	10878, 11217, 11360, 11599	Songba.....	10009
Profex.....	10009, 10361	Schaub Lorenz.....	10361	Sonitron.....	10208
Profilo.....	11556	Schneider.....	10037, 10371, 10394, 10668, 11137, 11904	Sonoko.....	10009, 10037
Proscan.....	11447, 10047, 11347, 11922	Scimitsu.....	10019	Sonorol.....	10163, 10208
Protech.....	10009, 10037, 10217, 10264, 10418, 10668	Scotch.....	10178	Sontec.....	10037
Proton.....	10178, 10030, 10003, 10009, 10039, 10052, 10056, 10466, 10474, 10644, 11092	Scott.....	10236, 10180, 10178, 10019, 10179	Sony.....	11100, 10000, 11967, 11966, 11965, 11925, 11904, 11751, 11685, 11651, 11505, 11317, 11300, 11167, 10834, 10810, 10650, 10353, 10111, 10080
Proview.....	11498, 11687	Sears.....	10047, 10054, 10154, 10156, 10178, 10171, 10056, 10146, 10159, 10179, 11904, 11926	Soundesign.....	10180, 10178, 10179, 10186
Pulsar.....	10017, 10019	SEG.....	10217, 10264, 10668, 11037, 11163	Soundwave.....	10037, 10418
Pye.....	10012, 10037	SEI.....	10177	Sowa.....	10156, 10051, 10060, 10178, 10092, 10226, 10474, 11150
Qingdao.....	10051, 10208, 10226, 10264, 10817	Seleco.....	10163	Spectricon.....	10003
Quasar.....	10250, 10051, 10055, 10165, 10650, 11919	Semivox.....	10180	Spectroniq.....	11498, 11687
Quelle.....	10037, 10074, 10361, 10512, 10554	Semp.....	10156, 11356	Squareview.....	10171
R-Line.....	10037	Sentra.....	10035	SSS.....	10180, 10019
Radiola.....	10012, 10037	Shancha.....	10264, 10817	Standard.....	10009, 10217
RadioShack.....	10047, 10154, 10180, 10178, 10030, 10019, 10032, 10039, 10056, 10165, 11904	Shanghai.....	10009, 10208, 10226, 10264, 10817, 11910	Starlite.....	10180
RCA.....	11447, 10047, 11454, 10000, 10060, 10178, 10030, 10092, 12002, 11948, 11922, 11919, 11917, 11547, 11347, 11247, 11147, 11047, 10679, 10618, 10135, 10090, 10038, 10019, 10018	Shaofeng.....	10145, 10817	Stern.....	10163
Realistic.....	10154, 10180, 10178, 10030, 10019, 10032, 10039, 10056, 10165	Sharp.....	10093, 10030, 11917, 11602, 11393, 11193, 11165, 10851, 10818, 10787, 10720, 10689, 10688, 10650, 10491, 10474, 10386, 10256, 10165, 10157, 10039, 10032, 10009	Studio Experience.....	10843
Rediffusion.....	10361	Shen Ying.....	10092, 10003, 10009, 10179, 10474	Sunkai.....	10865
Relisys.....	10865, 10877, 10878, 11206, 11211	Shencai.....	10145, 10009, 10264	Superscan.....	10093, 10864
Reoc.....	10714	Sheng Chia.....	10093, 10236, 10009, 10033, 10179, 10474, 11150	Supra.....	10056
Revox.....	10037	Shenyang.....	10009, 10264, 10696, 10817	Supre-Macy.....	10046
Rex.....	10163, 10264	Sherwood.....	10009	Supreme.....	10000
Rhapsody.....	10185	Shogun.....	10019	Susumu.....	10474
Roadstar.....	10009, 10264, 10418	Siemens.....	10037, 10157, 10195, 10554	SVA.....	10748, 10587, 10768, 10865, 10870, 10871, 10872
Rowa.....	10748, 10009, 10037, 10698, 10712, 10817	Signature.....	10016	Swisstec.....	10880
Runco.....	10017, 10030, 10497, 10603, 11398			Sylvania.....	10054, 10030, 10171, 10020, 10096, 10381, 11271, 11314, 11394, 11931, 11944
Ruyi.....	10817			Symphonic.....	10180, 10171, 11904, 11913, 11944
Saba.....	10109, 10163, 10287, 10335, 10343			Synco.....	10000, 10451, 10093, 10060, 10178, 10092, 10474
Sagem.....	10610			Syntax.....	11144, 11240, 11331, 11610
Saige.....	10009, 10817			Sysline.....	10037
Saisho.....	10009, 10033, 10177, 10264			T+A.....	10447
Salora.....	10163, 10361, 10548			Tacico.....	10178, 10092, 10009, 10179, 10474, 11150

10217, 10474, 11150,
11156, 11254, 11556,
11756

TCC 10826

TCL..... 10706, 10698, 10826,
11537

TCM 10808

Teac..... 10706, 10009, 10037,
10264, 10418, 10455,
10698, 10712, 11037,
11149, 11363, 11755,
11904, 11909, 11913

Tec..... 10217

Technics 10250, 10051, 10650

Technisson 10714

Technot Ace..... 10179

Techview 10847

Techwood..... 10051, 10003, 10056,
11163

Teco..... 10051, 10093, 10178,
10092, 10009, 10264,
10280, 10474, 10653

Teknika 10054, 10180, 10150,
10060, 10092, 10016,
10019, 10039, 10056,
10179, 10186

Teleavia 10343

Telefunken 10702, 10056, 10074,
10109, 10335, 10343,
10625

Teletech..... 10009

Teleton..... 10186, 10217

Tera 10030, 10092, 10466,
10474

Tevion..... 10767, 11498, 11687

Texla 10780

Thomas 11904

Thomson 11447, 10109, 10287,
10343, 10560, 10625

Thorn 10035, 10037, 10074,
10343, 10361, 10499,
10512

Thorn-Ferguson 10343

Tiane 10093, 10817

TMK..... 10178, 10056, 10177

TNCi..... 10017

Tobo 10748, 10009, 10264

Tongguang 10264

Tongtel..... 10780

Tophouse..... 10180

Toshiba 10154, 11256, 10156,
10093, 10060, 10145,
11306, 11325, 11343,
11356, 11369, 11456,
11508, 11524, 11635,
11656, 11704, 11918,
11936, 11945, 11970,
11971, 10009, 10035,
10161, 10264, 10381,
10508, 10509, 10618,
10644, 10650, 10718,
10832, 10845, 11150,
11156, 11169, 11173

Tosonic..... 10185

Totevision 10039

TRANS-continents 10865

Transonic..... 10587, 10698, 10712

Trical..... 10157

Trio 11498, 11687

Triumph 10177

Tuntex..... 10030, 10092, 10009,
10474

TVS..... 10463

Ultra..... 10391

Universal 10027

Universum 10037, 10074, 10264,
10346, 10370, 10474

V7 Videoseven..... 11755

Vector Research..... 10030

Vestel..... 10037

Victor 10250, 10053, 10160,
10376, 10650, 10653,
11428

Videocon 10037, 10508

Videotechnic..... 10217

Vidikron 10054, 11398

Vidtech 10178, 10019

Viewsonic 10797, 10857, 10864,
10885, 11330, 11578,
11627, 11640, 11755

Viking..... 10046

Viore 11684

Vizio 10864, 10885, 11499,
11756, 11758

Voxson..... 10178, 10163

Waltham 10217

Wards 10054, 10178, 10030,
10016, 10019, 10020,
10021, 10027, 10056,
10080, 10096, 10111,
10165, 10179, 10866,
11156

Warumaia 10391, 10661

Watson 10037

Waycon 10156

Weipai..... 10009

Westinghouse..... 10003, 10885, 10889,
10890, 11092, 11282,
11577

Wharfedale 11556

White Westinghouse..... 10463, 10037, 10186,
10623, 11909

World-of-Vision..... 10890

Wyse 11365

Xenius..... 10661

Xiahua 10009, 10264, 10698,
10773, 10817

Xianghai..... 10009

Xiangyang..... 10264

Xiangyu..... 10009

Xihu 10264, 10817

Xingfu 10009

Xinghai..... 10264

Xinrisong 11910

XLogic 10860

Xoro 11196, 11217

Xuelian..... 11910

Yamaha 10030, 10019, 10769,
10797, 10833, 10838,
10839

Yapshe..... 10250

Yingge 10009

Yoko 10037, 10217, 10264

Yongbao 11910

Yonggu 10009

Youlanasi 10817

Yousida..... 10009, 11910

Yuhang 10009

Zenith 10017, 10463, 10178,
10092, 10016, 11904,
11909, 11911, 11929

ZhuHai..... 10009

Zonda 10003, 10698

CBL

Cable box
Kabel-tv-modtager
Kabelanlage
Receptor de cable
Terminal cable
Ricevitore via cavo
Kabelbox
Kabelbox

ABC 00003, 00008, 00014,
00007, 00011, 00013,
00017, 00033

Aichi Denshi..... 01512

Allegro 00153, 00315

Americast 00899

Amstrad..... 01222

Archer 00153, 00797

Auna 00277

Bell & Howell 00014

Bell South..... 00899

Birmingham Cable
Communications 00276

British Telecom 00003

Cable & Wireless 01068

Century..... 00153

Citizen..... 00153, 00315

Clearmaster 00883

ClearMax 00883

Colour Voice 00025, 00031

Comtronics..... 00040, 00060

Coolmax 00883

Daeryung 01877, 00877, 00477,
00008, 00277

Digeo 01187

Digi 00637

Director..... 00476

Dumont..... 00637

DX Antenna 01500, 01502

Eastern 00002, 00418

Emerson 00797

Everquest 00015, 00040

Fastweb..... 01630

Filmnet..... 00443

Focus..... 00400

Freebox 01482

Fujitsu..... 01497

Garrard 00153

Gehua 00476

Gemini 00015, 00070, 00242,
00797

General Instrument..... 00476, 00810, 00276,
00003, 00014, 00011,
00015, 00024

GMI..... 00015, 00797

GoldStar 00144, 00040

Goodmind 00797

Hamlin 00009, 00273

Hitachi 00014, 00011, 00033

Humax 01813

Hytex 00007

Jasco 00015, 00153, 00315

Jebsee..... 00400

Jerrold.....	00476, 00810, 00276, 00003, 00012, 00014, 00011, 00015, 00024	Stargate.....	00015, 00040, 00797	AtSky.....	01334
Kabel Deutschland.....	01981	StarHub.....	00276	Audioton.....	00364
KNC.....	00008	Starquest.....	00015	Austar.....	00642, 01259
Kuang Yu.....	00024	Sumitomo.....	01500, 01503, 01504	Avalon.....	00396
Leon.....	00015	Supercable.....	00276	Axil.....	01659
LG.....	00144, 00040	Supermax.....	00883	Bang & Olufsen.....	01897
Macom.....	00033	Tadiran.....	00040	Bell ExpressVu.....	00775, 01170
Maspro.....	01510	Tele+1.....	00443	Black Diamond.....	01284
Matav.....	01082	Telenet.....	01920	Blaupunkt.....	00173
Memorex.....	00000	Televue.....	00040	Bose.....	01616
MNET.....	00443	Telewest.....	01068	Brainwave.....	00332
Motorola.....	01376, 00476, 00810, 00276, 01187, 01254, 01540	Tevel.....	01082	British Sky Broadcasting	00847, 01175, 01662
MS.....	00015	Thomson.....	01256	Bush.....	01284, 01672
Multichoice.....	00443	Timeless.....	00040, 00418	Canal Digital.....	00853
Multitech.....	00883	Tocom.....	00012, 00013	Canal Satellite.....	00853, 01339, 01853
MultiVision.....	00012	Torx.....	00003	Canal+.....	00853
NEC.....	01496	Toshiba.....	00000, 01509	Century.....	00856
NET.....	00012, 00277, 00797	Trans PX.....	00276, 00153, 00315	CGV.....	01413, 01567
Nokia.....	01569	Tristar.....	00883	Chaparral.....	00216
Noos.....	00817	TS.....	00003, 00024	Chili.....	01718
NSC.....	00070	Tusa.....	00015	CityCom.....	00818
NTL.....	00003, 00277, 01060, 01068	Unika.....	00153	CNS.....	01367
Oak.....	00007	United Artists.....	00007	Comag.....	01412
Ono.....	01068	United Cable.....	00003	Connexions.....	00396
Optimus.....	00021	Universal.....	00153	Coship.....	01457
Pace.....	01877, 00237, 00008, 01060, 01068, 01577	US Electronics.....	00277	Crossdigital.....	01109
Panasonic.....	00000, 00008, 00107, 00021, 00040, 00375, 01488, 01938	V2.....	00883	Cyrus.....	00200
Panther.....	00637	Viewmaster.....	00883	D-box.....	00723
Paragon.....	00000	Viewstar.....	00060	Daeryung.....	00396
Philips.....	01305, 00317, 00013, 00025, 00031, 00060, 00153, 00242, 00290	Vision.....	00883	Daewoo.....	01743
Pioneer.....	01877, 00877, 00144, 00533, 00023, 01021, 01500, 01782	Vortex View.....	00883	Dgtec.....	01242, 01542
Popular Mechanics.....	00400	XTV.....	01082	Digenius.....	00299
Pulsar.....	00000	Zenith.....	00000, 00525, 00899	Digifusion.....	01645
PVP Stereo Visual Matrix	00003	Zentek.....	00400	Digiturk.....	01076
Quasar.....	00000			Dilog.....	01116, 01957
RadioShack.....	00015, 00315, 00797, 00883			DirecTV.....	01377, 00392, 00566, 00639, 01639, 01142, 00247, 00749, 01749, 00724, 00819, 01856, 01076, 01108, 00099, 01109, 01392, 01414, 01442, 01443, 01444, 01609, 01640
RCA.....	01256, 00021			Dish Network System....	01505, 01005, 00775, 01170, 01775
Recoton.....	00400			Dishpro.....	01505, 01005, 00775, 01775
Regal.....	00279, 00273			Distratel.....	00885
Regency.....	00002			DMT.....	01075
Rembrandt.....	00011, 00070			DNT.....	00200, 00396
Runco.....	00000			Dream Multimedia.....	01237
Sagem.....	00817			DSTV.....	01433
Samsung.....	00000, 00144, 00040, 00070, 01666			DX Antenna.....	01530
Satbox.....	00375			Echostar.....	01505, 01005, 00775, 00396, 00713, 00853, 01170, 01200, 01775
Scientific Atlanta.....	01877, 00877, 00477, 00008, 00017, 00277, 01510			Elta.....	00364
Signal.....	00015, 00040			Expressvu.....	00775, 01775
Signature.....	00011			Ferguson.....	01291
SL Marx.....	00040			Finlux.....	00455
Sony.....	01006, 01460			Foxtel.....	00879, 01356
Sprucer.....	00021			Freecom.....	00335
Starcom.....	00003, 00014, 00015			Fresat.....	00885
				Fuba.....	00396
				Funai.....	00338
				Galaxis.....	00364, 01111

SAT

Satellite receiver
Satellitmodtager
Satellitenempfänger
Receptor de satélite
Récepteur Satellite
Ricevitore satellitare
Satellietontvanger
Satellitmottagare

@sat.....	01300, 01831
@Sky.....	01334
ADB.....	01259, 01367, 01418, 01473, 01491
Aiwa.....	01514, 01515
Alba.....	00455, 01284, 01659
AlphaStar.....	00772
Amstrad.....	00338, 00847, 01113
Ankaro.....	00713
Arion.....	01115
AST.....	00321
Aston.....	01129
Astratec.....	01743
Astro.....	00173
Atsat.....	01300, 01831

Gardiner	00818	Multichoice.....	00642, 00879, 01433, 01559, 01560	SEG	01626
GbSAT	01214	Muratto.....	00335	Sharp	00494, 01489, 01513, 01517
GE	00566	Myryad	00200	Siemens.....	00173
General Instrument	00869	Navex	00332	SKY	00856, 01856, 00099, 00847, 00887, 01175, 01662, 01848, 01850
GOI.....	00775, 01775	NEC.....	00496, 01270, 01519, 01617	Sky Brazil.....	00856, 00887
Gold Box	00853	Netgem.....	01322	Skymaster	00605, 00713, 01409, 01611
GoldStar.....	00335	Netsat.....	00099, 00887	Skyplus.....	01334, 01412
Goodmans	01246, 01284	Neuf TV	01322	SM Electronic	00713, 01200, 01409
Gradiente	00856, 00887	Next Level	00869	Sony	00639, 01639, 00163, 00196, 00275, 00294, 00847, 01524, 01558, 01640
Grothusen	00335	NextWave.....	00732, 01143	Star	00887
Grundig	00173, 00847, 01291	Nikko	00713	Star Choice.....	00869
Handan.....	01957	Nokia.....	00455, 00723, 01023, 01223, 01723	Strong.....	00879, 01159, 01300, 01409, 01626
Hauppauge	01294	Nordmende	01611	Supermax	01143
HDT	01159	OctalTV.....	01505	Supernova	00887
Hirschmann.....	00173, 00396	Opentel.....	01232, 01412	Tantec.....	00455
Hisense	01535	Optex.....	01283	TCL.....	01143
Hitachi.....	00819, 00214, 00455, 00489, 00491, 01250, 01284, 01518, 01523, 01525	Orbitech	01100	Teac.....	01227, 01251, 01322
HTS	00775, 01775	Pace	00455, 00847, 00887, 01175, 01323, 01423, 01717, 01850	TechniSat.....	01100, 01195, 01197
Hughes Network Systems	01142, 00749, 01749, 01442, 01443, 01444	Pacific.....	01375	Technotrend.....	01429
Humax.....	01176, 01427, 01670, 01675, 01743, 01790, 01882, 01915	Panarex	01159	Techwood	01284
Hung Chang.....	00732	Panasat	00879	Tele System Electronic ..	01409
Huth	00364	Panasonic.....	00247, 00701, 00214, 00340, 00500, 00847, 01304, 01404, 01508, 01526, 01527, 01528	Telesat	00605
Hwalin	00885	Panda	00455	Telestar	01100, 01334
Hyundai.....	01159	Pansat	01159, 01807	Televisa.....	00887
IEEC	00605	Paysat	00724	Tevion	01409
iLo	01535	Philips.....	01142, 00749, 01749, 00724, 00856, 01076, 00722, 00099, 00200, 00455, 00853, 00887, 01114, 01442, 01672	Thomson	00455, 00853, 01046, 01291, 01534
Indovision.....	00856, 00887	Pioneer	00329, 00853, 01308	Tiny.....	01672
Innova	00099	ProCaster	01115	Tivo.....	01142, 01442, 01443, 01444
ISkyB.....	00887	Proline	01659	Topfield.....	01206, 01208, 01545, 01783
JiWon	00364	Promax	00455	Toshiba	00749, 01749, 00790, 00486, 01285, 01501, 01516, 01530
Johansson.....	00332	Proscan	00392, 00566	TPS.....	00820, 01253
JSR.....	00364	Proton.....	01535	Triad.....	00321, 00335
JVC.....	00775, 00492, 01170, 01507, 01531, 01532, 01775, 01793, 01797	QNS.....	01367, 01404	UEC	00879
Kaon.....	01583	Radiola	00200	UltimateTV.....	01392, 01640
Kathrein.....	00173, 00200, 00480, 00504, 00658, 01416, 01561, 01567, 01706	RadioShack.....	00869	Uniden	00724, 00722, 01521
Kosmos	00335	Radix	00396, 01113	Unitor.....	00332
Kreiselmeier	00173	RCA.....	00566, 00855, 00143, 01291, 01392	Universum	00173
Legend	01718	Rebox.....	01214	US Digital.....	01535
Lenco	00335	Saba	00885	USDTV.....	01535
Lenoxx	01611	Sabre.....	00455	Ventana.....	00200
LG	00335, 01226, 01414	Sagem.....	00820, 01114, 01253, 01690	Viasat.....	01682
Lorenzen	00299, 01294	Samsung.....	01377, 01276, 01108, 01109, 01442, 01458, 01570, 01609, 01795, 01916	Victor	00492
Magnavox	00724, 00722	Sanyo	00493, 01182, 01219	ViewSat.....	01232
Manhattan	00455	SAT	00321	Visiosat.....	01413, 01457, 01718
Marantz	00200	Sat Control	01300	Voom	00869
Maspro	01520, 01530	Sat Cruiser	01143	VTech.....	00321
Matsui	01284	Sat Partner	00332, 00335	Wavelength.....	01413
Matsushita.....	00214, 00340, 00500	SAT+	01409	Winersat	00332
Maximum	01334	Satcom.....	00605	Wisi.....	00173, 00321, 00396, 00455
MediaSat	00853	Schwaiger	00504, 01111	Xoro	01807
Medion	01232, 01626	Seemann.....	00396	Xsat	01323
Memorex	00724			Yamada	01718
Metronic	00713, 01283, 01334, 01375			Yes.....	00887
Mitsubishi.....	00749, 00491				
Motorola.....	00869				

Zehnder..... 00321, 00818, 01075,
01232, 01251, 01334,
01412, 01413
Zenega..... 01616
Zenith..... 00856, 01856
Zodiac..... 00396

DVD

DVD
Dvd
DVD
DVD
DVD
Dvd
DVD

Accurian..... 20675
Acoustic Solutions..... 20713, 20730, 21242
Adcom..... 21094
Advent..... 21016
Afreedy..... 20698
Aim..... 21177
Akai..... 20695, 20770, 20899,
21089
Akira..... 21316
Akura..... 20898
Alba..... 20672, 20539, 21610
Alco..... 20790
Allegro..... 20869
Altacom..... 21224
Amisos..... 20782
Amphion Media Works.. 20872, 21245
Amstrad..... 20713
AMW..... 20872, 21245
Apex Digital..... 20672, 20755, 20794,
20796, 20797, 20830,
21004, 21061, 21100,
21126
Arrgo..... 21023
Aspire Digital..... 21168, 21407
Audiologic..... 20736
Audiovox..... 20790, 21121, 21122
Axion..... 21193
B & K..... 20655, 20662
Bang & Olufsen..... 21696
BBK..... 21224
Bel Canto Design..... 21571
Bellagio..... 21245
Belson..... 21086
Blue Parade..... 20571
Bose..... 22023
Brainwave..... 21116
Broksonic..... 20695, 20868, 21419
Buffalo..... 21882
Bush..... 20690, 20713, 21177,
21436
Byd:sign..... 20872
C-Tech..... 21152
Cambridge Audio..... 21109
Cambridge Soundworks 20690

Cary Audio Design..... 21477
Cat..... 20789
CAVS..... 21057
Centrex..... 20672, 21004
Centrios..... 21577
Changhong..... 20627, 21061
Cinego..... 21399
CineVision..... 20876, 20833, 20869,
21483
Citizen..... 20695, 21277
Clatronic..... 20788
Clayton..... 20713
Coby..... 20778, 20852, 21086,
21107, 21177, 21351
Compacts..... 21107
Curtis Mathes..... 21087
CyberHome..... 20714, 20816, 20874,
21023, 21024, 21129,
21502, 21537
Cydectin..... 21074
Cyrus..... 21012
D-Link..... 21881
Daewoo..... 20784, 20770, 20833,
20869, 21169, 21172,
21234, 21242, 21441,
21443
Dalton..... 21036
Dansai..... 20770
Dantax..... 21089
Daytek..... 20872
Decca..... 20770
Denon..... 20490, 20634, 21282,
21634
Denver..... 20778, 20898, 21107,
21177, 21316
Desay..... 21407, 21455
Diamond..... 20768
Diamond Vision..... 21316, 21609, 21610
Dick Smith Electronics.. 20833, 21152, 21483,
21730
DigitalMax..... 21738
Digitor..... 20690, 21005
Digitrex..... 20672
Disney..... 20675, 21270
DSE..... 20833, 21152, 21483,
21730
Dual..... 21068, 21085
Durabrand..... 21127
DVD2000..... 20521
eBench..... 21152
ECC..... 20730
Emerson..... 20591, 20675, 20821,
21268
Enterprise..... 20591
ESA..... 20821, 21268, 21443
Ferguson..... 20898
Fintec..... 21169
Fisher..... 20670
Funai..... 20675, 21268, 21334
Gateway..... 21073, 21158, 21194
GE..... 20522, 20815
Go Video..... 20744, 20715, 20741,
20783, 20833, 20869,
21044, 21075, 21144,
21158, 21304, 21443,
21483, 21730
GoldStar..... 20741

Goodmans..... 20790, 21004, 21177
GPX..... 20699, 20769
Gradiente..... 20651
Grundig..... 20539, 20695, 21177
Grunkel..... 21316
GVG..... 21169
H & B..... 20818, 20841, 20850,
21233, 21421
Harman/Kardon..... 20582, 20702
Helios..... 22080
HiMAX..... 20843
Hitachi..... 20573, 20664, 20695,
21247, 21664, 21764,
21765, 21766
Hiteker..... 20672
Hoyo..... 20665
Humax..... 21588
Hyundai..... 20766, 20850, 21228
I-O Data..... 21405
iLo..... 21348, 21472
Initial..... 21472
Innovative Technology... 21542
Insignia..... 21013, 21268
Integra..... 20627
IRT..... 20783
Jaton..... 20665, 21078
JBL..... 20702
Jensen..... 21016
JMB..... 20695
JSI..... 21423
JVC..... 20623, 21164, 21241,
21275, 21590, 21591,
21592, 21594, 21597,
21602
jWin..... 21049, 21051
Kawasaki..... 20790
Kenwood..... 20490, 20534, 20682,
20737
Kiss..... 20665, 20841
KLH..... 20790, 21149, 21261
Konka..... 20711, 20719, 20720,
20721
Koss..... 20651, 21423
Kreisen..... 21421
Lasonic..... 20798, 21173
Leiker..... 20872
Lenco..... 21177
Lenoxx..... 21127
LG..... 20591, 20741, 20801,
20869, 21526, 21600
Limit..... 20768
LiteOn..... 21058, 21158, 21440,
21656, 21738
Loewe..... 20511, 20741, 20885
Logix..... 20783
Lunatron..... 20741
Magnavox..... 20503, 20539, 20646,
20675, 20821, 21140,
21177, 21268, 21472,
21506
Malata..... 20782, 21159
Marantz..... 20539, 21627
Matsui..... 20672, 21316
McIntosh..... 21273
Medion..... 20652, 21270
Memorex..... 20695, 21270

Metronic.....	20690	Rio.....	20869		21588, 21595, 21639, 21769
MiCO.....	20723, 20751	RJTech.....	21360		20799, 20800, 20803, 20804, 20843
Microsoft.....	20522, 21708	Roadstar.....	21051, 21177	Tredex.....	20690
Minato.....	20752	Rotel.....	20623, 21178	Umax.....	20591
Mintek.....	20839, 21472	Rowa.....	20823, 21004	Universum.....	20503
Mirror.....	20752	Royal.....	20690	Urban Concepts.....	20839
Mitsubishi.....	21521, 20521, 21403, 21629	Saivod.....	21367	US Logic.....	20790
Momitsu.....	21082	Sampo.....	20698, 20752, 21501	Venturer.....	21509
Monyka.....	20665	Samsung.....	20490, 20573, 20744, 20199, 20820, 20899, 21044, 21075, 21599, 21635	Vialta.....	21241, 21597
MTLogic.....	21265	Sansui.....	20695, 21230	Victor.....	21224
Mustek.....	20730, 21730	Sanyo.....	20670, 20695, 21583	Viewmaster.....	21064, 21226
NAD.....	20692, 20741	SAST.....	1116	Vizio.....	21027, 21360
Nakamichi.....	21222	Schneider.....	20783	Vtrek.....	21228
NEC.....	20785, 20869, 21404	Schwaiger.....	20752	Wesder.....	20699
NeuNeo.....	20509, 21454	SEG.....	20763	Wilson.....	21233
NexxTech.....	21402	Semp.....	20503	Wyse.....	21652
Nintaus.....	21051	Sensory Science.....	21158	Xbox.....	20522, 21708
Norcent.....	21003, 20872, 21107, 21265, 21457	Sharp.....	20630, 20675, 20752, 21256, 21419, 21556, 21642	XMS.....	20770
Nu-Tec.....	21228	Sherwood.....	20633, 20770, 21043	Xoro.....	21173, 21183
Olidata.....	20672	Shinco.....	21472	Xwave.....	21001
Omni.....	21104	Shinsonic.....	20533, 20839	Yamada.....	20872, 21004, 21158, 1491
Onkyo.....	20503, 20627, 20792, 21417, 21418, 21612, 21627	Sigma Designs.....	20674	Yamaha.....	20490, 20539, 20545, 21282
Opera.....	21560	SilverCrest.....	21152	Yamakawa.....	20665
Oppo.....	21224, 21525	Singer.....	20751	Zenith.....	20503, 20591, 20741, 20869
Orion.....	21419	Sistemas.....	20672	Zeus.....	20784
Oritron.....	20651	Skyworth.....	20766, 20898	Zoece.....	21265
Palsonic.....	20672, 20852	Slim Art.....	20784		
Panasonic.....	20490, 20632, 20703, 21011, 21282, 21362, 21462, 21579, 21632, 21641, 21762	SM Electronic.....	20690, 20730		
peeKton.....	21224	Sonic Blue.....	20869		
Philco.....	20675, 20690, 20790	Sony.....	20533, 21533, 20864, 21017, 21033, 21069, 21070, 21431, 21432, 21433, 21516, 21536, 21548, 21633		
Philips.....	20503, 20539, 20646, 20675, 20854, 21158, 21260, 21340, 21354, 21506, 21755, 22056, 22084, 21269	Sova.....	21122		
Phonotrend.....	21177	Starlogic.....	21005		
Pioneer.....	20525, 20571, 20142, 20631, 20632, 21460, 21531, 21571, 22052	Starmedia.....	21005		
Polaroid.....	21013, 21061, 21086, 21245, 21261, 21316, 21478, 21480, 21482	Sungale.....	21074, 21532		
Polk Audio.....	20539	Superscan.....	20821		
Portland.....	20770	SVA.....	20860, 21105		
Presidian.....	20675, 21738	Sylvania.....	20675, 20821, 21268		
Prima.....	21016	Symphonic.....	20675, 20821		
Primare.....	21467	TAG McLaren.....	20894		
Princeton.....	20674	Tatung.....	20770		
Proscan.....	20522	Teac.....	20571, 20692, 20758, 20759, 20790, 20809, 20833, 21006, 21197, 21483		
ProVision.....	20778, 21163	Technics.....	20490, 20703		
QONIX.....	21177	Technosonic.....	20730		
Qwestar.....	20651	Techwood.....	20692		
Raite.....	20665	Tedelex.....	20690		
RCA.....	20522, 20571, 20790, 20822, 21013, 21022, 21132, 21193, 21769	Terapin.....	21031		
Recco.....	20698	Tevion.....	21036, 21227, 21382		
Redstar.....	20763, 20898	Theta Digital.....	20571		
Reoc.....	20752	Thomson.....	20522, 20551		
Revoy.....	20699	Tivo.....	21503		
		Tokai.....	20665		
		Toshiba.....	20503, 20695, 21154, 21503, 21510, 21515,		

BLU-RAY DVD

BLU-RAY DVD
 BLU-RAY Dvd
 BLU-RAY DVD
 BLU-RAY DVD
 BLU-RAY DVD
 BLU-RAY DVD
 BLU-RAY Dvd
 BLU-RAY DVD

Panasonic.....	21641
Philips.....	22084
Pioneer.....	20142, 22052
Samsung.....	20199
Sony.....	21516

DVD

BLU-RAY DVD

HD-DVD

HD-DVD

HD DVD
HD Dvd
HD DVD
HD DVD
HD DVD
HD Dvd
HD DVD

LG	20741
Panasonic	21641
Philips.....	22084
Pioneer	20142, 22052
RCA.....	21769
Samsung.....	20199
Sony.....	21516
Toshiba.....	21515, 21769

VCR

VCR
Videoptager
Videorekorder
VCR
VCR
Videoregistratore
Videorecorder
Video

ABS.....	21972
Admiral.....	20048, 20209
Adventura.....	20000
Aiko.....	20278
Aiwa.....	20037, 20000, 20124, 20348, 20352, 20468, 20479, 20742, 21137, 21284, 21291, 21332, 21336
Akai.....	20041, 20053, 20061, 20175, 20315
Akura.....	20271
Alba.....	20209, 20278, 20020, 20295, 20315, 20352
Alienware.....	21972
Allegro.....	21137
Ambassador.....	20020
America Action.....	20278
American High.....	20035
Amoisonic.....	20479
Amstrad.....	20000
Anam.....	20162, 20037, 20240, 20278, 20226, 20579, 21037
Anam National.....	20162, 20226, 20454, 21562
ASA.....	20037, 20081
Asha.....	20240
Asuka.....	20037
Audiovox.....	20037, 20278
Awa.....	20043
Baird.....	20000, 20104, 20041

Bang & Olufsen	21697
Basic Line.....	20278, 20020
Beaumarck.....	20240
Bell & Howell.....	20104
Blaupunkt.....	20162, 20034, 20226, 20227
BPL.....	20046
Brandt.....	20320
Brandt Electronique.....	20041
Broksonic.....	20184, 20121, 20209, 20002, 20211, 20295, 20348, 20361, 20479, 21479, 21815
Bush.....	20209, 20278, 20352
Calix.....	20037
Canon.....	20035
Capehart.....	20020
Carver.....	20081
Catron.....	20020
CCE.....	20278
CGE.....	20000
Changhong.....	20048, 20081
Cineral.....	20278
CineVision.....	21137
Citizen.....	20037, 20278, 21278
Clatronic.....	20020
Combitech.....	20352
Condor.....	20020
Craig.....	20037, 20047, 20240, 20271
Crown.....	20278, 20020
Curtis Mathes.....	20060, 20035, 20162, 20041, 20760, 21035
Cybernex.....	20240, 20051
CyberPower.....	21972
Cyrus.....	20081
Daewoo.....	20045, 20104, 20278, 20020, 20046, 20210, 20212, 20368, 20561, 20642, 20844, 21137, 21278
Daytron.....	20020
De Graaf.....	20042, 20166
Decca.....	20081, 20000
Dell.....	21972
Denon.....	20042
Dick Smith Electronics ..	20579, 20642
Digitor.....	20579, 20642
DirecTV.....	20739, 22033
DSE.....	20579, 20642
Dual.....	20041
Dumont.....	20081, 20000, 20104, 20105
Durabrand.....	20039, 20038
Dynatech.....	20000
Elbe.....	20038
Electrohome.....	20037
Electroponic.....	20037
Elin.....	20051
Emerex.....	20032
Emerson.....	20035, 20037, 20184, 20240, 20045, 20000, 20121, 20043, 20209, 20002, 20278, 21479, 21278, 20593, 21593, 20561, 20510, 20479, 20361, 20343, 20295, 20294, 20212, 20211,

20208, 20088, 20068, 20061, 20036	
ESA.....	21137
ESC.....	20240, 20278
Ferguson.....	20041, 20320
Fidelity.....	20000
Finlandia.....	20081, 20104, 20110
Finlux.....	20081, 20000, 20042, 20104, 20105
Firstline.....	20037, 20045, 20043, 20209
Fisher.....	20047, 20104, 20046, 20054, 20066
Frontech.....	20020
Fuji.....	20035, 20033
Fujitsu.....	20045, 20000, 20052, 20366
Funai.....	20000, 20593, 21333, 1335, 21593
Garrard.....	20000
Gateway.....	21972
GE.....	20060, 20035, 20240, 20065, 20202, 20226, 20760, 20761, 20807, 21035, 21060
GEC.....	20081
General.....	20045, 20020, 20052, 20366
Go Video.....	20232, 20432, 20526, 20614, 20643, 21137
GoldStar.....	20037, 20209, 20038, 20018, 20225, 20226, 21137, 21237
Goodmans.....	20037, 20000, 20278, 20020, 20062, 20343
Gradiente.....	20000, 20008, 21137
Graetz.....	20240, 20104, 20041
Granada.....	20081, 20104, 20046
Grandin.....	20037, 20000
Grundig.....	20081, 20034, 20207, 20226, 20347, 20378
Hanseatic.....	20037
Haojie.....	20240
Harley Davidson.....	20000
Harman/Kardon.....	20081, 20038, 20075
Harwood.....	20068
Headquarter.....	20046
Hewlett Packard.....	21972
HI-O.....	20047
Hinari.....	20240, 20208, 20352
Hitachi.....	20037, 20240, 20000, 20042, 20041, 20065, 20082, 20089, 20105, 20140, 20166, 20544, 21037, 21286, 21326, 21718
Howard Computers.....	21972
HP.....	21972
Hughes Network Systems	20042, 20739
Humax.....	20739
Hush.....	21972
iBUYPOWER.....	21972
Imperial.....	20000
Interfunk.....	20081
ITT.....	20240, 20104, 20041, 20046, 20384
ITV.....	20037, 20278
Jensen.....	20041
JVC.....	20045, 20067, 20041, 20008, 20207, 20366,

	20384, 20486, 21279, 21283, 21299, 21707	NEC	20035, 20037, 20048, 20104, 20067, 20041, 20038, 20008, 20082, 20370, 21287, 21288	Quasar	20035, 20162, 20077, 20454, 21035, 21162
Kathrein	21802, 21869, 21870	Neckermann	20081	Quelle	20081
KEC	20037, 20278	Newave	20037	Radiola	20081
Keen	20693	Nikko	20037	RadioShack	20000, 21037
Kendo	20209	Nikon	20034	Radix	20037
Kenwood	20067, 20041, 20038, 20384	Niveus Media	21972	Randex	20037
Kioto	20348	Noblex	20240	RCA	20060, 20035, 20240, 20000, 20042, 20149, 21060, 21035, 20880, 20807, 20761, 20760, 20226, 20202, 20105, 20077, 20065, 20058
Kodak	20035, 20037	Nokia	20240, 20104, 20041, 20046	Realistic	20035, 20037, 20048, 20047, 20000, 20104, 20046, 20062, 20066
Kolin	20043, 20041	Nordmende	20041, 20320, 20384	Reoc	20348
Lenco	20278	Northgate	21972	ReplayTV	20614, 20616
LG	20037, 20045, 20042, 20209, 20038, 20051, 20053, 21037, 21137	Oceanic	20000, 20041	Rex	20041, 20384
Linksys	21972	Okano	20315, 20348	Ricavision	21972
Lloyd's	20000, 20208	Olympus	20035, 20226	Ricoh	20034
Loewe	20037, 20081, 20454, 21562	Onkyo	20222	Rio	21137
Logik	20240	Optimus	21062, 20162, 20037, 20048, 20104, 20058, 20432, 20454, 20593, 21048, 21162, 21262	Roadstar	20037, 20240, 20278
Lunatron	21137	Optonica	20062	Runco	20039
Luxor	20048, 20104, 20043, 20046, 20062	Orion	20184, 20121, 20209, 20002, 20036, 20088, 20208, 20295, 20343, 20348, 20352, 20479, 21479, 21815	Saba	20041, 20207, 20320, 20384
LXI	20037	Osaki	20037, 20000	Saisho	20209, 20036, 20088, 20208
M Electronic	20000, 20038	Otto Versand	20081	Salora	20043, 20046, 20075, 20443
Magnasonic	20593, 21278	Palladium	20037, 20041	Sampo	20037, 20048
Magnavox	20035, 20039, 20081, 20000, 20149, 20110, 20563, 20593, 21335, 21593, 21781	Panasonic	21062, 20035, 20162, 21809, 21808, 21807, 21732, 21562, 21393, 21317, 21308, 21293, 21292, 21262, 21244, 21162, 21035, 20837, 20836, 20616, 20614, 20513, 20454, 20378, 20367, 20227, 20226, 20225, 20077	Samsung	20240, 20045, 20051, 20053, 20210, 20212, 20432, 20739, 20760, 21014
Magnin	20240	Pathe Cinema	20036	Samtron	20643
Manesth	20045	Pathe Marconi	20041	Sanky	20048, 20039
Marantz	20035, 20081, 20062, 20295, 21381	Penney	20035, 20037, 20240, 20042, 20038, 20054, 21035, 21237	Sansui	20000, 20067, 20209, 20041, 20082, 20271, 20479, 21479
Marta	20037	Pentax	20042, 20065, 20105	Sanyo	20047, 20240, 20104, 20046, 20159, 20368, 20369, 21330, 21331
Matsui	20209, 20036, 20088, 20208, 20295, 20348, 20352	Perdio	20000	Saville	20352
Matsushita	20035, 20162, 20226, 20227, 20367, 21162	Philco	20035, 20000, 20209, 20038, 20226, 20479, 20561	SBR	20081
Media Center PC	21972	Philips	20035, 20081, 20000, 20062, 20110, 20226, 20384, 20563, 20593, 20618, 20739, 21081, 21181, 21266, 21381	Schaub Lorenz	20000, 20104, 20041
Medion	20348	Phonola	20081	Schneider	20081, 20000, 20110
MEI	20035	Pilot	20037	Scott	20184, 20045, 20121, 20043, 20210, 20211, 20212
Memorex	20035, 20162, 20037, 20048, 20039, 20047, 20240, 20000, 20104, 20209, 20046, 20348, 20454, 20479, 20579, 21037, 21048, 21162, 21237, 21262	Pioneer	20081, 20042, 20067, 20058, 21337, 21388, 21390, 21803	Sears	20035, 20037, 20047, 20000, 20042, 20104, 20046, 20054, 20066, 20105, 21237
Metronic	20081	Polk Audio	20081	SEG	20240
Metz	20162, 20037, 20227, 20347, 20454, 20836, 21562	Portland	20020	SEI	20081
MGA	20240, 20043, 20061	Presidian	21593	Seleco	20041
MGN Technology	20240	Profitronic	20240	Semp	20045
Microsoft	21972	Proline	20000	Sentra	20020
Mind	21972	Proscan	20060, 20202, 20760, 20761, 21060	Sharp	20048, 20209, 20062, 20363, 20807, 20848, 21048, 21285, 21400, 21742, 21810
Minolta	20042, 20105	Pulsar	20039, 20051	Shinco	20000
Mitsubishi	20081, 20067, 20043, 20041, 20061, 20075, 20173, 20443, 20807, 21343, 21631	Pye	20081	Shintom	20104
Motorola	20035, 20048	Qisheng	20060	Shogun	20240, 20051
MTC	20240, 20000	Quarter	20046	Siemens	20037, 20081, 20104, 20054
Multitech	20000	Quartz	20046	Silva	20037
Murphy	20000			Singer	20045
Myryad	20081			Sinudyne	20081
NAD	20104, 20058			Solavox	20020
National	20226				

Sonic Blue 20614, 20616, 21137
 Sonolor 20046, 20062
 Sontec 20037
 Sony 20035, 20032, 20033, 20000, 21972, 21636, 21448, 21447, 21297, 21296, 21295, 21232, 21032, 20640, 20639, 20636, 20586, 20034, 20011
 Stack 9 21972
 STS 20042
 Sunkai 20348
 Sunstar 20000
 Suntronic 20000
 Sylvania 20035, 20081, 20000, 20043, 20110, 20593, 21593, 21781
 Symphonic 20000, 20593, 21593
 Systemax 21972
 Tagar Systems 21972
 Tandy 20000, 20104
 Tashiko 20037, 20000
 Tatung 20081, 20045, 20000, 20067, 20041, 20008, 20366
 Teac 20000, 20041, 20278, 20526, 20593, 20642, 21593
 Tec 20020
 Technics 20035, 20162, 20226
 Teco 20035, 20037, 20048, 20041, 20038
 Teknika 20035, 20037, 20000, 20052
 Teleavia 20041
 Telefunken 20041, 20320, 20384
 Tensai 20000
 Thomas 20000
 Thomson 20060, 20067, 20041, 20202, 20320, 20384
 Thorn 20104, 20041, 20036
 Tivo 20618, 20636, 20739, 21337, 21996
 TMK 20240, 20036, 20208
 Toshiba 20081, 20045, 20042, 20067, 20043, 20041, 21996, 21972, 21386, 21384, 21325, 21323, 21290, 21289, 21145, 21008, 20845, 20828, 20544, 20384, 20366, 20212, 20210, 20066, 20008
 Totevision 20037, 20240
 Touch 21972
 Triumph 20208
 Uher 20240
 Unitech 20240
 Universum 20037, 20081, 20240, 20000
 Vector 20045
 Vector Research 20038
 Victor 20067, 20041, 20008, 20384, 21283, 21299
 Video Concepts 20045, 20061
 Videomagic 20037
 Videosonic 20240
 Viewsonic 21972
 Villain 20000
 Voodoo 21972

Wards 20060, 20035, 20048, 20047, 20081, 20240, 20000, 20042, 20149, 20062, 20212, 20760
 Wharfedale 20593
 White Westinghouse 20209
 XR-1000 20035, 20000
 Yamaha 20041, 20038
 Yoko 20240, 20020
 Zenith 20039, 20033, 20000, 20209, 20034, 20479, 21137, 21139, 21479
 ZT Group 21972

DVR

Digital Video Recorder (DVR)
 Digital videoptager (dvr)
 DVR-Empfangsanlage
 DVR
 Enregistreur audio numérique
 Videoregistratori digitali (DVR)
 Digitale videorecorder (DVR)
 DVR

ABS 21972
 Alienware 21972
 CyberPower 21972
 Dell 21972
 DirecTV 20739, 22033
 Gateway 21972
 Go Video 20614
 Hewlett Packard 21972
 Hitachi 20140, 21718
 Howard Computers 21972
 HP 21972
 Hughes Network Systems 20739
 Humax 20739
 Hush 21972
 iBUYPOWER 21972
 JVC 21279
 Kathrein 21802, 21869, 21870
 Keen 20693
 Linksys 21972
 Media Center PC 21972
 Microsoft 21972
 Mind 21972
 Niveus Media 21972
 Northgate 21972
 Panasonic 20614, 20616, 21244, 21732, 21807, 21808, 21809
 Philips 20618, 20739
 Pioneer 21337, 21803
 RCA 20880
 ReplayTV 20614, 20616
 Samsung 20739
 Sharp 21742, 21810
 Sonic Blue 20614, 20616
 Sony 20636, 21447, 21448, 21636, 21972
 Stack 9 21972
 Systemax 21972

Tagar Systems 21972
 Tivo 20618, 20636, 20739, 21337
 Toshiba 20828, 21008, 21972, 21996
 Touch 21972
 Viewsonic 21972
 Voodoo 21972
 ZT Group 21972

DVD-R

DVD-R
 Dvd-r
 DVD-R
 DVD-R
 DVD-R
 DVD-R
 Dvd-r
 DVD-R

Accurian 20675
 Aspire Digital 21168
 Belson 21086
 Broksonic 21815, 21419
 Bush 21436
 Coby 21086
 CyberHome 21129, 21502
 Denon 20490
 Dick Smith Electronics .. 21730
 DigitalMax 21738
 DSE 21730
 Emerson 20000, 20675
 Funai 20675, 21334
 Gateway 21073, 21158, 21194
 Go Video 20741, 21158, 21304, 21730
 H & B 21421
 Hitachi 21664, 21764
 iLo 21348
 JVC 21164, 21275, 21597
 Kreisen 21421
 LG 20741
 LiteOn 21158, 21440, 21738
 Loewe 20741
 Magnavox 20000, 20646, 20675, 21506
 Mitsubishi 21403, 21629
 Mustek 21730
 NEC 21404
 Panasonic 20490, 21011, 21579
 Philips 20646, 21158, 21340, 21506, 21755
 Pioneer 21803, 20631, 21460
 Polaroid 21086
 Presidian 21738
 RCA 20522
 Samsung 20490, 21635
 Sanyo 21583
 Sensory Science 21158
 Sharp 21742, 20630, 20675, 21419, 21556, 21642

Sony	21033, 21069, 21070, 21431, 21432, 21433, 21536
Sylvania	20675
Tevion	21227
Thomson	20551
Toshiba	21510, 21639
Victor	21597
Yamada	21158
Zenith	20741

A-ACC

Audio accessories
 Audiotillbehør
 Audiozubehör
 Accesorios audio
 Accessoires audio
 Accessori audio
 Audioaccessoires
 Audiotillbehör

Accurian	21106
Altec Lansing	20607, 21056
Apple	21115, 21644
DLO	21155, 21218
Griffin	21891
iDeck	21106
iPort	21917, 22042
Monitor Audio	21106
NaviPod	21644
Sonance	21917, 22042

IPOD

iPod
 iPod
 iPod
 iPod
 iPod
 iPod
 iPod
 iPod

Accurian	21106
Altec Lansing	20607, 21056
Apple	21115, 21644
DLO	21155, 21218
Griffin	21891
iLive	22013
iPort	21917, 22042
NaviPod	21644
Sonance	21917, 22042
TEN Technology	21644

V-ACC

Video accessories
 Videotillbehør
 Videozubehör
 Accesorios de vídeo
 Accessoires vidéo
 Accessori video
 Videoaccessoires
 Videotillbehör

Accurian	01653
AT&T	00858
D-Link	01554, 01731
Dgtec	01363
Epson	01650
Hewlett Packard	01267
Keyspan	01344
LG	01415
Linksys	01365
Macro Image Technology	01383
Microsoft	01805
Motorola	00858, 01363
MyHD	01383
Panasonic	01120
Pioneer	01010
Samsung	01190, 01490
Scientific Atlanta	00858
Sharp	01010
Sony	01364
Viewsonic	01329
Xbox	01805
Zinwell	01363

BOSE RECEIVER

Bose	31629, 32629
------------	--------------

Combination • Kombinaison • Combinación • Combinazioni • Combinatie • Kombination

TV/VCR

TV/VCR combination
 Tv/videooptager-kombination
 Fernseh/Video-Kombination
 Combinación de TV/VCR
 Combinaison TV/VCR
 Unità combinata TV/VCR
 Tv-/videorecordercombinatie
 TV/VIDEO-kombination

Aiwa	11904, 11910, 11911, 11914, 11976, 11978, 20000, 20468, 20479, 20742, 21332, 21336
America Action.....	10180, 20278
Audiovox	10180, 20278
BPL	20046
Broksonic	11911, 11929, 20002, 20479, 21479
Citizen	11928, 21278
Curtis Mathes.....	11919, 21035
Daewoo.....	11909, 11928, 20844, 21278
Dick Smith Electronics..	20579
Digitor.....	20579
DSE	20579
Emerson.....	10236, 11909, 11911, 11913, 11928, 11929, 20002, 20294, 20479, 20593, 21278, 21479
Funai	11904, 11913, 11977, 20000, 21333
GE	11917, 11919, 11922, 20240, 20807, 21035, 21060
GoldStar.....	11926, 21237
Goodmans	11909, 20343
Gradiente	21137
Harley Davidson.....	11904, 20000
Hitachi.....	11904, 11972, 20000, 21326
JVC.....	11923, 11973
LG	21037
Lloyd's.....	11904, 20000
Magnasonic.....	11913, 11928, 20593, 21278
Magnavox	11904, 11913, 11931, 20000, 20593, 21781
Magnin	20240
Memorex	11926, 20162, 20454, 21037, 21162, 21237, 21262
MGA.....	20240
Mitsubishi.....	11150, 11917, 20043, 20807
Optimus.....	11913, 20162, 20454, 20593, 21162, 21262
Orion	11911, 11929, 20002, 20479, 21479

Panasonic.....	11919, 11968, 11969, 20162, 21035, 21162, 21262, 21308, 21317
Penney	11919, 11926, 20240, 21035, 21237
Philco	20479
Quasar.....	11919, 20162, 21035, 21162
RadioShack.....	11904, 20000, 21037
RCA.....	11917, 11919, 11922, 20240, 20807, 21035, 21060
Samsung.....	20432, 21014
Sansui	11904, 11911, 11929, 20000, 20479, 21479
Sanyo	11974, 11975, 20240, 21330, 21331
Schneider	11904
Sears	11904, 11926, 20000, 21237
Sharp.....	11917, 20807
Sony	11904, 11925, 11965, 11966, 11967, 20000, 21232, 21295, 21296, 21297
Sylvania.....	11931, 21781
Symphonic	11904, 11913, 20000, 20593
Teac.....	11904, 11909, 11913, 20000, 20593
Thomas	11904, 20000
Toshiba.....	11918, 11936, 11970, 11971, 20845, 21145, 21323, 21325
White Westinghouse.....	11909
Zenith	11904, 11909, 11911, 11929, 20000, 20479, 2147

TV/DVD

TV/DVD combination
 Tv/dvd-kombination
 Fernseh/DVD-Kombination
 Combinación de TV/DVD
 Combinaison TV/DVD
 Unità combinata TV/DVD
 Tv-/DVD-combinatie
 TV/DVD-kombination

Advent.....	21016, 11933
Akai	20695, 11675
Alba	21610
Apex Digital.....	20830, 11943
Audiovox	21121, 21122, 11937
Axion	21193, 11937
Broksonic	20695
Bush	20713, 10698, 11037, 11900
Cinego.....	21399
Citizen	20695
Denver.....	10587
Diamond Vision	21610
DMTech	11964
Emerson.....	20675, 21268, 11394
ESA	21268
Funai.....	21268
Goodmans.....	11900

Grundig.....	20695
Hitachi	21247
iLo.....	21472
Initial	21472
Insignia	21013, 21268, 12002
Jensen	21016, 11933
KLH	21261
Konka	20719, 20720
LG.....	21526
Magnavox.....	21268, 21472
Maxent	11714
Mintek.....	21472
Mirror	11900
Neovia	11964
Panasonic.....	11941
Philips.....	20854, 21260
Polaroid	21013, 21261, 21480, 11523, 11991, 12002
Prima	21016, 11933
RCA	21013, 21022, 21193, 11948, 12002
Saivod	21367
Samsung	20899, 11903
Sansui.....	20695
Shinco	21472
Sova	21122
Sylvania.....	20675, 21268, 11394
Teac	20758
Toshiba	20695, 11635
Trasonic	10587

TV/VCR/DVD

TV/VCR/DVD combination
 Tv/videooptager/dvd-kombination
 Fernseh/Video/DVD-Kombination
 Combinación de TV/VCR/DVD
 Combinaison TV/VCR/DVD
 Unità combinata TV/VCR/DVD
 Tv-/videorecorder-/DVD-combinatie
 TV/VIDEO/DVD-kombination

Akai.....	20899, 11903
Broksonic	20868, 11938
Diamond Vision	21609
Emerson	20821, 11944
ESA.....	20821, 11944
Funai.....	21334, 21335
Magnavox.....	20821, 11944, 21335
Panasonic.....	21362, 21462, 11946, 11947
Polaroid	21482, 11992
RCA	21132
Sharp.....	20630, 11917, 20807
Superscan	20821
Sylvania.....	20821, 11944
Symphonic	20821, 11944
Toshiba	11945

CBL/DVR

Cable/DVR combination
 Kabel/DVR-kombination
 Kabel/DVR-Kombination
 Combinación de cable/DVR
 Combinaison Câble/DVR
 Unità combinata cavo/DVR
 Kabel-/DVR-combinatie
 Kabel/DVR-kombination

Americast	00899
Digeo	01187
Freebox	01482
General Instrument	00810
Humax	01813
Jerrold	00810
Motorola	01376, 00810, 01187, 01540
Nokia	01569
Pace	01877, 00237
Pioneer	01877, 00877
RCA	01256
Scientific Atlanta	01877, 00877
Sony	01006
Supercable	00276
Telenet	01920
Thomson	01256
Zenith	00899

SAT/DVR

Satellite/DVR combination
 Digital satellitmodtager/DVR-kombination
 Satellitenempfänger/DVR-Kombination
 Combinación de receptor de DBS/DVR
 Combinaison récepteur DBS/DVR
 Unità combinata ricevitore DBS/DVR
 DBS-ontvanger/DVR-combinatie
 DBS-mottagare/DVR-kombination

@sat	01300
Arion	01115
Atsat	01300
Bell ExpressVu	00775, 01170
British Sky Broadcasting	01175
Canal Satellite	01339
Comag	01412
Digifusion	01645
Digiturk	01076
Dilog	01957
DirecTV	01377, 00392, 00639, 01142, 01076, 00099, 01392, 01442, 01443, 01444, 01640, 20739, 22033
Dish Network System....	01505, 00775
Dishpro	01505, 00775
Dream Multimedia	01237
Echostar	01505, 00775, 01170
Expressvu	00775
Foxtel	01356
GbSAT	01214
Handan	01957

Hughes Network Systems	01142, 01442, 01443, 01444, 20739
Humax	01176, 01427, 01670, 01675
Hyundai	01159
JVC	01170
Kaon	01583
Kathrein	01561, 01706, 21802, 21869, 21870
Maximum	01334
Motorola	00869
Opentel	01412
Pace	01423
Panasonic	01304
Philips	01142, 00099, 01442, 20739
ProCaster	01115
Proscan	00392
RCA	01392
Rebox	01214
Sagem	01253
Samsung	01442, 20739
Sharp	01489, 21810
SKY	01175, 01848, 01850
Skyplus	01412
Sony	00639, 01640
Star Choice	00869
Strong	01300
Thomson	01534
Topfield	01206, 01545, 01783
TPS	01253
Zehnder	01075, 01412

VCR/DVD

VCR/DVD combination
 Videooptager/dvd-kombination
 Video/DVD-Kombination
 Combinación de VCR/DVD
 Combinaison VCR/DVD
 Unità combinata VCR/DVD
 Videorecorder-/DVD-combinatie
 VIDEO/DVD-kombination

Accurian	20675
Allegro	21137, 20869
Apex Digital	21061
Broksonic	21815, 20695, 21419
Bush	21436
CineVision	21137, 20833, 20869, 21483
Daewoo	21137, 20833, 20869, 21443
Dick Smith Electronics ..	20833, 21483
DSE	20833, 21483
Emerson	20000, 21593, 20675
ESA	21443
Funai	20000, 21593, 20675
Go Video	21137, 20744, 20715, 20741, 20833, 20869, 21044, 21075, 21443, 21483
GoldStar	21137, 20741
Hitachi	20000, 20664

JVC	21707, 21164, 21241, 21602
LG	21137, 20741, 20869
LiteOn	21656
Lunatron	21137, 20741
Magnavox	20000, 21593, 20675
Memorex	20695
Orion	21815, 21419
Panasonic	21562, 20490, 21579, 21762
Philips	20593, 21266, 20675, 21755, 21269
Pioneer	21803, 20631, 21460
Polaroid	21061
Presidian	21593, 20675
RCA	20060, 20522, 20822
Rio	21137
Samsung	20744, 20820, 21044, 21075
Sansui	20695
Sanyo	20104, 20670
Sharp	20848, 20630, 21419
Sony	20864, 21033, 21069, 21070, 21431, 21432, 21433
Sylvania	20000, 20593, 21593, 20675
Symphonic	20000, 21593, 20675
Teac	21593, 20833, 21483
Toshiba	20503
Victor	21241, 21597
Zenith	21137, 20741, 20869

DVD/DVR

DVD/DVR combination
 dvd/DVR-kombination
 DVD/DVR-Kombination
 Combinación DVD/DVR
 Combinaison DVD/DVR
 Unità combinata DVD/DVR
 DVD-/DVR-combinatie
 DVD/DVR-kombination

Brainwave	1116
Emerson	20675, 20000
Go Video	21730
Hitachi	21764, 21765, 21766, 21718
Humax	21588
JVC	21597
LG	20741
Medion	20652
Mitsubishi	21403
Mustek	21730
Panasonic	20490, 21011, 21579, 21632, 21732, 21807, 21808, 21809
Philips	20539, 21158, 21340
Pioneer	20631, 21337, 21803
RCA	20522, 20880
Samsung	21635
Sharp	20630, 21256, 21642, 21742
Sony	21033, 21536

Sylvania.....	20675, 20000
Tivo	21337
Toshiba.....	21503, 21510, 21588, 21639, 21008, 21996
Victor	21597



BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2007 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
288688 AM Rev.01 CCM-001472