

Jane

Jane

WHAT COLOR
for your
REMOTE?

Marcas e modelos de comandos
que podem ser duplicados com o Jane F



Cada caixa contém 28 comandos Jane F
com 7 cores

Comando Auto-Copiável Jane F

FREQUÊNCIA:	433.92 MHz
ALIMENTAÇÃO:	Pilha de Lítio de 3V (Cr032)
ENCRIPTAÇÃO:	Código Fixo
NÚMERO DE CANAIS:	2/4
CONSUMO EM TRANSMISSÃO:	14 mA
TIPO DE OSCILADOR:	SAW
Não duplica Rolling Code	
Para duplicar Rolling code deve utilizar o Jane TOP A	





www.comandosauto.pt

geral@comandosauto.pt

100%
Fabrico Europeu

Marcas e modelos de comandos que podem ser duplicados pelo comando Jane F.

Brand	Frequency	Model		Use Jane F
ADYX	433.920	ALIZE EM2C, ALIZE EM4C		Jane

AETERNA	433.920	TX433 1, TX433 2, TX433 4		Jane
---------	---------	---------------------------	---	------

ALLISTER	433.920	 9931-318	 9931T-318	Jane
----------	---------	---	--	------

ALLMATIC	433.920	 MX1, MX2, MX4	 EUROPE AUTO ARMY1, EUROPE AUTO ARMY2, EUROPE AUTO ARMY4	 AEMX1, AEMX2, AEMX4	Jane
----------	---------	--	---	--	------

Brand	Freq.	Model		Use Jane F
ALLTRONIC	433.920	 <p>S425</p>	 <p>S429_1, S429_2, S429_4, S429_M</p>	Jane
ANSONIC	433.920	 <p>SA 4341E, SA 4342E, SA 4343E, SA 4344E</p>	 <p>SA 4341MINI, SA 434- 2MINI, SA 4342MINI</p>	Jane
APERTO	433.920	CPS1, CPS2, CPS4		Jane

Brand	Freqy	Model		Use Jane F	
AVIDSEN	433.920	 104505	 100601 micromark MM23164	 100550, 100951, 100955, 10040	Jane
B&D	433.920	 62162	 PTX4 059120 / 059116	 062170433EBD 062171, 4333A	Jane
BELLFOX	433.920	 DHS4334, DHS4331, DHS4332, dip switch version	 DHS 433	Jane	

Brand	Frequ	Model		Jane F
-------	-------	-------	--	--------


<p>BENINCA'</p>	<p>433.920</p>	 <p>LOTX1W, LOTX2W, LOTX4W</p>	 <p>LOT2WMS</p>	 <p>LOT1W, LOT2W, LOT4W</p>	<p>Jane</p>
		 <p>T2WK, T4WK</p>	 <p>TO.GO2WP, TO.GO4WP</p>		

<p>BREDA</p>	<p>433.920</p>	<p>TOP 432SA</p>		<p>Jane</p>
--------------	----------------	------------------	--	-------------

Brand	Frequ	Model		Jane F
BESIDE	433.920	 <p data-bbox="655 591 767 622">BEZAP</p>	 <p data-bbox="1098 591 1153 622">HIT</p>	Jane
BFT	433.920	 <p data-bbox="632 1025 794 1057">TE01,TE02</p>	 <p data-bbox="1090 1025 1171 1057">TE04</p>	Jane

Brand	Frequ	Model		Jane F
-------	-------	-------	--	--------

CAME	433.920	 <p>TOP432NA, TOP432SA, TOP434NA, TOP434MA</p>	 <p>TOP432M, TOP434M</p>	Jane
		 <p>TOP 432EV</p>	 <p>TAM432SA</p>	 <p>TOP432S</p>

CARDIN	433.920	S476TX2, S476TX4		Jane
--------	---------	------------------	---	------

CASALI -
GENIUS

433.920



Genius TM2433DPH, Genius
TM3433DPH



Genius 433 2, Genius 433 3,
JA400 TM433, JA01
TM433

Jane

Brand	Frequ	Model		Jane F
CASIT	433.920	 <p>ERTS20DQ, ERTS20DB</p>	 <p>ERTS97T, TXS1, TXS2, TXS3, TXS4, TXS6 ERTS97B</p>	Jane
		 <p>ERTS92T, ERTS92B</p>	 <p>ERTS476Q, ERTS476D</p>	Jane
	433.920	S10 1, S10 2, SAW1, SAW2		Jane
	CENTURION	433.920	SMART2, CLASSIC, SMART	

Brand	Freq.	Modello	Foto	Copiabile con:
CHAMBERLAIN	433.920	 <p>4330E, 4332E, 4333</p>	 <p>4335E</p>	Jane
CPS	433.920	 <p>Jolly 4, TCP3, CPS</p>	 <p>EM4CV, CPS1 TCP3, CPS2 TCP3, CPS4 TCP3 EM1CV, EM2CV</p>	Jane
DEA	433.920	 <p>Punto268, 269</p>	 <p>MIO TD2, TD4</p>	Jane
		 <p>Genie263</p>	 <p>Gold 433-1, 238,239</p>	Jane

Marca	Freq.	Modello	Foto	Copiabile con:	
DELMA	433.920	 Mizard 433 1, Mizard 433 2	 King 433 2	Jane	
DICKERT	433.920	 MAHS433 01, MAHS433 04	 S5-433-A2L00, S5U-433-A2L00	 S10-433A4L00, S10-433A1L00, S20-433A1L00, S20-433A4L00, S20-433A1000, S20-433A4000	Jane
DITEC	433.920	GOL4C		Jane	

Marca	Freq.	Modello	Foto	Copiabile con:
DOITRAND	433.920	 <p data-bbox="555 593 774 627">TS2DE, TS4DE</p>	 <p data-bbox="938 593 1284 694">MPSTF4E, MPSTF2E JAUNE, HYPERPHONE MPSTF2E_GRISE</p>	Jane
DOORMATI C	433.920	SAW		Jane

DUCATI
ALLDUCKS

433.920



RONDY TPR10_A,
TPR10A, TPR20A,
RONDY TPR20_A



TE2

Jane



TSAW1, TSAW2, TSAW3
TSAW4, 124 ELBER TSAW1,
TSAW2, TSAW3, TSAW4
RONDY TSAW1, RONDY
TSAW2, RONDY TSAW3



HC6203

Jane

Marca	Freq.	Modello	Foto	Copiabile con:	
ELBE	433.920			Jane	
		501, 502, 504	502, 504a		
ELBER	433.920	TSAW1, TSAW2, TSAW3 TSAW4		Jane	
ELCA	433.920			Jane	
		ASTERE1000, ASTERE1001, ASTER E1002	IRIS, IRIS 9CH (E700, E700R, E 702, E702R)		
					Jane
		VIRGO E1207	GEMINI 9CH E1070	ASTER 2 E800	

Marca	Freq.	Modello	Foto	Copiabile con:	
ELVOX	433.920	 ZT03, ZT04	 ET03, ET04	 ETA1	Jane
ERONE	433.920	SETDS39433E2SETDS39433E4		Jane	
FAAC	433.920	 TML2-433-SLPR, TML4-433-SLPR (Scritte arancio o bianche)	 TML2-433-SLP, TML4-433-SLP, TML2-433-SL, TML4-433-SL (Scritte arancio o bianche)	Jane	
		 433DS1, 433DS-2, 433DS3, TM1 433DS DPH, TM2 433DS DPH, TM3 433DS DPH	 TML2 433 SLR TML4 433 SLR	Jane	

Marca	Freq	Modello	Foto	Copiabile con:
FADINI BPT	433.920	 Astro 4332TR, Astro 433 2TR Small	 Astro 4332, Astro4334, Astro 43/2 Astro 43/4	Jane
FERPORT	433.920	Tac2, Tac1, Tac1k, Tac2kr, Tac4, Tac4k, Tac2k		Jane
GIBIDI	433.920	OPEN OUT 2 Open TMB 433, OPEN TMQ 433, OPEN OUT 4 (provare + volte, la trasmissione dura 2 secondi)		Jane
GULLIVER - LABEL	433.920	MDW 1E - MDW 2E		Jane

Marca	Freq.	Modello	Foto	Copiabile con:
HAUSS	433.920	Pocket 37502, Pocket 37501, Pocket 37504		Jane
HORMANN	433920	HSM2, HSM4, bottoni gialli		Jane
JAY	433.920	 UBEI x1 SL1	 UBET 41 UBET 11, UBET 21, UBET 31, UBET 61	Jane
LABEL IUPPITER	433.920	 MDW/1E, MDW/2E	 RJW/1E, RJW/2E, RJW/4E, RJW/12E	Jane

Marca	Freq.	Modello	Foto	Copiabile con:
-------	-------	---------	------	----------------

LEB	433.920	 <p>TCP3Ã (Copiatorè)</p>	 <p>TSAW2N, TSAW4N</p>	Jane
		 <p>TMW</p>	 <p>TPW4 (vari colori di tasti e guscio)</p>	Jane


LIFE	433.920	 <p>BRAVO2, BRAVO4</p>	 <p>STAR2, STAR4</p>	 <p>SKY</p>	Jane
------	---------	---	--	--	------

Marca	Freq.	Modello	Foto	Copiabile con:
MARANTEC	433.920			Jane
		D101	D12	
				Jane
		Digital 302	Digital 304	
MEISSNER	433.920			Jane
		LW433-1, LW433-2, LW433-4	Pocket 3750 1, Pocket 3750 2, Pocket 3750 4	
MONSEIGNEUR	433.920			Jane
		ARC2, ARC4	TDR 400 3845, TDR 400 3846, TDR 400 3847, T1SAW433, T2SAW433, T4SAW433	

Marca	Freq.	Modello	Foto	Copiabile con:
MOTOSTAR	433.920	CLICKSTAR 534, CLIKSTAR2, CLICKSTAR4, CLICK-4M, CLICKSTAR 532		Jane
NICE	433.920	 VERY VE	 FLO1, FLO2, FLO4	Jane
NOLOGO	433.920	ECO DIP		Jane
NOLOGO	433.92	ROX-QC Se non copia smontate Jane e avvicinare il ROX alla scheda.		Jane

Marca	Freq.	Modello	Foto	Copiabile con:
O&O	433.920	T-COM DS 42, T-COM DS 44		Jane
OPENOUT	433.920	TMQ 433 2, TMQ 433 4		Jane
PANDIS	433.920	Pandis vecchio modello Solo nella frequenza 433.92		Jane
PORTAMATIC	433.920	MPH01, MPH02		Jane

Marca	Freq.	Modello	Foto	Copiabile con:	
PRATEL	433.920	MPSTF2E, MPSTF4E		Jane	
PROEM	433.920	ER2C4ACM, ER4C4ACM		Jane	
PROGET	433.920	 ETY 433N2, ETY 433N4	 EMI433-N2	Jane	
PROTECO	433.920	 TX433	 EUROMATIC	 HIT	Jane

Marca	Freq.	Modello	Foto	Copiabile con:
QUASAR	433.920	433 TANGO SLIM BLEU		Jane
REMOCON	433.920	RMC 610		Jane
ROGER	433.920	TX22		Jane

Marca	Freq.	Modello	Foto	Copiabile con:	
RONDY	433.920	TSAW1, TSAW2, TSAW3 TSAW4		Jane	
SEA	433.920	 SMART2 DIP SWITCH, SMART3 DIP SWITCH	 SMART 433 TX2 COPY, SMART 433 TX3 COPY	Jane	
		 SMART DUAL COPY 2CH, SMART DUAL COPY 2CH	 COCCINELLA		
SEAV	433.920	 TXS1, TXS2 TXS3, TXS4	 Be Easy	 Be-happyS1, S2, S3	Jane

Marca	Freq.	Modello	Foto	Copiabile con:	
SECURVERA	433.920				Jane
		SV R2C	SV R2C	SV R6C	
SERAI	433.920				Jane
		OG/02 , OG/04	OG/82/1, OG/84	OG/52, OG/54	
	433.920				
		OG/28, OG/48	OG/62, OG64		
SILVELOX - INTRA	433.920	HSM2, HSM4, bottoni gialli		Jane	

Marca	Freq.	Modello	Foto	Copiabile con:
SIMINOR	433.920	ER2C4ACM, ER4C4ACM		Jane
SMD	433.920	LW433-1, LW433-2, LW433-4: solo frequenzæAM		Jane
SOMFY	433.920	LEB TMW		Jane

Marca	Freq.	Modello	Foto	Copiabile con:	
STAGNOLI	433.920	ZEUS AZTR		Jane	
		VENUS AV222 Smontare il Jane per programmarlo		Jane	
		Kallisto AK442 Smontare il Jane per programmarlo		Jane	
TAU	433.920	 250K-SLIM 250 SLIM-C	 250TXD2, 250TXD4	 250BUGR2, 250BUGR4	Jane
TECNOMATIC	433.920	TQ 433		Jane	

TEDSEN
BERNER GFA

433.920



SKX1LC, SKX2LC,
SKX3LC, SKX4LC



SKJ



SKX1WD,
SKX2WD,
SKX4WD,
SKX11WD,
SKX22WD,
SKX44WD

Jane



SKX1MD, SKX2MD,
SKX3MD, SKX4MD



SKX1KD, SKX2KD,
SKX4KD, SKX6KD



SKX1SL,
SKX4SL,
SKX2SL, SKX3SL

Jane

Marca	Freq.	Modello	Foto	Copiabile con:
TELCOMA	433.920	 <p>TANGO WIN3</p>	 <p>TANGO2, TANGO4</p>	Jane
		 <p>TANGO 2 SW, TANGO 4 SW</p>	 <p>TANGO BLUE 2, TANGO BLEU 4</p>	Jane
		 <p>TANGO 2 N, TANGO 4 N</p>	 <p>TANGO 2 SLIM, TANGO 4 SLIM</p>	Jane
		 <p>TELCOMA NOIRE2, TELCOMA NOIRE2</p>	 <p>EDGE 2, EDGE 4</p>	Jane

Marca	Freq.	Modello	Foto	Copiabile con:	
TKC	433.920	TSAW433		Jane	
TORAG	433.920	S429 1 S429 2, S429 4		Jane	
TORMATIC DORMA	433.920	 MHS43-1	 MAHS Siebau, Novoferm, Dorma	 HS Dorma HS43 1E, HS43 2E, HS43 3E, HS43 4E	Jane
TREMA	433.920	TO93TV1, TO93TV2 TO93TV4		Jane	

Marca	Freq.	Modello	Foto	Copiabile con:
-------	-------	---------	------	----------------

TUBAUTO	433.920	DIGITAL 101 433		Jane
---------	---------	-----------------	---	------

V2	433.920				Jane
		T1-43	TRR1-43, TRR2 43, TRR443	TRR2-43 blue, TPQ2AF blue	
					
	TSAW1-433, TSAW2-433, TSAW4-433	TPR1-43old, TPR2 43old, TPQ1AF, TPQ2A	T2SAW433 old		
				Jane	
	TRR1, TRR2	T1SAW/433, T4SAW/433, T2SAW/433	TXC2, TXC4		

Marca	Freq.	Modello	Foto	Copiabile con:
VISIONIC	433.920	WT 10Q, WT 100A, WT 101, WT 101A, WT 102, WT 104, WT 201, WT 201A, WT 201WP, WT 201AWP		Jane
WAINE - DALTON	433.920	 S4291, S4292, S4294, S429mini	 S425	Jane
WECLA CDS	433.920	433, 4332		Jane