


KHIND
Delivering Happiness



●●● Induction Cooker / 电磁炉 / *Periuk Induksi*

Instruction Manual / 说明书 / *Buku Panduan*

Important / 重要 / *Mustahak*

Please read this manual carefully before operating this product. Keep this manual handy for future reference.


请在使用此产品前, 详读此说明书。并将之收藏以作日后参考。

Sila baca buku panduan ini dengan teliti sebelum menggunakan produk ini. Simpanlah untuk rujukan masa depan.



This manual is also available online.

Parts Identification



Specifications

Model	: IC1600
Voltage	: 220-240V~ 50/60Hz
Power	: 2000W

*Specifications are subject to change without prior notice.

Cautions

Read this Instruction Manual before using appliance.

1. Please use high quality power socket (13A or above). It is advisable not to share the power outlet with electrical appliances with high power, such as an air conditioner, electrical stoves, and etc to avoid fire caused by overloading the socket.
2. Do Not MODIFY this appliance.
3. Do not leave appliance unattended when connected to AC mains.
4. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
5. Do not use this appliance in damp conditions. Do not place the induction cooker near a gas stove, kerosene stove, gas cooker, in any space with an open fire, or in an environment with high temperature.
6. This appliance is intended for household use only. Not intended for outdoor, industrial or commercial use.
7. Always place this appliance on a flat and stable surface. Do not put the appliance on any metal platforms (such as iron, stainless steel, aluminium).
8. To avoid hazards, do not insert any foreign objects, such as iron wire, nor block the air ventilation opening or entry port during cooking operations.
9. Do not operate this appliance on carpets or table cloth as they may obstruct air flow to the inlets and exhaust.
10. When using the induction cooker, place it horizontally and allow at least 10 cm of free space between the sides and the back of the induction cooker and the wall. Do not use the induction cooker in narrow spaces. Please keep the ventilation opening free, to release heat.
11. Do not place small metal articles like knives, spoons, forks, lids, aluminium foils etc on the surface of this appliance because they can be heated up and may cause injuries. Do not place a non-metallic metal pad like paper, cloth, or other unsuitable articles onto the induction cooker heating plate to avoid hazards.
12. Do not heat-up or cook canned food in its original condition. Always open can before cooking or heating.
13. Cardiac pacemaker users must consult a doctor before using this appliance.
14. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
15. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
16. Do not plug in the appliance or operate the control panel with wet hands.
17. Please turn off and unplug the appliance when not in use. Make sure the power is off before pulling out the plug and do not pull the cord.
18. With any indication of damage or malfunction, please stop using the appliance immediately to avoid hazards. Take it to the authorized service center for repair. Do not attempt to repair or change any parts by yourself.

Cautions

- WARNING:** Please put the pot to be heated on the heating area of the induction cooker. Do not heat an empty pot on the heating area.
- WARNING:** Avoid causing impacts on the heating plate. It may damage the plate. If cracking is found on the cooker plate, turn off the appliance to avoid any electric shock that might occur.
- WARNING:** Do not switch off the main power supply on the wall socket immediately after cooking, wait for at least 30seconds to cool down the appliance by the cooling fan.
- CAUTION:** The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance operates.
- CAUTION:** The black crystal plate is hot after used, please do not touch with hand!
- CAUTION:** Keep the main cord out of the reach of children. Do not let the main cord hang over the edge of the table or worktop on which the appliance stands.



Hot surface



Caution



Do not touch with your hand

Cleaning & Maintenance

1. Please turn off and unplug the appliance before cleaning or maintenance, wait until the crystal plate surface of the induction cooker had been cooled down.
2. Never immerse the appliance into the water or other liquids. Do not rinse it under the tap.
3. Clean the surface of the appliance with a dry cloth. Do not use scouring pads, abrasive cleaning agents or corrosive solvent to clean the appliance.
4. Black Crystal Plate: When it is dirty, wipe it with a soft damp cloth and if necessary, with some mild cleaning agent.
5. Appliance's Body and Control Panel: Wipe with a soft damp cloth. For the oil stains, use a damp cloth with some mild cleaning agent to clean it.
6. Air Intake/ Air Outlet Vent surface: Get rid of the dust with a cotton stick. Oil stains can be removed by using toothbrush with mild cleaning agents.
7. When the appliance is not in use for a prolonged period, please turn it off, unplug it, pack it well, and store it in dry cool place.

Important Notice

Please do not switch off the main power supply after each usage.

This unit is equipped with a cooling fan which automatically starts once the unit stops operating in order to prevent damage on major components.

Cooking Vessles Requirement

- a. Cooking vessels must be induction cooker ready. They must be made from ferrous (metal) materials such as stainless steel or paint coated metal containers.
- b. Non-ferrous cooking vessels such as ceramic, glass, aluminium or any other non-magnetic utensils are not suitable for this appliance. If these cooking vessels are used, the appliance will emit a series of beeps, then automatically shut down.
- c. Non suitable cooking vessels are plastic pots, ceramic pots, pottery, pyrex, glass pots, aluminium, copper, or any other non-magnetic utensils etc.
- d. The base of the cooking vessels must be at least 12cm in diameter.
- e. The base of the cooking vessels if concave or convex in design must not be 2mm away from surface of appliance.
- f. Stainless steel double layer pots with compound encased bottoms are not suitable. Refer to pot manufacturer. Always look for induction ready logo etched in pots.

Boil-Dry Protection

- a. When there is no water in the pot or the pot being heated up to dry state, the appliance will produce a series of beeps and shut off automatically. An error code (E5) will appear on the display. To re-set the function to normal again, please press the Power Button to re-set to "On" state. Please make sure the pot is not empty when you start the cooking function.

Pot Movement Protection

- a. If the pot is removed from the appliance during cooking, the appliance will emit a series of beeps before shutting down automatically, an error code "E0" will appear on the display.

Usable Pans

Steel or cast iron, enameled iron, stainless steel, flat-bottom pans/pots with diameter from 12 to 26 cm.



Enameled iron pot

Iron or Enameled iron pot

Cast iron Pan

Iron Pot

Deep-Fry Pan

Stainless Steel Pot

Iron plate

Non-usable Pans

Heat-resistant glass, ceramic container, copper, aluminium pans/pots. Rounded-bottom pans/pots with bottom measuring less than 12 cm.



Rounded Bottom pot

Aluminum Copper Pot

Bottom Measuring Less than 12 cm

Pot with Stands

Ceramic Pot

heat-Resistant Glass Pot

Control Panel Details

Control Panel Touch Sensor	Operation Instruction
On/Off	<ol style="list-style-type: none"> Use to either switch ON or OFF the power of the appliance. To switch on the appliance, a beep sound will be emitted after pressing "ON/OFF", the LED display screen will show "Stby" after 2 seconds. "On/Off" and "Lock" function will be activated, other modes are not functioning. To start the appliance, select the desired cooking function. Press "ON/OFF" again if want to turn off the appliance or want to select other modes. Fan will be automatically shut off after 1 min the appliance turned off.
Mode	<ol style="list-style-type: none"> After the appliance is ON, press the "MODE" to select the desired cooking functions. The appliance will enter working mode. The LED screen display will correspond to the selected mode. Milk > Water > Soup > Hot Pot > Fry > BBQ
+ / -	<ol style="list-style-type: none"> After selecting cooking mode, press "+" or "-" to adjust the power/temperature/timer "+" - To increase the power/temperature/timer to a higher level "-" - To decrease the power/temperature/timer to a lower level Power - from 300W to 2000W Temperature - from 60°C to 240°C Timer - from 0:00 to 3:00
Timer	<ol style="list-style-type: none"> Press the "Timer" to adjust the desired cooking time duration. When LED display screen "0:00" and start blinking, press the "+" or "-" to adjust the time duration. After selected the desired time duration, the number will be shown on the LED display screen for few seconds. The appliance will start counting down.
Child Lock	<ol style="list-style-type: none"> Press 'Lock', all buttons will be locked except "OFF" function. To unlock, press and hold "Lock" for 2 seconds

Cooking Function Details

Table1: Cooking Function Mode Default Setting

Mode	BBQ	Fry	Hot Pot	Soup	Water	Milk
Default Power	-	1800W	1200W	-	-	-
Power Adjustment (*)	-	300W - 2000W	300W - 2000W	-	-	-
Default Temperature	160°C	-	-	-	-	-
Temperature Adjustment	60°C - 240°C	-	-	-	-	-
Default Timer	120 min	120 min	120 min	120 min	30 min	20 min
Timer Adjustment	0:00 - 3:00	0:00 - 3:00	0:00 - 3:00	0:00 - 3:00	0:00 - 3:00	0:00 - 3:00
LED Display Screen	Temperature/Timer	Power/Timer	Power/Timer	Timer	Timer	Timer

Mode	How To Use
BBQ	<ol style="list-style-type: none"> Temperature & Timer can be adjusted any time while cooking. The LED display screen will show the default temperature 160°C. Appliance will be turned off automatically after the default time 2 hours is over. You may select own desired cooking time, then turn off time will follow the reset timing. After the cooking plate surface temperature had been heated up to the set temperature, it will maintain temperature through intermittent heating.
Fry	<ol style="list-style-type: none"> Power & Timer can be adjusted any time while cooking. The LED display screen will show the default power 1800W. Appliance will be turned off automatically after the default time 2 hours is over. You may select own desired cooking time, the turn off time will follow the reset timing After the cooking plate surface temperature had been heated up to the set temperature, it will maintain temperature through intermittent heating.
Hot Pot	<ol style="list-style-type: none"> Power & Timer can be adjusted any time while cooking. The LED display screen will show the default power 1200W. Appliance will be turned off automatically after the default time 2 hours is over. You may select own desired cooking time, the turn off time will follow the reset timing.
Soup	<ol style="list-style-type: none"> Timer adjustment is not allowed while cooking. The LED display screen will show the default time 2 hours. Appliance will be turned off automatically after the default time 2 hours is over. You may adjust the cooking time by pressing "Timer", maximum time up to 3 hours.

How To Use


Mode	How To Use
Water	<ol style="list-style-type: none"> 1. Timer adjustment is not allowed while cooking. 2. The LED display screen will show the default time 30 minutes. Appliance will be turned off automatically after the default time 30 minutes is over. 3. You may adjust the cooking time by pressing "Timer", maximum time up to 3 hours.
Milk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Timer adjustment is not allowed while cooking. 2. The LED display screen will show the default time 20 minutes. Appliance will be turned off automatically after the default time 20 minutes is over. 3. You may adjust the time by press the "Timer", maximum time up to 3 hours. 4. This mode uses intermittent heating to maintain temperature around 70°C.

Note: If the water in the pot dries up or temperature abnormally high, the appliance will automatically turned off and will display error code "E5".

Troubleshooting

Error Code	Reasons	Solutions
E0	No cooking vessels, unsuitable cooking vessel is used, or the bottom of the cooking vessel is less than 12 cm.	Place cooking vessel, choose the suitable cooking vessel.
E1	Voltage lower than 85V	Wait until the voltage supply return to normal.
E2	Voltage higher than 285V	Wait until the voltage supply return to normal.
E3	Surface sensor open or short circuit	Contact Khind Service Center or Authorized Service Center
E4	IGBT sensor open or short circuit	Contact Khind Service Center or Authorized Service Center
E5	Dry boil, surface temperature exceeds 250°C	Disconnect power, wait until the cooker cool down before use.
E6	IGBT temperature exceeds 105°C.	Contact Khind Service Center or Authorized Service Center
E7	Surface sensor failure	Contact Khind Service Center or Authorized Service Center
EC	Main board and Display Panel failure	Contact Khind Service Center or Authorized Service Center

零件名称



规格

型号 : IC1600

电压 : 220-240V~ 50/60Hz

功率 : 2000W

*以上规格有任何的改变, 恕无另行通知。

重要事项

使用前先详读此说明书。

1. 请使用合格的电源插座(13A或以上)。建议不要与高功率的电器一起共用电源插座(如空调、电炉等), 以免因插座过载而引起火灾事故。
2. 请勿修改此电磁炉。
3. 电磁炉连接电源后, 请勿无人看管。
4. 当电源线损坏时, 请送往维修中心, 所授权的维修中心或拥有同等技术的人士替换。
5. 不要在潮湿的地方使用此电磁炉。请勿将电磁炉放置在热源电器(如燃气灶、煤油炉、电炉等)的附近, 或靠近明火, 或高温环境中。
6. 本产品仅供家庭式使用。不适用于户外, 工业或商业用途。
7. 确保此电磁炉放置平稳的表面上。请勿将本产品摆放在任何金属平台(例如: 铁、不锈钢、铝等)。
8. 为避免发生危险事故, 请勿插入任何异物(如铁丝), 或不要遮盖进风口/出风口。
9. 不要在地毯或桌布上操作此电磁炉, 它们可能会阻碍空气流入进风口和出风口。
10. 使用电磁炉时, 将其平横摆放。确保电磁炉的侧面和背面与墙壁之间保持至少10厘米的距离。不要在狭窄的空间内使用电磁炉。不要堵塞任何通风口, 确保通风口畅通无阻以方便疏散热量。
11. 不要把小样的金属用品, 例如刀子、汤匙、叉、盖子、铝箔等放在电磁炉的表面, 因为这些物品能被加热及导致受伤。请勿将非金属垫(例如: 纸张、布或其他不合适的物品)放在电磁炉的加热板上, 以避免发生危险事故。
12. 不要直接将罐头食品加热或烹煮。欲烹煮或加热罐头食品, 先打开罐头后取出食品。
13. 使用心脏起搏器的用户在使用电磁炉之前应先咨询医生。
14. 此电器不适合这些人士使用: 小孩, 体力弱及感官, 精神上有障碍, 缺少经验及知识者; 除非有人监督或指示如何操作, 并负责操作人的安全。
小孩需紧密的监督, 此电器严禁被小孩当玩具玩。
15. 本产品不能使用外部的定时器或独立的遥控器系统来操作。
16. 请勿使用湿漉漉的手来拔掉电源插头或操作控制面板。
17. 不再使用本产品时, 务必关闭并拔下电源插头。在拔出插头前, 确保已关闭电源, 切勿从电源线拉出插座上的插头。
18. 如有任何损坏或故障迹象, 请立即停止使用本产品以避免引起危险事故。请送往到附近的Khind服务中心或授权的维修中心进行维修。请勿尝试自行修理或更换任何部件。

警告: 请将待加热的锅放在本电磁炉的加热区域中。不可以加热空锅。

警告: 避免碰撞黑色水晶板(加热板), 以防止损坏水晶板。如果在电磁炉板上发现裂缝, 请关闭本产品以避免发生触电风险。

警告: 烹饪完毕后, 请不要立即关闭墙壁插座上的主电源。先按下本产品的“开关”以关闭电源, 等待至少30秒钟, 让本产品的内置风扇冷却电磁炉。

注意: 在操作本产品时, 可触及表面的温度可能很高。

注意: 使用后, 黑色水晶板很烫, 请勿用手触摸!

注意: 将电源线放在儿童接触不到的地方。不要让电源线悬挂在本产品所在的桌子或工作台的边缘。

重要事项



热烫表面



注意



禁止用手触摸

清洗和保养

1. 在清洁或维护本产品前, 请关闭并拔下电源插头, 等待电磁炉的水晶板表面完全冷却。
2. 切勿将本产品浸入水中或其他液体中。不要在水龙头下冲洗。
3. 用干布清洁本产品的表面。请勿使用百洁布, 研磨性清洁剂或腐蚀性溶剂来清洁本产品。
4. 黑色水晶板: 用柔软的湿布擦拭以去除污垢。如有必要, 用一些温和性清洁剂擦拭。
5. 机身和控制面板: 用柔软的湿布擦拭。对于油渍, 请使用含有一些温和性清洁剂的湿布来清洁这些部位。
6. 通风口(进气口/出气口)的表面: 用棉棒除去灰尘。使用粘上温和性清洁剂的牙刷, 以去除油渍。
7. 如果长时间不再使用本产品, 请将其关闭及拔下电源插头, 包装并存放在干燥阴凉处。

重要提示

使用完毕后，请不要断开插座的主要电源。

此电器配有冷却风扇，一旦停止操作，风扇将自动启动以免零件损坏。

烹煮容器的必备条件

- 需使用指定的电磁炉烹煮容器。它们需使用含铁金属材料制成如不锈钢或油漆涂层的金属容器。
- 非含铁金属的容器(例如:陶瓷,玻璃,铝或任何其他非磁性容器等)不适合用于此电磁炉。如使用此类烹煮容器,电磁炉将发出声响,然后自动关闭。
- 塑料锅,陶瓷锅,陶器,耐热玻璃,玻璃锅,铝锅,铜锅或任何其他非磁性容器不适合用于此电磁炉。
- 烹煮容器底部的直径至少要有12厘米。
- 烹煮容器的底部如果是凹或凸的,确保不可超过离电磁炉的表面2毫米。
- 不适合只以底部包裹的双层不锈钢锅。参考锅的厂商。适合电磁炉使用的锅子底部都有蚀刻标记。

干烧保护

- 如果锅内没有水或该锅被加热到干的状态,本产品将发出声响,并自动关机及屏幕上将显示故障代码“E5”。欲恢复烹煮功能,请按开关按钮重新设定为“On”状态。在启动烹煮功能时,请确保锅内不是空的。

锅子移动保护

- 在烹煮中,如果移动锅子,电磁炉将会在自动关闭前发出声响,屏幕上将显示故障代码“E0”。

可使用的锅

钢、铸铁、搪瓷铁、不锈钢锅。平底锅/板直径12至26厘米。



搪瓷铁锅 铁或搪瓷铁锅 铸铁锅 铁锅 油炸锅 不锈钢锅 铁板

不可使用的锅

耐热玻璃,陶瓷容器,铜,铝锅/板。圆底锅/板,底部少于12厘米。



圆底锅 铝铜锅 底部少过12厘米 带支架的锅 陶瓷锅 耐热玻璃壶

如何使用

控制面板描述

控制面板轻触传感器	操作说明
开关	<ol style="list-style-type: none">按下以打开或关闭本产品的电源。如要连接本产品至电源,请按下“开关”,本产品将短鸣一声,两秒后显示屏将显示“Stby”进入待机状态。“开关”和“锁定”键可操作,其余的按键操作无效。请选择所需的烹饪功能以开始操作本产品。如果要停止操作本产品或想切换其他功能模式,请再次按下“开关”。关闭本产品一分钟后,风扇将自动关闭。
模式	<ol style="list-style-type: none">按下“开关”后,按“模式”选择所需的烹饪功能。本产品将进入工作状态。屏幕显示将依据所选模式。 牛奶→水→汤→火锅→炒菜→烧烤
“+/-” 增加/减少	<ol style="list-style-type: none">选择烹饪模式后,按“+”或“-”调整电源/温度/定时器 “+”增加功率/温度/定时时间到更高的设置 “-”降低功率/温度/定时时间到较低的设置 功率范围 - 从300W到2000W 温度范围 - 从60°C到240°C 定时范围 - 从0:00到3:00
定时	<ol style="list-style-type: none">按“定时”调整所需的烹饪时间。当显示屏开始闪烁“0:00”时,按“+”或“-”调整烹饪时间。选择所需的烹饪时间后,显示屏上将显示该时间几秒钟,并开始倒数计时。
锁定	<ol style="list-style-type: none">按“锁定”,除“开关”功能以外,其余的所有按键都将被锁定。要解锁,请按住“锁定”两秒钟。

烹饪功能描述

桌表(一): 烹饪功能模式(厂商设置)

模式	烧烤	炒菜	火锅	汤	水	牛奶
厂商功率设置	-	1800W	1200W	-	-	-
功率调整范围	-	300W-2000W	300W-2000W	-	-	-
厂商温度设置	160°C	-	-	-	-	-
温度调整范围	60°C-240°C	-	-	-	-	-
厂商定时设置	120分钟	120分钟	120分钟	120分钟	30分钟	20分钟
定时调整范围	0:00-3:00	0:00-3:00	0:00-3:00	0:00-3:00	0:00-3:00	0:00-3:00
显示屏展现	温度/定时时间	功率/定时时间	功率/定时时间	定时时间	定时时间	定时时间

模式	使用指示
烧烤	<ol style="list-style-type: none"> 烹饪过程中, 可随时调整温度和定时时间。 显示屏将显示厂商温度设置160°C。厂商定时设置为两小时, 本产品将在两小时结束后自动关机。 您可以选择所需的烹饪时间, 然后本产品将依照定时的时间执行关机。 当电磁炉面板的温度达到设定温度后, 将间断加热维持温度。
炒菜	<ol style="list-style-type: none"> 烹饪过程中, 可随时调整功率和定时时间。 显示屏将显示厂商功率设置1800W。厂商定时设置为两小时, 本产品将在两小时结束后自动关机。 您可以选择所需的烹饪时间, 然后本产品将依照定时的时间执行关机。 当电磁炉面板的温度达到设定温度后, 将间断加热维持温度。
火锅	<ol style="list-style-type: none"> 烹饪过程中, 可随时调整功率和定时时间。 显示屏将显示厂商功率设置1200W。厂商定时设置为两小时, 本产品将在两小时结束后自动关机。 您可以选择所需的烹饪时间, 然后本产品将依照定时的时间执行关机。
汤	<ol style="list-style-type: none"> 烹饪过程中, 不可调整定时时间。 显示屏将显示厂商定时设为两小时, 本产品将在两小时结束后自动关机。 您可按“定时”以选择所需的烹饪时间, 最多至三小时。


模式	使用指示
水	<ol style="list-style-type: none"> 烹饪过程中, 不可调整定时时间。 显示屏将显示厂商定时设为三十分钟, 本产品将在三十分钟结束后自动关机。 您可按“定时”以选择所需的烹饪时间, 最多至三小时。
牛奶	<ol style="list-style-type: none"> 烹饪过程中, 不可调整定时时间。 显示屏将显示厂商定时设为二十分钟, 本产品将在二十分钟结束后自动关机。 您可按“定时”以选择所需的烹饪时间, 最多至三小时。 此模式使用间断式加热将温度保持在70°C左右。

注意: 如果锅内的水烧干或炉面温度过高, 本产品将自动关机并显示故障代码“E5”。

故障排除

故障代码	原因	解决方法
E0	没有放置烹煮容器, 烹煮容器不符合, 或容器底部少过12厘米。	放置烹煮容器, 使用合适的烹煮容器。
E1	电压过低(少过85V)。	等待恢复到正常电压。
E2	电压过高(超过285V)。	等待恢复到正常电压。
E3	炉面传感器断开/短路。	请联系Khind服务中心或授权的维修中心。
E4	IGBT传感器断开/短路。	请联系Khind服务中心或授权的维修中心。
E5	干烧, 炉面温度超过250摄氏。	请停止操作, 关机让其冷却。
E6	IGBT温度超过105摄氏, 过热。	请联系Khind服务中心或授权的维修中心。
E7	炉面传感器故障。	请联系Khind服务中心或授权的维修中心。
EC	显示板与主板故障。	请联系Khind服务中心或授权的维修中心。

Pengenalan Bahagian



Specifications

Model	: IC1600
Voltan	: 220-240V~ 50/60Hz
Kuasa	: 2000W

*Perubahan spesifikasi boleh dilakukan tanpa sebarang notis.

Perhatian

Baca buku panduan ini terlebih dahulu sebelum menggunakan perkakas.

- Gunakan soket kuasa yang berkualiti sahaja memenuhi syarat (13A atau lebih). Adalah dinasihatkan agar tidak berkongsi soket kuasa dengan barangan elektrik yang lain yang berkuasa tinggi seperti penyaman udara dan sebagainya bagi mengelakkan soket kuasa terlebih bebanan yang boleh menyebabkan kebakaran.
- Jangan ubah suai perkakas ini
- Jangan biarkan perkakas tanpa pengawasan selepas disambungkan ke bekalan kuasa.
- Jika talikod telah rosak, ia mesti diganti oleh pengilang, wakil servis atau orang yang berkelayakan untuk mengelakkan dari sebarang bahaya.
- Jangan gunakan perkakas di tempat yang lembap. Jangan letakkan perkakas terlalu hampir dengan dapur gas, dapur minyak, ruang api terbuka atau di persekitaran yang bersuhu tinggi.
- Perkakas adalah untuk kegunaan di dalam rumah sahaja dan tidak boleh digunakan secara komersil, industri atau digunakan di luar rumah.
- Sentiasa letakkan perkakas di permukaan rata dan stabil. Jangan letakkan perkakas ini di atas apa-apa platform logam (seperti besi, keluli tahan karat, aluminium).
- Bagi mengelakkan bahaya, jangan masukkan sebarang objek-objek asing seperti wayar besi atau menghalang ruang bukaan pengudaraan atau port masukan semasa perkakas sedang digunakan.
- Jangan gunakan perkakas di atas permaidani atau alas meja kerana ia boleh menghalang peredaran udara masuk serta keluar.
- Semasa menggunakan perkakas ini, letakkan ia secara mendatar dan berikan sekurang-kurangnya 10cm ruang kelegaan di sekeliling perkakas. Jangan gunakan perkakas di tempat yang sempit. Pastikan ruang bukaan udara keluar-masuk pada perkakas tidak terhalang agar haba dapat terbebas.
- Jangan letakkan artikel-artikel besi seperti pisau, sudu, garfu, penutup, kerajang aluminium dan sebagainya pada permukaan perkakas kerana ia akan memanaskan dan mungkin membahayakan. Jangan letakkan pad bukan besi (seperti kertas, kain atau apa-apa artikel yang tidak sesuai) di atas plat pemanas untuk mengelakkan dari sebarang bahaya.
- Makanan di dalam tin hendaklah dibuka terlebih dahulu sebelum dimasak atau dipanaskan.
- Individu yang memakai "Alat Pacu Jantung" hendaklah mendapatkan nasihat pakar perubatan sebelum menggunakan perkakas ini.
- Perkakas ini bukan untuk digunakan oleh orang yang kurang upaya (termasuk kanak-kanak) fizikal, deria atau kecacatan mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, melainkan mereka diberi perhatian atau tunjuk ajar berkaitan penggunaan perkakas oleh orang yang bertanggungjawab terhadap keselamatan mereka. Kanak-kanak perlulah diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan perkakas ini.
- Jangan gunakan sebarang pemasa luaran atau sistem kawalan jauh berasingan untuk mengendalikan perkakas.
- Jangan pegang plag atau mengendalikan perkakas dengan tangan yang basah.
- Sila matikan suis plag bekalan kuasa dan tanggalkannya jika perkakas tidak digunakan. Jangan tarik pada talikod untuk menanggalkan plag tersebut.
- Sila berhenti dari terus menggunakan perkakas jika terdapat sebarang indikasi-indikasi kerosakan pada perkakas. Hantar ke pusat servis berdekatan untuk tujuan pembaikan. Anda dilarang untuk cuba membaiki perkakas sendiri.

Perhatian

- AMARAN:** Sila letakkan pot di atas permukaan plat pemanas pada perkakas ini. Jangan panaskan pot yang kosong pada perkakas ini.
- AMARAN:** Jauhi sebarang hentaman pada plat pemanas. Ia akan merosakkan plat. Jika terdapat keretakan pada plat, matikan suis pada perkakas untuk mengelakkan dari berlaku kejutan elektrik.
- AMARAN:** Sejurus selepas memasak, jangan terus mematikan suis pada plag bekalan kuasa. Tunggu hingga sekurang-kurangnya 30 saat untuk membiarkan kipas pada perkakas menyejukkan perkakas.
- BERHATI-HATI:** Jangan sentuh permukaan plat Kristal dengan tangan. Ia masih panas selepas digunakan.
- BERHATI-HATI:** Permukaan-permukaan pada perkakas mungkin panas semasa perkakas sedang beroperasi.
- BERHATI-HATI:** Jauhkan talikod dari dicapai oleh kanak-kanak. Jangan biarkan talikod terjuntai di hujung meja atau pada tempat perkakas diletakkan.



Permukaan Panas



Berhati-hati



Jangan Sentuh dengan Tangan

Pembersihan dan Penyelenggara

1. Matikan suis dan tanggalkan plag dari kuasa bekalan. Biarkan permukaan kristal perkakas sejuk sepenuhnya sebelum dibersihkan.
2. Jangan rendam perkakas ke dalam air atau apa-apa cecair. Jangan bilas di bawah air paip.
3. Bersihkan permukaan perkakas menggunakan kain kering. Jangan gunakan pad penyental, agen pembersih yang kasar atau solven yang menghakis untuk membersihkan perkakas.
4. Plat Kristal Hitam: Jika kotor, lapkan sahaja permukaannya dengan kain lembap yang lembut dan jika perlu, gunakan sedikit agen perbersih lembut.
5. Badan unit dan Panel kawalan : lapkan dengan kain lembap yang lembut. Untuk kotoran minyak, gunakan kain lembap dengan sedikit agen perbersih lembut.
6. Permukaan Bukaan Udara Masuk / Keluar : Hilangkan habuk pada permukaan ini dengan putik kapas. Kotoran-kotoran minyak pula, gunakan berus gigi dengan sedikit agen perbersih lembut.
7. Matikan suis dan tanggalkan plag jika perkakas tidak digunakan dalam tempoh yang lama. Kemaskan ke dalam kotak pembungkusannya dan simpan di tempat sejuk yang kering.

Notis Penting

Jangan segera putuskan bekalan kuasa utama selepas setiap penggunaan.

Peralatan ini dilengkapi dengan kipas penyejuk yang akan berfungsi secara automatik apabila unit dimatikan untuk menghindarkan berlaku kerosakan pada komponen-komponen utama.

Keperluan Periuk Memasak

- a. Ia perlulah yang sesuai dan boleh digunakan dengan dapur induksi ini. Peralatan perlulah diperbuat dari bahan-bahan seperti besi(logam), keluli tahan karat atau logam dilapisi dengan cat.
- b. Manakala bahan-bahan bukan besi seperti seramik, aluminium atau apa-apa peralatan memasak yang bukan megntatik adalah tidak sesuai untuk digunakan bersama dapur ini. Jika digunakan, perkakas akan mengeluarkan bunyi beep beberapa kali sebelum terpadam secara automatik.
- c. Lain-lain seperti pot kaca, pyrex, tembikar, plastik, tembaga atau apa-apa pot yang bukan megntatik juga tidak sesuai digunakan.
- d. Tapak peralatan-peralatan untuk memasak perlulah berdiameter sekurang-kurangnya 12cm.
- e. Tapak peralatan-peralatan yang agak cekung atau cembung pula, perlulah tidak lebih dari 2mm jauh dari permukaan plat perkakas.
- f. Pot keluli tahan karat dua lapisan dengan sebatian kumpoun di bawahnya juga tidak sesuai digunakan. Rujuk pada pihak pengeluar pot. Sentiasa pastikan terdapat logo pada pot yang menunjukkan ia boleh digunakan bersama dapur induksi terlebih dahulu.

Pelindungan Dari Didih Kering

- a. Jika air di dalam pot memasak telah kering atau periuk dipanaskan sehingga kering, perkakas akan mengeluarkan bunyi beep beberapa kali dan akan terpadam secara automatic. Kod kesalahan (E5) akan terpapar. Untuk set semula ke fungsi normal, sila tekan Butang Kuasa ke kedudukan "On". Sila pastikan periuk tidak kosong apabila memulakan fungsi memasak.

PELINDUNG POT BERALIH

- a. Jika pot dialihkan dari perkakas semasa sedang digunakan, ia akan mengeluarkan bunyi beep beberapa kali sebelum terpadam dengan sendiri. Kod kesalahan (E0) akan terpapar

Periuk Memasak yang Sesuai

Keluli atau besi tuang, besi berenamel, keluli tahan karat, pot/ pan dengan tapak berukuran 12 ke 26 cm.



Periuk Memasak yang Tidak Sesuai

Kaca/ Gelas tahan panas, bekas-bekas seramik, tembaga, pot /pan aluminium, pot/pan dengan tapak berbentuk bulat berukuran kurang dari 12 cm.



Cara-cara Penggunaan

Maklumat Panel Kawalan

Sensor Sesentuh Panel Kawalan	Arahan Operasi
On/Off	<ol style="list-style-type: none"> Digunakan samada untuk menghidup/mematikan perkakas. Bunyi beep akan kedengaran bila suis On/Off ditekan. Skrin LED akan menunjukkan "Stby" selepas 2 saat ditekan. Fungsi "On/Off" dan "Lock" sahaja akan diaktifkan. Fungsi-fungsi lain tidak akan berfungsi. Pilihlah fungsi memasak yang diinginkan untuk memulakan perkakas. Tekan "On/Off" sekali lagi untuk mematikan perkakas atau anda ingin memilih mod masakan lain. Kipas pada perkakas akan terhenti 1 minit selepas perkakas dipadamkan.
Mode	<ol style="list-style-type: none"> Selepas perkakas dihidupkan, tekan "MODE" untuk memilih fungsi masakan yang diinginkan. Perkakas memasuki mod masakan. Skrin LED akan menunjukkan mod masakan yang telah dipilih. MILK-->WATER--> SOUP --> HOTPOT --> FRY --> BBQ.
+/-	<ol style="list-style-type: none"> Selepas memilih mod memasak, tekan "+" atau "-" untuk melaraskan kuasa / suhu / tempoh memasak. "+" : Meningkatkan kuasa / suhu / tempoh ke paras paling tinggi. "-" : Mengurangkan kuasa / suhu / tempoh ke paras paling rendah. Kuasa : dari 300W ke 2000W Suhu : dari 60°C ke 240°C Tempoh : dari 0:00 ke 3:00
Timer	<ol style="list-style-type: none"> Tekan "Timer" untuk mendapatkan tempoh memasak yang diinginkan. Apabila LED menunjukkan "0:00" dan mula berkelip, tekan "+" atau "-" untuk melaraskan tempoh memasak. Selesai menetapkan tempoh memasak, nombor pada skrin akan terpapar untuk beberapa saat sebelum bermula secara kiraan undur.
Child Lock	<ol style="list-style-type: none"> Tekan "Lock", kesemua butang akan dikunci melainkan butang "OFF". Untuk menyahkan fungsi ini, tekan "Lock" untuk selama 2 saat.

Cara-cara Penggunaan

Maklumat Fungsi Masakan

Jadual 1 : Mod Fungsi Memasak yang telah diletakkan oleh pihak pengilang (Default setting)

Mod	BBQ	Goreng	Hot Pot	Sup	Air	Susu
Kuasa tetapan	-	1800W	1200W	-	-	-
Pelarasan Kuasa	-	300W-2000W	300W-2000W	-	-	-
Suhu tetapan	160°C	-	-	-	-	-
Pelarasan Suhu	60-240°C	-	-	-	-	-
Tempoh tetapan	120 min	120 min	120 min	120 min	30 min	20 min
Pelarasan Tempoh	0:00-3:00	0:00-3:00	0:00-3:00	0:00-3:00	0:00-3:00	0:00-3:00
Skrin LED	Suhu/Tempoh	Kuasa/Tempoh	Kuasa/Tempoh	Tempoh	Tempoh	Tempoh

Mod	Cara Penggunaan
BBQ	<ol style="list-style-type: none"> Suhu & Tempoh boleh dilaraskan pada bila-bila masa semasa memasak. Skrin LED akan menunjukkan 160°C (suhu tetapan). Perkakas akan terpadam sendiri selepas 2 jam tempoh tetapan. Anda boleh memilih tempoh memasak yang diinginkan. Perkakas akan terpadam sendiri selepas tempoh pilihan tadi tamat. Selepas kepanasan pada permukaan plat mencapai suhu yang telah ditetapkan, ia akan mengekalkan suhu secara pemanasan berselang.
Fry	<ol style="list-style-type: none"> Kuasa & Tempoh boleh dilaraskan pada bila-bila masa semasa memasak. Skrin LED akan menunjukkan 1800W (kuasa tetapan). Perkakas akan terpadam sendiri selepas 2 jam tempoh tetapan. Anda boleh memilih tempoh memasak yang diinginkan. Perkakas akan terpadam sendiri selepas tempoh pilihan tadi tamat. Selepas kepanasan pada permukaan plat mencapai suhu yang telah ditetapkan, ia akan mengekalkan suhu secara pemanasan berselang.
Hot Pot	<ol style="list-style-type: none"> Kuasa & Tempoh boleh dilaraskan pada bila-bila masa semasa memasak. Skrin LED akan menunjukkan 1200W (kuasa tetapan). Perkakas akan terpadam sendiri selepas 2 jam tempoh tetapan. Anda boleh memilih tempoh memasak yang diinginkan. Perkakas akan terpadam sendiri selepas tempoh pilihan tadi tamat.

Cara-cara Penggunaan

Mode	How To Use
Soup	<ol style="list-style-type: none"> Tempoh memasak tidak boleh dilaraskan semasa proses memasak berjalan. Skrin LED akan menunjukkan 2 jam (tempoh tetapan). Perkakas akan terpadam sendiri selepas 2 jam tempoh tetapan. Anda boleh memilih tempoh memasak dengan menekan "Timer". Tempoh maksima adalah sehingga 3 jam.
Water	<ol style="list-style-type: none"> Tempoh memasak tidak boleh dilaraskan semasa proses memasak berjalan. Skrin LED akan menunjukkan 30 minit (tempoh tetapan). Perkakas akan terpadam sendiri selepas 30 minit tempoh tetapan. Anda boleh memilih tempoh memasak dengan menekan "Timer". Tempoh maksima adalah sehingga 3 jam.
Milk	<ol style="list-style-type: none"> Tempoh memasak tidak boleh dilaraskan semasa proses memasak berjalan. Skrin LED akan menunjukkan 20 minit (tempoh tetapan). Perkakas akan terpadam sendiri selepas 20 minit tempoh tetapan. Anda boleh memilih tempoh memasak dengan menekan "Timer". Tempoh maksima adalah sehingga 3 jam. Mod ini mengekalkan suhu pada sekitar 70°C secara pemanasan berselang.

Nota: Jika air di dalam pot telah mengering atau suhu terlampau tinggi, perkakas akan terpadam sendiri dan akan menunjukkan kod kesalahan "E5".

Panduan Penyelesaian Masalah

Kod Kesalahan	Sebab	Penyelesaian
E0	Tiada pot memasak diletakkan. Pot memasak tidak sesuai. Diameter pot < 12cm (terlalu kecil)	Letakkan pot di atas plat perkakas. Pilih pot yang sesuai.
E1	Voltan < 85V	Perlu tunggu Voltan hingga kembali normal.
E2	Voltan > 285V	Perlu tunggu Voltan hingga kembali normal.
E3	litar pintas/ terbuka pada sensor permukaan	Sila hantar perkakas ke pusat servis berhampiran.
E4	litar pintas/ terbuka pada sensor IGBT	Sila hantar perkakas ke pusat servis berhampiran.
E5	Didih kering, suhu pada permukaan plat > 250°C	Pastikan permukaan tapak pot memasak adalah rata. Tutup suis dan tanggalkan plag. Biar sejuk sebelum guna semula.
E6	Suhu pada IGBT > 105°C, terlalu panas dari pelindung keselamatan	Sila hantar perkakas ke pusat servis berhampiran.
E7	Kerosakan permukaan sensor	Sila hantar perkakas ke pusat servis berhampiran.
EC	Kerosakan papan utama dan panel paparan.	Sila hantar perkakas ke pusat servis berhampiran.